

## ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

### Advertências de segurança



#### **Perigo!**

A inobservância pode ser causa de lesões, por choques elétricos, com risco de vida.

- Evitar derramamentos no conector.



#### **Atenção!**

A inobservância pode ser ou é causa de lesões ou danos no aparelho.

- O aparelho destina-se exclusivamente a ferver água. Qualquer outra utilização deve ser considerada imprópria e, logo, perigosa. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por uma utilização inadequada, imprópria ou irresponsável e/ou por reparações efectuadas por pessoal não autorizado.
- Este aparelho destina-se apenas a um uso doméstico. Está igualmente prevista a sua utilização em espaços utilizados como cozinhas para o pessoal de lojas, escritórios e outros locais de trabalho, unidades de turismo rural, hotéis, moteis ou outras estruturas de alojamento e aluguer de quartos. Uma cópia deste manual deve estar sempre disponível para o utilizador final e para o pessoal responsável pela manutenção.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, desde que sejam atentamente vigiadas e ensinadas a utilizarem o aparelho de forma segura e consciente dos perigos associados ao uso. As crianças não devem brincar com o aparelho. As operações de limpeza e manutenção que cabem ao

utilizador não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam vigiadas. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças de idade inferior a 8 anos.

- O cabo de alimentação deste aparelho não deve ser substituído pelo utilizador, pois essa operação exige a utilização de ferramentas especiais. Em caso de dano ou de necessidade de substituição do cabo, contacte exclusivamente um Centro de Assistência autorizado pelo fabricante.
- Utilize o fervedor apenas com a base eléctrica fornecida (e vice-versa).
- Não utilize o fervedor numa superfície inclinada.
- Não opere a chaleira a menos que o elemento esteja totalmente mergulhado.
- Para impedir danos ao aparelho, não use produtos de limpeza alcalinos, use um pano macio e um detergente suave.
- Não utilize o aparelho acima dos 2000 m de altitude.
- Para a limpeza do aparelho, consulte o respetivo parágrafo.



#### **Perigo de queimaduras!**

Em caso de inobservância, possíveis abrasões ou queimaduras.

- Não retire a tampa enquanto estiver a ferver água.
- Se encher demasiado o fervedor, a água em ebulição poderá transbordar.
- A superfície do fervedor está sujeita a calor resíduo após a utilização.



#### **Nota:**

Este símbolo evidencia conselhos e informações importantes para o utilizador.

- Nunca desloque o fervedor quando ele estiver em funcionamento.



### **Perigo!**

A inobservância pode ser causa de lesões, por choques elétricos, com risco de vida.

- Para evitar riscos elétricos, não mergulhe as partes elétricas, a base que contém a ficha ou o fervedor em água ou outro líquido. Não utilize o aparelho na casa de banho ou junto a qualquer fonte de água. Não utilize o aparelho ao ar livre.
  - Retire a ficha da tomada elétrica quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de fazer a limpeza. Deixe arrefecer o fervedor antes de proceder à limpeza.
  - Não o utilize com as mãos molhadas.
  - Não coloque nada dentro do fervedor.
- O uso de acessórios não indicados pelo fabricante poderá causar incêndios, choques elétricos ou lesões.



### **Atenção!**

A inobservância pode ser ou é causa de lesões ou danos no aparelho.

- Preste atenção quando servir a água, não incline demasiado o fervedor. A água poderá penetrar no mecanismo de ligação.
- É necessária uma vigilância atenta caso o aparelho seja usado junto a uma criança.
- Não utilize o fervedor em caso de danos nas partes elétricas ou da ficha, em caso de mau funcionamento do fervedor ou de uma avaria. Para evitar qualquer tipo de perigo, leve o aparelho a um Centro de Assistência autorizado para eventuais reparações ou substituições.



### **Perigo de queimaduras!**

Em caso de inobservância, possíveis abrasões ou queimaduras.

- Não toque nas partes quentes, como o corpo ou a tampa do fervedor. Utilize os manípulos e as pegas.
- No interior do fervedor a água mantém-se quente durante um longo período, mesmo depois de fervida, podendo constituir um risco de queimaduras. É recomendável manter o fervedor afastado do rebordo da superfície de trabalho e fora do alcance das crianças.
- Certifique-se de que as partes eléctricas do fervedor não ultrapassam o rebordo da mesa ou da superfície de trabalho.
- Evite o contacto com o vapor que sai pelo bico ao servir a água e que sai pela tampa e pelo bico na fase de enchimento.
- Não aproxime o fervedor, a base eléctrica e as partes eléctricas de superfícies quentes, fogões ou fornos.



### **Nota:**

Este símbolo evidencia conselhos e informações importantes para o utilizador.

- Antes de encher o fervedor, retire-o da respetiva base.
- Não utilize o fervedor para outra coisa que não seja aquecer água.
- A De'Longhi declina toda e qualquer responsabilidade em caso de uso impróprio do aparelho ou de inobservância das presentes instruções.
- Não utilize o fervedor sem a tampa e o filtro (o fervedor poderá não se desligar).
- Coloque o fervedor de forma correcta na respectiva base antes de o ligar.



Os materiais e os acessórios destinados ao contacto com alimentos estão em conformidade com o Regulamento (CE) 1935/2004.

### **Eliminação do aparelho**



Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; deposite-o num centro de recolha selectiva oficial.

### **DESCRIÇÃO**

- A** Filtro amovível
- B** Tampa amovível
- C** Corpo do fervedor
- D** Luz piloto de ligação
- E** Base eléctrica de 360° com enrolador do cabo
- F** Ficha
- G** Botão de ligar/desligar
- H** Indicador do nível de água

### **UTILIZAÇÃO**

#### **Antes de usar**

- Retirar o invólucro do fervedor e da base eléctrica.
- Não permita que as crianças brinquem com os sacos de plástico para evitar o risco de asfixia.
- Retirar qualquer etiqueta das superfícies externas em aço.
- Retirar o filtro (fig.1) e lavá-lo com água (fig.2). Ver "Como retirar o filtro de calcário".
- Encha o fervedor com água até ao nível máximo (MAX) e ferva.
- Deitar fora a água e enxaguar o fervedor com água fria. Realizar esta operação por três vezes para retirar qualquer resíduo de fábrica.
- Depois de ter enxaguado o fervedor, reintroduzir o filtro (fig.3).

## Utilização

Com a base eléctrica especial e o conector central, é possível colocar o ferverdor na base em qualquer ângulo e de qualquer posição.

- Tirar o fio da base com enrolador e regular o seu comprimento para alcançar a tomada que se pretende usar (fig.4).
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado no rebordo da mesa e não permita que ele toque em superfícies quentes (por exemplo: a parte superior B).

## Enchimento

- Antes de encher, retirar o ferverdor da sua base.
  - Tirar a tampa e encher o ferverdor até ao nível desejado.
- Encher sempre além dos 0,3 litros de água** para evitar que o ferverdor fique sem água durante o uso; um uso incorrecto neste sentido limita a duração do aparelho. **Não ultrapasse os 1,7 litros de água** (encha até ao nível MAX).

**No caso de um excessivo enchimento, há risco de que a água, durante a fase de fervura, saia e cause queimaduras.**

## Modo de ligar

- Colocar a ficha na tomada.
- Posicionar o ferverdor na base eléctrica.
- Abaixar o botão ON/OFF (fig. 5) para ligar o ferverdor.
- Acende-se a lâmpada avisadora.
- O ferverdor desliga-se automaticamente quando a água estiver em ebulição (o botão ON/OFF dispara para cima e apaga-se a lâmpada).
- Para desligar o ferverdor antes que a água ferva, mudar o botão para a posição OFF ou, simplesmente, retirar o ferverdor da sua base, que se desligará, e o botão ON/OFF voltará automaticamente para a posição OFF.

## Como deitar o líquido

- Retirar o ferverdor da sua base eléctrica e deitar atentamente a água. Não inclinar excessiva e imprevisivelmente o ferverdor.
  - Quando retirar o ferverdor da base, é possível que veja alguma humidade na superfície superior da mesma. O vapor sai através de um pequeno orifício situado na parte inferior do ferverdor.
- A condensação na base é perfeitamente normal e não deve constituir motivo para preocupações.



**Nota:** esvazie o ferverdor depois de cada utilização. Enxague o ferverdor com água se já não o utilizar há mais de dois dias. Para reduzir o consumo de energia e o desperdício

de água, use apenas a quantidade de água de que realmente necessita.

## DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

### 1) Botão automático ON/OFF:

Este ferverdor tem um botão ON/OFF que permite o desligamento automático quando a água atingir o ponto de ebulição. Antes de ferver novamente a água, esperar cerca de um minuto. Não tentar manter o botão ON/OFF na posição ON ou regular o mecanismo.

### 2) Protecção de segurança:

Se o ferverdor for ligado com muito pouca água ou completamente sem água, será protegido por um sistema de segurança que interromperá a corrente eléctrica.

Em caso semelhante, desligar o ferverdor da rede eléctrica e deixar arrefecer antes de encher com água fria (em caso contrário, o aparelho poderá danificar-se).

### 3) O ferverdor desligar-se-á automaticamente se deixado ligado (ON) na base.

## MANUTENÇÃO

### Limpeza do ferverdor

- Antes de realizar a limpeza, deixar arrefecer completamente e desligar o aparelho da rede eléctrica.
- Não mergulhar o ferverdor ou a base em água.
- Para manter inalterado o refinado acabamento do aparelho, aconselhamos a limpar o exterior do ferverdor com um pano húmido e água.
- NÃO usar esponjas metálicas, líquidos inflamáveis ou agentes removedores de manchas e corrosivos.
- Assegurar-se de que os conectores e as tomadas estejam limpos.

### Incrustações

Quando se reaquece a água, os minerais nela contidos solidificam-se, tornando-a opaca.

Quando notar a formação de uma película sobre a água e, durante a limpeza do filtro, encontrar calcário nas paredes ou em seus componentes, proceda à descalcificação do ferverdor e do filtro.

### Filtro de calcário

Este ferverdor tem um filtro de calcário que impede que as partículas de calcário sejam deitadas nas bebidas.

O filtro pode ser removido e lavado. O filtro deverá ser retirado e limpo assim que se notar sedimentos ou quando diminuir a eficiência ao deitar o líquido.

### Como retirar o filtro de calcário

- Deixar o fervedor arrefecer completamente.
- Desligar o aparelho da rede eléctrica.
- Assegurar-se de que as mãos estejam limpas e sem resíduos de sabão, creme ou outros produtos que poderão sujar a água.
- Esvaziar o fervedor e retirar o filtro como indicado em fig.1.
- Enxaguar debaixo da torneira, escovando-o com uma escovinha de cerdas macia (fig.2).
- Recolocar o filtro (fig.3). **O filtro pode constituir um risco de asfixia; não o deixe sem vigilância depois de o limpar.**

### Limpeza do fervedor e do filtro

É muito importante limpar e tirar regularmente o calcário do filtro para manter um bom funcionamento do aparelho. Uma acumulação excessiva de calcário pode comprometer o bom funcionamento do aparelho, pelo que deve ser evitada.

- Use um produto descalcificante adequado para fervedores (recomenda-se que seja à base de ácido cítrico).  
Utilize um produto descalcificante adequado para fervedores. Quando o calcário se começar a depositar na resistência, adquira um descalcificante adequado e faça a descalcificação de acordo com as instruções fornecidas juntamente com o descalcificante.
- Após a descalcificação, ferva várias vezes água fresca e enxágue bem o aparelho para eliminar totalmente qualquer resíduo de descalcificante que o possa danificar. Repita esta operação pelo menos três vezes.
- Caso o filtro necessite de uma limpeza anti-calcário, remova-o e mergulhe-o na mesma solução de descalcificante.
- Certifique-se de que as partes eléctricas estão devidamente secas antes de usar o fervedor.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação

Ver chapa de características

Potência absorvida

“