

VAŽNA UPOZORENJA

Sigurnosna upozorenja



Opasnost!

Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati po život opasne ozljede uslijed strujnog udara.

- Izbjegavajte prosipanje vode na priključak.



Oprez

Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati ili je uzrok po život opasnih ozljede ili oštećenja uređaja.

- Uređaj je namijenjen isključivo za kuhanje vode. Svaka druga uporaba smatra se neprikladnom i stoga opasnom. Proizvođač odvija svaku odgovornost za eventualne štete nastale neadekvatnom, nepravilnom ili neodgovornom uporabom i/ili zbog popravaka koje su izvršile neovlaštene osobe.
- Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u domaćinstvu. Predviđen je za uporabu i u kuhinjskim prostorijama u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima, agroturističkim gospodarstvima, hotelima, motelima, sobama za iznajmljivanje i drugim smještajnim objektima. Kopija ovih uputa mora uvijek biti dostupna krajnjem korisniku i osobama odgovornima za održavanje.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca od 8 ili više godina starosti i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedostatkom iskustva ili znanja, pod uvjetom da ih se pažljivo nadzire ili im se daju upute o sigurnoj uporabi uređaja te da su svjesni postojećih rizika. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca osim ako su starija od 8 godina i ako ih se nadzire. Uređaj i kabel držite dalje od dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Korisnik ne smije sam mijenjati kabel za

napajanje na ovom uređaju jer taj postupak zahtijeva uporabu posebnog alata. U slučaju oštećenja priključnog kabela ili ako kabel treba zamijeniti, molimo Vas da se obratite ovlaštenom servisnom centru ili za to kvalificiranom stručnjaku.

- Kuhalo koristite isključivo s električnim postoljem (i obratno).
- Kuhalo ne upotrebljavajte na kosoj površini.
- Nemojte koristiti kotlić ako je element skroz uronjen.
- Kako biste izbjegli oštećenja uređaja nemojte koristiti alkalna sredstva za čišćenje već koristite mekanu krpu i blage deterdžente.
- Nemojte upotrebljavati uređaj na nadmorskim visinama višim od 2000 m.
- Za čišćenje uređaja pročitajte odgovarajući odjeljak.



Opasnost od opekline!

U slučaju nepridržavanja uputa moguće su oparotine ili opekline.

- Ne skidajte poklopac tijekom kuhanja.
- Ako prepunite kuhalo može doći do istjecanja kipuće vode.
- Zagrijavanje površine elementa je podložno zaostaljoj toplini nakon uporabe.



Napomena:

Ovaj simbol označava važne savjete i informacije za korisnika.

- Nikada ne premještajte kuhalo dok je u uporabi.



Opasnost!

Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati po život opasne ozljede uslijed strujnog udara.

- Da biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte uranjati električne dijelove, postolje s utikačem ili kuhalo u vodu ili drugu tekućinu. Nemojte koristiti u kupaonici ili u blizini izvora vode. Ne upotrebljavajte u vanjskim prostorima.
- Iskopčajte utikač iz električne utičnice kad uređaj nije u uporabi i prije čišćenja. Prije čišćenja ostavite kuhalo da se ohladi.
- Ne upotrebljavajte uređaj ako su vam ruke mokre.

- Nemojte ništa stavljati u unutrašnjost kuhala. Uporaba dijelova koje nije predvidio proizvođač može uzrokovati požar, električne opekline ili ozljede.



Oprez

Nepriдрžavanje upozorenja može uzrokovati ili je uzrok po život opasnih ozljede ili oštećenja uređaja.

- Pri izlivanju pazite da previše ne naginjete kuhalo. Voda bi mogla ući u mehanizam prekidača za uključivanje.
- Ako se uređaj koristi u blizini djeteta, potreban je poseban nadzor.
- Nemojte upotrebljavati kuhalo u slučaju oštećenja električnih dijelova ili utikača, u slučaju neispravnog rada ili kvara. Da biste izbjegli opasnosti, uređaj odnesite u ovlaštenu servis radi eventualnog popravka ili zamjene.



Opasnost od opeklina!

U slučaju nepriдрžavanja uputa moguće su oparotine ili opekline.

- Ne dodirujte vruće dijelove kao što je tijelo ili poklopac kuhala. Koristite se dugmadi ili ručkama.
- U unutrašnjosti kuhala voda dugo ostaje vruća, čak i nakon faze kuhanja i može uzrokovati opekline. Preporučujemo da kuhalo držite dalje od ruba radne ploče i izvan dohvata djece.
- Pazite da električni dijelovi kuhala ne vise s ruba stola ili radne ploče.
- Izbjegavajte kontakt s parom koja izlazi iz kljuna pri izlivanju i koja izlazi iz poklopca i kljuna u fazi punjenja.
- Ne približavajte kuhalo, električno postolje i druge električne dijelove vrućim površinama, pločama za kuhanje ili pećnici.



Napomena:

Ovaj simbol označava važne savjete i informacije za korisnika.

- Prije punjenja skinite kuhalo s postolja.
- Ne upotrebljavajte kuhalo u druge svrhe osim grijanja vode.
- De'Longhi odbija svaku odgovornost u slučaju nepravilne uporabe uređaja ili nepoštovanja ovih uputa.
- Ne upotrebljavajte kuhalo bez poklopca i filtra (kuhalo se neće moći isključiti).
- Prije uključivanja ispravno namjestite kuhalo na postolje.



Materijali i pribor koji dolaze u dodir s hranom u skladu su s Uredbom (EZ) 1935/2004.

OPIS

- A** Uklonjivi filtar
- B** Uklonjivi poklopac
- C** Tijelo kuhala

- D** Kontrolna žaruljica
- E** Pokretno postolje 360° s držačem za kabel
- F** Utikač
- G** Prekidač za uključivanje/isključivanje
- H** Indikator razine vode

UPORABA

Prije uporabe

- Skinite omot s kuhala i električnog postolja.
- Djeca se ne smiju igrati plastičnim vrećicama zbog opasnosti od gušenja.
- Skinite naljepnice s vanjskih metalnih površina.
- Izvadite filtar (sl. 1) i operite ga vodom (sl. 2). Vidi "Skidanje filtra protiv kamenca".
- Kuhalo napunite vodom do maksimalne razine (MAX) i zakuhajte vodu.
- Bacite vodu i isperite kuhalo hladnom vodom. Navedeni postupak provedite tri puta da biste uklonili sve ostatke iz proizvodnje i sl.
- Nakon što ste isprali kuhalo, vratite filtar (sl. 3).

Uporaba

Zahvaljujući posebnom električnom postolju i centralnom konektoru kuhalo možete staviti na postolje pod bilo kojim kutem i s bilo kojeg položaja.

- S držača kabela na postolju povucite dovoljnu dužinu kabela da biste dosegнули utičnicu koju namjeravate koristiti (sl. 4).
- Kabel za napajanje ne ostavljajte tako da visi s ruba stola ili dodiruje vruće površine (npr. gornji dio **B**).

Punjenje

- Prije punjenja skinite kuhalo s postolja.
- Skinite poklopac i napunite kuhalo do željene razine.

Uvijek napunite više od 0,3 litre vode da kuhalo ne bi ostalo bez vode tijekom uporabe; neispravna uporaba može skratiti vijek trajanja uređaja. Nemojte puniti više od 1.7 litara vode (do razine MAX). U slučaju da previše napunite kuhalo, postoji opasnost da će voda tijekom faze kuhanja isteći i uzrokovati opekline.

Uključivanje

- Ukopčajte utikač u električnu utičnicu.
- Postavite kuhalo na električno postolje.
- Spustite prekidač za uključivanje ON/OFF (sl. 5) da biste uključili kuhalo.
- Upaliti će se kontrolna lampica.
- Kuhalo se automatski isključuje kad voda zakuha (prekidač za uključivanje ON/OFF skoči i lampica se isključuje).

- Za isključivanje kuhala prije nego voda zakuha stavite prekidač za uključivanje u položaj OFF ili jednostavno skinite kuhalo s postolja.
Uređaj će se isključiti i prekidač za uključivanje će se automatski vratiti u položaj OFF.

Izlijevanje

- Maknite kuhalo s električnog postolja i pažljivo izlijte vodu. Ne naginjite kuhalo naglo ili suviše.
- Kad kuhalo skinete s postolja, na gornjoj površini postolja bit će vidljive kapljice vlage. Para izlazi kroz mali otvor smješten na dnu kuhala. Kondenzat na postolju je potpuno normalna pojava i ne treba vas zabrinjavati.



Napomena: ispraznite kuhalo nakon svake uporabe. Isperite kuhalo vodom ako ga nećete koristiti duže od dva dana. Kako biste smanjili potrošnju energije i vode, upotrebljavajte isključivo količinu vode koja vam je zapravo potrebna.

SIGURNOSNI UREĐAJI

1) Prekidač za automatsko uključivanje ON/OFF

Ovo kuhalo ima prekidač za uključivanje ON/OFF koji omogućava automatsko isključivanje kad voda dosegne stupanj vrenja. Prije ponovnog kuhanja vode pričekajte oko jednu minutu. Ne pokušavajte zadržavati prekidač za uključivanje ON/OFF u položaju ON ili regulirati mehanizam.

2) Sigurnosni prekidač

Ako uređaj uključite s premalo vode ili bez vode, štiti ga sigurnosni sustav koji će prekinuti električno napajanje.

U takvom slučaju iskopčajte kuhalo iz električne mreže i ostavite ga da se ohladi prije nego napunite hladnu vodu (u suprotnom bi se uređaj mogao oštetiti).

3) Ako ostane uključeno (ON) na postolju, kuhalo će se automatski isključiti.

ODRŽAVANJE

Čišćenje kuhala

- Prije svakog postupka čišćenja ostavite kuhalo da se potpuno ohladi i iskopčajte uređaj iz električne mreže.
- Nemojte uranjati kuhalo ili postolje u vodu.
- Radi očuvanja dragocjene završne obrade uređaja preporučuje se kuhalo za vodu izvana čistiti krpom navlaženom samo vodom.
- NEMOJTE upotrebljavati metalne spužve, zapaljive tekućine, sredstva za uklanjanje mrlja ili korozivna sredstva.
- Provjerite jesu li kontaktori i utičnice suhi.

Nakupine kamenca

Kad se voda zagrijava minerali koje sadrži se stvrdnjavaju i ona postaje mutna. Kad primijetite da se na vodi stvara film i kad pri čišćenju filtra pronađete kamenac na rubovima uređaja i dijelovima, provedite postupak čišćenja kamenca s kuhala i filtra.

Filtar za kamenac

Ovo kuhalo ima filtara za kamenac koji sprječava da se čestice kamenca izlijevaju u napolke. Filtar se može skinuti i oprati.

Filtar treba skinuti i očistiti čim primijetite naslage kamenca ili u slučaju da se smanji učinkovitost izlijevanja.

Skidanje filtra za kamenac

- Ostavite kuhalo da se potpuno ohladi
- Iskopčajte uređaj iz električne mreže
- Provjerite jesu li vam ruke čiste i bez ostataka sapuna, kreme ili drugih proizvoda koji mogu zamutiti vodu.
- Ispraznite kuhalo i skinite filtara (sl. 1).
- Isperite ga pod slavinom četkajući četkom s mekim dlacicama (sl. 2).
- Vratite filtara na mjesto (sl.3).

Filtar može predstavljati opasnost od gušenja, stoga ga nakon čišćenja ne ostavljajte bez nadzora.

Čišćenje kuhala i filtra

Važno je redovito čistiti i uklanjati kamenac radi održavanja ispravnog rada uređaja. Nakupine kamenca mogu ugroziti ispravan rad uređaja i stoga treba spriječiti njihov nastanak.

- Upotrijebite proizvod za uklanjanje kamenca namijenjen za kuhala (po mogućnosti na bazi limunske kiseline). Kad se kamenac počne nakupljati na grijaču, nabavite odgovarajuće sredstvo za uklanjanje kamenca i provedite postupak dekalifikacije slijedeći upute priložene uz sredstvo.
- Nakon postupka dekalifikacije nekoliko puta prokuhajte svježu vodu i pažljivo isperite kuhalo da biste u potpunosti uklonili sve ostatke sredstva za uklanjanje kamenca koji bi mogli oštetiti uređaj. Ponovite ovaj postupak najmanje tri puta.
- U slučaju da i filtara zahtijeva postupak uklanjanja kamenca, skinite ga i uronite u istu otopinu za dekalifikaciju.
- Prije uporabe kuhala provjerite jesu li električni dijelovi potpuno suhi.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon mreže	Vidi pločicu s tehničkim podacima
Ulazna snaga	"