

- Uređaj je namijenjen isključivo za kuhanje vode. Svaka druga uporaba smatra se neprikladnom i stoga opasnom. Proizvođač odvija svaku odgovornost za eventualne štete nastale neadekvatnom, nepravilnom ili neodgovornom uporabom i/ili zbog popravaka koje su izvršile neovlaštene osobe.
 - Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za uporabu u domaćinstvu. Nije namijenjen za uporabu u:
 - kuhinjskim prostorijama u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima,
 - agroturističkim gospodarstvima,
 - hotelima, motelima i drugim smještajnim objektima,
 - sobama za iznajmljivanje.
 - Da biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte uranjati električne dijelove, postolje s utikačem ili kuhalo u vodu ili drugu tekućinu. Nemojte upotrebljavati u kupaonici ili u blizini izvora vode. Ne upotrebljavajte u vanjskim prostorima.
 - Ne dodirujte vruće dijelove kao što je tijelo ili poklopac kuhala. Koristite se dugmadi ili ručkama.
 - Ne skidajte poklopac tijekom kuhanja.
 - Pri lijevanju vode pazite da previše ne naginjete kuhalo. Voda bi mogla ući u mehanizam za uključivanje.
 - U unutrašnjosti kuhala voda dugo ostaje vruća, čak i nakon faze kuhanja i može uzrokovati opekline. Preporučujemo da kuhalo držite dalje od ruba radne ploče i izvan dohvata djece.
 - Pazite da električni dijelovi kuhala ne vise s ruba stola ili radne ploče.
 - Uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, mentalnih ili osjetilnih sposobnosti, odnosno osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem, ako su pod nadzorom ili dobivaju upute o tome kako sigurno upotrebljavati uređaj i o opasnostima koje to uključuje. Nadzirite djecu, pazeći da se ne igraju uređajem. Postupak čišćenja i održavanja ne smiju provoditi djeca, čak i ako imaju više od 8 godina i ako ih se nadzire. Uređaj i kabel za napajanje držite dalje od djece mlađe od 8 godina.
 - Kad se uređaj koristi u blizini djece valja biti posebno oprezan.
 - Iskopčajte utikač iz električne utičnice kad uređaj nije u uporabi i prije čišćenja. Prije čišćenja ostavite kuhalo da se ohladi.
 - Prije punjenja skinite kuhalo s postolja.
 - Izbjegavajte kontakt s parom koja izlazi iz kljuna pri izljev-
- vanju i koja izlazi iz poklopca i kljuna u fazi punjenja.
 - **Važno:** Ne upotrebljavate kuhalo na nagnutoj površini.
 - Nikada ne premještajte uređaj dok je u uporabi.
 - Ne upotrebljavajte uređaj ako su vam ruke mokre.
 - Ne približavajte kuhalo, električno postolje i druge električne dijelove vrućim površinama, pločama za kuhanje ili pećnici.
 - Ne upotrebljavajte kuhalo u druge svrhe osim grijanja vode.
 - De'Longhi odbija svaku odgovornost u slučaju nepravilne uporabe uređaja ili nepoštovanja ovih uputa.
 - Ne stavljajte pribor u kuhalo. Uporaba dijelova koje nije predvidio proizvođač može uzrokovati požar, električne opekline ili ozljede.
 - Ne upotrebljavajte kuhalo bez poklopca i filtra.
 - Prije uključivanja ispravno namjestite kuhalo na postolje.
 - Kuhalo koristite isključivo s električnim postoljem (i obratno).
 - Nemojte upotrebljavati kuhalo u slučaju oštećenja električnih dijelova ili utikača, u slučaju neispravnog rada ili kvara. Kako biste izbjegli sve vrste opasnosti, odnesite uređaj u ovlaštenu servisnu centar radi eventualnih popravaka.
 - Kabel za napajanje ovog uređaja ne smije mijenjati korisnik jer taj postupak zahtijeva uporabu posebnog alata. U slučaju oštećenja priključnog kabla ili ako kabel treba zamijeniti, obratite se isključivo servisnom centru ovlaštenom od proizvođača.
 - Ako prepunite kuhalo, može doći od istjecanja kipuće vode. Ovaj uređaj usklađen je s europskom Direktivom 2004/108/EZ o elektromagnetskoj kompatibilnosti. Materijali i pribor koji dolaze u dodir s hranom u skladu su s Uredbom (EZ) 1935/2004.

OPIS

- A** Uklonjivi filtar
- B** Uklonjivi poklopac
- C** Tijelo kuhala
- D** Kontrolna žaruljica
- E** Pokretno postolje 360° s držačem za kabel
- F** Utikač
- G** Prekidač za uključivanje/isključivanje
- H** Indikator razine vode

Prije uporabe

- Prije uporabe provjerite da tijekom transporta na uređaju nisu nastala oštećenja.
- Skinite omot s kuhala i električnog postolja.
- Uklonite sve naljepnice s vanjskih površina osim one s tehničkim podacima.
- Uklonite filtar i operite ga pod tekućom vodom, četkajući mekom četkom (sl. 2) (vidi stranicu 57 „Uklanjanje filtra protiv kamenca“).
- Napunite kuhalo vodom i dovedite je do vrenja.
- Bacite vodu i isperite kuhalo hladnom vodom. Navedeni postupak provedite dva puta da biste uklonili sve ostatke iz proizvodnje i sl.
- Nakon što ste isprali kuhalo, vratite filtar (sl. 3).

Uporaba kuhala

Zahvaljujući posebnom električnom postolju i centralnom konektoru kuhalo možete staviti na postolje pod bilo kojim kutem i s bilo kojeg položaja.

- S držača kabela na postolju povucite dovoljnu dužinu kabela da biste dosegli utičnicu koju namjeravate koristiti (sl. 4)
- Ne ostavljajte električni kabel da visi s ruba radne površine.

Punjenje

- Prije punjenja skinite kuhalo s postolja.
- Uklonite poklopac i napunite kuhalo do željene razine. **Uvijek napunite više od 0,3 litre vode** (razina MIN) da kuhalo ne bi ostalo bez vode tijekom uporabe; takvom neispravnom uporabom skraćuje se vijek trajanja uređaja. **Nemojte puniti više od 1,7 litara vode** (razina MAX). **U slučaju da previše napunite kuhalo, postoji opasnost da će voda tijekom faze kuhanja isticati i uzrokovati opekline.**
- Da biste zatvorili poklopac, pritisnite na tijelo kuhala dok ne čujete da je sjeo na mjesto.

- Indikator razine vode omogućava da vidite koliko vode ima u kuhalu.

Uključivanje

- Ukopčajte utikač u električnu utičnicu.
- Postavite kuhalo na električno postolje
- Spustite prekidač za uključivanje UKLJUČENO/ISKLUČENO (**G**) da biste uključili kuhalo.
- Upalit će se kontrolna žaruljica.
- Kuhalo se automatski isključuje kad voda zakuha (prekidač za uključivanje UKLJUČENO/ISKLUČENO skoči i žaruljica se isključuje).
- Da biste isključili kuhalo prije nego voda proključa, stavite prekidač za uključivanje u položaj ISKLJUČENO, ili jednostavno podignite kuhalo s električnog postolja – kuhalo će se isključiti a prekidač za uključivanje će se automatski vratiti u položaj ISKLJUČENO.

Izlijevanje vode

- Maknite kuhalo s električnog postolja i pažljivo izlijte vodu. Ne naginjite kuhalo naglo ili previše.
- Kad kuhalo skinete s postolja, na gornjoj površini postolja bit će vidljive kapljice vlage. Kondenzat na postolju je potpuno normalna pojava i ne treba vas zabrinjavati.

Sigurnosne mjere

- 1) **Prekidač za automatsko uključivanje UKLJUČENO/ISKLUČENO**
Ovo kuhalo ima prekidač za uključivanje UKLJUČENO/ISKLUČENO koji omogućava automatsko isključivanje kad voda dosegne stupanj vrenja. Prije ponovnog kuhanja vode pričekajte oko jednu minutu. Ne pokušavajte zadržavati prekidač za uključivanje UKLJUČENO/ISKLUČENO u položaju UKLJUČENO ili regulirati mehanizam.
- 2) **Sigurnosni prekidač**
Ako uređaj uključite s premalo vode ili bez vode, štiti ga sigurnosni sustav koji će prekinuti električno napajanje. U takvom slučaju iskopčajte kuhalo iz električne mreže i **ostavite ga da se ohladi** prije nego napunite hladnu vodu (u suprotnom bi se uređaj mogao oštetiti). Kad se ohladi, nastaviti će s normalnim radom.
- 3) Kuhalo će se automatski isključiti ako se digne s postolja dok je uključeno.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje kuhala

- Prije svakog postupka čišćenja ostavite kuhalo da se potpuno ohladi i iskopčajte uređaj iz električne mreže.
- Nemojte uranjati kuhalo ili postolje u vodu.
- Za čišćenje vanjskog dijela kuhala koristite meku i vlažnu krpnu, zatim osušite mekom i suhom krpom.
- NEMOJTE upotrebljavati korozivna sredstva.
- Provjerite jesu li konektori i utičnice suhi.

Nakupine kamenca

Nakupine na khalu uglavnom uzrokuje kalcij karbonat (kamenac): to je bezopasan i prirodan mineral koji se nalazi u svim tipovima vode.

“Tvrda” voda sadrži više kamenca od “meke” vode.

Kad se voda zagrijava, minerali koje sadrži se stvrdnjavaju i ona postaje mutna.

Ti minerali stvaraju tanak sloj na stranicama uređaja, komponentama i na površini vode.

Na površini vode mogu se stvoriti male bijele čestice nalik plasti.

Na dijelovima kuhala kamenac stvara tvrdu bijelu “koru” koja utječe na rad uređaja i skraćuje vijek trajanja dijelova.

Kad primijetite da se na vodi stvara film ili uočite kamenac na unutrašnjim stijenkama, kuhalo treba jednostavno isprati i osušiti.

Filtar protiv kamenca

Ovo kuhalo ima filtara protiv kamenca koji sprječava da se čestice kamenca izlijevaju u napitke.

Filtar se može skinuti i oprati.

Koliko često treba uklanjati naslage kamenca s filtra ovisi o tvrdoći vode u području na kojem živite i o tome koliko često upotrebljavate kuhalo.

Filtar treba skinuti i očistiti čim primijetite naslage kamenca ili u slučaju da se smanji učinkovitost izlivanja.

Skidanje filtra protiv kamenca

- Ostavite kuhalo da se potpuno ohladi.
- Iskopčajte uređaj iz električne mreže.
- Provjerite jesu li vam ruke čiste i bez ostataka sapuna, kreme ili drugih proizvoda koji mogu zamutiti vodu.
- Ispraznite kuhalo i skinite poklopac.
Uklonite filtara tako da ga žustro pritisnete prema dolje i povučete, a zatim povučete prema gore iz unutrašnjosti kuhala (sl. 1).
- Isperite ga pod slavinom četkajući četkom s mekim

dlačicama (sl. 2).

- Ponovno postavite filtara, tako da ga povučete na mjesto s unutrašnje strane (sl. 3).

Uklanjanje kamenca

Važno je redovito čistiti i uklanjati kamenac s filtra da bi se osigurao ispravan rad uređaja.

Neuklanjanje kamenca može poništiti valjanost jamstva.

- Savjetujemo da upotrijebite posebne proizvode (dostupne na tržištu) za uklanjanje kamenca iz kuhala.
Pažljivo slijedite upute za uklanjanje kamenca.
- Čim primijete da se na grijaču počinju stvarati naslage kamenca, nabavite takav proizvod i provedite postupak uklanjanja kamenca s kuhala.
Kad ste završili s postupkom uklanjanja kamenca, nekoliko puta prokuhajte svježu vodu i ispraznite je.
Uklonite sve naslage kamenca iz kuhala da ne bi došlo do oštećenja komponenata.
- Ako je potrebno ukloniti kamenac s filtra, izvadite filtara i stavite ga u kuhalo za vrijeme postupka uklanjanja kamenca.
- Prije uporabe kuhala provjerite jesu li električni dijelovi potpuno suhi.