

- Dette apparat må udelukkende anvendes til kogning af vand.
Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være uhenigtsmæssig og derfor farlig.
Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle skader som følge af uhenigtsmæssig, forkert eller uansvarlig brug og/eller som følge af reparationer udført af personale uden autorisation hertil.
 - Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Det er ikke beregnet til brug i:
 - lokaler anvendt som køkken for personalet i forretninger, kontorer og andre arbejdsmiljøer
 - landferiehuse
 - hoteller, moteller og lignende gæstgiverier
 - udlejningsværelser.
 - Undgå at neddyppe de elektriske dele, bundpladen med stikket eller selve vandkokeren i vand eller andre væsker, da der er risiko for elektrisk stød.
Må ikke anvendes i badeværelset eller i nærheden af vandkilder.
Må ikke anvendes udendørs.
 - Undgå at røre ved de varme dele, så som selve kanden eller låget på vandkokeren. Anvend altid håndtagene og knobberne.
 - Fjern ikke låget under selve vandkogningen.
 - Udvis opmærksomhed under vandophældning og undgå at vippe kanden for meget. Dette bevirker, at vand vil kunne trænge ind i tændingsmekanismen.
 - Vandet i kanden vil forblive varmt i længere tid, også efter at kogningen er afsluttet, så man bør altid være opmærksom på risikoen for forbrændinger.
Det anbefales at opbevare vandkokeren væk fra køkkenbordets kant og udenfor børns rækkevidde.
 - Vær opmærksom på at vandkokerens elektriske dele ikke rager ud over køkken- eller arbejdsbordets kant.
 - Apparatet kan anvendes af børn over 8 år og af personer med reducerede fysisk-psykiske-sensoriske evner eller med lille erfaring og kendskab, så længe vedkommende holdes under opsyn og instrueres i sikker brug samt de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug.
Hold øje med børn og sørg for, at de ikke leger med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er over 8 år gamle og under opsyn.
Opbevar apparatet og ledningen udenfor børn under 8 års rækkevidde.
 - Sørg for tilstrækkeligt opsyn når apparatet anvendes i nærheden af børn.
 - Fjern stikket fra stikkontakten, når vandkokeren ikke er i brug og før rengøring udføres.
Sørg for at vandkokeren er afkølet, før den rengøres.
 - Løft kanden af sin bundplade, før den fyldes med vand.
 - Undgå kontakt med vanddampen, som stiger op fra kanden hældetud under ophældning og som stiger op fra låg og hældetud ved fyldning af kanden.
 - **Advarsel:** Vandkokeren må ikke anvendes på skrå flader.
 - Flyt aldrig vandkokeren, mens den er i funktion.
 - Må ikke anvendes med våde hænder.
 - Hold vandkokeren, bundpladen og de elektriske dele på god afstand fra kogeplader, ovne og andre varmekilder.
 - Vandkokeren må ikke anvendes til andre formål end opvarmning af vand.
 - De'Longhi frasiger sig ethvert ansvar i tilfælde af uhenigtsmæssig brug af apparatet eller manglende overholdelse af anvisningerne i denne vejledning.
 - Køkkengrej må ikke stilles ned i vandkokeren.
Brug af tilbehør, som ikke er angivet af fabrikanten, kan medføre brand, elektrisk stød eller anden personskade.
 - Vandkokeren må ikke sættes i funktion uden låg og filter.
 - Placer vandkokeren korrekt på sin bundplade, før der tændes for den.
 - Vandkokeren må kun bruges sammen med den tilhørende elektriske bundplade (og omvendt).
 - Vandkokeren må ikke anvendes, hvis de elektriske dele eller el-stikket er beskadiget, hvis den fungerer dårligt eller har andre defekter.
Ved eventuel reparation af apparatet skal det indleveres til et autoriseret Kundeservicecenter, således at risiko for skader undgås.
 - Den elektriske ledning på dette apparat må ikke udskiftes af brugeren, da specielt værktøj er påkrævet for at udføre denne handling.
I tilfælde af beskadigelse af ledningen eller udskiftning heraf, må der kun rettes henvendelse til et autoriseret Kundeservicecenter.
 - Hvis vandkokeren fyldes for meget er der risiko for udspøjtning af kogende vand.
- Dette apparat er fremstillet i overensstemmelse med europæisk direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet. Materialer og tilbehør, som er beregnet for kontakt med ledningssmidler er fremstillet i overensstemmelse med EF-forordning 1935/2004,

Vigtig information angående bortskaffelse af produktet i overensstemmelse med EF Direktiv 2002/96/CE.



Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler der yder denne service.

At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af upassende bortskaffelse og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.

BESKRIVELSE

- A** Aftageligt filter
- B** Aftageligt låg
- C** Vandkande
- D** Kontrollampe til tænding
- E** Elektrisk bundplade med ledningsoprulning
- F** Stik
- G** Knap til tænding/slukning
- H** Vandniveau-indikator

Før brug

- Før brug kontrolleres, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten.
- Fjern emballagen omkring vandkanden og den elektriske bundplade.
- Fjern alle etiketter fra de ydre overflader med undtagelse af rating-mærkatene.
- Fjern filtret og vask det under rindende vand, mens det børstes med en blød børste (fig. 2) (se side 51 "Udtagning af kalkfiltret").
- Fyld vandkokeren med vand og lad vandet koge.
- Hæld vandet ud i vasken og skyl vandkanden med koldt vand.
Udfør denne handling to gange for at fjerne alle fabriktionsrester m.m.
- Sæt filteret i vandkokeren igen efter skylningen (fig. 3).

Brug af vandkokeren

Med sin specielle bundplade og den centrale tilslutningskontakt, er det muligt at placere vandkanden på bundpladen fra alle retninger.

- Træk ledningen ud af oprulningsrummet og reguler læng-

den, så den passer til afstanden til stikkontakten (fig. 4).

- Lad ikke den elektriske ledning hænge ned fra køkkenbordets kant.

Fyldning

- Løft kanden af sin bundplade, før den fyldes med vand.
- Tag låget af og fyld vandkokeren op til det ønskede niveau.

Vandkokeren skal altid fyldes med mindst 0,3 liter vand (MIN niveau) for at undgå at den koger tør; forkert brug i denne henseende vil forkorte apparatets levetid.

Undgå af fylde vandkokeren med mere end 1,7 liter vand (MAKS niveau).

Hvis vandkokeren overfyldes opstår der risiko for udsprøjtning af varmt vand under kogningen og dermed risiko for hudforbrændinger.

- For at lukke låget, trykkes låget ned på kanden, indtil det klikker på plads.
- Indikatoren til angivelse af vandniveau gør det muligt at se kandens vandindhold.

Tænding

- Sæt stikket i stikkontakten.
- Placer vandkokeren på den elektriske bundplade.
- Tryk på kontakten TÆND/SLUK (**G**) for at tænde for vandkokeren.
- Kontrollampen vil tændes.
- Vandkokeren slukker automatisk, når vandet koger (TÆND/SLUK knappen tilbagesættes og kontrollampen slukker).
- Hvis man ønsker at slukke for vandkokeren før vandet koger, skal man blot trykke på knappen, så den går tilbage i SLUKKET position, eller ganske enkelt løfte vandkanden af sin elektriske bundplade. Hermed vil vandkokeren slukke og TÆND/SLUK-knappen returnere til SLUKKET position.

Omhædling af vand

- Fjern vandkanden fra bundpladen og hæld forsigtigt vandet op.
Undgå pludselige bevægelser og vip ikke vandkanden for meget.
- Når vandkokeren fjernes fra sin bundplade, vil man kunne se en smule fugt på dennes overflade.
Det er helt normalt, at der er kondensvand på bundpladen, hvorfor der ikke er grund til bekymring.

Sikkerhedsanvisninger

1) Knap til automatisk tænding TÆND/SLUK

Denne vandkoger har en knap til tænding TÆND/SLUK, som tillader automatisk slukning, når vandet koger.

Vent ca. et minut inden der hældes nyt vand i til kogning.

Forsøg ikke at fastholde TÆND/SLUK-knappen i positionen TÆNDT eller at regulere mekanismen.

2) Sikkerhedsafbryder

I tilfælde af at vandkogerens tændes med for lidt eller slet intet vand i kanden, er denne beskyttet af et sikkerhedssystem, som afbryder strømforsyningen.

I dette tilfælde skal vandkogerens stik tages ud af stikkontakten og vandkogerens afkøles, før den fyldes med koldt vand (i modsat fald kan apparatet tage skade).

Efter afkøling vil apparatet kunne fungere normalt igen.

3) Vandkogerens slukker automatisk, hvis kanden fjernes fra bundpladen, mens den er tændt.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring af vandkogerens

- Før rengøring bør vandkogerens afkøles fuldstændigt og stikket tages ud af stikkontakten.
- Hverken vandkanden eller bundpladen må neddypes i vand.
- Anvend en blød, fugtig klud til at rengøre kands yderside og tør efter med en tør klud.
- ANVEND IKKE kraftige rengøringsmidler.
- Sørg for at kontakter og stik forbliver tørre.

Kalkaflejring

Aflejringerne i vandkogerens består primært af calciumcarbonat (kalk): Der er tale om et uskadeligt mineral, som findes i stort set alle former for vand.

Hårdt vand indeholder mere kalk end blødt vand.

Når vandet opvarmes, vil mineralerne heri omdannes til faste partikler, som gør vandet uigennemsigtigt.

Disse mineraler danner et tyndt lag på apparatets indersider, dets komponenter og på vandoverfladen.

Vandet kan derfor have små hvide partikler på dets overflade.

På de traditionelle kedelkomponenter vil kalken danne et hårdt, hvidt lag, som nedsætter vandkogerens effektivitet og reducerer komponenternes levetid.

Når du begynder at se en tynd film på vandoverfladen og lidt kalk på vandkandens indervægge, skal vandkogerens ganske enkelt skylles og tørres.

Kalkfilter

Denne vandkoger er udstyret med et kalkfilter, som forhindrer at kalkpartiklerne ender i drikkevarerne.

Filteret kan tages ud og vaskes.

Hypphigheden, hvormed filteret skal udtages og rengøres, afhænger af vandets hårdhed i området, og hvor hyppigt vandkogerens benyttes.

Filteret skal tages ud og gøres rent, så snart du begynder at kunne se aflejring, eller hvis vandophældning begynder at blive besværligt.

Sådan fjernes kalkfilteret

- Lad vandkogerens afkøle fuldstændigt.
- Tag stikket ud af stikkontakten.
- Sørg for at have rene hænder uden sæberester eller andre produkter, som kan forurene vandet.
- Tøm vandkanden og tag låget af.
- Fjern filteret ved at skubbe det hårdt nedad og derefter trække det op fra vandkogerens indre (fig. 1).
- Skyl det under vandhanen og børst det med en blød børste (fig. 2).
- Sæt filteret tilbage ved at lade det glide i position (fig. 3).

Afkalkning

Det er meget vigtigt at rengøre og fjerne kalk fra filteret med jævne mellemrum, for dermed at sikre apparatets korrekte funktion.

Manglende kalkfjernelse kan medføre, at produktgarantien på vandkogerens ophæves.

- Det anbefales at anvende specifikke produkter (som fås i handelen) til kalkfjernelse.
- Følg anvisningerne til kalkfjernelse nøje.
- Så snart det bemærkes, at der begynder at forme sig kalkaflejring på varmelementet, skal disse aflejring fjernes ved hjælp af et specifikt kalkfjernelsesprodukt til formålet.
- Efter endt behandling er det nødvendigt at foretage flere efterkogninger med rent vand.
- Sørg for at fjerne alle rester af kalkfjernelsesmidlet fra vandkogerens, da dette vil kunne beskadige apparatets komponenter.
- Hvis det er nødvendigt at fjerne kalk fra filteret, kan dette tages ud og lægges ned i vandkogerens under kalkfjernelsesprocessen.
- Sørg for, at de elektriske dele er helt tørre, før vandkogerens tages i brug igen.