

- Laite on tarkoitettu ainoastaan veden keittämiseen. Kaikki muu käyttö katsotaan virheelliseksi ja täten vaaralliseksi. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen huolimattomasta tai virheellisestä käytöstä ja/tai ammattitaidottomien henkilöiden suorittamista korjauksista.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi:
  - kauppojen tai toimistojen henkilökunnan kahvitiloissa tai muissa työtiloissa,
  - maatilamatkailuun käytetyissä tiloissa,
  - hotelleissa, motelleissa tai muissa tämän tyyppisissä tiloissa,
  - tilapäisissä majoitustiloissa.
- Sähköiskujen ehkäisemisen kannalta on tärkeää, ettet upota sähköisiä osia, pistokkeen sisältävää alustaa tai vedenkeitintä veteen tai muihin nesteisiin. Älä käytä laitetta kylpyhuoneissa tai yleensäkin veden läheisyydessä. Älä käytä ulkosalla.
- Älä koske kuumiin osiin, kuten keittimen runkoon tai kanteen. Käytä kahvoja ja nuppeja.
- Älä poista kanta kiehumisen aikana.
- Ole varovainen veden kaatamisen yhteydessä ja älä kallista vedenkeitintä liiaksi. Vesi voisi päästä käynnistysjärjestelmän sisään.
- Vedenkeitimen sisäosat pysyvät kuumina vielä kauan kiehumisen jälkeenkin. Palovammojen vaara. Älä sijoita vedenkeitintä liian lähelle käyttötason reunaa tai lasten ulottuville.
- Varmista, ettei vedenkeitimen sähköjohto roiku pöydän tai käyttötason reunan ulkopuolella.
- laitetta saavat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset sekä psyykkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään rajoitteiset tai muutoin laitteen käyttöön tottumattomat tai kokemattomat henkilöt silloin, kun käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa ja opastuksessa siten, että sitä voidaan käyttää turvallisesti. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Laitteen puhdistuksen ja huollon saavat suorittaa ainoastaan aikuiset tai yli 8-vuotiaat lapset aikuisen tarkassa valvonnassa. Pidä laite ja sähköjohto kaukana alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Ole erityisen varovainen silloin, kun käytät laitetta lasten läheisyydessä.
- Irrota pistoke pistorasiasta silloin, kun et käytä laitetta ja aina ennen sen puhdistusta.
- Anna vedenkeitimen jäähtyä ennen puhdistusta.
- Poista vedenkeitin alustaltaan ennen sen täyttämistä.

- Varo kannun nokasta tulevaa kuumaa höyryä kaatamisen yhteydessä ja kannesta ja nokasta tulevaa kuumaa kuumaa höyryä keittimen täytön yhteydessä.
- **Huomio:** Älä käytä vedenkeitintä kaltevalla pinnalla.
- Älä siirrä vedenkeitintä sen käytön aikana.
- Älä käytä, jos kätesi ovat märät.
- Älä aseta vedenkeitintä, sähköalustaa ja muita sähköisiä osia kuumien pintojen, kuten hellojen tai liesien päälle.
- Käytä vedenkeitintä ainoastaan veden kiehattamiseen.
- De'Longhi ei vastaa mistään mahdollisista onnettomuuksista, jotka johtuvat laitteen huolimattomasta käytöstä tai annettujen käyttöohjeiden laiminlyömisestä.
- Älä aseta mitään esineitä vedenkeitimen sisälle. Sellaisten lisävarusteiden käyttö, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voi aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja tai tapaturmia.
- Älä käytä vedenkeitintä ilman kanta ja suodatinta.
- Sijoita vedenkeitin oikein alustalleen jo ennen sen päälle kytkemistä.
- Käytä vedenkeitintä vain toimitetun sähköalustan kanssa (ja päin vastoin).
- Älä käytä vedenkeitintä, mikäli sen sähköiset osat tai pistoke ovat vahingoittuneet tai jos siinä ilmenee toimintahäiriöitä tai vikoja.
- Anna valtuutetun huoltoliikkeen suorittaa tarvittavat korjaukset, jotta vältty virheellisen korjauksen aiheuttamilta vaaratilanteilta.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen sähköjohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityist-yökaluja. Vahingoittuneen sähköjohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet.
- Vesi voi kiehua keittimen reunojen ylitse, mikäli täytät sen liian täyteen.

Tämä laite vastaa sähkömagneettista yhteensopivuutta käsittelevän EU- direktiivin 2004/108 vaatimuksia  
Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit vastaavat EU- säännöksen nro. 1935/2004 vaatimuksia.

## Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan Unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti.



Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytön poiston yhteydessä. Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja vältty virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä.

tä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja. Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

## KUVAUS

- A** Irrotettava suodatin
- B** Irrotettava kansi
- C** Vedenkeittimen runko
- D** ”Virta päällä”- merkkivalo
- E** 360° sähköalusta johdon pidikkeellä
- F** Pistoke
- G** Käynnistys/sammutuspainike
- H** Veden määrän osoitin

## Ennen käyttöä

- Tarkista ennen laitteen käyttöönottoa, ettei se ole vahingoittunut kuljetuksen aikana.
- Poista keittimen ja sähköalustan pakkausmateriaalit.
- Poista kaikki muut laitteen pinnoilla olevat tarrat, paitsi arvokyltin tarra.
- Poista suodatin paikaltaan ja harjaa sitä juoksevan veden alla pehmeällä harjalla (kuva 2) (katso sivua 54 ”Kalkkisuodattimen poistaminen”).
- Täytä keitin vedellä ja kiehauta vesi.
- Heitä vesi menemään ja huuhtele keitin kylmällä vedellä. Suorita tämä toimenpide kaksi kertaa, jotta saat poistettua kaikki keittimen valmistusjäämät jne.
- Aseta suodatin takaisin paikalleen keittimen huuhtelun jälkeen (kuva 3).

## Vedenkeittimen käyttö

Sähköalustan ja keskellä olevan liittimen erityisrakenteen ansiosta voit asettaa vedenkeittimen paikoilleen mihin tahansa kulmaan ja mistä tahansa asennosta.

- Vedä sähköjohto ulos johdon pidikkeestä ja säädä sen pituus käytettävän pistorasian etäisyyden mukaan (kuva 4).
- Varmista, ettei sähköjohto roiku keittimen käyttötason ulkopuolella.

## Täyttäminen

- Poista vedenkeitin alustaltaan ennen sen täyttämistä.
- Poista kansi ja täytä keitin vedellä tarpeen mukaan.  
**Kaada keittimeen vähintään 0,3 litraa vettä** (MIN taso-merkki), jottei keittimen vesi lopu käytön aikana; virhe-

ellinen käyttö lyhentää keittimen käyttöikää.

**Älä kaada keittimeen yli 1,7 litraa vettä** (MAX taso-merkki).

**Vesi voi kiehua keittimen reunojen ylitse ja aiheuttaa palovammoja, mikäli täytät keittimen liian täyteen.**

- Sulje kansi painamalla sitä keittimen runkoa vasten, kunnes se naksahtaa paikoilleen.
- Veden määrän osoittimen ansiosta voi nähdä helposti, kuinka paljon keittimessä on vettä.

## Käynnistys

- Aseta pistoke pistorasiaan.
- Sijoiota vedenkeitin sähköalustalle.
- Paina käynnistys/sammutuspainike (**G**) alas, jolloin vedenkeitin menee päälle.
- Merkkivalo syttyy.
- Vedenkeitin sammuu automaattisesti veden kiehuessa (käynnistys/sammutuspainike naksahtaa ylös ja merkkivalo sammuu).
- Voit sammuttaa vedenkeittimen myös ennen veden kiehumista asettamalla käynnistys/sammutuspainikkeen OFF-asettoon tai yksinkertaisesti nostamalla vedenkeittimen sähköalustaltaan – vedenkeitin sammuu ja käynnistys/sammutuspainike palaa automaattisesti OFF-asettoon.

## Veden kaataminen

- Poista vedenkeitin alustaltaan ja kaada vettä varovasti ulos.  
Älä kallista keitintä liian nopeasti tai liikaa.
- Keittimen alustalta poistamisen yhteydessä on mahdollista, että havaitset alustan pinnalla kosteutta. Alustalla oleva kosteus on täysin normaalia ja ei siis merkki laitteen toimintahäiriöstä.

## Turvallitteet

- 1) **Automaattinen käynnistys/sammutuspainike**  
Vedenkeittimessä on käynnistys/sammutuspainike, jonka avulla keitin sammuu automaattisesti veden kiehuessa. Odota noin minuutin verran veden kiehumisen jälkeen ennen kuin käytät keitintä uudelleen.  
Älä yritä pitää käynnistys/sammutuspainiketta väkisin ON-asennossa tai muuttaa sen toimintaa.
- 2) **Turvakatkaisin**  
Turvajärjestelmä katkaisee sähkövirran tulon siinä tapauksessa, että kytket keittimen päälle silloin, kun siinä on liian vähän vettä tai se on tyhjiillään.

Irrota vedenkeitin tässä tapauksessa sähköverkosta ja **anna sen jäähtyä** ennen kuin täytät sen kylmällä vedellä (muussa tapauksessa keitin voi vahingoittua).

Voit jatkaa keittimen käyttöä normaaliin tapaan sen jäähtymisen jälkeen.

- 3) Vedenkeitin sammuu automaattisesti, mikäli poistat sen alustaltaan silloin, kun se on päällä.

## Puhdistus ja huolto

### Vedenkeittimen puhdistus

- Anna vedenkeitin jäähtyä kokonaan ennen puhdistuksen aloittamista ja irrota se sähköverkosta.
- Älä upota vedenkeitintä tai alustaa veteen.
- Puhdista keittimen ulkopuoli pehmeällä ja kostealla pyyhkeellä; kuivaa se pehmeällä ja kuivalla pyyhkeellä.
- ÄLÄ käytä syövyttäviä pesuaineita.
- Varmista, etteivät liittimet tai pistokkeet kastu pesun aikana.

### Kalkkikerrostumat

Suurin osa keittimen pinnalle muodostuvista kerrostumista on kalkkikiveä (kalkkia): täysin vaaraton ja luonnollinen mineraali, jota löytyy kaiken tyyppisestä vedestä.

”Kova” vesi sisältää enemmän kalkkia, kuin ”pehmeä” vesi.

Veden lämmittämisen yhteydessä sen sisältämät mineraalit koettuvat, jolloin vesi muuttuu sameaksi.

Nämä mineraalit muodostavat ohuen kerroksen laitteen pinnoille, komponenteille sekä veden pinnalle.

Näyttää, että veden pinnalla kelluu pieniä ja valkoisia muovin kaltaisia hiukkasia.

Kalkki muodostaa valkean ja kovan ”kuoren” vedenkeittimen osien päälle, joka tietenkin heikentää sen toimintaa ja vähentää osien käyttöikä.

Mikäli havaitset kalkkimuodostumia veden pinnalla tai laitteen sisäpinnoilla, huuhtelee vedenkeitin huolellisesti ja kuivaa se.

### Kalkkisuodatin

Vedenkeittimessä on kalkkisuodatin, joka estää kalkkihiukasten pääsyn juomiin.

Voit poista ja pestä suodattimen.

Suodattimeen jääneen kalkin poistamisen suoritusiheyys riippuu keittimen käyttöalueen veden kovuudesta sekä laitteen käyttöiheydestä.

Poista ja puhdista suodatin heti, kun havaitset kalkkijäämiä tai mikäli veden tulo kaatumisen yhteydessä vaikeutuu.

### Kalkkisuodattimen poistaminen

- Anna vedenkeittimen jäähtyä kokonaan.
- Irrota vedenkeitin sähköverkosta.
- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja ettei niissä ole saippuaa tai muita tuotteita, jotka voisivat aiheuttaa veden likaantumisen.
- Tyhjennä vedenkeitin ja poista kansi. Poista suodatin työntämällä sitä voimakkaasti alaspäin ja vedä sitä tämän jälkeen ylös vedenkeittimen sisältä (kuva 1).
- Huuhtelee suodatin juoksevan veden alla ja harjaa sitä pehmeällä harjalla (kuva 2).
- Liu’uta suodatin takaisin paikoilleen keittimen sisältä (kuva 3).

### Kalkinpoisto

Laitteen moitteettoman toiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että poistat suodattimeen kertyneen kalkin säännöllisin väliajoin.

Kalkin poistamisen laiminlyönti voi aiheuttaa laitteen takuun raukeamisen.

- Suosittelemme, että käytät vedenkeittimien kalkin poiston tarkoitettuja erityistuotteita (saatavana kauposta). Noudata kalkinpoiston ohjeita huolellisesti.
- Hanki tarkoitukseen soveltuva kalkinpoistoaine heti kun huomaat kalkkikerääntymä vastuksen pinnalla ja suorita vedenkeittimen kalkinpoisto. Kiehuta vettä vedenkeittimessä useita kertoja kalkin poistamisen jälkeen (vaihda vesi aina uuteen). Poista kaikki vedenkeittimeen jäänyt kalkinpoistoaine, sillä se saattaisi vahingoittaa keittimen osia.
- Mikäli suodattimeen on kerääntynyt kalkkia, poista suodatin ja aseta se keittimen sisälle kalkinpoiston ajaksi.
- Varmista, että sähköiset osat ovat täysin kuivia ennen kuin otat vedenkeittimen uudelleen käyttöön.