

- Cet appareil a été conçu exclusivement pour bouillir de l'eau. Tout autre usage est jugé impropre et, par conséquent, dangereux. Le Fabricant décline toute responsabilité pour les éventuels dommages découlant d'une utilisation impropre, incorrecte ou responsable et/ou de réparations effectuées par un personnel non qualifié.
- Cet appareil est destiné à un usage exclusivement domestique. Évitez de l'utiliser dans les :
 - pièces servant de cuisine au personnel de magasins, bureaux et autres zones de travail
 - agritourismes
 - hôtels, motels et autres structures d'accueil
 - chambres à louer.
- Pour prévenir les risques électriques, évitez d'immerger dans l'eau ou dans tout autre liquide les parties électriques, le cordon, la base connecteur ou la bouilloire. Évitez de l'utiliser dans la salle de bains ou à proximité d'une source d'eau. Évitez de l'utiliser en plein air.
- Évitez de toucher les surfaces chaudes, comme le corps ou le couvercle. Utilisez les boutons ou les poignées.
- Ne retirez pas le couvercle pendant que l'eau bout.
- Attention, quand vous versez, à ne pas trop incliner la bouilloire. L'eau pourrait pénétrer dans le mécanisme de mise en marche.
- Dans la bouilloire, l'eau reste chaude longtemps après avoir bouilli, ce qui représente un risque de brûlure. Il est recommandé de tenir la bouilloire loin du bord du plan de travail et hors de la portée des enfants.
- Veillez à ce que les parties électriques de la bouilloire ne dépassent pas du bord de table ou du plan de travail. L'appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités psychophysiques sensorielles réduites, une expérience ou des connaissances insuffisantes, pourvu qu'ils soient attentivement surveillés, qu'ils sachent l'utiliser en toute sécurité et qu'ils soient informés des dangers qu'il comporte. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont constamment surveillés. Ne laissez pas l'appareil et son cordon à la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Soyez très vigilant si vous utilisez l'appareil près d'un enfant.
- Débranchez l'appareil si vous ne l'utilisez pas et toujours avant de le nettoyer. Laissez refroidir la bouilloire avant de la nettoyer.
- Avant de remplir la bouilloire, retirez-la de son socle.
- Évitez le contact avec la vapeur qui sort du bec verseur, lorsque vous versez, ou du couvercle et du bec verseur pendant le remplissage.
- **Attention** : évitez d'utiliser la bouilloire sur un plan incliné.
- Ne déplacez jamais la bouilloire quand elle est en marche.
- Ne la touchez pas les mains mouillées.
- N'approchez pas la bouilloire, ni son socle, ni ses parties électriques, de surfaces chaudes, plans de cuisson ou fourneaux.
- Utilisez la bouilloire exclusivement pour chauffer de l'eau.
- De'Longhi décline toute responsabilité en cas d'usage impropre de l'appareil ou d'inobservation des instructions.
- N'introduisez aucun objet dans la bouilloire. L'utilisation d'accessoires non préconisés par le Fabricant peut être une cause d'incendie, de décharges électriques ou de blessures.
- N'utilisez pas la bouilloire sans couvercle ni filtre.
- Positionnez la bouilloire correctement sur son socle avant de l'allumer.
- Utilisez la bouilloire exclusivement sur le socle électrique fourni avec (et vice versa).
- Évitez d'utiliser la bouilloire si les parties électriques ou la fiche sont abîmées, ni en cas de mauvais fonctionnement ou de panne. Par mesure de sécurité, apportez l'appareil dans un centre de service agréé pour une éventuelle réparation.
- Ne remplacez pas vous-même le cordon d'alimentation de l'appareil, car cette opération exige des outils spécifiques. Si le cordon est détérioré et doit être remplacé, adressez-vous exclusivement à un Centre de service agréé par le Fabricant.
- Si la bouilloire est trop remplie, l'eau bouillante risquera de déborder.

Appareil conforme à la Directive européenne 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique

Les matières et les objets destinés au contact avec des produits alimentaires sont conformes au règlement européen (CE) 1935/2004.

Important information for correct disposal of the product in accordance with EC Directive 2002/96/EC.



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and

health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

DESCRIPTION

- A** Filtre amovible
- B** Couvercle amovible
- C** Corps de la bouilloire
- D** Voyant de marche
- E** Socle électrique à 360° avec enrouleur de cordon
- F** Fiche
- G** Bouton marche/arrêt
- H** Indicateur du niveau d'eau

Avant la mise en marche

- Avant d'utiliser votre appareil, assurez-vous qu'il n'a subi aucun dommage pendant le transport.
- Retirez l'enveloppe de la bouilloire et du socle électrique.
- Retirez toutes les étiquettes des surfaces externes sauf l'étiquette signalétique.
- Retirez le filtre et lavez-le à l'eau courante avec une brosse douce (fig. 2) (voir page 12 Extraction du filtre anti calcaire).
- Remplissez la bouilloire d'eau et portez à ébullition.
- Jetez l'eau et rincez la bouilloire à l'eau froide. Répétez l'opération pour éliminer les résidus de fabrication et autres.
- Après avoir rincé la bouilloire, réinsérez le filtre (fig. 3).

Mode d'emploi

Le socle électrique spécial et le connecteur central permettent de repositionner la bouilloire dans n'importe quel sens et à partir de n'importe quelle position.

- Tirez, de l'enrouleur de cordon, la longueur de fil nécessaire pour atteindre la prise choisie (fig. 4)
- Évitez de laisser le fil électrique pendre du bord de la surface de travail.

Remplissage

- Avant de remplir la bouilloire, retirez-la de son socle.
- Retirez le couvercle et remplissez la bouilloire jusqu'au niveau désiré

Versez toujours plus de 0,3 litre d'eau (niveau MIN) pour éviter le manque d'eau pendant l'utilisation de la bouilloire, ce qui limiterait la durée de vie de l'appareil.

Ne versez pas plus de 1,7 litre d'eau (niveau MAX).

Si vous remplissez trop votre bouilloire, l'eau arrivée à ébullition risquera de déborder et de vous brûler.

- Pour refermer le couvercle, pressez-le sur le corps de la bouilloire jusqu'au dé clic.
- L'indicateur du niveau d'eau permet de voir la quantité d'eau dans la bouilloire.

Mise en marche

- Branchez l'appareil
- Positionnez la bouilloire sur son socle électrique.
- Baissez le bouton MARCHE/ARRÊT (**G**) pour allumer la bouilloire.
- Le voyant s'allume.
- La bouilloire s'arrête automatiquement dès que l'eau bout (le bouton MARCHE/ARRÊT s'enclenche et le voyant s'éteint).
- Pour éteindre la bouilloire avant que l'eau n'arrive à ébullition, mettez le bouton de marche sur ARRÊT ou soulevez simplement la bouilloire de son socle électrique – elle s'éteindra et le bouton de marche se remettra automatiquement sur ARRÊT.

Comment verser l'eau

- Retirez la bouilloire de son socle électrique et versez l'eau en faisant attention.
N'inclinez pas la bouilloire brusquement ni trop.
- Quand vous retirez la bouilloire de son socle, celui-ci peut présenter des traces d'humidité.
La condensation sur le socle est parfaitement normale et elle ne doit pas vous inquiéter.

Consignes de sécurité

1) Bouton de marche automatique MARCHE/ARRÊT

La bouilloire a un bouton de MARCHE/ARRÊT qui lui permet de s'éteindre automatiquement dès que l'eau arrive à ébullition. Avant de faire bouillir l'eau à nouveau, attendez une minute. N'essayez pas de maintenir le bouton de MARCHE/ARRÊT sur MARCHE ni d'en régler le mécanisme.

2) Coupure de sécurité

Si la bouilloire est allumée avec trop peu d'eau, voire pas du tout, le système de sécurité qui la protège coupera l'alimentation électrique. Le cas échéant, débranchez la bouilloire et **laissez-la refroidir** avant de la remplir d'eau froide (autrement, elle pourrait s'abîmer). Dès qu'elle aura refroidi, elle remarchera normalement.

- 3) La bouilloire s'éteindra automatiquement si vous la retirez de son socle pendant qu'elle marche.

Nettoyage et entretien

Nettoyage de la bouilloire

- Avant de nettoyer la bouilloire, laissez-la refroidir complètement et débranchez-la.
- N'immergez pas la bouilloire ni son socle dans l'eau.
- Nettoyez l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon doux et humide et essuyez avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez PAS d'agents corrosifs.
- Veillez à ce que les connecteurs et les fiches restent secs.

Entartrage

L'entartrage est principalement dû au carbonate de calcium (calcaire) : un minéral inoffensif et naturel qui se trouve dans toutes les eaux.

L'eau dure contient plus de calcaire que l'eau douce.

Quand l'eau chauffe, les minéraux qu'elle contient se solidifient et la rendent trouble.

Ces minéraux forment une fine couche sur les parois de l'appareil, sur ses composants et à la surface de l'eau.

L'eau pourrait présenter à la surface de petites particules blanches semblables à du plastique.

Le calcaire forme, sur les composants traditionnels de la bouilloire, une croûte dure et blanche qui entrave son bon fonctionnement et réduit la durée de ses pièces. Si vous remarquez une pellicule blanche sur l'eau ou du calcaire sur les parois internes, lavez et essuyez simplement la bouilloire.

Filtre anticalcaire

Cette bouilloire a un filtre anticalcaire qui empêche de verser les particules de tartre dans les boissons.

Le filtre est amovible et lavable.

La fréquence de détartrage du filtre dépend de la dureté de l'eau de la zone où vous vous trouvez et de la fréquence d'utilisation de la bouilloire.

Le filtre devra être retiré et nettoyé dès que vous remarquez des dépôts de tartre ou que l'eau versée coule moins bien.

Extraction du filtre anticalcaire

- Laissez refroidir complètement la bouilloire.
- Débranchez l'appareil.
- Assurez-vous d'avoir les mains propres, sans résidus de savon ou autres produits susceptibles de polluer l'eau.
- Videz la bouilloire et retirez le couvercle.
- Pour extraire le filtre, poussez-le vers le bas à l'intérieur de la bouilloire et sortez-le par le haut (fig. 1)
- Lavez-le à l'eau courante avec une brosse douce (fig. 2).
- Remettez le filtre en place (fig. 3).

Détartrage

Il est très important de détartrer régulièrement le filtre pour assurer un bon fonctionnement de l'appareil. Le manque de détartrage peut annuler la garantie de la bouilloire.

- Nous conseillons d'utiliser des produits (disponibles dans le commerce) spécifiques pour le détartrage des bouilloires. Suivez attentivement les instructions pour le détartrage.
- Dès que vous remarquez que le calcaire commence à se déposer sur la résistance, achetez un produit spécifique et détartré la bouilloire. Après quoi, faites bouillir plusieurs fois en changeant toujours l'eau. Éliminez de la bouilloire tous les résidus de détartrant, car ils pourraient abîmer les composants.
- Si le filtre a besoin d'être détartré, retirez-le et mettez-le dans la bouilloire pendant le détartrage.
- Assurez-vous que les pièces électriques ont bien séché avant de vous servir de la bouilloire.