

- A készülék kizárólag vízforralásra készült. A készülék minden más célra történő használata helytelen, ezért veszélyes. A gyártó elhárít minden felelősséget a helytelen, hibás vagy nem rendeltetésszerű használatból és/vagy nem feljogosított személy által végzett javításokból származó károkért.
  - Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. Nem használható:
    - üzletek, irodák és más munkahelyek személyzete részére konyhának kialakított helyiségekben,
    - falusi szálláshelyeken,
    - szállodákban, motelekben és egyéb vendégfogadó helyeken,
    - magánszálláshelyeken.
  - Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készülék elektromos részeit, a csatlakozódugót tartalmazó talprészt vagy az egész forralót ne mártsa vízbe vagy egyéb folyadékba. Ne használja a forralót a fürdőszobában vagy más vízforrás közelében. Ne használja a szabadban.
  - Ne érjen a készülék forró részeihez, mint pl. a kanna test vagy a fedél. Használja a fogantyúkat és a gombokat.
  - Forralás közben ne vegye le a kanna fedelét.
  - A víz kitöltése közben ügyeljen, hogy ne döntse meg túlságosan a kannát. Ekkor ugyanis víz kerülhet a kapcsolószerkezetbe.
  - A vízforraló belsejében a víz a felforrás után még hosszú ideig forró marad, ami vigyázatlanság esetén égési sérüléseket okozhat.  
A forralót tanácsos a munkalap peremétől és gyermekektől távol tartani.
  - Fordítson figyelmet arra, hogy a forraló elektromos részei ne álljanak ki és a hálózati vezeték ne lógjon le a munkafelületről.
  - A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, ha valaki felügyel rájuk és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használattal járó veszélyekről.  
A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne használhassák játékszerként a készüléket.  
A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, hacsak 8 évnél nem idősebbek és nincsenek állandó felügyelet alatt.  
A készüléket és a hálózati tápkábelt tartsa távol a 8 év alatti gyermekektől.
  - Gyermekek közelében csak állandó felügyelet mellett használható a készülék.
  - Húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozójelzatról a készülék tisztítása előtt vagy ha nem használja a forralót. A tisztítás megkezdése előtt hagyja lehűlni a készüléket.
  - A vízzel való feltöltés előtt vegye le a forralót a talprészről.
  - Vigyázzon, hogy ne érintkezzen a felforralt víz kiöntésekor a kanna csőréből, vagy a vízzel való feltöltés során a fedélből és a csőről kiáramló gőzzel.
  - **Figyelem!** Ferde alappelületen ne használja a forralót.
  - Működés közben sose mozgassa a forralót.
  - Sose fogja meg a készüléket vizes kézzel.
  - Tartsa távol a forralót, az elektromos talprészt és a készülék elektromos részeit a meleg felületektől, a főzőlaptól vagy a tűzhelytől.
  - A vízforralót vízforraláson kívül ne használja más célokra.
  - A De'Longhi a készülék helytelen használatával vagy jelen utasítások betartásának elmulasztásával kapcsolatos bármilyen felelősséget elhárít.
  - Ne tegyen semmilyen eszközt vagy szerszámot a forralóba. A gyártó által nem jelzett tartozékok alkalmazása tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhat.
  - Ne használja a forralót fedél és szűrő nélkül.
  - A vízforralót bekapcsolás előtt megfelelő helyzetben állítsa a talprészre.
  - A vízforralót csak a gyártó által szállított elektromos talprészel együtt használja (és fordítva).
  - Sose használja a vízforralót az elektromos részek, a csatlakozódugó sérülése, a készülék rossz működése vagy meghibásodása esetén. A veszélyek elkerülése érdekében és az esetleges javítások elvégzésére vigye a készüléket egy feljogosított márkaszervizbe.
  - A készülék hálózati tápkábélát a felhasználó sosem cserélheti ki, mert ahhoz különleges szerszámokra van szükség. A kábel sérülése esetén a kábelcsere elvégzésére csak egy gyártó által feljogosított márkaszervizhez forduljon.
  - Túltöltés esetén a forró víz kifolyhat a forralóból.
- Ez a készülék megfelel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2004/108/EK irányelvnek.
- Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak megfelelnek az 1935/2004/EK rendelet előírásainak.

## A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.



A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni. A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasználódott készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétyűjtő edény (szemeteska) jelzés mutatja.

## LEÍRÁS

- A** Kivehető szűrő
- B** Levehető fedél
- C** Kannatest
- D** Bekapcsolást jelző ellenőrző lámpa
- E** 360° talprész kábelcsévéjével
- F** Villásdugó
- G** BE/KI kapcsológomb
- H** Vízsztintjelző

## Tennivalók a készülék használata előtt

- Használat előtt ellenőrizze, hogy szállítás közben nem sérült-e meg a készülék.
- Vegye le a forralót és az elektromos talprész csomagolását.
- Távolítsa el az összes címkét a forraló külső felületéről kivéve a műszaki adatok jelzését.
- Vegye ki a szűrőt és mossa el folyóvíz alatt egy puha sörtéjű kefe segítségével (2. ábra) (lásd 33. oldal "A vízkészítők ki- vétele").
- Töltse meg vízzel a kannát és forralja fel a vizet.
- Öntse ki a kannából a forró vizet, majd hideg vízzel öblítse ki.  
Végezze el kétszer ezt a műveletet a gyártásból, stb. származó esetleges szennyeződések eltávolítására.
- A forraló kiöblítése után tegye vissza a szűrőt (3. ábra).

## A vízfóraló használata

A speciális kiképzésű elektromos talprész és a központi állású csatlakozó lehetővé teszi, hogy a forraló bármilyen szögben és bármilyen helyzetben a talprészre illeszthető legyen.

- Húzza ki a talprész kábelcsévéjéből a vezetékét olyan hosszúságra, hogy elérje azt a csatlakozóaljzatot, amelyet használni kíván (4. ábra).
- Ne hagyja, hogy felesleges hosszúságú vezeték lógjon le a munkafelület széléről.

## A vízfóraló feltöltése

- Feltöltés előtt vegye le a talprészről a forralót.
- Vegye le a fedelet és töltse fel a forralót a kívánt vízszintig. Mindig legalább 0,3 liter vizet töltsön a forralóba. Ez a vízmennyiség biztosítja, hogy a forraló használat közben sem marad szárazon. Nem megfelelő vízmennyiség használata lerövidíti a készülék élettartamát.  
Sose töltsön több mint 1,7 liter vizet (MAX. szint) a forralóba. A forraló túltöltése esetén fennáll annak veszélye, hogy a forrásban levő víz kifolyik a kannából és égési sérüléseket okoz.
- A fedél lezárásához nyomja a fedelet a kannatestre. A megfelelő pozíciót egy kattanas jelzi.
- A vízszintjelző segítségével látható a kannában található víz mennyisége.

## Bekapcsolás

- Illesze a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba.
- Tegye a forralót az elektromos talprészre.
- Nyomja le a BE/KI kapcsológombot (**G**) a vízfóraló bekapcsolásához.
- Ekkor felgyullad az ellenőrző lámpa.
- Amikor a víz felforr, a forraló automatikusan kikapcsol (a BE/KI kapcsológomb felkattan és az ellenőrző lámpa elalszik).
- Ha a forralót a víz felforrása előtt kívánja kikapcsolni, tegye a kapcsológombot a KI állásba, vagy egyszerűen vegye le a talprészről. Ekkor a készülék ki fog kapcsolni és a kapcsológomb automatikusan visszatér a KI állásba.

## A víz kitöltése

- Vegye le a forralót az elektromos talprészről és vigyázza öntse ki belőle a vizet. Ne döntse meg hirtelen vagy túlságosan a kannát.
- A forraló talprészről való eltávolításakor a talprész felső felületén sokszor nedvesség látható. A talprészen lecsapódott gőz teljesen normális, nem kell miatta aggodni.

## Biztonsági elemek

### 1) Automatikus BE/KI kapcsoló

Ez a forraló egy olyan BE/KI kapcsolóval rendelkezik, amely a víz felforrásakor automatikusan kikapcsol.

A vízforralás megismétlése előtt kb. egy percet kell várni.

Ne próbálja meg a BE/KI kapcsológombot a BE állásban tartani vagy a kapcsológomb szerkezetén átállítani.

### 2) Biztonsági kikapcsolás

Ha a forralót túl kevés vízzel vagy esetleg víz nélkül kapcsolja be, egy biztonsági szerkezet megszakítja a készülék elektromos energiellátását.

Ilyen esetben kapcsolja le a forralót az elektromos hálózatról és **hagyja lehűlni** mielőtt feltöltené hideg vízzel (ellenkező esetben károsodhat a készülék).

Lehűlés után a forraló ismét normálisan fog működni.

### 3) A bekapcsolt állásban lévő forraló talprészről való felemeléskor a készülék automatikusan kikapcsol.

## Tisztítás és karbantartás

### A vízforraló tisztítása

- A tisztítás elkezdése előtt a készüléket hagyja teljesen lehűlni és kapcsolja le az elektromos hálózatról.
- Ne merítse vízbe a forralót vagy a talprészt.
- A forraló külső részének tisztításához használjon egy nedves és puha ruhát, majd törölje szárazra a felületet egy száraz és puha ruhával.
- NE használjon maró hatású tisztítószereket.
- Győződjön meg, hogy a csatlakozók és a csatlakozóaljzatok szárazok maradnak.

### Lerakódások

A keletkezett lerakódásokat főleg a kalcium-karbonát (vízkő), a mészkő legfontosabb összetevője okozza. A mészkő a természetben előforduló és teljesen ártalmatlan ásvány, amely majdnem az összes víztípusban megtalálható.

A "kemény" víz több kalcium-karbonátot ill. vízkövet tartalmaz mint a "lágy" víz.

A víz melegítésekor a vízben oldott ásványi anyagok megszilárdulnak és a vizet opálösszé változtatják.

Ezek az ásványi anyagok egy vékony réteget képeznek a vízforráló kanna falán, egyéb részsein és a víz felületén.

A víz felületén műanyagra hasonlító fehér részecskék lebeghetnek.

A vízforraló hagyományos alkotórészein a vízkő egy kemény, fehér színű "kéreg" formájában rakódik le, amely rontja a forraló működését és csökkenti a készülék alkotórészeinek élettartamát.

Amikor a víz felületén filmréteg képződését észleli vagy a kanna belső falán vízkőlerakódást talál, a forralót el kell öblíteni és meg kell szárítani.

### Vízköszűrő

Ez a vízforraló egy vízköszűrővel van ellátva, amely megakadályozza, hogy a vízkő (kalcium-karbonát) részecskéi a forralóból kiöntött vízzel készített italokba kerüljenek.

A szűrőt ki lehet venni a forralóból és el lehet mosni.

A szűrőben lerakódott vízkő eltávolításának gyakorisága függ a forraló felhasználási helyén található víz keménységétől, valamint a forraló használatának gyakoriságától.

Lerakódások észlelése vagy a forraló kiöntőkapacitásának lecsökkenése esetén a szűrőt ki kell venni és el kell mosni.

### A vízköszűrő kivétele

- Hagyja teljesen lehűlni a vízforralót.
- Kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Győződjön meg, hogy tiszta a keze és nem maradt rajta szappan vagy egyéb termék, ami beszennyezheti a vizet.
- Őrítse ki a forralót és vegye ki a szűrőt. Vegye ki a szűrőt úgy, hogy a vízforraló belső része felől először határozottan lenyomja, majd felhúzza (1. ábra).
- Öblítse el folyóvíz alatt és egy puha sörtétű kefe segítségével tisztítsa meg (2. ábra).
- A vízforraló belsejében elcsúsztatva tegye vissza a szűrőt a helyére (3. ábra).

### Vízköoldás

A készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében nagyon fontos a szűrő rendszeres tisztítása és a vízkő eltávolítása.

A vízkő eltávolításának elmulasztása a jótállás érvénytelenítését vonhatja maga után.

- Azt tanácsoljuk, hogy a vízkő eltávolításához (kereskedelemben kapható) specifikus termékeket használjon.
- A vízköoldáshoz figyelmesen kövesse az utasításokat.
- Amikor észreveszi, hogy vízkő kezd lerakódni a fűtőszálon, vásároljon egy specifikus terméket és végezze el a vízköoldást. A vízköoldás befejezése után a víz kicserélésével többször forraljon vizet a kannában. Távolítsa el a vízköoldó szer maradványait a forralóból, mert az károsíthatja a készülék alkotórészeit.
- Ha a szűrőről el kell távolítani a vízkövet, vegye ki és a vízköoldás alatt tegye be a vízforralóba.
- Mielőtt bekapcsolná a vízforralót győződjön meg, hogy a készülék elektromos részei teljesen szárazak.