

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

Waarschuwingen betreffende de veiligheid



Gevaar!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsels door elektrische schokken met levensgevaar.

- Voorkom lekken op de connector.



Opgelet!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel of schade aan het apparaat.

- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het koken van water. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd en onverantwoordelijk gebruik en/of door reparaties uitgevoerd door onbevoegd personeel.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Gebruik in de volgende ruimten/situaties is niet voorzien: ruimten ingericht als keuken voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkzones, vakantieboerderijen, hotels, motels en andere logiesgelegenheden, kamerverhuurders.

- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden

uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en de kabel uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.

- Het netsnoer van dit apparaat mag niet door de gebruiker worden vervangen, want hier is speciaal gereedschap voor nodig. Als het snoer beschadigd is of aan vervanging toe is, dient u zich uitsluitend tot een Servicecentrum te wenden dat door de fabrikant erkend is.
- Gebruik de waterkoker uitsluitend in combinatie met het bijgeleverde voetstuk (en omgekeerd).
- Gebruik de waterkoker niet op een schuin vlak.
- Schakel de ketel niet aan mits het element volledig ondergedompeld is.
- Gebruik om schade aan het apparaat te voorkomen, geen basische reinigingsmiddelen tijdens het reinigen. Gebruik een zacht doekje en een mild schoonmaakmiddel.
- Gebruik het apparaat niet op een hoogte van meer dan 2000 m.
- Raadpleeg voor de reiniging van het apparaat de betreffende paragraaf.



Gevaar voor brandwonden!!

Bij veronachtzaming mogelijke verbranding of brandwonden.

- Verwijder het deksel niet tijdens het koken.
- Wanneer de koker met te veel water wordt gevuld kan het gebeuren dat er water overkookt.
- Na gebruik kan het verwarmende oppervlak warm blijven.



Opmerking:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

- Verplaats de waterkoker nooit

wanneer hij werkt.



Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsels door elektrische schokken met levensgevaar.

- Om elektrische risico's te vermijden, mogen de elektrische onderdelen, het voetstuk met de stekker of de waterkoker niet in water of andere vloeistoffen worden ondergedompeld. Niet in de badkamer of in de buurt van waterbronnen gebruiken. Niet buitenshuis gebruiken.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en om het schoon te maken. Laat de waterkoker afkoelen alvorens hem te reinigen.
- Gebruik hem niet met natte handen.
- Stop of steek niets in de waterkoker.
- Steek geen keukengerei in de waterkoker. Gebruik van niet door de fabrikant aanbevolen accessoires kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.



Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel of schade aan het apparaat.

- Wees voorzichtig tijdens het uitschenken en houd de waterkoker niet te schuin. Het water kan anders in het inschakelmechanisme binnendringen.
- Ga zeer voorzichtig te werk wanneer het apparaat gebruikt wordt in de nabijheid van een kind.
- Gebruik de waterkoker niet wanneer de elektrische onderdelen of de stekker beschadigd zijn, wanneer de koker slecht werkt of een defect vertoont. Breng, om elk risico te vermijden, het apparaat voor eventuele reparatie of vervanging naar een erkend Servicecentrum.



Bij veronachtzaming mogelijke verbranding of brandwonden.

- Raak niet de hete delen, zoals de behuizing of het deksel van de waterkoker, aan. Gebruik handgrepen en pannenlappen.
- In de waterkoker blijft het water, ook na de kookfase, lang warm, wat kans op verbranding tot gevolg kan hebben. Men adviseert om de waterkoker ver van de rand van het werkblad en buiten het bereik van kinderen te houden.
- Zorg ervoor dat de elektrische onderdelen van de waterkoker niet buiten de tafel of het werkblad

uitsteken.

- Voorkom aanraking van de damp die tijdens het schenken uit de tuit komt en tijdens het vullen uit tuit en deksel.
- Houd de waterkoker, het elektrische voetstuk en de elektrische onderdelen uit de buurt van warme oppervlakken, kookplaten of kooktoestellen.



Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

- Neem de waterkoker eerst van het voetstuk en vul hem dan.
- Gebruik de waterkoker uitsluitend om water te warmen.
- De'Longhi wijst alle aansprakelijkheid af in geval van oneigenlijk gebruik van het apparaat of wanneer deze gebruiksaanwijzingen niet worden opgevolgd.
- Gebruik de waterkoker niet zonder deksel en filter (de waterkoker zou mogelijk niet uitschakelen).
- Plaats de waterkoker correct op het voetstuk alvorens hem in te schakelen.



Dit product voldoet aan de Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

Verwerking van het apparaat



Mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

BESCHRIJVING

- A** Uitneembaar filter
- B** Verwijderbaar deksel
- C** Behuizing van de waterkoker
- D** Inschakelcontrolelampje
- E** Elektrisch voetstuk, 360° draaibaar, met snoeropergsysteem
- F** Stekker
- G** Inschakel-/uitschakelknop
- H** Waterpeilindicator

GEBRUIK

Voor het gebruik

- De boiler en de elektrische basis van hun verpakking ontdoen.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met de plastic zakken kunnen spelen in verband met verstikkingsgevaar.
- Alle aanwezige stickers verwijderen van de stalen

buitenkant.

- Het filter (fig. 1) verwijderen en deze wassen met water (fig. 2). Zie op "Het verwijderen van het kalkfilter".
- Vul de koker met water tot het maximum niveau (MAX) en breng het aan de kook.
- Het water weggoien en de boiler met koud water omspoelen. Deze handeling driemaal uitvoeren om alle eventueel achtergebleven bewerkingsresten enz. te verwijderen.
- Na de boiler omgespoeld te hebben, het filter er weer inzetten (fig. 3).

Gebruik

Met de speciale elektrische basis en het centrale verbindingstuk, kan de boiler met elke hoek en vanuit elke positie op de basis geplaatst worden.

- Het snoer uit de berging in de basis trekken en de lengte ervan regelen om het stopcontact te bereiken dat men denkt te gebruiken. (fig. 4)
- Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel hangen en zorg dat het geen contact maakt met hete oppervlakken (bijvoorbeeld: de bovenkant B).

Filling

- Vóór het vullen de boiler van zijn basis afhaken.
- Het deksel verwijderen en de boiler vullen tot aan het gewenste niveau.

Altijd vullen met meer dan 0.5 liter water om te voorkomen dat de boiler zonder water komt te staan tijdens het gebruik; een verkeerd gebruik in deze zin beperkt de levensduur van het apparaat.

Met niet meer dan 1,7 liter water vullen (tot het niveau MAX). **Bij overdadig vullen ontstaat het risico dat het water tijdens de kookfase naar buiten komt en brandwonden veroorzaakt.**

Het aanzetten

- De stekker in het stopcontact steken.
- De boiler op de elektrische basis plaatsen.
- De schakelaar ON/OFF (fig. 5) naar beneden drukken om de boiler aan te zetten.
- Het controlelampje zal gaan branden.
- De boiler slaat automatisch af wanneer het water het kookpunt bereikt (de ON/OFF-schakelaar springt terug en het controlelampje gaat uit).
- Om de boiler af te zetten voordat het water kookt de schakelaar op de stand OFF zetten of, de boiler eenvoudigweg verwijderen van zijn basis - de boiler zal afslaan en de schakelaar springt automatisch terug naar

de stand OFF.

Het gieten

- De boiler van zijn elektrische basis afhaken en voorzichtig het water gieten. De boiler niet onverwachts naar voren buigen en niet té schuin houden.
- Wanneer de waterkoker van het voetstuk wordt verwijderd, kan er vocht op de bovenkant van het voetstuk aanwezig zijn. De damp verdwijnt via een klein gaatje in het onderste gedeelte van de waterkoker. De condens op het voetstuk is volkomen normaal en hoeft niet te verontrusten.



Opmerking: Leeg de waterkoker na gebruik. Spoel hem met water als hij langer dan twee dagen niet gebruikt is. Gebruik, om het energieverbruik en verspilling van water te verminderen, alleen de hoeveelheid water die werkelijk nodig is.

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

1) De automatische ON/OFF schakelaar:

Deze boiler heeft een ON/OFF schakelaar waardoor het apparaat automatisch afslaat wanneer het water het kookpunt bereikt heeft. Voordat opnieuw water gekookt wordt, dient ongeveer een minuut te verstrijken. Niet proberen de ON/OFF schakelaar op de stand ON te houden of het mechanisme bij te stellen.

2) Veiligheidsonderbreking:

Indien de boiler aangezet wordt met té weinig of zelfs zonder water, treedt een veiligheidssysteem in werking dat de electriciteitstoevoer zal onderbreken. In een dergelijk geval, de stekker van de boiler uit het stopcontact halen en het apparaat laten afkoelen voordat deze weer met koud water gevuld wordt (in het tegenovergestelde geval zou het apparaat beschadigd kunnen worden).

3) De boiler zal automatisch afslaan indien het apparaat aangezet (ON) op zijn basis achtergelaten wordt.

ONDERHOUD

Het schoonmaken van de boiler

- Laat de waterkoker volledig afkoelen en koppel hem van het elektriciteitsnet af alvorens hem schoon te maken.
- Dompel de waterkoker of het voetstuk niet in water onder.
- Om de kostbare afwerking van het apparaat te behouden, adviseren wij om de buitenkant van het apparaat uitsluitend met een met water bevochtigde doek te reinigen.

- Gebruik GEEN metalen sponsjes, ontvlambare vloeistoffen of ontvlekkingsmiddelen en bijtende middelen.
- Zorg ervoor dat stekker en stopcontact droog blijven.
- Na ontkalking dient u het apparaat verschillende malen met vers water te laten koken en zorgvuldig uit te spoelen om alle resten ontkalkingsmiddel volledig te verwijderen, die anders het apparaat zouden kunnen beschadigen. Herhaal deze handeling minstens drie keer.

Kalkafzetting

Wanneer het water opwarmt, stollen de erin aanwezige mineralen en wordt het water troebel.

Wanneer zich een film begint te vormen op het water en u tijdens het schoonmaken van het filter kalkafzetting op de wanden of onderdelen constateert, moeten de waterkoker en het filter ontkalkt worden.

Kalk filter

Deze waterkoker heeft een kalkfilter dat voorkomt dat er kalkdeeltjes in de drank terechtkomen.

Het filter kan verwijderd en gewassen worden.

Het filter moet verwijderd en gereinigd worden zodra u kalkafzetting constateert of wanneer het uitschenken niet meer geheel probleemloos verloopt.

Het verwijderen van het kalk filter

- Laat de boiler volkomen afkoelen
- De stekker uit het stopcontact halen
- Controleren of uw handen schoon zijn en zonder resten van zeep, crème of van andere producten die het water zouden kunnen vervuilen.
- De boiler legen en het filter verwijderen zoals en (fig. 1) aangegeven staat.
- Onder de kraan afspoelen en afborstelen met een zacht borsteltje (fig. 2).
- Het filter weer op zijn plaats zetten (fig. 3). **Het filter kan verstikkingsgevaar opleveren: laat het na het reinigen niet onbewaakt achter.**

Reiniging van de waterkoker en het filter

Met het oog op de goede werking van het apparaat is het van het grootste belang om het regelmatig te reinigen en te ontkalken. Een overmatige afzetting van kalk kan de goede werking van het apparaat in gevaar brengen en moet dus vermeden worden.

- Gebruik een ontkalkingsproduct dat geschikt is voor waterkokers (wij adviseren een product op basis van citroenzuur). Gebruik een ontkalkingsproduct dat geschikt is voor waterkokers. Wanneer er zich kalk begint af te zetten op de weerstand, dient u een geschikt ontkalkingsmiddel te kopen en de ontkalking volgens de bij het product gevoegde aanwijzingen uit te voeren.

- Als het filter ontkalkt moet worden, verwijder het dan en dompel het in dezelfde oplossing met ontkalkingsmiddel.
- Controleer of de elektrische onderdelen volledig droog zijn alvorens de waterkoker in werking te stellen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning	Zie gegevensplaatje
Opgenomen vermogen	"