

**Register Now**   
[www.delonghi.com/register](http://www.delonghi.com/register)



---

*SIGURNOSNA UPOZORENJA MLIN ZA KAVU*  
*VARNOSTNA OPOZORILA KAVNI MLINČEK*

**HR**

str. 3

**SL**

str. 5

# 1. HR - OSNOVNA SIGURNOSNA UPOZORENJA

---

- Uređaj smiju koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, slušnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod pozornim nadzorom i da su podučene za siguran rad sa uređajem te da su svjesne opasnosti koje su sa njim povezane.
- Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- Ovaj uređaj mora se koristiti samo u svrhu za koju je namijenjen. Svaka druga uporaba smatra se neodgovarajućom. Ovaj uređaj nije pogodan za komercijalnu uporabu. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu neodgovarajućom uporabom uređaja. Nikad ne pokušavajte usitniti led ili koristiti u bilo koje druge svrhe, osim onih navedenih u uputama.
- Tijekom čišćenja uređaj ne smijete uranjati u vodu.
- **POZORNOST:** za čišćenje aparata nemojte koristiti alkalna sredstva za čišćenje koja bi ga mogla oštetiti: koristite meku krpnu i, kada je predviđeno, neutralni deterdžent.
- Nemojte koristiti aparat ako je zaštitni poklopac rotirajućeg dijela oštećen ili uništen.
- Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu uporabu. Uređaj nije predviđen za uporabu u: prostorijama koje se koriste u kuhinjama za osoblje trgovina, uredima i drugim radnim prostorima, vikendicama, hotelima, motelima i drugim smještajnim strukturama, kao i sobama za najam.
- U slučaju da se ošteti utikač ili kabel za napajanje, može ih zamijeniti samo Tehnička pomoć, tako da se izbjegne bilo kakav rizik.

## **SAMO ZA EUROPSKE TRGOVCE:**

- Uvijek isključite uređaj iz utičnice, ako ga ostavljate bez nadzora, a prije nego što ga budete postavili, demontirali ili čistili.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca. Uređaj i kabel držite daleko od dohvata djece.
- Djeca se ne smiju igrati sa uređajem.

---

## 2. SIGURNOSNA UPOZORENJA



Nepoštivanje propisa može biti ili je uzrok ozljeda od električnog šoka, što može biti i opasno po život.

S obzirom da uređaj radi na električnu energiju, ne može se isključiti mogućnost električnog šoka.

Stoga se pridržavajte slijedećih sigurnosnih upozorenja:

- Prije bilo kojeg postupka čišćenja isključite aparat i iskopčajte utikač iz utičnice. Nikada nemojte uranjati uređaj u vodu.
- Ne dirajte uređaj vlažnim rukama ili stopalima.
- Ne dirajte utikač vlažnim rukama.
- Uvjerite se da je utičnica koja se koristi uvijek pristupačna, jer samo tako, po potrebi, možete povući utikač. Ako želite iskopčati utikač iz utičnice, povucite direktno utikač. Nikada nemojte povlačiti kabel jer bi se mogao oštetiti.
- Da biste kompletno iskopčali aparat, iskopčajte utikač iz utičnice.
- U slučaju kvara na aparatu, ne pokušavajte ga popraviti.
- Ugasite uređaj, izvadite utikač iz utičnice i obratite se Teh-

ničkoj Pomoći.

- Prije bilo kojeg postupka čišćenja isključite aparat i iskopčajte utikač iz utičnice.



**Pozor:**

Nepoštivanje ovoga može biti uzrok povreda ili oštećenja na uređaju.

- Sačuvajte materijal iz pakiranja (plastične vrećice, polisti- ren pjenu) izvan dohvata djece.
- Ne stavljajte aparat iznad ili blizu električnog ili plinskog štednjaka ili unutar zagrijane pećnice.
- Provjerite da u mlinu za kavu nema stranih predmeta.
- Izbjegavajte kontakt s pokretnim dijelovima.
- **Modeli s noževima:** Noževi su oštri. Budite oprezni pri rukovanju s njima.

## 2.1 Upute za uporabu

Pozorno pročitajte ove upute prije uporabe uređaja. Ukoliko ne poštujuete ove upute, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Proizvođač ne odgovara za štetu proizašlu iz nepoštivanja ovih uputa za uporabu.



**Imajte na umu:**

Sačuvajte pažljivo ove upute. Ukoliko uređaj prodate, drugoj osobi također dostavite i ove upute za uporabu.

## 2.2 Tehničke karakteristike

- Uređaj sukladan s EZ direktivama.
- Materijali i predmeti koji dolaze u kontakt sa prehram- benim proizvodima su u skladu sa propisima Europskog pravilnika 1935/2004.

## BACANJE



Nemojte bacati uređaj zajedno sa kućnim otpadom, već ga predajte u službeni centar za sakupljanje otpada.

## 1. SL - OSNOVNA VARNOSTNA OPOZORILA

---

- Aparat lahko uporabljajo osebe z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja pod nadzorom ali, če so dobile navodila za varno uporabo aparata in so razumele povezane nevarnosti.
- Otroci naj bodo ves čas pod nadzorom, da se z aparatom ne bi igrali.
- Ta aparat se sme uporabljati samo za namen, za katerega je zasnovan. Vsaka drugačna uporaba se razume kot neustrezna. Aparat ni primeren za komercialno uporabo. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi bila posledica neprimerne uporabe aparata. Nikoli ne poskušajte drobiti ledu ali uporabljati drugače kot je navedeno v navodilih.
- Aparata pri čiščenju nikoli ne potaplajte v vodo.
- POZOR: za čiščenje aparata ne uporabljajte bazičnih čistil, ki bi ga lahko poškodovale; uporabite mehko krpo in, če je potrebno, blago čistilo.
- Aparata ne uporabljajte, če sta pokrov ali zaščita vrtljivega dela poškodovana ali uničena.
- Aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu. Ni predvidene uporabe v: kuhinjskih prostorih za osebje trgovin, pisarnah in drugih delovnih prostorih, v kmečkem turizmu, hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objektih, v sobah v najemu.
- V primeru poškodb na vtiču ali napajalnem kablu, naj okvarjene dele zamenja pooblaščen servisier, da se prepreči vsakršno tveganje.

### **SAMO ZA EVROPSKO TRŽIŠČE:**

- Aparat vedno izklopite iz električnega omrežja, če ni pod nadzorom ali preden ga montirate, demontirate ali čistite.
- Tega aparata ne smejo uporabljati otroci. Aparat in napajalni kabel naj bo izven dosega otrok.
- Otroci aparata ne smejo uporabljati za igranje.

---

## 2. VARNOSTNA OPOZORILA



***Nevarno!***

Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za poškodbe zaradi električnega udara, kar je nevarno za življenje.

Ker aparat deluje na elektriko, ne moremo izločiti možnosti, da pride do električnih sunkov.

Upoštevajte naslednja varnostna opozorila:

- Pred čiščenjem morate stroj ugasniti in izklopiti iz električnega omrežja. Aparata nikoli ne potaplajte v vodo.
- Aparata se ne dotikajte z mokrimi rokami ali nogami.
- Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Prepričajte se, da je uporabljena vtičnica vedno prosto dostopna, saj lahko vtič le tako po potrebi izvlečete iz nje. Če želite izvleči vtič iz vtičnice, jo neposredno primite.
- Za popoln izklop aparata iz napajalnega omrežja je treba vtič izvleči iz vtičnice.
- V primeru okvar, aparata ne poskušajte popraviti na lastno pest.
- Aparat izklopite, vtič izvlecite iz vtičnice in se obrnite na servisni center.

- Pred čiščenjem stroj ugasnite in vtičač izvlecite iz električne vtičnice.



**Pozor:**

Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za osebne poškodbe ali okvare aparata.

- Embalažni material (plastične vrečke, stiropor) shranite izven dosega otrok.
- Aparata ne postavite na ali v bližino električnih ali plinskih gorilnikov ali v segreto pečico.
- Preverite, da v kavnem mlinčku ni tujkov.
- Izogibajte se stiku s premikajočimi se deli.
- **Modeli z rezili:** Rezila so nabrušena. Pri ravnanju z njimi bodite previdni.

## 2.1 Navodila za uporabo

Pred uporabo aparata pozorno preberite ta navodila. Neupoštevanje teh navodil ima lahko za posledico poškodbe oseb ali škodo na aparatu.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi bila posledica neupoštevanja teh uporabniških navodil.



**Opomba:**

Ta navodila skrbno shranite. V primeru prodaje aparata, novemu lastniku izročite tudi ta uporabniška navodila.

## 2.2 TEHNIČNE LASTNOSTI

- Aparat je skladen z direktivami ES.
- Materiali in predmeti, namenjeni stiku s prehranskimi proizvodi, so skladni z evropsko direktivo 1935/2004.

## ODSTRANJEVANJE



Aparata ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, izročite ga pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.