

SIKKERHED

Grundlæggende sikkerhedsforskrifter



Fare! Da apparatet forsynes med elektrisk strøm, er det ikke muligt at udelukke faren for elektrisk stød.

Overhold af denne grund de nedenstående sikkerhedsforskrifter:

- Apparatet må ikke berøres med våde hænder.
- Stikket må ikke berøres med våde hænder.
- Sørg for at det er nemt at få adgang til stikdåsen i brug til apparatet: det gør det muligt at trække stikket ud, om nødvendigt.
- Hvis man vil trække stikket ud fra stikdåsen, gør det ved at operere på selve stikket. Undgå at trække i kablet, da det kan risikere beskadigelser.
- Hvis apparatet er fejlagtigt, prøv ikke selv at reparere det. Sluk for apparatet, træk stikket ud og ret henvendelse til den Tekniske Assistanceservice.
- Hvis stikket eller kablet er beskadigede, ret udelukkende henvendelse til De' Longhis Assistanceservice, for at forekomme alle mulige risici.
- Apparatet må ikke sættes ned i vandet. Advarsel: før rengøringen skal stikket fjernes.
- Forsyningskablet må ikke hænge ned fra bordkanten eller fra en andre arbejdsplaner, og det må ikke komme i kontakt med varme flader
- Apparatet må ikke bruges uafbrudt i over 60 sekunder. Lad apparatet køle af i 10 minutter før det bruges igen.



Fare! Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspansiv polystyren) utilgængeligt for børn.



Fare! Apparatet må ikke bruges af personer (indbefattet børn) med nedsatte psykiske og fysiske evner, eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab til apparatet, med mindre en person, der har ansvaret for deres personlige sikkerhed, overvåger dem og instruerer dem. Hold øje med børn og forbyd dem at lege med apparatet.

- Anbring ikke apparatet ovenpå eller i nærheden af el- eller gaskomfurer, eller ved en opvarmet ovn.
- Kontrollér at der ikke findes fremmedlegemer indeni kaffemøllen.
- Skærebladene er skarpe. Vær forsigtig når de håndteres.
- Flyt aldrig låget inden skærebladene er stoppet fuldstændigt. Når trykknappen slippes, stopper skærebladene i løbet af 2-3 sekunder.
- Undgå kontakt med dele i bevægelse.

Tilladt brug

Dette apparat bør udelukkende anvendes til brug, som den er projekteret for.

En hvilken som helst anden brug bør anses som utilladt.

Dette apparat er ikke egnet til kommerciel brug. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes en ukorrekt brug af apparatet.

Forsøg aldrig at hakke is eller anvende den til andre formål end det der vises i instruktionerne.

Brugsanvisninger

Læs omhyggeligt disse anvisninger før apparatet tages i brug.

- Den manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personlige kvæstelser og skader på apparatet. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes den manglende overholdelse af disse brugsanvisninger.



Bemærk: Opbevar omhyggeligt disse anvisninger. Hvis apparatet gives videre til andre personer, sørg også for at levere disse brugsanvisninger.

BORTSKAFFELSE



De elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Apparater med dette symbol hører under det Europæiske Direktiv

2002/96/EF.

Alle elektriske og elektroniske apparater, når de ikke længere er funktionsdygtige, skal bortskaffes særskilt fra husholdningsaffaldet og afleveres til de særlige kommunale genbrugsstationer.

DK

En korrekt bortskaffelse af det brugte apparat forekommer skader på miljøet og farer for den offentlige sundhed.

Du kan indhente yderligere informationer vedrørende apparatets bortskaffelse hos kommunens tekniske forvaltning, hos Bortskaffelsescentret eller i butikken, hvor du har købt apparatet.

BESKRIVELSE AF APPARATET

- A. Pensel til rengøring
- B. Låg til kaffebønnebeholder
- C. Aftagelig kaffebeholder
- D. Anordning til sammenrulning af kablet
- E. Ring til valg af antallet kopper (kun for model KG49)
- F. Kontrollamper til malegrad (kun for model KG49)

INDLEDENDE OPERATIONER

Kontrol efter modtagelsen

Efter at have fjernet emballagen, kontroller, at apparatet er i god stand og at alle udstyrene er til stede.

Undgå at tage apparatet i brug i tilfælde af synlige beskadigelser, og ret henvendelse til De'Longhi's Tekniske Assistanceservice.

Installation af apparatet



Pas på! Kontroller, at netværksspændingen stemmer overens med den, der er trykt på dataskiltet, der sidder under apparatet.

Apparatet skal udelukkende tilsluttes en stikdåse som overholder alle gyldige lovkrav, med en minimumsydelse på 10° og udstyret med korrekt jordforbindelse.

Hvis stikket og stikdåsen ikke er kompatible, skal stikket udskiftes med et andet, af passende type, af kvalificeret personale.

BRUG AF APPARATET

- Apparatet placeres på en jævn overflade
- Låget løsnes fra beholderen ved at dreje mod

uret og derefter løftes den op (fig. 1)

- Den ønskede mængde kaffebønner hældes ned i beholderen (fig. 2)
- Låget skrues på igen ved at dreje den med uret til slagende (fig.3). Hvis låget ikke er sat korrekt ind indkobles en sikkerhedsanordning, der umuliggør tændingen.
- Den nødvendige kabellængde trækkes ud, og stikket sættes ind i stikdåsen (fig.4).
- På modellerne med dette udstyr, indstilles ringen (E) til valg af kaffemængden, på den mængde, der svarer til antallet kopper hvortil bønnerne skal males (fig. 5). Denne indstilling er dog kun vejledende, fordi mængden ændres afhængigt af smag, type og ristning af kaffebønnerne, samt af den valgte malegrad: under alle omstændigheder skal beholderen aldrig fyldes op over MAX niveauet, der er trykt på selve kaffebeholderen.
- Låget trykkes ned for at aktivere kaffemøllen (fig. 6) og holdes nedtrykket til den ønskede malegrad.
- På de modeller, der er udstyret med kontrollamper til malegraden (F) (grov, middel eller fin, og nemlig coarse, medium, fine), trykkes låget ned og slippes når kontrollampen, der angiver den ønskede malegrad, tænder. Husk at hvis låget slippes, selv i kort tid, nulstilles apparatet, der så starter malingen forfra igen og betragter dem som nye hele kaffebønner.

TIPS TIL OPTIMAL BRUG

- Kaffebønnebeholderens lå skal altid holdes tæt lukket, for at bevare smag og aroma af kaffebønnerne.
- Udelukkende kaffemængden, som skal bruges umiddelbart, males.
- Kaffebønnebeholderen skal aldrig fyldes alt for meget op. Som hovedregel, regn med en skefuld bønner til hver kop (f. eks 4 skefulde bønner til 4 kopper). Det er klart at det kun i løbet af tiden er muligt at finde frem til de ideelle forhold, der afhænger af den personlige smag.
- For modellerne, der er udstyret med kontrollampe der angiver malegraden er "COARSE" malingen (= grov) ideel til perkulatorer; malegraden "MEDIUM" (= middel) er ideel til drip og moka; malingen "FINE" (=fin) er ideel til espressomaskiner

- Der skal mindst gå et minut mellem malingerne, for at undgå at apparatet overopheder.
- For at sikre en god kvalitet af kaffens friskhed, rengøres apparatet altid efter hver brug, specielt efter at have malet andre råvarer (f.eks. sukker). Det tilrådes ikke at male olieholdige frø (f.eks. jordnødder) eller for hårde varer (f.eks. ris).

RENGØRING



Fare for elektrisk stød! Før et hvilket som helst rengøringsindgreb skal maskinen slukkes og frakobles det elektriske netværk. Maskinen må aldrig sættes ned i vand.

- Træk stikket ud fra stikdåsen
- Vask låget med vand og blidt opvaskemiddel Skyl derefter grundigt og lad det tørre.
- For at lette rengøringen af kaffebønnebeholderen, trækkes selve beholderen ud ved at dreje den med uret for at frigøre den, og løftes derefter opad.
- Resterne af malet kaffe fjernes med den lille børste, der følger med apparatet (fig. 8). Kaffebønnebeholderen må ikke sættes ned i vandet for at undgå at beskadige den.
- For at sætte beholderen på plads, indsættes den og drejes derefter mod uret for at låse den fast i position.
- Apparatus udvendige dele rengøres med en blød klud.
- Når apparatet sættes på plads, rulles forsyningskablet sammen ved hjælp af den særlige anordning til sammenrulning af kablet (D).

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding: 220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10A

Effektforbrug: 170W

Vægt: 1Kg

CE Apparatet stemmer overens med de følgende EF-direktiver:

- Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF;
- EMC-direktiv 89/336/EØF og efterfølgende ændringer 92/31/EØF og 93/68/EØF.

Materialer og genstande beregnet til kontakt med fødevarer stemmer overens med forskrifterne, der er angivet i den Europæiske forordning 1935/2004.