

SÉCURITÉ

Consignes fondamentales de sécurité



Danger ! L'appareil marche au courant électrique, il peut donc produire des décharges électriques.

Respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Ne touchez pas l'appareil les mains mouillées
- Ne touchez pas la prise les mains mouillées.
- Assurez-vous que la prise de courant utilisée est toujours parfaitement accessible, pour pouvoir débrancher l'appareil en cas de besoin.
- Si vous voulez débrancher l'appareil, saisissez directement la prise. Ne tirez jamais le cordon, il pourrait s'abîmer.
- Si l'appareil est en panne, n'essayez pas de le réparer vous-même. Arrêtez l'appareil, débranchez-le et appelez l'Assistance Technique.
- Afin de prévenir tout risque, si la prise ou le cordon sont abîmés, faites-les remplacer exclusivement par l'Assistance Technique De'Longhi.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- **Attention:** avant tout nettoyage, retirez la fiche.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation du bord de la table ou de toute autre surface, ne l'appuyez pas contre des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 60 secondes consécutives. Laissez-le refroidir pendant 10 minutes avant de l'utiliser à nouveau.



Danger ! Ne laissez pas l'emballage (sacs en plastique, polystyrène expansé) à la portée des enfants.



Danger ! L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités psychophysiques sensorielles réduites, une expérience ou des connaissances insuffisantes, sans la surveillance vigilante et les instructions d'un responsable de leur sécurité.

Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Ne pas positionner l'appareil sur ou près de cuisinières électriques ou à gaz ou dans un four
- Avant de le faire fonctionner, s'assurer qu'il ne contient aucun objet.
- Les lames sont coupantes. Faire preuve d'extrême prudence lors de la manipulation.
- Ne jamais retirer le couvercle avant l'arrêt complet de la lame. Une fois la touche relâchée, la lame s'arrête en 2 ou 3 secondes.
- Éviter le contact avec les pièces en mouvement.

Usage conforme à la destination

Cet appareil ne devra être utilisé que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

Toute autre utilisation doit être considérée impropre.

Cet appareil n'est pas adapté pour une utilisation commerciale.

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages provoqués par un usage impropre de l'appareil.

N'essayez jamais de broyer de la glace ou d'utiliser l'appareil d'une autre façon que celle indiquée dans les instructions.

Mode d'emploi

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

- L'inobservation de ce mode d'emploi peut causer des lésions ou endommager l'appareil. Le Fabricant ne répond pas d'éventuels dégâts découlant de l'inobservation de ce mode d'emploi.



Nota Bene: Conservez soigneusement cette notice. Si vous cédez l'appareil à d'autres personnes, remettez-leur aussi ce mode d'emploi.

ÉLIMINATION



Les appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets urbains.

Les appareils qui portent ce symbole sont soumis à la Directive Européenne 2002/96/CE.

Tous les appareils électriques et électroniques,

au terme de leur utilisation, doivent être éliminés séparément des déchets urbains et remis aux centres de collecte sélective prévus par l'État.

Éliminer correctement un appareil électroménager

permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé des personnes.

Pour de plus amples informations sur l'élimination de l'appareil, adressez-vous à l'administration communale, au Service élimination ou au revendeur à qui vous avez acheté l'appareil.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- A. Pinceau de nettoyage
- B. Couvercle réservoir à café
- C. Réservoir café amovible
- D. Enrouleur de câble
- E. Bague de sélection du nombre de tasses (seulement KG49)
- F. Témoins du degré de broyage (seulement KG49)

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

Contrôle du transport

Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il est intact et doté de tous ses accessoires.

N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages évidents. Adressez-vous à l'Assistance Technique De'Longhi.

Branchement de l'appareil



Attention! Vérifiez si la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique sur le fond de l'appareil.

Branchez l'appareil exclusivement sur une prise de courant installée dans les règles de l'art, ayant une intensité minimale de 10 A et munie d'une mise à la terre efficace.

En cas d'incompatibilité entre la prise de courant et la fiche de l'appareil, appelez un électricien pour qu'il remplace la prise.

UTILISATION DE L'APPAREIL

- Appuyez l'appareil sur une surface plane.
- Dévissez le couvercle du réservoir dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre et soulevez-le (fig. 1).
- Versez la quantité souhaitée de grains de café dans le réservoir (fig. 2).
- Revissez le couvercle en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en fin de course (fig. 3). Si le couvercle n'est pas bien placé, un dispositif de sécurité empêche le fonctionnement de l'appareil.
- Faites sortir la longueur de câble nécessaire et insérer la fiche dans la prise de courant (fig. 4).
- Sur les modèles qui en sont équipés, tournez la bague de sélection (E) sur la quantité de café correspondant au nombre de tasses pour lesquelles il faut broyer les grains (fig. 5). Dans tous les cas, n'utilisez cette possibilité que comme une référence puisque la quantité variera en fonction du goût, du type et de la torréfaction des grains de café ainsi que du degré de broyage sélectionné : de toute façon, ne dépassez jamais le niveau MAX indiqué sur le réservoir à café.
- Appuyez sur le couvercle pour mettre le moulin à café en marche (fig. 6) et maintenez-le enfoncé jusqu'à obtenir le degré de broyage souhaité.
- Sur les modèles dotés de témoins du degré de broyage (F) (coarse/gros, medium/moyen, fine/fin), appuyez sur le couvercle et relâchez-le quand s'allume le témoin correspondant au degré de broyage souhaité. N'oubliez pas qu'une fois le couvercle relâché, même un seul instant, l'appareil se remet à zéro et reprend depuis le début du broyage comme s'il contenait des grains entiers.

CONSEILS D'UTILISATION

- Maintenez toujours le couvercle du réservoir à grains hermétiquement fermé afin de conserver tout le goût et l'arôme des grains de café.
- Ne broyez que la quantité de café nécessaire.

- Ne remplissez jamais excessivement le réservoir à grains.
- En général, considérez une cuillère à soupe de grains par tasse (ex. 4 cuillères de grains de café pour 4 tasses). Naturellement, avec le temps, vous trouverez les quantités optimales selon votre goût personnel.
- Pour les modèles dotés de témoins du degré de broyage, tenez compte que :
le broyage “COARSE” (= gros) est idéal pour les percolateurs ;
le broyage “MEDIUM” (= moyen) est idéal pour café goutte à goutte et moka ;
le broyage “FINE” (= fin) est idéal pour les machines à café expresso.
- Laissez passer une minute au moins entre une utilisation et la suivante pour éviter la surchauffe de l'appareil.
- Pour garantir une bonne qualité de fraîcheur du café, nettoyez toujours l'appareil après chaque utilisation, surtout si vous broyez du café après avoir broyé d'autres aliments (ex. sucre). Nous déconseillons toutefois de broyer des produits semi-huiles (ex. cacahuètes) ou trop durs (ex. riz).

gouilles d'une montre jusqu'à son blocage.

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon souple.
- Au moment de garder l'appareil, enroulez le câble d'alimentation sur l'enrouleur prévu (D).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A

Puissance absorbée : 170W

Poids : 1 Kg

CE L'appareil est conforme aux directives CE suivantes

- Directive Basse Tension 2006/95/CE
- Directive 89/336/CEE et amendements 92/31 CEE et 93/68/CEE.

Les matières et les objets destinés au contact avec des produits alimentaires sont conformes au règlement européen 1935/2004

NETTOYAGE



Danger de décharges électriques ! Avant toute opération de nettoyage, la machine doit être éteinte et débranchée du secteur. N'immergez jamais la machine dans l'eau !

- Retirez la fiche de la prise
- Lavez le couvercle avec de l'eau et un détergent neutre.
- Ensuite rincez soigneusement et essuyez.
- Pour un nettoyage plus aisé du réservoir à grains de café, vous pouvez retirer le réservoir en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre afin de le décrocher et ensuite le soulever vers le haut (fig. 7).
- Retirez les restes de café moulu à l'aide de la petite brosse fournie avec l'appareil (fig. 8). Évitez de plonger le réservoir à grains dans l'eau pour ne pas l'endommager.
- Pour remettre le réservoir, insérez-le et ensuite tournez-le dans le sens contraire aux ai-