

# ΑΣΦΑΛΕΙΑ

## Απαραίτητες προειδοποιήσεις ασφαλείας



**Κίνδυνος!** Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η παραγωγή διαφορών δυναμικού.

Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να ακολουθείτε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην αγγίζετε την συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην αγγίζετε το βύσμα σύνδεσης με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείτε είναι πάντα ελεύθερη, διότι μόνο έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το βύσμα αν και όταν χρειαστεί.
- Εάν θέλετε να αποσυνδέσετε το βύσμα από την πρίζα, δράστε άμεσα επάνω σε αυτό. Μην τραβήξετε ποτέ το καλώδιο, γιατί μπορεί να το βλάψετε
- Σε περίπτωση βλάβης στην συσκευή, μην προσπαθήσετε να επανορθώσετε.
- Απενεργοποιήστε την συσκευή, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα και απευθυνθείτε στην Τεχνική Εξυπηρέτηση.
- Σε περίπτωση βλάβης στο βύσμα ή στο καλώδιο τροφοδότησης, κανονίστε η αντικατάστασή τους να γίνει αποκλειστικά από την Τεχνική Εξυπηρέτηση της De'Longhi, έτσι ώστε να αποφύγετε κάθε κίνδυνο.
- Μην βυθίζετε την συσκευή στο νερό.
- Προσοχή: πρίν την καθαριότητα βγάλτε την μπρίζα.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από το τραπέζι ή άλλη επίπεδη επιφάνεια, ούτε να έρθει σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για περισσότερο από 60 συνεχή δευτερόλεπτα. Πρίν να το ξαναχρησιμοποιήσετε αφήστε το να κρυώσει για 10 λεπτά.



**Κίνδυνος!** Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, διογκωμένο πολυστυρόλιο) μακριά από τα παιδιά.



**Κίνδυνος!** Μην επιτρέπετε την χρήση της συσκευής σε άτομα (και παιδιά) με μειωμένες φυσικές ή/και ψυχο-αισθητικές ικανότητες, ή σε άτομα που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία, παρά μόνο όταν αυτά βρίσκονται υπό την παρατήρηση και τις συμβουλές κάποιου υπεύθυνου για την ακεραιότητα τους. Παρατηρείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με την συσκευή

- Μην τοποθετείτε το μηχάνημα επάνω ή κοντά σε ηλεκτρικά μάτια, ή μάτια αερίου ή σε ζεστό φούρνο.
- Βεβαιωθείτε ότι στο εσωτερικό του μύλου του καφέ δεν υπάρχουν ξένα σώματα.
- Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές: Δώστε προσοχή όταν τις χρησιμοποιείτε.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το καπάκι μέχρις ότου οι λάμες δεν σταματήσουν εντελώς. Μόλις αφήσετε το κουμπί, οι λάμες θα σταματήσουν σε 2-3 δευτερόλεπτα.
- Αποφύγετε την επαφή με τα τμήματα που βρίσκονται σε κίνηση.

## Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την χρήση για την οποία κατασκευάστηκε. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.

Μην το χρησιμοποιήσετε για τρίψετε πάγο ή για χρήση διαφορετική από αυτή για την οποία έχει σχεδιαστεί.

## Οδηγίες για την χρήση

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την συσκευή.

- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να αποτελέσει πηγή ζημιών σε ανθρώπους ή στην συσκευή.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που προέρχονται από την μη τήρηση αυτών των οδηγιών για την χρήση.



**Προσοχή:** Φυλάξτε επιμελώς αυτές τις οδηγίες. Εάν δώσετε την συσκευή σε άλλα άτομα, παραδώστε τους και τις παρόντες οδηγίες για την χρήση.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Η απόρριψη των ηλεκτρικών συσκευών δεν πρέπει να γίνεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.



Κάθε συσκευή που φέρει αυτό το σήμα υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/CE.

Όλες οι άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα, φέροντας τες στα ειδικά σημεία που έχουν καθιερωθεί από το Κράτος.

Με την κατάλληλη απόρριψη της άχρηστης συσκευής, αποφεύγονται ζημιές στο περιβάλλον και δεν τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ανθρώπων.

Για περαιτέρω πληροφορίες γύρο από την απόρριψη της άχρηστης συσκευής, απευθυνθείτε στην Δημοτική Διοίκηση, στο γραφείο απόρριψης ή στο κατάστημα όπου κάνατε την αγορά της συσκευής.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A. Πινέλλο για καθαριότητα
- B. Καπάκι δοχείου καφέ
- C. Εξαγώμενο δοχείο καφέ
- D. Χώρος καλωδίου
- E. Στεφάνη επιλογής αριθμού καφέδων (μόνο KG49)
- F. Λυχνία βαθμού αλέσματος (μόνο KG49)

## ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

### Έλεγχος της μεταφοράς

Όταν βγάλετε την μηχανή από την συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι ακέραια και ότι δεν λείπει κανένα αξεσουάρ.

Μην χρησιμοποιήσετε την μηχανή εάν υπάρχουν εμφανείς ζημιές. Απευθυνθείτε στην Τεχνική Εξυπηρέτηση της De'Longhi.

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



**Προσοχή:** Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναφέρεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών που βρίσκεται στον πάτο της συσκευής.

Συνδέστε την συσκευή μόνο σε μια ηλεκτρική πρίζα της οποίας η εγκατάσταση έχει γίνει σύμφωνα με τους κανόνες, που έχει ελάχιστη παροχή 10Α και γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του βύσματος της μηχανής, φροντίστε να γίνει η αντικατάσταση με μια κατάλληλη πρίζα, από εξειδικευμένο προσωπικό.

## ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Τοποθετήστε την συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια.
- Ξεβιδώστε προς τα αριστερά το καπάκι του δοχείου και βγάλτε το (εικόνα 1).
- Βάλτε στο δοχείο την ποσότητα κόκκων καφέ που επιθυμείτε (εικόνα 2).
- Ξαναβιδώστε το καπάκι, γυρίζοντάς το προς τα δεξιά μέχρι το τέλος διαδρομής (εικόνα 3). Ένας μηχανισμός ασφάλειας εμποδίζει την εκκίνηση, εάν το καπάκι δεν είναι καλά τοποθετημένο.
- Εξαγάγετε την απαραίτητη ποσότητα καλωδίου και βάλτε το στην μπρίζα (εικόνα 4).
- Στους τύπους που υπάρχει, γυρίστε την στεφάνη επιλογής (E) στην ποσότητα καφέ που αντιστοιχεί με τον αριθμό καφέδων για τους οποίους θέλετε να αλέσετε καφέ (εικόνα 5). Χρησιμοποιήστε αυτή την αντιστοιχία μόνο σαν αναφορά γιατί η ποσότητα καφέ αλλάζει ανάλογα με τα προσωπικά γούστα, τον τύπο του καφέ, το ψήσιμο των κόκκων και την επιλογή του βαθμού αλέσματος: σε κάθε περίπτωση, μη ξεπερνάτε ποτέ το μέγιστο επίπεδο (MAX) που είναι τυπωμένο στο δοχείο καφέ.
- Για να δώσετε εκκίνηση πιέστε το καπάκι του αλεστή καφέ (εικόνα 6) και εξακολουθείτε να το πιέζετε μέχρι να πετύχετε τον βαθμό αλέσματος που επιθυμείτε. Στα μοντέλα που υφίσταται λυχνία βαθμού

αλέσματος (F) (coarse, medium, fine), πιέστε το καπάκι και αφήστε το την στιγμή που ανάβει η σχετική με τον βαθμό αλέσματος λυχνία. Να έχετε υπόψη ότι από την στιγμή που αφήνετε το καπάκι, ακόμη και για μια στιγμή, η συσκευή επαναρυθμίζεται και θεωρεί την επανεκκίνηση αρχή του αλέσματος σαν να είναι άρτιοι οι κόκκοι.

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Για την διατήρηση της γεύσης και του αρώματος του καφέ φυλάξτε πάντα καλά κλειστό το καπάκι του δοχείου των κόκκων καφέ.
- Αλέστε μόνο την απαραίτητη κάθε φορά ποσότητα καφέ.
- Μη γεμίζετε ποτέ πολύ το δοχείο κόκκων. Σαν γενική ένδειξη, θεωρείστε την ποσότητα ενός κουταλιού σούπας κόκκων για κάθε φλυτζάνι (π.χ. 4 κουταλιές σούπας κόκκων καφέ για 4 φλυτζάνια). Φυσικά, η ακριβής ποσότητα με βάση το προσωπικό γούστο θα εντοπιστεί με τον χρόνο.
- Για τα μοντέλα που υφίσταται λυχνία βαθμού αλέσματος να έχετε υπόψη ότι: το άλεσμα "COARSE" (= χοντρό) είναι ιδανικό για percolators, το άλεσμα "MEDIUM" (= μέτριο) είναι ιδανικό για drip και moka, το άλεσμα "FINE" (= λεπτό) είναι ιδανικό για καφετιέρες καφέ espresso.
- Για την αποφυγή υπερθέρμανσης πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένα λεπτό από την μια χρήση και την επόμενη.
- Για την εγγύηση καλής ποιότητας και φρέσκου καφέ, να καθαρίζετε πάντα την συσκευή μετά την χρήση της, ιδίως όταν χρησιμοποιείτε την συσκευή για να αλέσετε άλλα είδη διατροφής (π.χ. ζάχαρη). Δεν συνιστούμε να αλέθετε ελαιώδης κόκκους (π.χ. φυστίκια) ή πολύ σκληρούς (π.χ. ρύζι).

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



**Κίνδυνος διαφορών δυναμικού!** Πριν έχετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού, πρέπει να σβήνετε την μηχανή και να την αποσυνδέετε από το δίκτυο ηλεκτρικού

ρεύματος. Μην βουτήξετε ποτέ την μηχανή σε νερό.

- Βγάλτε την μπρίζα.
- Πλύντε το καπάκι με νερό και ουδέτερο σαπούνι.
- Μετά ξεπλύντε καλά και στεγνώστε.
- Για την διευκόλυνση της καθαριότητας του δοχείου κόκκων, το δοχείο μπορεί να βγει αν το γυρίσετε το προς τα δεξιά για την αποδέσμευσή του και κατόπιν να σηκώσετε προς τα πάνω (εικόνα 7).
- Αφαιρέστε τα κατάλοιπα του αλεσμένου καφέ με το βουρτσάκι που παρέχεται με την συσκευή (εικόνα 8). Για να αποφύγετε τυχόν ζημιές μη βυθίζετε το δεχείο κόκκων στο νερό.
- Για την συναρμολόγηση του δοχείου, βάλτε το στην θέση του και κατόπιν γυρίστε το προς τα αριστερά μέχρι να μπλοκαριστεί.
- Καθαρίστε με μαλακό πανί το εξωτερικό της συσκευής.
- Όταν τακτοποιείτε την συσκευή, τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας τον ειδικό χώρο καλωδίου (D).

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση: 220-240 V~ 50/60 Hz μεγ. 10A

Ισχύς εισόδου: 170W

Βάρος: 1 Κιλά

- Η μηχανή συμμορφώνεται με τις παρακάτω Ευρωπαϊκές Οδηγίες:
- Οδηγία Χαμηλή Τάση 2006/95/CE
  - Οδηγίες EMC 89/336/EEC και μεταγενέστερες τροποποιήσεις 92/31/EEC και 93/68/EEC.

Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για την επαφή με είδη διατροφής συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού κανονισμού 1935/2004.