

# BIZTONSÁG

## Alapvető biztonsági tudnivalók



**Veszély!** Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem lehet kizárni, hogy áramütést okoz.

Ezért be kell tartani a következő biztonsági tudnivalókat:

- Ne érjen a készülékhez vizes kézzel.
- Ne érjen a villásdugóhoz vizes kézzel.
- Győződjön meg, hogy a használt csatlakozóaljzat mindig könnyen megközelíthető, mert csak így lehet szükség esetén kihúzni a villásdugót. Ha ki akarja húzni a villásdugót a csatlakozóaljzataból, közvetlenül a dugót húzza meg.
- Sose húzza meg a kábelt, mert megsérülhet.
- A készülék hibáit ne próbálja meg megjavítani.
- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzataból és forduljon a Műszaki szervizhálózatához.
- A villásdugó vagy a hálózati csatlakozókábel sérülése esetén azokat, a veszélyek elkerülése érdekében kizárólag a De'Longhi Műszaki szervizhálózattal cseréltesse ki.
- A berendezést nem szabad a vízbe beletenni.
- **Figyelem:** tisztítás előtt húzza ki a csatlakoztatót a dugaszból.
- Ne lógassa le a asztal, vagy egyéb felület széléről, a kábel ne érintsen meleg felületeket.
- A berendezést 60 másodpercnél tovább ne használja. Haggya a berendezést kihűlni legalább 10 percre, mielőtt újra használni kezdené.



**Veszély!** A csomagolóanyagokat (műanyagzacskók, polisztirol hab) gyermekektől távol kell tartani.



**Veszély!** Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy kevés tapasztalattal és nem elegendő ismeretekkel rendelkező személyek (és gyermekek) használják, ha valaki nem ügyel a testi épségükre és nem tanítja meg őket a készülék használatára. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne használhassák játékszerként a készüléket.

- A berendezést nem szabad villany tűzhelyek, gáz tűzhelyek fölé, vagy azok közelében, vagy egy bemelegített kályhában elhelyezni.
- Ellenőrizze, hogy a kávéörlőben nincsenek külső tárgyak jelen.
- A pengék meg vannak élezve. Nagyon ügyeljen azok megfogására.
- Soha se vegye le a fedőt, míg a pengék teljesen nincsenek leállva. Amint a gombot elengedte, a pengék 2-3 másodperc múlva leállnak.

- Ne érintse meg a mozgásban levő részeket.

## Rendeltetésszerű használat

Ezt a berendezést csakis rendeltetésének megfelelően kell használni.

Bármely más használati módja nem rendeltetésszerű.

Ez a berendezés nem alkalmas kereskedelmi használatra.

A gyártó nem vállal felelősséget a berendezés nem rendeltetésszerű használatáért keletkezett károkért.

Soha sem daraboljon jeget a berendezéssel, vagy ne használja azt az utasításokkal ellentétes módon.

## Használati útmutató

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

- Az útmutatóban foglalt utasítások betartásának elmulasztása sérüléseket és a készülék károsodását okozhatják. A gyártó nem felel a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásából származó károkért.



**Megjegyzés:** Gondosan őrizze meg ezeket az útmutatókat. Amennyiben a sor kerül a készülék átadására más személynek, adja át neki ezt a használati útmutatót is.

## HULLADÉKKEZELÉS



A elektromos készülékeket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni.

Az ezekkel a jelekkel ellátott készülékek megfelelnek a 2002/96/EK irányelv előírásainak.

Az üzemem kívüli helyzetű elektromos és az elektronikus készülék a háztartási hulladékoktól külön, az államilag kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben adhatóak le.

A hulladéknak szánt készülék megfelelő hulladékkezelése révén elkerülhetőek a környezetet károsító hatások és személyi egészségkárosító hatások kialakulása.

A készülék hulladékkezelésére vonatkozó részletesebb információkért forduljon az önkormányzatokhoz, a hulladékkezelő hivatalhoz, vagy ahhoz az üzlethez, ahol a készülék meg volt vásárolva.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- A. Tisztító kefe
- B. Kávétartó fedele
- C. Kihúzható kávétartó
- D. Kébeltekerceselő
- E. Csésze számanak kiválasztására szolgáló kapcsoló (csak a KG49 modellen)
- F. Őrlési fokjelző lámpák (csak a KG49 modellen)

## ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

### A szállítás ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épségét és az összes tartozék jelenlétét.

Ne használja a készüléket nyilvánvaló sérülések észlelése esetén. Ebben az esetben forduljon a De'Longhi Műszaki szervizhálózatához.

### A készülék beállítása



**Figyelem!** Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék alsó részén lévő adattáblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak hatékonyan földelt, megfelelően telepített és minimum 10 A terhelhetőségű csatlakozóaljzathoz kapcsolja. Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra.

## A BERENDEZÉS HASZNÁLATA

- Tegye a berendezést egy sima felületre.
- Az óramutató járásával ellentétes irányba csavarja le a fedelet a tartóról és emelje fel (1. ábr.)
- Tetszés szerinti mennyiségű szemes kávént öntsön a tartóba (2. ábr.)
- Csavarja vissza a fedelet, az óramutató járásával megegyező irányba csavarva ütközésig (3. ábr.) Ha a fedél nincs a megfelelően visszatéve, a védelmi biztosíték megakadályozza a gép bekapcsolását.
- Húzza ki a kellő hosszúságban a kábelt és csatlakoztatódugja a villanydugasba (4. ábr.)
- Azoknak a modelleknek esetén, ahol ez jelen van, csavarja a kiválasztó gombot (E) arra a kávé mennyiségre, amely megfelel annak a csészeszámnak, ahányk szemes kávént kell őrölnie (5. ábr.) Mindenesetre, ezt a megfelelést csak hozzávetőlegesen vegye számításba mivel, a mennyiség változhat a szemes kávé íze, típusa és pörkölése alapján, és a kiválasztott őrlési fok szerint is: semmiképpen se töltse

a MAX jelzésen túl a kávé tartót.

- Nyomja le a fedelet a kávé őrölés aktiválásához (6. ábr.) és tartsa lenyomva a kívánt őrlési fokozat megvalósulásáig.
- Az (F) őrlési fokjelző lámpával (szemcsés, közepes, finom) ellátott modelleken nyomja le a fedelet és akkor engedje el, amikor a kívánt őrlési foknak megfelelően kigyúll a jelzőlámpa. Vegye figyelembe, hogy amikor elengedte a fedelet, akár néhány pillanatra is, a berendezés visszaáll a gyári beállításra és újratekzi az őrlési úgy, mintha egészes kávé lenne benne.

## HASZNÁLATI TANÁCSOK

- A kávé tartó fedelét mindig tartsa hermetikusan lezárva, hogy a kávé szemeke íze megmaradjon.
- Csak az éppen szükséges mennyiségű kávént őrölje le.
- Soha se tegyen túl sok kávént a kávé tartóba.
- Általános érvénnyel, számíton egy kanál szemes kávént csészenként (pl. 4 kanál szemes kávé, 4 csészehez). Természetesen, az egyéni ízlés alapján meghatározott legmegfeleleőbb mennyiség kiszámítása idővel alakul ki.
- Az őrlési fokjelző lámpával ellátott modelleken tartsa szem előtt, hogy:
  - a "DARABOS" (=szemcsés) őrlés a perkolált kávéhoz való;
  - a "KÖZEPES" (=közepes) őrlés a moka kávéhoz való;
  - a "FINOM" (=finomszemcsés) őrlés a presszókávéhoz való.
- A berendezés használatai között legalább egy percnek el kell telnie, elkerülve a túlmelegedést.
- A kávé frissességének tekintetében a megfelelő minőség biztosítása érdekében a berendezést használat után minden alkalommal tisztítsa meg, főként, amikor egyéb élelmiszer (pl. cukor) őrlése után szeretne kávént őrölni. Semmiképpen sem javasolt olajos magokat (pl. amerikai mogyorót), vagy túl kemény magokat (pl. rizset) őrölni benne.

## TISZTÍTÁS



**Áramütés veszélye!** Bármely tisztítási művelet kezdete előtt, a gépet ki kell kapcsolnia és le kell kapcsolnia az elektromos ellátásról. Soha se tegye a gépet vízbe.

- Vegye ki a dugaszt a csatlakoztatóból.
- Mossa meg a fedelet vízzel és semleges tisztítószerezrel.
- Majd alaposan öblítse le és szárítsa meg.
- A szemes kávé tartó tisztítását megkönnyítendő ki lehet ezt húzni, kiakasztva azt, az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva, majd felemelve (7. ábr.)
- Távolítsa el ebből a maradék őrölt kávént a berendezés készletéhez tartozó kefével (8. ábr.). A kávé tartót ne mártsa vízbe, mivel abban megrongálódhat.

- A kávé tartó visszatételekor, helyezze be, majd forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba rögzülésig.
- Puha ronggyal tisztítsa meg a berendezés külső részét.
- Amikor a berendezést nem használja, csavarja vissza a tápkábelt a megfelelő (D) kábeltekercselő használatának segítségével.

## MŰSZAKI ADATOK

---

Feszültség: 220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A

Felvett teljesítmény: 170W

Súly: 1Kg



A készülék a következő EK irányelveknek felel meg:

- 2006/95/EK kisműködésű irányelv;
- 89/336/EGK elektromágneses kompatibilitás irányelv és további módosításai: 92/31/EGK és 93/68/EGK irányelv

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak megfelelnek az 1935/2004/EK rendelet előírásainak.