

AVVERTENZE IMPORTANTI

L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali. In particolare:

1. Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
2. Per evitare incendi, danni alle persone e scariche elettriche, non immergere il cavo, la spina o l'apparecchio in acqua o altri liquidi
3. Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile della loro incolumità.
4. Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.
5. Mai rimuovere il coperchio finché le lame non sono completamente ferme. Una volta rilasciato il pulsante, le lame si fermano in 2-3 secondi.
6. Quando l'apparecchio non è in funzione, prima di inserire od estrarre degli elementi e prima della pulizia, staccare la spina dalla presa di corrente. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di inserire od estrarre degli elementi, prima della pulizia e prima di riporre l'apparecchio.
7. Non mettere in funzione l'apparecchio con il cavo o la spina danneggiati, dopo un funzionamento anomalo dell'apparecchio, quando l'apparecchio sia caduto o sia stato danneggiato in qualche modo. Rivolgersi al centro assistenza più vicino per problemi e riparazioni.
8. Per evitare incidenti, non lasciare che il cavo sporga dal tavolo o dal piano: potrebbe essere tirato da bambini o ci si potrebbe inciampare accidentalmente.
9. Non lasciare che il cavo sporga dal tavolo o il piano e assicurarsi che non venga in contatto con superfici calde. L'apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione corto per ridurre le possibilità di attorcigliamento del cavo ed evitare di inciampare su cavi troppo lunghi. È possibile utilizzare cavi rimovibili o cavi di prolunga più lunghi prestando però molta attenzione durante il loro utilizzo. Nel caso si utilizzi un cavo più lungo, le specifiche elettriche devono corrispondere a quelle indicate sulle specifiche elettriche dell'apparecchio. La parte del cavo che eccede il fabbisogno, deve essere sistemata in modo da non uscire dal tavolo o dal piano di lavoro dove potrebbe essere tirata da bambini o sulla quale si potrebbe inciampare.
10. Non utilizzare all'esterno.
11. Non sistemare l'apparecchio sopra o in prossimità di fornelli elettrici o a gas, o in un forno riscaldato.
12. Per togliere la spina, non tirare il cavo alimentazione ma afferrare la spina.
13. Non utilizzare l'apparecchio per usi impropri. Mai cercare di tritare ghiaccio o usare in modo diverso da quello indicato nelle istruzioni.
14. Verificare che all'interno del macinacaffè non ci siano oggetti estranei.
15. Le lame sono affilate. Prestare attenzione quando si maneggiano.
16. Accertarsi che il voltaggio dell'apparecchio corrisponda a quello della rete elettrica.
17. Questo apparecchio è destinato solo all'uso domestico. Qualsiasi intervento sull'apparecchio, ad eccezione di quelli previsti per la pulizia e l'ordinaria manutenzione, va effettuato presso i centri assistenza autorizzati. Non immergere l'apparecchio in acqua.
Per evitare rischi di incendio o shock elettrico, non smontare l'apparecchio. Le riparazioni vanno effettuate esclusivamente presso i centri assistenza autorizzati.
18. L'uso di accessori o ricambi non originali può causare incendi, scariche elettriche o problemi alle persone.
19. Evitare il contatto con le parti in movimento.
20. Il vostro apparecchio è provvisto di una spina polarizzata a corrente alternata (ovvero una spina avente una lamina più larga delle altre). Questa spina si inserisce solo in un verso alla presa: si tratta di un dispositivo di sicurezza. Se non riuscite ad infilare la spina nella presa, provate a girarla. Se ancora non riuscite ad infilarla, contattate il vostro elettricista di fiducia per sostituire la presa. Non eliminate la sicurezza della spina polarizzata.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- A. Pennello per pulizia
- B. Coperchio contenitore caffè
- C. Contenitore caffè estraibile
- D. Avvolgicavo
- E. Ghiera di selezione del numero di tazze (solo KG49)
- F. Spie grado di macinatura (solo KG49)

OPERAZIONI PRELIMINARI

Controllo del trasporto

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio e della presenza di tutti gli accessori.

Non utilizzare l'apparecchio in presenza di danni evidenti. Rivolgersi all'Assistenza Tecnica De'Longhi.

Collegamento dell'apparecchio



Attenzione! Assicurarsi che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata nella targa dati sul fondo dell'apparecchio.

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

- Appoggiare l'apparecchio su una superficie piana.
- Svitare in senso antiorario il coperchio dal contenitore e sollevarlo (fig. 1).
- Versare la quantità desiderata di chicchi di caffè nel contenitore (fig. 2).
- Riavvitare il coperchio, ruotandolo in senso orario fino a fine corsa (fig. 3). Se il coperchio non è ben inserito, un dispositivo di sicurezza ne impedisce l'accensione.
- Estrarre la quantità di filo necessaria e inserire la spina nella presa di corrente (fig. 4).
- Nei modelli che la prevedono, ruotare la ghiera di selezione (E) sulla quantità di caffè corrispondente al numero di tazze per il quale si devono macinare i chicchi (fig. 5). Comunque usare questa corrispondenza solo come riferimento, in quanto la quantità varierà a seconda del gusto, del tipo e della to-

statura dei chicchi di caffè, nonché dal grado di macinatura selezionato: in ogni caso, non riempire mai oltre il livello MAX impresso sul contenitore caffè.

- Premere il coperchio per azionare il macina-caffè (fig. 6) e tenerlo premuto fino ad ottenere il grado di macinatura desiderato.
- Nei modelli dotati di spie del grado di macinatura (F) (coarse, medium, fine), premere il coperchio e rilasciarlo nel momento in cui si accende la spia relativa al grado di macinatura desiderato. Tenere presente che una volta rilasciato il coperchio, anche solo per qualche istante, l'apparecchio si resetta e ri-considera l'inizio macinatura come se all'interno ci fossero chicchi interi.

CONSIGLI PER L'USO

- Tenere sempre il coperchio del contenitore dei chicchi ermeticamente chiuso per conservare tutto il gusto e l'aroma dei chicchi di caffè.
- Macinare solo la quantità di caffè necessaria al momento.
- Non riempire mai troppo il contenitore dei chicchi.
Come indicazione generale, considerare un cucchiaino da tavola di chicchi per tazza (es. 4 cucchiaini di chicchi per caffè per 4 tazze). Naturalmente le quantità ottimali, definite in base al gusto personale, saranno individuate con il tempo.
- Per i modelli con le spie del grado di macinatura, tenere presente che:
la macinatura "COARSE" (= grossa) é ideale per percolators;
la macinatura "MEDIUM" (= media) é ideale per drip e moka;
la macinatura "FINE" (= fine) é ideale per macchine da caffè espresso.
- Per garantire una buona qualità in termini di freschezza del caffè, pulire sempre l'apparecchio dopo ogni uso, soprattutto quando si macina il caffè dopo aver macinato altri alimenti (es. zucchero). Non é comunque consigliabile macinare semi oleosi (es. arachidi) o troppo duri (es. riso).

PULIZIA



Pericolo di scosse elettriche! Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia, la macchina deve essere spenta e scollegata dalla rete elettrica. Non immergere mai la macchina nell'acqua.

- Estrarre la spina dalla presa.
- Lavare il coperchio con acqua e detergente neutro. Poi risciacquare accuratamente ed asciugare.
- Per facilitare la pulizia del contenitore chicchi, è possibile estrarre il contenitore stesso ruotandolo in senso orario per sganciarlo e poi sollevandolo verso l'alto (fig. 7).
- Rimuovere i residui di caffè macinato con lo spazzolino in dotazione all'apparecchio (fig. 8). Non immergere il contenitore chicchi in acqua per evitare che si danneggi.
- Per reinserire il contenitore, inserirlo e quindi ruotarlo in senso antiorario fino a bloccarlo.
- Pulire con un panno morbido l'esterno dell'apparecchio.
- Quando si ripone l'apparecchio, riavvolgere il cavo di alimentazione utilizzando l'apposito avvolgicavo (D).

Questa garanzia è applicabile a tutti i piccoli elettrodomestici a marchio Kenwood o De'Longhi.

GARANZIA LIMITATA

Copertura della garanzia

De'Longhi garantisce che ciascun prodotto è esente da difetti di materiale e di fabbricazione. La presente garanzia è limitata alla riparazione delle parti difettose o delle loro componenti presso la nostra fabbrica o presso un centro di assistenza autorizzato, ad eccezione delle parti danneggiate durante la spedizione. Nel caso di sostituzione o restituzione di un prodotto, l'unità deve essere restituita con trasporto prepagato. Il modello riparato o nuovo verrà restituito a spese dell'azienda.

La presente garanzia ha validità solamente nel caso in cui il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni di fabbrica con cui viene venduto, e su un circuito a corrente alternata (c.a.).

Durata della garanzia

La presente garanzia ha validità di un anno (1) dalla data di acquisto riportata sulla prova d'acquisto ed è riconosciuta esclusivamente all'acquirente originale per l'uso.

Limitazioni della garanzia

La garanzia non copre difetti o danni del prodotto dovuti a riparazioni o alterazioni eseguite al di fuori della fabbrica o dai centri di assistenza autorizzati, né si applica a prodotti danneggiati da abuso, uso improprio, negligenza o incidente. Inoltre, i danni consequenziali ed incidentali derivanti dall'uso di questo prodotto o da una qualsiasi violazione del contratto o di questa garanzia non sono coperti da quest'ultima. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali; in tal caso, le limitazioni o esclusioni di cui sopra non saranno applicabili

Come ottenere servizi di assistenza

Nel caso occorra fare delle riparazioni, rivolgersi al servizio informazioni:

Residenti negli USA: Contattare il servizio di assistenza telefonica gratuito al numero 1-800-322-3848 oppure collegarsi all'indirizzo internet www.delonghiusa.com. Per tutti gli accessori, i componenti o i pezzi di ricambio, contattare il reparto componenti al numero 1-800-865-6330.

Residenti in Canada: Contattare il servizio di assistenza telefonica gratuito al numero 1-888-335-6644 oppure collegarsi all'indirizzo internet www.delonghi.com.

Residenti in Messico: Riferirsi alle condizioni di garanzia limitata riportate nella sezione per il Messico.

Residenti in altri paesi: Vogliate visitare il nostro sito internet www.delonghi.com.

Per gli indirizzi di De'Longhi si prega di vedere la pagina posteriore del manuale.

La garanzia sopra riportata è esclusiva e sostituisce qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita. Eventuali garanzie implicite previste dalle leggi vigenti saranno soggette ai limiti di durata stabiliti dalla garanzia. Il limite non si applica nel caso di un'estensione della garanzia con De'Longhi. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione della durata delle garanzie implicite; in tal caso, le limitazioni di cui sopra non saranno applicabili. De'Longhi non autorizza alcuna persona o società ad assumersi qualsivoglia responsabilità relativamente alla vendita o all'uso dei propri prodotti.

Applicazione delle leggi dei singoli stati

La presente garanzia concede diritti legali specifici oltre a quelli eventualmente previsti dalla legislazione vigente nei vari stati.