

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al utilizar dispositivos eléctricos se deben observar algunas medidas básicas de seguridad. He aquí algunas de ellas:

1. Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el aparato
2. Para evitar incendios, daños a las personas y descargas eléctricas, no sumerja el cable, la clavija o el aparato en el agua o en otros líquidos.
3. No permita que personas (incluidos niños) con capacidades psicofísicas sensoriales disminuidas o con experiencia y conocimientos insuficientes usen el aparato a no ser que estén vigilados atentamente o instruidos por un responsable en relación a su seguridad.
4. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
5. No quite nunca la tapadera hasta que las cuchillas estén completamente paradas. Una vez liberado el interruptor, las cuchillas se detienen en 2-3 segundos.
6. Cuando no esté utilizando el aparato, antes de insertar o extraer los elementos y antes de limpiarlo, desconecte la clavija de la corriente. Deje enfriar el aparato antes de insertar o extraer los elementos, antes de la limpieza y antes de reutilizar el aparato.
7. No encienda el aparato si el cable o la clavija están estropeados, después de un funcionamiento anómalo del aparato, cuando se haya caído el aparato o si ha sufrido algún daño. Llévelo al centro de asistencia más cercano para problemas y reparaciones
8. Para evitar accidentes, no deje que el cable sobresalga de la mesa o nivel: podría ser tirado por niños o alguien podría tropezarse accidentalmente.
9. No deje que el cable cuelgue de la mesa o de la superficie de trabajo y asegúrese de que no entre en contacto con superficies calientes. Se suministra un cable de alimentación corto para reducir las posibilidades de retorcimiento del cable y evitar tropezar en cables demasiado largos. Se pueden utilizar cables amovibles o cables de prolongación más largos, los cuales se podrán utilizar con tal de que se preste la máxima atención. Si se utiliza un cable más largo, los valores eléctricos tienen que ser equivalentes a los del aparato. Si el aparato tiene la puesta a tierra, el cable deberá ser de 3 hilos con tierra. El cable sobrante ha de colocarse para que no sobresalga de la mesa o de la superficie de trabajo ya que podría ser tirado por los niños y se podría tropezar en él.
10. No lo utilice al aire libre.
11. No colocar el aparato sobre o cerca de hornos eléctricos o a gas, o en un horno de calentamiento.
12. Para desenchufar el aparato sujete la clavija y no tire del cable de alimentación.
13. No utilice el aparato para usos alternos. No intente nunca picar hielo o usar el aparato de forma distinta a la que aparece indicada en las instrucciones.
14. Compruebe que no haya objetos extraños en el interior del molinillo de café.
15. Las cuchillas están afiladas. Ponga atención cuando son operadas.
16. Asegúrese de que el voltaje del aparato corresponda al de la red eléctrica
17. Este aparato está fabricado sólo para el uso doméstico. Cualquier intervención en el aparato, con excepción de aquellas previstas para la limpieza y mantenimiento ordinarios, se realiza en los centros de asistencia autorizados. No sumerja el aparato en agua.
Para evitar riesgos de incendio o shock eléctrico, no desarme el aparato. Las reparaciones se efectúan exclusivamente en los centros de asistencia autorizados.
18. El uso de accesorios o recambios no originales puede ser causa de incendios, descargas eléctricas o problemas para las personas.
19. Evite el contacto con las partes en movimiento.
20. Su aparato está provisto de una clavija polarizada para línea de corriente alterna (o sea una clavija con una patilla más larga que las otras). Esta clavija encaja en el enchufe solamente en un sentido: es un dispositivo de seguridad. Si no logra introducir completamente la clavija en el enchufe, pruebe a girarla. Si sigue sin entrar, llame a su electricista para que cambie el enchufe. No elimine el dispositivo de seguridad de la clavija polarizada.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- A. Cepillo para la limpieza
- B. Tapadera del recipiente del café
- C. Recipiente del café extraíble
- D. Recogecable
- E. Selector del número de tazas (sólo KG49)
- F. Indicadores del grado de molienda (sólo KG49)

OPERACIONES PRELIMINARES

Control del transporte

Tras haber desembalado el aparato, asegúrese de su integridad y de que no falten accesorios.

No utilice el aparato si presenta desperfectos evidentes. Póngase en contacto con la asistencia técnica.

Conexión del aparato



¡Atención! Asegúrese de que la tensión de la red eléctrica corresponda al valor indicado en la placa de datos situada en el fondo del aparato.

UTILIZACIÓN DEL APARATO

- Apoye el aparato sobre una superficie plana.
- Desenrosque la tapadera del recipiente en el sentido contrario de las agujas del reloj y levántela (fig. 1).
- Ponga la cantidad deseada de granos de café en el recipiente (fig. 2).
- Enrosque de nuevo la tapadera, para ello ha de darle vueltas en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope (fig. 3). Si la tapadera no está bien colocada, un dispositivo de seguridad impedirá el encendido.
- Saque la cantidad de cable necesaria y enchufe el aparato a la corriente (fig. 4).
- En los modelos con selector (E), gírelo para situarlo en la cantidad de café correspondiente al número de tazas para el que se deben moler los granos (fig. 5). De todas formas, use esta proporción solamente como referencia ya que la cantidad varía en función del gusto, del tipo y del tostado de los granos

de café y también del grado de molienda seleccionado: de todas formas no llene nunca el recipiente del café más del nivel MAX indicado sobre éste.

- Presione la tapadera para accionar el molinillo (fig.6) y manténgala presionada hasta que obtenga el grado de molienda elegido.
- En los modelos con indicadores del grado de molienda (F) (coarse, medium, fine), presione la tapadera y suéltela cuando se encienda el indicador relativo al grado de molienda elegido. Considere que cuando suelta la tapadera, incluso solamente por un instante, el aparato se resetea y reconsidera el inicio de la molienda como si dentro tuviera granos enteros.

CONSEJOS PARA EL USO

- Mantenga, en todo momento, la tapadera del recipiente de los granos de café cerrada herméticamente, para conservar todo el gusto y el aroma de los granos de café.
- Muela solamente la cantidad necesaria en ese momento.
- Nunca llene demasiado el recipiente de los granos. Por lo general, considere una cucharada de granos por taza (por ej. 4 cucharadas de granos de café para 4 tazas). Obviamente, las cantidades ideales, definidas según el gusto personal, se determinarán con el tiempo.
- Para los modelos con indicadores de grado de molienda, tenga en cuenta que:
 - la molienda "COARSE" (= gruesa) es ideal para cafeteras de filtro;
 - la molienda "MEDIUM" (= media) es ideal para cafeteras de goteo y moka;
 - la molienda "FINE" (= fina) es ideal para cafeteras de café exprés.

- Para mantener la frescura del café, limpie siempre el aparato cada vez que lo use, sobre todo cuando se muele café después de haber molido otros alimentos (por ej.: azúcar). No se aconseja moler semillas oleosas (ej. cacahuets) o muy duras (ej. arroz).

LIMPIEZA



¡Peligro de descargas eléctricas! Antes de realizar cualquier operación de limpieza, apague el aparato y desenchúfelo de la corriente. No sumerja nunca el aparato en el agua.

- Desenchufe el aparato.
- Lave la tapadera con agua y detergente neutro. A continuación aclárela meticulosamente y séquela.
- Para facilitar la limpieza del recipiente de los granos de café, puede sacarlo dándole vueltas en el sentido de las agujas del reloj para desengancharlo y luego levantarlo hacia arriba (fig. 7).
- Elimine los restos de café molido con el cepillo de la dotación del aparato (fig.8). No sumerja el recipiente de los granos de café en el agua para no estropearlo.
- Para poner de nuevo el recipiente, colóquelo y gírelo en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta bloquearlo.
- Limpie con un paño suave el exterior del aparato.
- Cuando guarde el aparato, enrolle el cable de alimentación con el recogecable (D).

Esta garantía cubre todos los productos con las marcas De'Longhi o Kenwood.

GARANTÍA LIMITADA (para los Estados Unidos solamente)

Alcance de la garantía

Cada artefacto tiene garantía por defectos de materiales y de fabricación. Bajo los términos de esta garantía limitada, nuestra obligación se limita a la reparación de partes o componentes (a excepción de partes dañadas durante el transporte) en nuestra fábrica o en un centro autorizado de servicio. Al devolver un producto para cambio o reparación, todos los costos de envío deben ser pagados por el propietario del mismo. El producto nuevo o reparado será devuelto con los gastos de envío pagados por la compañía.

Esta garantía es válida únicamente si el artefacto se utiliza de acuerdo con las instrucciones del fabricante (incluidas con el artefacto) y alimentada eléctricamente con corriente alterna (CA).

ES

Duración de la garantía

Esta garantía es válida por un (1) año a partir de la fecha de compra que figura en el recibo o factura de venta de la unidad, y sólo el comprador original tiene derecho a hacer uso de la garantía.

Exclusiones de la garantía

La garantía no cubre defectos ni daños que fueran consecuencia de reparaciones o modificaciones efectuadas al artefacto por personal ajeno a nuestra fábrica o a centros autorizados de servicio, ni cubre fallas o daños causados por maltrato, uso indebido, negligencia o accidentes. Esta garantía tampoco reconocerá reclamos efectuados por perjuicios directos ni indirectos emergentes del uso del producto, ni perjuicios o daños resultantes del uso del producto en incumplimiento de los términos y condiciones que hacen válida la garantía. En algunos estados no se permiten exclusiones ni limitaciones de los perjuicios reconocidos por una garantía, por lo cual las limitaciones mencionadas podrían ser no válidas en su caso particular.

Obtención de servicios de garantía

Si las reparaciones son necesarias, vea la información de contacto que aparece a continuación:

Residentes de los Estados Unidos: Por favor contactar a nuestra línea telefónica gratuita, al 1-800-322-3848 o ingrese a nuestro sitio en el Internet www.delonghiusa.com. Para todos los accesorios, piezas de repuesto o de reemplazo, por favor contactar a nuestra división de piezas, al 1-800-865-6330.

Residentes de Canadá: Por favor contactar a nuestra línea telefónica gratuita, al 1-888-335-6644 o ingrese a nuestro sitio en el Internet www.delonghi.com <<http://www.delonghi.com>>.

Residentes de México: Refiera por favor a la garantía limitada para México.

Por favor vea la página trasera donde encontrará las direcciones de De'Longhi.

La garantía explicada anteriormente se ofrece en reemplazo de cualquier otra garantía, sea expresa u ofrecida de cualquier otra manera, y toda garantía implícita del producto estará limitada al período de duración mencionado anteriormente. Esta limitación queda anulada y es reemplazada por otros términos si el usuario decide obtener una garantía prolongada de De'Longhi. En algunos estados no se permiten limitaciones del período de garantía implícita, por lo cual las limitaciones mencionadas anteriormente podrían no ser válidas en su caso particular. De'Longhi no autoriza a ninguna otra persona ni compañía a ofrecer ningún tipo de garantía ni responsabilidad con respecto al uso o a los términos de venta de sus artefactos.

Leyes estatales/provinciales

Esta garantía le confiere derechos establecidos por ley, pero usted también podría tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Esta garantía cubre todos los productos con las marcas De'Longhi o Kenwood.

GARANTÍA LIMITADA (para Mexico)

Molinillo de café KG40 / KG49

Garantizamos todo producto DE'LONGHI por defectos de fabricación, material y mano de obra. Nuestra obligación dentro de ésta garantía es proporcionar gratuitamente las refacciones y el servicio durante un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplicará únicamente si el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones anexas del fabricante y con un circuito de corriente alterna (ca). Esta garantía reemplaza a cualquier otra garantía y acuerdo, expreso o implícito y a todas las demás obligaciones o responsabilidades de nuestra parte. No autorizamos a ninguna otra persona o compañía a asumir nuestras responsabilidades relacionadas con la venta y el uso de nuestro producto. Esta garantía no implica ninguna responsabilidad de parte nuestra en relación con la venta o el uso de nuestro producto.

Esta garantía no se hará válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Para hacer efectiva la garantía o si se necesitan reparaciones o refacciones, componentes, combustibles y accesorios llame, con su garantía sellada por el establecimiento, al Centro Nacional de Servicio para proporcionarle una cuenta de mensajería con la cual deberá remitir el producto y garantía. Los gastos que se deriven del cumplimiento de la presente garantía deberán ser absorbidos por el Centro Nacional de Servicio De'Longhi que varían de un estado a otro.

Obtención de servicios de garantía

Si las reparaciones son necesarias, vea la información de contacto que aparece a continuación:

Residentes de los Estados Unidos:

Por favor contactar a nuestra línea telefónica gratuita, al 1-800-322-3848 o ingrese a nuestro sitio en el Internet www.delonghiusa.com.

Para todos los accesorios, piezas de repuesto o de reemplazo, por favor contactar a nuestra división de piezas, al 1-800-865-6330.

Residentes de Canadá: Por favor contactar a nuestra línea telefónica gratuita, al 1-888-335-6644 o ingrese a nuestro sitio en el Internet www.delonghi.com <<http://www.delonghi.com>>.

Residentes de México: Por favor contactar a nuestra línea telefónica gratuita, al 01-800-711-88-05 (lada sin costo) / 56-62-53-68 y 69 (D.F.) o ingrese a nuestro sitio en el Internet www.delonghi.com <<http://www.delonghi.com>>.

Fiducia Italiana S.A de C.V.
Pestalozzi 814
Col. Del Valle
Del. Benito Juarez
México D.F. 03100
tels: 5543 1447 y 5543 6492