

SEGURIDAD

Advertencias fundamentales para la seguridad



¡Peligro! El aparato funciona con corriente eléctrica por lo que no se puede excluir que produzca descargas eléctricas.

Respete por tanto las siguientes advertencias de seguridad:

- No toque el aparato con las manos mojadas.
- No toque la clavija con las manos mojadas.
- Asegúrese de poder acceder libremente al enchufe de corriente utilizado, porque es el único modo para desenchufar la cafetera si es necesario.
- Si quiere desenchufar la cafetera, desenchufe directamente la clavija. No tire nunca del cable porque podría estropearse.
- Si el aparato se avería, no intente repararlo.
- Apague el aparato, desenchúfelo de la corriente y póngase en contacto con la Asistencia Técnica.
- Si la clavija o el cable de alimentación se estropean, hágalos sustituir exclusivamente por la Asistencia Técnica para evitar cualquier riesgo.
- No sumerja el aparato en el agua.
- Atención: antes de limpiar, desconecte la clavija.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o de otras superficies, ni deje que toque superficies calientes.
- No use el aparato durante más de 60 segundos seguidos. Deje enfriar el aparato durante 10 minutos antes de volverlo a usar.



¡Peligro! Guarde el material del embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno) fuera del alcance de los niños.



¡Peligro! No permita que personas (incluidos niños) con capacidades psicofísicas sensoriales disminuidas o con experiencia y conocimientos insuficientes usen el aparato, a no ser que estén vigilados atentamente e instruidos por un responsable en relación a su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- No ponga el aparato sobre o cerca de fogones eléctricos o de gas, o en un horno caliente.
- Compruebe que dentro del molinillo de café no haya objetos extraños.
- Las cuchillas están afiladas. Manipúlelas con cuidado.
- No quite la tapa hasta que las cuchillas hayan parado por completo. Las cuchillas paran 2 o 3 segundos después de soltar el pulsador.
- Evite el contacto con las partes en movimiento.

Uso conforme a su destino

Este aparato debe emplearse sólo conforme al uso para el cual ha sido concebido. Cualquier otro uso se considerará impropio.

Este aparato no es apto para uso comercial.

El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por los daños derivados de un uso impropio del aparato.

No intente triturar hielo y no use el aparato para propósitos o en modalidades diferentes respecto a lo indicado en las instrucciones.

Instrucciones para el uso

Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar el aparato.

- Si no se respetan estas instrucciones, se pueden producir lesiones o daños al aparato. El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por los daños derivados del no respeto de estas instrucciones para el uso.



Importante: Guarde meticulosamente estas instrucciones. Si traspasa el aparato a otras personas, deberá entregarles también estas instrucciones para el uso.

ELIMINACIÓN



Los aparatos eléctricos no deben eliminarse junto a los residuos domésticos.

Los aparatos que llevan este símbolo están sujetos a la Directiva europea 2002/96/CE.

Todos los aparatos eléctricos y electrónicos puestos fuera de servicio deben eliminarse por separado de los residuos domésticos, entregándolos a los centros específicos autorizados por el Estado. La eliminación correcta del aparato fuera de servicio, evita daños al ambiente y riesgos a la salud de las personas.

Para mayor información sobre la eliminación del aparato fuera de servicio, póngase en contacto con la Administración municipal, con el organismo encargado de la eliminación de residuos, o con la tienda en la que se compró el aparato.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- A. Pincel de limpieza
- B. Tapadera del recipiente del café
- C. Recipiente desmontable para café
- D. Enrollacables
- E. Anillo de selección del número de tazas (sólo KG49)
- F. Pilotos indicadores del grado de molienda (sólo KG49)

OPERACIONES PRELIMINARES

Control del transporte

Tras haber desembalado la cafetera, asegúrese de su integridad y de que no falten accesorios. No utilice el aparato si presenta desperfectos evidentes. Póngase en contacto con la Asistencia Técnica De'Longhi.

Conexión del aparato



¡Atención! Asegúrese de que la tensión de la red eléctrica corresponda al valor indicado en la placa de datos situada en el fondo del aparato.

Solamente puede enchufarse el aparato a un enchufe de corriente instalado en conformidad a las normativas con una capacidad mínima de 10 A y con una puesta a tierra eficiente.

En caso de incompatibilidad entre el enchufe y la clavija del aparato, haga sustituir el enchufe por otro adecuado por personal cualificado.

USO DEL APARATO

- Apoye el aparato sobre una superficie plana.
- Desenrosque en el sentido contrario de las agujas del reloj la tapadera del recipiente y levántela (fig. 1).
- Eche la cantidad deseada de granos de café en el recipiente (fig. 2).

- Vuelva a enroscar la tapadera, girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope (fig. 3). Si la tapadera no está puesta correctamente, un dispositivo de seguridad impedirá el encendido.
- Extraiga la cantidad de cable necesaria y conecte la clavija en el enchufe (fig. 4).
- En los modelos en los que se encuentra presente, gire el anillo de selección (E) a la posición que indica la cantidad de café necesaria para el número de tazas para las cuales se van a moler los granos (fig. 5). Use esta referencia sólo como ejemplo, ya que la cantidad variará según el gusto, el tipo y el tostado del café en granos, así como el grado de molienda seleccionado: de todos modos, no llene el recipiente por encima del nivel MAX indicado en el recipiente.
- Presione la tapadera para accionar el molinillo de café (fig. 6) y manténgala presionada hasta obtener el grado de molienda deseado.
- En los modelos que cuentan con pilotos que indican el grado de molienda (F) (coarse, medium, fine), presione la tapadera y suéltela al encenderse el piloto que corresponde al grado de molienda deseado. Tenga presente que una vez se ha soltado la tapadera, incluso durante algunos segundos, la programación del aparato se restablece y considera el inicio de la molienda como si en el interior hubiera granos enteros.

CONSEJOS PARA EL USO:

- Mantenga siempre la tapadera del recipiente del café en granos herméticamente cerrada para conservar el gusto y el aroma del café.
- Muela únicamente la cantidad de café que se requiere al instante.
- No llene demasiado el recipiente del café en granos.
- En general, una cucharada sopera de café en granos corresponde a una taza de café (p. ej. 4 cucharadas de café en granos para 4 tazas). Naturalmente las cantidades ideales, determinadas según el gusto personal, se irán estableciendo con la práctica.
- Para los modelos con pilotos que indican el grado de molienda, tenga presente que: la molienda "COARSE" (= gruesa) es ideal para

cafeteras tipo percolador; la molienda "MEDIUM" (= intermedia) es ideal para cafeteras de goteo y moka; la molienda "FINE" (= fina) es ideal para cafeteras de café expreso.

- Deje pasar por lo menos un minuto entre un uso y otro para evitar el sobrecalentamiento del aparato.
- Para garantizar una buena calidad en cuanto a frescura del café, limpie siempre el aparato después de cada uso, sobre todo al moler café tras la molienda de otros alimentos (p. ej. azúcar). Se recomienda no moler semillas aceitosas (p. ej. cacahuetes) o demasiado duras (p. ej. arroz).

LIMPIEZA



¡Peligro de descargas eléctricas! Antes de realizar cualquier operación de limpieza, apague la cafetera y desenchúfela de la corriente. No sumerja nunca la cafetera en el agua.

- Extraiga el enchufe de la toma
- Lave la tapadera con agua y detergente neutro.
- Luego enjuague cuidadosamente y seque.
- Para facilitar la limpieza del recipiente del café en granos, se puede extraer el recipiente mismo girándolo en el sentido de las agujas del reloj para desengancharlo y sucesivamente levantándolo (fig. 7).
- Elimine los restos de café molido con la escobilla que se le ha suministrado junto al aparato (fig. 8). No sumerja nunca el recipiente del café en granos en el agua para evitar estropearlo.
- Para volver a colocar el recipiente, introdúzcalo y gírelo en el sentido contrario de las agujas del reloj para bloquearlo.
- Limpie la parte externa del aparato con un paño suave.
- Al volver a colocar el aparato, enrolle el cable de alimentación utilizando el respectivo enrollacables (D).

DATOS TÉCNICOS

Tensión: 220-240 V~ 50/60 Hz máx. 10 A

Potencia absorbida: 170 W

Peso: 1 Kg

CE El aparato cumple con las siguientes directivas CE:

- Directiva baja tensión 2006/95/CE;
- Directiva EMC 89/336/EEC y sucesivas enmiendas 92/31/EEC y 93/68/EEC.

Los materiales y los objetos destinados al contacto con productos alimentarios cumplen con las especificaciones del Reglamento Europeo 1935/2004.

ES