

VEILIGHEID

Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid



Gevaar! Aangezien het apparaat op elektrische stroom werkt, kan het niet uitgesloten worden dat geen elektrische schokken worden opgewekt.

Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat nooit aan met vochtige of natte handen.
- Raak de stekker nooit aan met vochtige of natte handen.
- Controleer of het gebruikte stopcontact altijd vrij toegankelijk is want alleen op die manier kan de stekker indien nodig meteen verwijderd worden.
- Wil men de stekker uit het stopcontact trekken, pak dan alleen de stekker beet. Trek nooit aan het netsnoer want dit kan hierdoor beschadigd raken.
- Probeer de defecten van het apparaat niet eigenhandig te repareren.
- Schakel het apparaat uit, verwijder de stekker uit het stopcontact en breng het apparaat naar de Technische Service.
- Als de stekker of het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend door de Technische Service van De'Longhi vervangen worden om elk risico te voorkomen.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- **Attentie:** trek vóór de reiniging de stekker los. Laat de voedingskabel niet van de tafelfrand hangen of van andere oppervlakken, laat de kabel niet met warme oppervlakken in aanraking komen.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 60 seconden achter elkaar. Laat het apparaat gedurende 10 minuten afkoelen alvorens het opnieuw te gebruiken.



Gevaar! Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyrol, enz.) buiten het bereik van kinderen.



Gevaar! Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met be-

perkte, mentale, fysieke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.

- Plaats het apparaat niet boven of in de nabijheid van elektrische fornuizen of gasfornuizen of in een verwarmde oven.
- Controleer of in de koffiemolen geen vreemde voorwerpen aanwezig zijn.
- De lemmers zijn scherp. Behandel ze voorzichtig.
- Verwijder het deksel slechts wanneer de lemmers volledig tot stilstand gekomen zijn. Wanneer de drukknop wordt losgelaten, zullen de lemmers in 2-3 seconden stoppen.
- Vermijd contact met de bewegende onderdelen.

Gebruik conform de bestemming

Dit apparaat mag alleen gebruikt worden voor het gebruik waarvoor het ontworpen is. Elk ander gebruik moet als oneigenlijk worden beschouwd.

Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een oneigenlijk gebruik van het apparaat.

Instructies voor het gebruik

Lees deze aanwijzingen aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken.

- Veronachtzaming van deze aanwijzingen kan letsel en/of schade aan het apparaat veroorzaken.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door Veronachtzaming van deze instructies voor het gebruik.



Nota Bene : Bewaar deze instructies met zorg. Indien het apparaat afgestaan wordt aan derden moeten ook deze instructies voor het gebruik aan hen overhandigd worden.

VUILVERWERKING



Elektrische apparaten mogen niet samen met huishoudelijk afval worden verwerkt.

De apparaten met dit symbool vormen het voorwerp van de Europese Richtlijn

2002/96/EG.

Alle elektrische en elektronische apparaten die niet meer gebruikt worden, moeten gescheiden van huishoudelijk afval verwerkt worden.

Breng deze apparaten naar de speciale door de overheid voorziene centra.

Door het apparaat op correcte wijze als vuil te verwerken, wordt milieuverontreiniging en schade voor de menselijke gezondheid vermeden.

Wend u voor meer informatie over de vuilverwerking van het apparaat tot de gemeentelijke overheid, de vuilophaaldienst of de winkel waarin het apparaat gekocht is.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- A. Kwastje voor de reiniging
- B. Deksel koffiereservoir
- C. Uitneembaar koffiereservoir
- D. Kabelhaspel
- E. Keuzeringmoer voor het aantal kopjes (alleen KG49)
- F. Controlelampjes maalgraad (alleen KG49)

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Controle van het transport

Controleer, na de verpakking te hebben verwijderd, of het apparaat intact is en alle accessoires aanwezig zijn.

Gebruik het apparaat niet indien schade wordt geconstateerd. Wendt u zich dan tot de Technische Service van De'Longhi.

Aansluiting van het apparaat



Gevaar! Controleer of de netspanning overeenkomt met de waarde aangegeven op het gegevensplaatje op de onderkant van het apparaat.

Sluit het apparaat uitsluitend aan op een correct geïnstalleerd stopcontact met een minimaal ver-

mogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aardaansluiting. Indien de stekker van het apparaat niet in het stopcontact past, moet het vervangen worden door een geschikt stopcontact. Laat dit door een vakman doen.

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

- Zet het apparaat op een vlakke ondergrond.
- Schroef het deksel van het reservoir tegen de wijsers van de klok in los en til het op (afb. 1).
- Giet de gewenste hoeveelheid koffiebonen in het reservoir (afb. 2).
- Schroef het deksel weer vast, met de wijsers van de klok mee, tot het niet verder kan (afb. 3). Indien het deksel niet goed aangebracht wordt, belemmert een veiligheidsvoorziening de inschakeling.
- Trek de benodigde hoeveelheid snoer naar buiten en steek de stekker in het stopcontact (afb. 4).
- Draai keuzering (E), in de modellen die daarvoor beschikken, op de hoeveelheid koffie die overeenkomt met het aantal kopjes waarvoor koffiebonen gemalen moeten worden (afb. 5). Gebruik deze aanwijzing alleen als referentie omdat de hoeveelheid zal variëren al naar gelang het aroma, het type en de branding van de koffiebonen, alsmede de gekozen maalgraad. Vul het reservoir in ieder geval nooit voorbij het MAX niveau dat op het koffiereservoir aangeduid staat.
- Druk op het deksel om de koffiemaler (afb. 6) te activeren en blijf drukken tot de gewenste maalgraad verkregen is.
- In de modellen die uitgerust zijn met controlelampjes voor de maalgraad (F) (coarse, medium, fine), dient men op het deksel te drukken en dit los te laten op het moment waarin het controlelampje van de gewenste maalgraad gaat branden. Men dient er rekening mee te houden dat wanneer het deksel eenmaal los gelaten is, ook slechts heel even, het apparaat gereset wordt en het begin van de maling opvat als of er hele koffiebonen in het reservoir zouden zitten.

WENKEN VOOR HET GEBRUIK

- Houd het deksel van het koffiebonenreservoir altijd hermetisch gesloten om de volledige smaak en het aroma van de koffiebonen te handhaven.
- Maal alleen de hoeveelheid koffie die op dat moment nodig is.
- Vul het koffiebonenreservoir nooit overmatig.
- Als algemene aanwijzing dient een gewone lepel koffiebonen per kopje aangehouden worden (bijv. 4 lepels koffiebonen voor 4 kopjes koffie). De optimale hoeveelheden worden natuurlijk op grond van de eigen smaak pas na verloop van tijd gevonden.
- Voor de modellen met controlelampjes voor de maalgraad dient men er rekening mee te houden dat: de maling "COARSE" (= grof) ideaal is voor percolators; de maling "MEDIUM" (= medium) ideaal is voor drip en mokka en de maling "FINE" (= fijn) ideaal is voor espressoapparaten.
- Tussen twee opeenvolgende gebruiken moet minstens een minuut tijd verstrijken om te voorkomen dat het apparaat oververhit raakt.
- Ter garantie van een goede kwaliteit in termen van versheid van de koffie, moet het apparaat na ieder gebruik altijd gereinigd worden, met name wanneer koffie gemalen wordt nadat andere levensmiddelen gemalen zijn (zoals suiker). Het is hoe dan ook niet raadzaam om olieachtige zaden (zoals pinda's) of te harde producten (zoals rijst) te malen.

REINIGING



Gevaar op elektrische schokken! Voordat reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd, dient het apparaat uitgeschakeld en losgekoppeld te zijn van het elektriciteitsnet. Dompel het apparaat nooit onder in water.

- Trek de stekker uit het stopcontact
- Was het deksel met water en een mild reinigingsmiddel.
- Spoel het vervolgens zorgvuldig af en droog het.

- Om de reiniging van het koffiebonenreservoir te vergemakkelijken, is het mogelijk het reservoir zelf naar buiten te trekken door het met de wijzers van de klok mee te draaien om het los te koppelen en door het vervolgens omhoog te tillen (afb. 7).
- Verwijder de gemalen koffieresten met het borsteltje dat bij het apparaat geleverd is (afb. 8).
- Dompel het koffiebonenreservoir niet in water onder om beschadigingen te voorkomen.
- Om het weer terug te plaatsen, het reservoir aanbrengen en vervolgens tegen de wijzers van de klok in draaien om het te blokkeren.
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek.
- Wanneer het apparaat opgeborgen wordt, moet de voedingskabel opgewikkeld worden met de speciale kabelhaspel (D).

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A

Geabsorbeerd vermogen: 170W

Gewicht: 1Kg

CE Het apparaat is conform aan de volgende EG-richtlijnen:

- Richtlijn Laagspanning 2006/95/EG;
- Richtlijn EMC 89/336/EEG en latere amendementen 92/31/EEG en 93/68/EEG.

De materialen en de objecten die bestemd zijn om in aanraking met levensmiddelen te komen, zijn conform aan de voorschriften van de Europese Verordening 1935/2004.