

SIKKERHET

Grunnleggende sikkerhetsinformasjon



Fare! Fordi apparatet fungerer ved bruk av elektrisk strøm, kan elektriske støt ikke utelukkes.

Man må derfor holde seg til følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender
- Man må ikke berøre kontakten med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes alltid er lett tilgjengelig, fordi man da kan trekke ut kontakten ved behov.
- Dersom man vil trekke støpslet ut av kontakten, tar man tak direkte i støpslet. Trekk aldri i ledningen fordi denne da kan skades.
- I tilfelle feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv.
- Slå av apparatet, trekk ut kontakten og kontakt deretter Teknisk Assistanse.
- I tilfelle skade på strømledningen må man kun la disse byttes av Teknisk Assistanse De'Longhi, slik at all risiko forebygges.
- Ikke dypp kaffebønnebeholderen i vann. Advarsel: ta ut kontakten før rengjøring.
- Ikke la strømledningen henge ut fra bordkanten eller andre plater, og ikke la det komme i kontakt med varme overflater.
- Ikke bruk apparatet i mer enn 60 sekunder om gangen.
- La apparatet avkjøles i 10 minutter før det brukes på nytt.



Fare! Emballasjen (plastposter, ekspandert polystyren) må holdes utenfor barns rekkevidde



Fare! Man må ikke la apparatet brukes av personer (også barn) med begrensede psykiske, fysiske og sansemessige ferdigheter, eller med for liten erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilstrekkelig tilsyn og opplæring av en ansvarlig voksen, som kan forebygge ulykker. Pass på barn, og sørg for at de ikke leker med apparatet.

- Ikke plasser apparatet oppå eller i nærheten av elektriske ovner eller gassovner. Apparatet må heller ikke settes inn i en oppvarmet ovn.
- Kontroller at det ikke finnes fremmedlegemer inne i kaffekvernen.
- Knivbladene er skarpe. Vær forsiktig når disse håndteres.
- Lokket må aldri tas av før knivbladene har stoppet helt opp. Knivbladene bruker 2-3 sekunder på å stoppe opp etter at man har sluppet knappen.
- Unngå kontakt med deler under bevegelse.

Bruk i samsvar med tiltenkt formål

Dette apparatet må kun brukes til det formål det er laget for.

Alt annet bruk regnes som uegnet.

Dette apparatet er ikke egnet for kommersielt bruk.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av uegnet bruk av apparatet. Kaffekvernen må aldri anvendes for å knuse is eller for annet en det som nevnes i veiledningen.

Bruksanvisning

Les nøye disse anvisningene før man bruker apparatet.

- Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til skader på personer og på apparatet. Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som kommer av manglende respekt for det som står i denne bruksanvisningen.



Obs : Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Dersom apparatet overdras andre personer, må denne håndboken overleveres sammen med apparatet.

KASSERING



Elektrisk utstyr må ikke kasseres sammen med husholdningsavfall.

Utstyr med dette symbolet følger Europadirektivet 2002/96/CE.

Alt elektrisk og elektronisk utstyr som kasseres må skilles fra husholdningsavfall og leveres til et autorisert mottak for resirkulering.

Ved riktig kassering av apparatet unngår man miljøskader og helsesisiko.

For nærmere informasjon om kassering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

BESKRIVELSE AV APPARATET

- A. Rengjøringskost
- B. Løkk kaffebeholder
- C. Uttrekkbar kaffebeholder
- D. Ledningstrømmel
- E. Ring for valg av antall kopper (kun KG49)
- F. Varsellamper for malegrad (kun KG49)

FORBEREDENDE OPERASJONER

Kontroll etter transport

Etter at man har fjernet emballasjen må man sørge for at apparatet er helt, og at alle delene følger med.

Unngå å bruke apparatet når det er tydelige skader.

Ta kontakt med De'Longhi Tekniske Assistanse.

Installasjon av apparatet



Advarsel! Når man installerer apparatet må man overholde følgende sikkerhetsanvisninger:

Kople apparatet kun til en veggkontakt som er installert etter alle kunstens regler, som har en minimumsstyrke på 10 A, og er jordet effektivt.

Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre, må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk.

BRUK AV APPARATET

- Sett apparatet på en flat overflate.
- Vri lokket på beholderen i retning mot urviser og ta det av (fig. 1)
- Tøm ønsket mengde kaffebønner i beholderen (fig. 2).
- Skru på lokket ved å vri det i retning med urviser inntil det stopper (fig. 3). Dersom lok-

ket ikke er rett påsatt, vil en sikkerhetsanordning hindre at apparatet slås på.

- Trekk ut nødvendig mengde ledning og sett kontakten i strømuttaket (fig. 4).
- På de modellene som er utstyrt med denne, vri ringen for valg (E) til mengden kaffen som tilsvarer antall kopper som man skal male kaffe til (fig. 5). Bruk denne kun som referansepunkt, fordi mengden varierer ut i fra smak, type og brenning av kaffebønnene, i tillegg til valgt malegrad: uansett må man ikke fylle mer enn opp til MAX på kaffebeholderen.
- Trykk på lokket for å starte kaffekvernen (fig. 6) og trykk på den inntil man oppnår ønsket malegrad.
- På modeller utstyrt med varsellamper for malegrad (F) (coarse, medium, fine), trykk på lokket og slipp det når varsellampen for ønsket malegrad antennes. Husk at når man slipper lokket, selv om man slipper kun et øyeblikk, vil apparatet nullstilles og neste gang man trykker er det som om man starter på nytt med hele kaffebønner.

ANBEFALINGER VED BRUK

- La alltid lokket til kaffebønnebeholderen være hermetisk lukket for å ivareta kaffebønnenes smak og aroma.
- Mal kun den kaffemengden som trengs.
- Fyll ikke kaffebønnebeholderen for mye.
- Som generell indikasjon, beregn en teskje kaffebønner til hver kopp (eks. 4 teskjeer kaffebønner til 4 kopper). Naturligvis beregnes optimal mengde med tiden ut i fra personlig smak.
- På modeller utstyrt med varsellamper for malegrad, ta i betraktning at: malegraden "COARSE" (= grov) er ideell til percolators; malegraden "MEDIUM" (= middel) er ideell til drip og moka; malegraden "FINE" (= fin) er ideell til espressokaffemaskiner.
- Man må vente minst et minutt mellom hver gang man bruker apparatet for å unngå at det overopphetes.
- For å garantere god kaffekvalitet, rengjør alltid apparatet etter hver bruk. Dette gjelder særlig når man maler kaffe etter å ha brukt kvernen til maling av annet (eks. sukker).

NO

Man anbefaler uansett at man ikke maler oljeholdige (eks. peanøtter) eller harde kjerner (eks. ris).

RENGJØRING



Fare for elektrisk støt! Før man begynner med noen som helst rengjøringsoperasjon, må maskinen slås av og koples fra strømforsyningen. Man må aldri senke maskinen ned i vann.

- Trekk støpselet ut av kontakten.
- Vask lokket med vann og mild såpe.
- Deretter skylt nøye og tørk.
- For å forenkle rengjøringen av kaffebønnebeholderen, kan man trekke ut selve beholderen ved å vri den med urviser for å hekte den av og deretter løfte den oppover (fig. 7).
- Fjern restene av kvernet kaffe ved bruk av kosten som følger med maskinen (fig. 8). Ikke dypp kaffebønnebeholderen i vann for å unngå at den skades.
- For å sette på plass beholderen, sett den på og vri deretter mot utviser inntil den blokkeres.
- Rengjør apparatets ytre ved bruk av en myk klut.
- Når man setter på plass apparatet, vikle strømledningen ved bruk av den spesielle ledningstrømmelen (D).

TEKNISKE DATA

Spenning: 220-240 V~ 50/60 Hz maks 10A

Strømforbruk: 170W

Vekt: 1 Kg

CE Apparatet er i samsvar med følgende EC direktiv:

- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC;
- Direktivet EMC 89/336/EEC og påfølgende tillegg 92/31/EEC og 93/68/EEC.

Materialer og gjenstander som er beregnet til bruk sammen med næringsmidler er i samsvar med forskriftene i europeisk regulativ 1935/2004.