

SEGURANÇA

Advertências fundamentais para a segurança



Perigo! Uma vez que o aparelho funciona com corrente eléctrica, não pode ser excluída a hipótese de choques eléctricos.

Portanto, devem ser cumpridas as seguintes advertências de segurança:

- Não toque no aparelho com as mãos molhadas.
- Não toque na ficha com as mãos molhadas.
- Certifique-se sempre de que o acesso à tomada eléctrica está desimpedido, para que a ficha possa ser desligada em caso de necessidade.
- Se desejar retirar a ficha da tomada, pegue directamente na ficha. Nunca puxe pelo cabo, pois poderia danificar-se.
- Em caso de avaria no aparelho, não tente repará-lo.
- Desligue o aparelho, retire a ficha da tomada e consulte a Assistência Técnica.
- Em caso de danos na ficha ou no cabo de alimentação, efectuar a sua substituição exclusivamente na Assistência Técnica De'Longhi, de forma a prevenir qualquer risco.
- Não mergulhe o aparelho na água.
- Atenção: antes da limpeza retire a ficha.
- Não deixe pendurado o cabo de alimentação da borda da mesa ou de outro patamar, nem deixe que toque superfícies quentes.
- Não utilize o aparelho por mais de 60 segundos consecutivos. Deixe que o aparelho esfrie por 10 minutos antes de reutilizá-lo.



Perigo! Manter os materiais de embalagem (sacos de plástico, esferovite) fora do alcance das crianças.



Perigo! Não permita a utilização do aparelho por pessoas (também crianças) com capacidades psíquicas, físicas ou sensoriais reduzidas ou com experiência e conhecimentos insuficientes, quando não estejam a ser atentamente vigiadas e orientadas por alguém responsável pelo seu bem-estar. Vigie as crianças para garantir

que não brinquem com o aparelho.

- Não colocar o aparelho em cima ou na proximidade de fornos eléctricos ou a gás ou em forno aquecido.
- Verificar se no interior da máquina de café se encontram objectos estranhos.
- As lâminas são afiadas. Prestar atenção ao manuseá-las.
- Nunca remover a tampa até que as lâminas estejam completamente paradas. Quando o botão for solto, as lâminas param em 2-3 segundos.
- Evitar o contacto com as partes em movimento.

Utilização adequada ao fim a que se destina

Este aparelho deverá ser empregado somente para o uso para o qual foi concebido. Qualquer outro uso deve ser considerado impróprio. Este aparelho não é adequado para uso comercial. O fabricante não responde por danos derivados de um uso impróprio do aparelho.

Nunca tentar picar gelo ou utilizar de modo diferente daquele que foi indicado nas instruções.

Instruções de utilização

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho.

- O desrespeito destas instruções pode dar origem a ferimentos e danos no aparelho. O fabricante não é responsável por danos que derivem do desrespeito destas instruções de utilização.




Nota: Conservar estas instruções com cuidado. Se o aparelho for cedido a terceiros, deve também ser acompanhado das respectivas instruções de utilização.

DESMANTELAMENTO



Aparelhos eléctricos não devem ser desmontados com o lixo domésticos.

Aparelhos que apresentam este símbolo  estão sujeitos à Directiva europeia 2002/96/CE. Todos os aparelhos eléctricos e electrónicos ao fim de sua vida útil devem ser desmontados separadamente do lixo domésticos, depositando nos específicos centros previstos pelo

Estado.

Eliminando separadamente um electrodoméstico evitam-se danos para o meio ambiente e para a saúde das pessoas.

Para mais informações sobre o desmantelamento do aparelho no fim da vida útil, dirija-se à Administração municipal, ao Departamento de desmantelamento ou à loja em que foi adquirido o aparelho.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

- A. Pincel para limpeza
- B. Tampa do recipiente de café
- C. Recipiente de café extraível
- D. Suporte para cabo
- E. Braçadeira de seleção do número de châvenas (somente KG49)
- F. Indicadores de grau de moagem (somente KG49)

OPERAÇÕES PRELIMINARES

Controlo do transporte

Depois de ter retirado a embalagem, certifique-se de que o aparelho não está danificado e que contém todos os acessórios. Não utilize o aparelho se forem evidenciados danos.

Contacte a Assistência Técnica De'Longhi.

Instalação do aparelho



Atenção! Certifique-se de que a tensão da corrente eléctrica corresponde à indicada na placa de dados colocada na parte de baixo do aparelho.

Ligue o aparelho exclusivamente a uma tomada convenientemente instalada, com uma capacidade mínima de 10 A e devidamente ligada à terra.

Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, faça substituir a tomada por outra compatível por um profissional qualificado.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- Apoie o aparelho sobre uma superfície plana.
- Desaparafuse em sentido anti-horário a tampa do recipiente e alce-a (fig. 1).

- Coloque a quantidade desejada de grãos de café no recipiente (fig. 2).
- Reaparafuse a tampa, girando em sentido horário até o fim do curso (fig. 3). Se a tampa não estiver bem colocada, um dispositivo de segurança impede o seu acionamento.
- Extraia a quantidade de fio necessária e insira a ficha na tomada de corrente (fig. 4).
- Nos modelos que a preveem, gire a braçadeira de seleção (E) na quantidade de café correspondente ao número de châvenas para o qual se devem moer os grãos (fig. 5). De todo modo, usar essa correspondência somente como referência, pois a quantidade variará conforme o sabor, o tipo de torração dos grãos de café, bem como do grau de moagem seleccionado: de todo modo, não encher jamais além do nível MAX impresso no recipiente de café.
- Aperte a tampa para acionar o moinho de café (fig. 6) e mantenha-o apertado até obter o grau de moagem desejado.
- Nos modelos dotados de indicadores de moagem (F), (grossa, média, fina), aperte a tampa e solte-a no momento em que se acende o indicador relativo ao grau de moagem desejado. Tenha presente que uma vez solta a tampa, mesmo por alguns instantes, o aparelho se reseta e reconsidera o início da moagem como se dentro houvesse grãos inteiros.

CONSELHOS PARA A UTILIZAÇÃO

- Mantenha sempre a tampa do recipiente de grãos hermeticamente fechada para conservar o sabor e o aroma dos grãos de café.
- Moa somente a quantidade de café necessária no momento.
- Não encha demais o recipiente de grãos. Como indicação geral, considere uma colher de sopa de grãos por châvena (ex. 4 colher de grãos para café para 4 châvenas). Naturalmente, as quantidades ideais, definidas de acordo com o gosto pessoal, serão identificadas com o tempo.
- Para os modelos com indicadores de grau de moagem, tenha presente que: a moagem "COARSE" (= grossa) é ideal para percola-

tors; a moagem “MEDIUM” (= média) é ideal para drip e moka; a moagem “FINE” (= fina) é ideal para máquinas de café espresso.

- Entre uma utilização e outra deve passar pelo menos um minuto para evitar que o aparelho sobreaqueça-se.
- Para garantir uma boa qualidade em termos de frescor do café, limpe sempre o aparelho depois de cada utilização, sobretudo quando se moem outros alimentos (ex. açúcar). De todo modo não é aconselhável moer sementes oleosas (ex. amendoins) ou muito duros (ex. arroz).

LIMPEZA



Perigo de choque eléctrico! Antes de efectuar qualquer operação de limpeza, a máquina deve ser desligada e desconectada da corrente eléctrica. Nunca mergulhe a máquina na água.

- Retirar a tomada da parede.
- Lavar a tampa com água e detergente neutro.
- A seguir, enxaguar cuidadosamente e secar.
- Para facilitar a limpeza do recipiente de café em grão, é possível extrair o recipiente girando em sentido horário para desenganchá-lo e depois alçá-lo (fig. 7).
- Remova os resíduos de café moído com a escovinha fornecida do aparelho (fig. 8). Não mergulhe o recipiente de café em grão na água para evitar que se danifique.
- Para recolocar o recipiente no lugar, insira-o e então gire em sentido anti-horário até bloqueá-lo.
- Limpe com um pano macio a parte externa do aparelho.
- Quando repousar o aparelho, enrole o cabo de alimentação utilizando o específico suporte para o cabo (D).

DADOS TÉCNICOS

Tensão: 220-240 V~ 50/60 Hz máx. 10A

Potência absorvida: 170 W

Peso: 1 Kg

CE O aparelho está em conformidade com as seguintes directivas da UE:

- Directiva sobre baixa tensão 2006/95/CE;
- Directiva EMC 89/336/EEC e posteriores alterações 92/31/EEC e 93/68/EEC.

Os materiais e os objetos destinados ao contato com produtos alimentícios estão em conformidade com as prescrições do regulamento Europeu 1935/2004.