

SIGURANȚĂ

Avertismente fundamentale pentru siguranță



Pericol! Întrucât aparatul funcționează cu ajutorul curentului electric, nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.

Respectați în concluzie următoarele avertismente de siguranță:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile umede.
- Nu atingeți ștecărul cu mâinile umede.
- Asigurați-vă că priza de curent utilizată este mereu ușor accesibilă, pentru că doar astfel veți putea să scoateți ștecărul din priză în caz de necesitate.
- Dacă vreți să scoateți ștecărul din priză ajutați-vă direct de ștecăr. Nu trageți niciodată de cablu pentru că se poate defecta.
- În cazul defecțiunilor, nu încercați să reparați aparatul.
- Stingeți aparatul, scoateți ștecărul din priză și contactați Asistența Tehnică.
- În cazul defecțiunilor la ștecăr sau la cablul de alimentare, trebuie să fie schimbate exclusiv de Asistența Tehnică De'Longhi, astfel se va preveni orice risc.
- Nu introduceți aparatul în apă.

Atenție: înainte de curățire scoateți ștecărul din priză.

- Nu lăsați cablul de alimentare să atingă sau să atârne pe suprafețe calde.
- Nu utilizați aparatul pentru mai mult de 60 de secunde consecutive. Lăsați aparatul 10 minute să se răcească înainte de a-l folosi din nou.



Pericol! Păstrați materialele ambalajului (punguțe de plastic, polistiren expandat) în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.



Pericol! Nu permiteți utilizarea aparatului persoanelor (inclusiv copii) cu capacități psico-fizice-senzoriale reduse, sau fără experiență sau instruire suficientă, cu excepția momentelor când sunt supravegheate cu atenție de o persoană responsabilă pentru siguranța acestora. Supravegheați copiii, aveți grijă să nu se joace cu aparatul.

- Nu poziționați aparatul deasupra sau în apropierea aragazurilor electrice sau cu gaz, ori lângă un cuptor care se încălzește.
- Verificați ca la interiorul aparatului pentru cafea să nu fie prezente obiecte străine.
- Lamele sunt ascuțite. Fiți atenți când le atingeți.
- Niciodată să nu scoateți capacul până când lamele nu sunt oprite complet. După ce ați eliberat butonul, lamele se opresc după 2-3 secunde.

- Evitați contactul cu părțile în mișcare.

Utilizare conform destinației

Acest aparat va trebui să fie folosit doar pentru scopul pentru care a fost conceput.

Orice altă utilizare se va considera improprie.

Acest aparat nu este adecvat pentru utilizări de natură comercială.

Fabricantul nu este responsabil pentru daunele care provin din utilizarea improprie a aparatului.

Nu încercați niciodată să măcinați gheață sau să utilizați aparatul în alt mod decât cel indicat în instrucțiuni.

Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul.

- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi o sursă care va produce leziuni și daune aparatului.
Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.



Nota Bene : Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni. Când aparatul este încredințat altor persoane, dați-le împreună cu aparatul și aceste instrucțiuni de utilizare.

ELIMINAREA APARATULUI



Aparatele electrice nu trebuie să fie aruncate împreună cu gunoiul menajer.

Aparatele care poartă acest simbol se supun Directivei europene

2002/96/CE. Toate aparatele electrice și electronice scoase din uz trebuie să fie eliminate separat de gunoiul menajer, oferindu-le centrelor de Stat de colectare.

Reciclând corect aparatul scos din uz, se evită crearea daunelor ambientale și crearea riscurilor pentru sănătatea persoanelor.

Pentru ulterioare informații referitoare la reciclarea aparatului scos din uz adresați-vă Administrației Regionale, Biroului de recidare sau magazinului de unde ați cumpărat aparatul.

DESCRIEREA APARATULUI

- A. Pensulă pentru curățire
- B. Capac recipient cafea
- C. Recipient cafea care poate fi extras
- D. Dispozitiv înfășurare cablu
- E. Manetă pentru selecționare număr cești (doar KG49)
- F. Leduri indicative grad măcinare (doar KG49)

OPERAȚII PRELIMINARII

Controlul transportului

După ce ați scos aparatul din ambalaj, asigurați-vă că este în stare perfectă și că sunt prezente toate accesoriile. Nu utilizați aparatul în prezența defecțiunilor evidente. Adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

Conectarea aparatului



Atenție! Asigurați-vă că tensiunea rețelei de curent electric corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date de pe baza aparatului.

Conectați aparatul doar la o priză de curent instalată conform normelor, cu o capacitate minimă de 10A și dotată cu o împământare eficientă. În caz de incompatibilitate între ștecărul aparatului și priză, chemați o persoană calificată pentru a înlocui priză cu una de tip corespunzător.

UTILIZAREA APARATULUI

- Așezați aparatul pe o suprafață în plan drept.
- Deșurubați în sens antiorar capacul recipientului și ridicați-l (fig. 1).
- Vărsați cantitatea de cafea boabe dorită în recipient (fig. 2).
- Reînșurubați capacul, învărtindu-l în sens orar până la capăt de cursă (fig. 3). Dacă capacul nu este bine introdus, un dispozitiv de siguranță va bloca aprinderea.
- Trageți afară cantitatea de cablu necesară și introduceți ștecărul în priză de curent (fig. 4).
- Pentru modelele care au în dotare maneta de selecționare (E), învărtiți-o până la cantitatea de cafea dorită corespunzătoare numărului de cești pentru care trebuie să măcinați boabele (fig. 5). Oricum, folosiți această corespundență doar ca punct de referință deoarece cantitatea variază în funcție de aromă, de cât de mult a fost prăjită cafeaua, și de gradul de măcinare ales: în orice caz nu trebuie să umpleți recipientul niciodată peste nivelul MAX indicat pe recipientul de cafea.
- Apăsăți capacul pentru a activa rășnița (fig. 6) și țineți-l apăsat până când obțineți gradul de măcinare dorit.

- Dacă modelul este prevăzut cu leduri indicatoare pentru gradul de măcinare (F) (granulație mare "coarse", medie, fină), apăsați aparatul și eliberați-l în momentul când s-a aprins ledul corespunzător gradului de măcinare dorit. Nu uitați niciodată că după ce ați eliberat capacul, chiar dacă doar pentru câteva secunde, aparatul se resetează și re-pornește măcinarea ca și când ar avea boabe întregi în interior.

SFATURI PENTRU UTILIZARE

- Păstrați mereu închis ermetic capacul recipientului pentru boabe pentru a păstra toată savoarea și aroma boabelor de cafea.
- Măcinați doar cantitatea de cafea necesară la momentul respectiv.
- Nu umpleți niciodată prea mult recipientul pentru boabe.
- Ca unitate indicativă considerați o lingură de cafea boabe pentru fiecare ceașcă (ex. 4 liguri cu boabe de cafea pentru 4 cești). În mod normal cantitatea optimă, definită de gustul personal, va fi descoperită în timp.
- Pentru modelele care au leduri indicative pentru gradul de măcinare, țineți cont că: granulația "COARSE" (= mare) este ideală pentru filtre de cafea; granulația "MEDIUM" (= medie) este ideală pentru filtre cu sistem drip și cafetieră moka; granulația "FINE" (= fină) este ideală pentru espressoare.
- Între două cicluri de utilizare trebuie să treacă cel puțin un minut pentru a evita supraîncălzirea aparatului.
- Pentru a garanta o bună calitate din punctul de vedere al prospețimii cafelei, curățați mereu aparatul după fiecare utilizare, mai ales dacă se va măcina cafea după ce ați măcinat alte alimente (ex. zahăr). În orice caz nu este recomandat să măcinați semințe uleioase (ex. arahide) sau prea tari (ex. orez).

CURĂȚAREA



Pericol de electrocutare! Înainte de a efectua orice operație de curățare, aparatul trebuie să fie stins și deconectat de la rețeaua de electricitate. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.

- Scoateți ștecărul din priză.
- Spălați capacul cu apă și detergent neutru.
- Apoi clătiți-l bine și uscați-l.
- Pentru a ușura curățarea recipientului cafea boabe, îl puteți extrage învărtindu-l în sensul acelor de ceas pentru a-l decupla și apoi trageți-l în sus (fig. 7).
- Îndepărtați resturile de cafea măcinată cu periuța din dotarea aparatului (fig. 8). Nu scufundați recipientul pentru

cafea boabe în apă pentru a evita ca aceste să se defecteze.

- Pentru a reintroduce recipientul, învârtiți-l în sens antiorar până când se blochează.
- Exteriorul aparatului poate fi curățat cu o cârpă moale.
- Când veți reapeza aparatul, înfășurați cablul de alimentare folosindu-vă de dispozitivul special pentru înfășurarea cablului (D).

DATE TEHNICE

Tensiune: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A

Consum: 170W

Greutate: 1Kg

CE Aparatul este în conformitate cu următoarele directive CE:

- Directiva Joasă Tensiune 2006/95/CE;
- Directiva EMC 89/336/EEC și amendamentele ulterioare 92/31/EEC e 93/68/EEC.

Materialele și piesele destinate contactului cu produsele alimentare sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului European 1935/2004.