

تنبيهات رئيسية للأمان

- ⚠️ **خطر!** بما أن الجهاز يعمل بالتيار الكهربائي، لا يمكن استثناء وقوع صعدمات كهربائية. وبالتالي، تقيّد بتعليمات الأمان التالية:
- لا تلمس الجهاز عندما تكون يداك مبلولتان.
- لا تلمس القابس الكهربائي عندما تكون يداك مبلولة.
- تحقق من إمكانية الوصول بشكل حر إلى المآخذ الكهربائي المستعمل، لأنه فقط بهذا الشكل يمكنك فصل القابس الكهربائي عند الحاجة.
- إذا أردت سحب القابس من المآخذ الكهربائي، امسك القابس نفسه ثم اسحبه. لا تشد مطلقاً الكبل الكهربائي، خوفاً من تعرضه للتلف.
- في حالة عطب الجهاز، لا تحاول إصلاحه بنفسك.
- أطفأ الجهاز، ثم افصل القابس عن المآخذ الكهربائي، وراجع قسم الصيانة الفنية.
- في حالة تعرّض القابس أو الكبل الكهربائي إلى التلف، استبدلهما فقط من قسم الصيانة التابع لشركة De'Longhi، لكي تتلاشى بهذا الشكل أي خطر.
- لا تغطس الجهاز في الماء
- تنبيه: افصل القابس عن المآخذ الكهربائي قبل البدء بعملية التنظيف.
- لا تترك الكبل الكهربائي متدلياً عن سطح الطاولة أو عن سطح آخر، وامنع ملامسته للسطوح حارّة.
- لا تستعمل الجهاز أكثر من 60 ثانية بشكل متواصل. اترك الجهاز يبرد لمدة 10 ثواني قبل استعماله من جديد.
- ⚠️ **خطر!** احتفظ بمواد التغليف (أكياس بلاستيكية وبوليستر امتدادية) في مكان بعيد عن متناول الأطفال.
- ⚠️ **خطر!** لا تسمح باستعمال الجهاز من قبل أشخاص (بما فيهم الأطفال) لا يملكون كامل قواهم العقلية – الجسدية – الحسية أو لا يملكون معلومات كافية حول الجهاز، إلا إذا قمت بحراستهم أثناء استخدامهم للجهاز أو تم تعليمهم على ذلك من قبل

استعمال الجهاز للفرض الذي صنع من أجله يجب استعمال هذا الجهاز فقط من أجل الغرض الذي صمم وصنع من أجله. أي استعمال آخر يعتبر غير لائق. هذا الجهاز غير مناسب للاستعمال التجاري. لا يتحمّل الصانع أي مسؤولية بخصوص الأضرار الناتجة عن استعمال الجهاز بشكل غير لائق.

تعليمات الاستعمال

- اقرأ بحرص هذه التعليمات قبل استعمال الجهاز.
- عدم التقيد بهذه التعليمات، يمكن أن يؤدي إلى وقوع أذى وضّرر للجهاز. لا يجب الصانع عن الأضرار الناتجة عن عدم التقيد بهذه التعليمات.

i **ملاحظة!** احتفظ جيداً بهذه التعليمات. إذا أعطيت الجهاز لشخص آخر، تذكر أيضاً إعطائه تعليمات الاستعمال هذه.

التخلص من الجهاز

- ✗ يجب عدم رمي الأجهزة الكهربائية عند نهاية عمرها مع النفايات المنزلية.
- ✗ الأجهزة التي تحمل هذه العلامة، تخضع لتعليمات مجموعة الدول الأوروبية CE/96/2002.
- جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي انتهى عمرها، يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية، ونقلها إلى المراكز الخاصة بتجميعها والمعدة عادة من قبل الدولة.
- عند التخلص من الأجهزة التي انتهى عمرها بالشكل الصحيح، يتم بهذا الشكل الحفاظ على البيئة وعلى صحة المواطنين.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول التخلص من الأجهزة التي انتهى عمرها، راجع إدارة البلدية، مكتب التخلص من النفايات أو المحل التجاري الذي اشتريته منه الجهاز.

مواصفات الجهاز

- A. فرشاة للتنظيف
- B. غطاء وعاء القهوة
- C. وعاء القهوة
- D. بكرة لف الكيل
- E. صمولة حلقيّة لاختيار عدد الفناجين (فقط KG49)
- F. إشارات ضوئية لدرجة الطحن (فقط KG49)

عمليات أولية

مراقبة النقل

بعد نزع الغلاف عن الجهاز، تحقق من سلامة الجهاز ومن وجود جميع الملحقات. لا تستعمل الجهاز إذا وجدت أنه معرض للتلف البارز. راجع قسم الصيانة الفنية التابع إلى شركة De'Longhi.

توصيل الجهاز



تنبيه! تحقق من أن فلطية الشبكة الكهربائية تساوي الفلطية المبيّنة على بطاقة المعلومات المتواجدة على قعر الجهاز.

أوصل الجهاز فقط مع مأخذ كهربائي مركّب حسب الأصول، وله حمولة لا تقل عن 10 أمبير ومزود في نظام تاريض فعال.

في حالة عدم توافق المأخذ الكهربائي مع قابس الجهاز، بدّل المأخذ الكهربائي بنوع يتناسب مع القابس، وذلك من خلال الاستعانة بخبير فني مؤهل لهذا الغرض.

استعمال الجهاز

- ضع الجهاز على سطح مستوي.
- فك الغطاء عن الوعاء من خلال لفّه بعكس اتجاه عقارب الساعة، ثم ارفعه (شكل 1).

• ضع الكمية المطلوبة من حبوب القهوة في الوعاء (شكل 2).

• أعد تركيب الغطاء، من خلال لفّه باتجاه عقارب الساعة وإلى غاية نهاية الشوط (شكل 3).

• إذا كان الغطاء غير مندل بشكل صحيح، تمنع آلية الأمان من تشغيل الجهاز.

• اسحب الكمية اللازمة من الكيل الكهربائي وأدخله في المأخذ الكهربائي (شكل 4).

• لفّ صمولة الاختيار الحلقيّة (E)، إذا كانت متوقّفة، وضعها على كمية القهوة المطابقة لعدد الفناجين المطلوب طحن حبوب

قهوة من أجل إعدادها (شكل 5). في جميع الأحوال، استعمل الكمية المطابقة على شكل مرجع، لأن الكمية تختلف بناء على طعم ونوع القهوة وعلى تحميص حبوب

القهوة، وكذلك على درجة الطحن المختارة: في جميع الحالات، لا تملأ مطلقاً إلى مستوى يزيد عن الحد الأقصى MAX المطبوع على وعاء القهوة.

• اضغط على الوعاء لكي تشغّل طاحونة القهوة (شكل 6)، واستمر بالضغط عليه إلى غاية الحصول على درجة الطحن المطلوبة.

• في الموديلات المزوّدة بإشارات ضوئية تدل على درجة الطحن (F) (خشنة، متوسطة، ناعمة)، اضغط على الغطاء إلى غاية إشعال الإشارة الضوئية التي تدل على درجة الطحن المطلوبة. يجب الأخذ بعين الاعتبار بأنه عند إرخاء الغطاء ولو لبعض اللحظات، يتم إعادة ضبط الجهاز، بحيث يبدأ الطحن من جديد وكان بداخله حبوب قهوة جديدة.

نصائح للاستعمال

• أغلق دائماً بواسطة الغطاء وعاء حبوب القهوة بشكل جيد، وذلك من أجل الحفاظ على طعم ورائحة حبوب القهوة.

• اطحن فقط كمية القهوة المطلوبة في أوانها. لا تملأ مطلقاً الوعاء كثيراً بحبوب القهوة.

• وبشكل إجمالي، حدّد ملعقة كبيرة من حبوب

- عند الانتهاء من استعمال الجهاز، أعد لف الكبل الكهربائي من خلال استعمال البكرة الخاصة لهذا الغرض (D)

معلومات فنية


الفلطية: 220-240 فولت – 60/50 هيرتز كحد أقصى 10 أمبير
القوة الممتصة: 170 واط
الوزن: 1 كغم

الجهاز مطابق لتوجيهات مجموعة الدول الأوروبية التالية:

- توجيهات الفلطية المنخفضة CE/95/2006
- توجيهات EMC 89/336/EEC وما تبعها من تعديلات EEC/31/92 و EEC/68/93.
- المواد والأشياء التي تلامس المنتجات الغذائية، هي مطابقة للنظم الأوروبية رقم 2004/1935.

- القهوة لكل فنجان (على سبيل المثال 4 معالق من حبوب القهوة لإعداد 4 فناجين من القهوة). وبالطبع، يتم تحديد الكمية المثالية حسب الذوق الشخصي ومع مرور الزمن.
- الموديلات المزودة بإشارات ضوئية تنل على درجة طحن القهوة، يجب الأخذ بعين الاعتبار: الطحن الخشن (COARSE)، هو مناسب إلى percolators والطحن لمتوسط (MEDIUM) هو مناسب إلى drip و moka، والطحن الناعم (FINE) هو مناسب إلى ماكينات قهوة الإكسبرس.
- بين الاستعمال والآخر، يجب أن ينقضي واحد دقيقة على الأقل، خوفاً من أن ترتفع درجة حرارة الجهاز.
- لضمان الحصول على قهوة طازجة، نظّف جهاز دائماً بعد الاستعمال، وبشكل خاص عند طحن القهوة بعد أن تم طحن مواد غذائية أخرى (مثل السكر). ينصح بعدم طحن حبوب زيتية (مثل حبوب الفستق) أو قاسية للغاية (مثل الأرز).

التنظيف

 خطر صدمة كهربائية! قبل القيام بأي عملية تنظيف، يجب أن تكون الماكينة مطفاةً ومفصولة عن الشبكة الكهربائية.
لا تغطس مطلقاً الماكينة في الماء.

- اسحب القابض من المأخذ الكهربائي
- اغسل الغطاء بواسطة الماء ومادة تنظيف محايدة. بعد ذلك، أشطف بعناية، ثم جفف.
- لتسهيل تنظيف وعاء حبوب القهوة، يمكن سحب الوعاء نفسه من خلال لفة باتجاه عقارب الساعة لإعتاقه، ومن بعدها رفعه باتجاه الأعلى (شكل 7).
- أبعد بقايا القهوة المطحونة بواسطة الفرشاة الموردة مع الطاحونة (شكل 8). لا تغطس وعاء حبوب القهوة في الماء خوفاً من تلفه.
- لإعادة الوعاء إلى مكانه، أدخله أولاً ثم لفة بعكس عقارب الساعة إلى غاية أن يثبت.
- امسح جسم الجهاز بواسطة قطعة قماش ناعمة.