

TURVALLISUUS

Tärkeitä turvaohjeita



Vaara! Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi ovat märät.
 - Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
 - Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvassa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
 - Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
 - Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja.
 - Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
 - Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohtojen korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suoritettavaksi, jotta riskeiltä vältyttäisiin.
 - Älä upota laitetta veteen.
- Huomio:** irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta.
- Älä anna sähköjohtojen roikkua pöydänreunalla tai muulla tasolla äläkä anna sen koskettaa kuumia pintoja.
 - Älä käytä laitetta yhtäjaksoisesti yli 60 sekunnin ajan. Anna laitteen jäähtyä 10 minuutin ajan ennen sen uudelleenkäyttöä.



Vaara! Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Vaara! Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten) käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikimään laitteella.

- Älä sijoita laitetta sähkö- tai kaasuliesien tai lämmitetyn uunin päälle tai läheisyyteen.
- Tarkista, ettei kahvimyllyn sisällä ole vieraita esineitä.
- Terät ovat terävät. Käsittele varovaisesti.
- Älä koskaan irrota kantta, ennen kuin terät ovat pysähtyneet kokonaan. Kun painike vapautetaan, terät pysähtyvät 2-3 sekunnin kuluessa.
- Vältä kosketusta liikkuviin osiin.

Oikea käyttö

Tätä laitetta saa käyttää pelkästään sille suunniteltuun käyttöön.

Kaikki muu käyttö katsotaan laitteen virheelliseksi käytöksi.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä käytöstä. Älä koskaan murskaa jäätä tai käytä laitetta ohjeista poikkeavalla tavalla.

Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen keittimen käyttöönottoa.

- Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keintintä. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeää: Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

HÄVITTÄMINEN



Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä. Tuotteet, joihin on merkitty tämä symboli ovat Euroopan Unionin direktiivin 2002/96/EU alaisia.

Kaikki kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä viemällä se paikallisen viranomaisen hyväksymään kierrätyskeskukseen.

Suojelet luontoa ja vältyt virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä.

Kysy hävittämiseen liittyvää lisätietoa paikallisilta viranomaisilta, kierrätyskeskuksesta tai kaupasta, josta laite hankittiin.

LAITTEEN KUVAUS

- A. Puhdistussuti
- B. Kahvisäiliön kansi
- C. Irrotettava kahvisäiliö
- D. Johtokela
- E. Kahvikuppien määrän säätörengas (vain KG49)
- F. Jauhatuskarkeuden merkkivalot (vain KG49)

ENNALTA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET

Tarkastus kuljetuksen jälkeen

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana.

Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähten vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

Keittimen kytkentä



Huomio: Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke laite asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

LAITTEEN KÄYTTÖ

- Aseta laite tasaiselle pinnalle.
- Kierrä säiliön kantta vastapäivään ja nosta sitä (kuva 1).
- Kaada kahvipapuja riittävä määrä säiliöön (kuva 2).
- Sulje kansi kiertämällä sitä myötäpäivään liikeradan loppuun asti (kuva 3). Jos kantta ei ole asetettu oikein paikoilleen, turvalaite estää sen käynnistymisen.
- Vedä tarvittava määrä johtoa ja työnnä pistoke pistorasiaan (kuva 4).
- Säätörengaalla (E) varustetuissa malleissa, käännä se valmistettavien kahvikupillisten kohdalle, joita varten kahvipapuja on jauheta-

tava (kuva 5). Käytä tätä kuitenkin vain viitteellisenä arvona, sillä määrä vaihtelee maun, kahvipapujen tyypin ja paahdon sekä valitun jauhatusasteen mukaan: älä kuitenkaan koskaan täytä yli kahvipapusäiliössä olevan MAX linjan.

- Paina kantta käynnistääksesi kahvimyllyn (kuva 6) ja pidä sitä painettuna kunnes saat toivotun jauhatuskarkeuden.
- Malleissa, jotka on varustettu jauhatuskarkeuden merkkivalolla (F) (coarse, medium, fine), paina kantta ja vapauta se kun vastavaan jauhatuskarkeuden merkkivalo syttyy palamaan. Jos kansi vapautetaan vaikka vain muutamaksi hetkeksi, laite nollautuu ja aloittaa jauhatuksen aivan kuin jos laitteen sisällä olisi kokonaisia kahvipapuja.

KÄYTTÖNEUVOJA

- Pidä kahvipapusäiliön kantta aina tiiviisti kiinni, jotta kahvipapujen maku ja aromi saadaan pysymään tallella.
- Jauha aina sillä hetkellä tarvittava määrä kahvia.
- Älä koskaan täytä kahvipapusäiliötä liikaa.
- Yleissääntönä voidaan pitää yksi pöytälusikallinen kahvipapuja kahvikupia kohden (esim. 4 pöytälusikallista kahvipapuja 4 kahvikupilliselle). Ihanteelliset määrät saadaan selville ajan myötä oman maun perusteella.
- Jauhatuskarkeuden merkkivalolla varustetuissa malleissa ota huomioon, että: "COARSE" (=karkea) jauhatus on ihanteellinen percolator kahville; "MEDIUM" (=keskikarkea) on ihanteellinen drip ja mokkakahville; "FINE" jauhatus (=hieno) on ihanteellinen espressokeittimille.
- Käyttöjen välillä odota vähintään minuutti estääksesi laitteen ylikuumentumista.
- Taataksesi kahvin hyvän laadun ja tuoreuden, puhdista laite aina jokaisen käyttökerran jälkeen, ennen kaikkea jos jauhät kahvia muiden ruokatuotteiden jauhatuksen jälkeen (esim. sokeri). Ei ole kuitenkaan suositeltavaa jauhaa öljyisiä siemeniä (esim. maapähkinät) tai liian kovia siemeniä (esim. riisi).

PUHDISTUS



Sähköiskujen vaara! Varmista ennen minkään puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Pese kansi miedolla saippuavedellä.
- Huuhtele se sitten huolellisesti ja kuivaa.
- Kahvipapusaäiliön puhdistuksen helpottamiseksi se voidaan irrottaa kääntämällä sitä myötöpäivään ja nostamalla sitten yläsuuntaan (kuva 7).
- Poista kahvijäämät laitteen mukana tulevan harjan kanssa (kuva 8). Älä upota säiliötä veteen estääksesi sen vahingoittumista.
- Aseta säiliö paikalleen kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes se lukittuu.
- Puhdista laitteen ulkokuori pehmeällä pyyhkeellä.
- Kun laite otetaan pois käytöstä, kierrä sähköjohto käyttämällä tarkoituksenmukaista kaapelikelaa (D).

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A

Sähkönkulutus: 170W

Paino: 1Kg



Laite vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Pienjännitedirektiivi 2006/95/EU
- Direktiivi EMC 89/336/EEC ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset 92/31/EEC e 93/68/EEC.

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.