

BEZPEČNOSŤ

Základné bezpečnostné predpisy



Nebezpečenstvo! Keďže spotrebič je napájaný z elektrickej siete, nemožno vylúčiť úrazy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Skontrolujte, či je elektrická zásuvka vždy voľne prístupná, aby sa v prípade potreby dala vytiahnuť zástrčka.
- Ak chcete vytiahnuť zástrčku, uchopte ju priamo. Nikdy neťahajte kábel, pretože by sa mohol poškodiť.
- V prípade porúch prístroja sa ich nepokúšajte opraviť sami.
- Prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na technickú asistenciu.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prírodného elektrického kábla ich dajte vymeniť výhradne v servisnom strede, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Neponárajte prístroj do vody.
- Pozor: pred čistením prístroj odpojte od elektriny.
- Nenechávajte napájací kábel visieť dol zo stolu lebo iné plochy a zabráňte jeho styku s horúcimi povrchmi.
- Nepoužívajte prístroj dlhšie ako po 60 sekúnd. Pred jeho ďalším použitím nechajte prístroj na 10 minút ochladnúť.



Nebezpečenstvo! Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí.



Nebezpečenstvo! Nedovoľte prístroj používať osobám (aj deťom) s obmedzenými rozumovými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak nie sú pod pozorným dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a zdravie. Dohliadnite na deti, pričom sa uistite, že si s prístrojom nahrajú.

- Nepokladajte prístroj na elektrické alebo plynové šporáky alebo do ich blízkosti a do horúcej rúry.
- Uistite sa, že sa v mlynčeku na kávu nenachádzajú cudzie predmety.
- Čepielky sú nabrúsené. Pri manipulácii s nimi buďte opatrní.
- Nikdy veko neodklápanie, dokiaľ sa čepielky úplne nezastaví. Po uvoľnení tlačidla sa čepielky za 2-3 sekundy zastaví.
- Vyhňte sa styku s časťami v pohybe.

Použitie v súlade s určením prístroja

Tento prístroj smie byť používaný len k účelu, ku ktorému bol vyrobený.

Akkoľvek iné použitie je nepripustné.

Tento prístroj nie je vhodný ku komerčnému použitiu.

Výrobca nezodpovedá za škody vzniklé v dôsledku nevhodného použitia prístroja.

Návod na použitie

Pozorne si prečítajte tento návod ešte pred používaním spotrebiča.

– Nedodržanie týchto pokynov môže byť alebo príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Poznámka: Tento návod uchovajte. V prípade odovzdania spotrebiča iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.

LIKVIDÁCIA



Elektrické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom.

Spotrebiče označené týmto symbolom podliehajú požiadavkám Európskej Smernice 2002/96/ES.

Všetky elektrické a elektronické zariadenia musia byť likvidované samostatne, nie s domovým odpadom a musia sa odovzdať v príslušných zberných strediskách

Správnou likvidáciou spotrebiča sa predchádza nepriaznivým dopadom na životné prostredie a ohrozeniu ľudského zdravia.

Podrobnejšie informácie o likvidácii spotrebiča vám poskytnie miestny úrad alebo predajňa, v ktorej ste spotrebič kúpili.

POPIS SPOTREBIČA

- A. Čistiaci štetec
- B. Veko zásobníka na kávu
- C. Vyberateľný zásobník na kávu
- D. Navíjač káblu
- E. Obrúčka na zvolenie počtu šálok (iba KG49)
- F. Kontrolky stupňa pomletia (iba KG49)

PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

Kontrola po preprave

Po vybalení skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený a či v obale sú všetky časti príslušenstva.

Ak na spotrebiči vidno poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na servisné stredisko.

Zapojenie spotrebiča



Pozor! Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti odpovedá napätiu uvedenému na štítku na zadnej strane spotrebiča

Spotrebič zapojte výhradne do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10A.

V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, zaistite výmenu zástrčky za odpovedajúci typ; táto výmena musí byť prevedená iba kvalifikovaným personálom.

POUŽITÍ PRÍSTROJA

- Umiestite prístroj na plochý povrch.
- Odskrutkujte veko zásobníka proti smeru hodinových ručičiek a zdvihnite ho (obr. 1).
- Do zásobníka vsypte požadované množstvo zrnkovej kávy (obr. 2).
- Zaskrutkujte veko v smere hodinových ručičiek až po stanovenú medzu (obr. 3). Pokiaľ nie je veko správne umiestené, bezpečnostné zariadenia znemožnia spustenie prístroja.
- Odmotajte potrebnú dĺžku káblu a vložte zástrčku do elektrickej zásuvky (obr. 4).
- U modelov, ktoré sú danou súčasťou vybavené, otočte obrúčkou (E), pomocou ktorej je možné zvoliť množstvo zrnkovej kávy odpovedajúce počtu šálok, ktoré má byť pomleté (obr. 5). Toto udanie množstva používajte iba orientačne, lebo skutočné množstvo kávy sa líši v závislosti na chuti, type a spôsobe praženia zrnkovej kávy a vzhľadom ku zvolenému stupňu pomletia – v každom prípade zásobník na mletú kávu nikdy nenaplníte nad stanovenú MAXIMÁLNU medzu na zásobníku vyznačenú.

- Stlačte veko, čím uvediete mlynček na kávu do chodu (obr. 6) a nechajte ho stisnuté do doby, keď došlo k dosiahnutiu požadovaného stupňa pomletia.
- Pri modeloch so svetelnými kontrolkami stupňov jemnosti mletia (F) (coarse, medium, fine), stlačte veko a uvoľnite stlačenie v okamžiku, keď sa rozsvieti kontrolka odpovedajúci požadovanému stupňu pomletia. Zoberťe na vedomie, že po uvoľnení veka aj na malý okamžik sa prístroj resetuje a začne mlieť kávu tak, ako by vnútri zásobníku boli celé nepomleté zrná.

POKYNY K POUŽITIU

- Uchovávajte veko zásobníka na kávu vždy hermeticky uzavreté tak, aby bola zachovaná správna aróma zrnkovej kávy.
- Vždy pomelte iba potrebné množstvo kávy.
- Nikdy nenaplníte zásobník na zrnkovú kávu pres stanovenú medzu. Všeobecne sa dá povedať, že jedná polievková lyžica kávových zŕn je na jednu šálku kávy (4 polievkové lyžice na 4 šálky kávy). Postupom času si podľa chuti sami určíte ideálne množstvo kávy.
- Pri modeloch so svetelnými kontrolkami stupňov jemnosti mletia zoberťe na vedomie, že: mletie „COARSE“ (= na hrubo) je ideálne pre kávovary; mletie „MEDIUM“ (= stredné) je ideálne na prípravu mokka kávy; mletie „FINE“ (= jemné) je ideálne na prípravu kávy espressa.
- Medzi mletím viac dávok musíte počkať aspoň minútu, aby sa mlynček neprehrial.
- Po každom použití mlynček vyčistíte, predovšetkým v prípade, ak mlynček používate na mletie iných potravín (napr. cukor). Káva si tak zachová svoju dobrú kvalitu a čerstvosť. Mlynček na kávu nie je vhodný namletie olejnatých semien (napríklad orešky) alebo príliš tvrdých potravín (napr. ryža).

ČISTENIE



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred akýmkoľvek čistením sa uistite, že spotrebič bol vypnutý a odpojený od elektrickej siete. Neponárajte nikdy prístroj do vody.

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Umyte veko vodou a neutrálny čistiacim prostriedkom.
- Potom ho dôkladne vypláchnite a vysušte.
- Za účelom uľahčenia čistenia zásobníka na zrnkovú kávu je možné zásobník vybrať jeho pootočením v smere hodinových ručičiek, čím dojde k jeho uvoľneniu, a potom jeho nadvihnutím smerom hore (obr. 7).
- Zvyšky pomletej kávy odstráňte kefkou, ktorá bola k prístroji priložená ako príslušenstvo (obr. 8). Neponárajte zá-

sobník na zrnkovú kávu do vody, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

- Zásobník umiestite späť na miesto jeho vložení a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek, dokiaľ nedojde k jeho zablokovaniu.
- Vonkajšiu časť prístroja očistite navlhčenou mäkkou handrou.
- Pri ukladaní prístroja po jeho použití naviňte napájací kábel na príslušný navijáč (D).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A

Príkon: 170W

Hmotnosť: 1Kg

CE Spotrebič je zhodný s požiadavkami nasledujúcich smerníc ES:

- Smernica o nízkom napätí 2006/95/ES;
- Smernica EMC 89/336/EHS a znenie nasledujúcich úprav 92/31/EHS a 93/68/EHS.

Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami európskeho nariadenia 1935/2004.