

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Väsentliga säkerhetsföreskrifter



Fara! Eftersom apparaten fungerar med elektrisk ström utesluts inte möjligheten att den kan förorsaka elstötar.

Således ska följande säkerhetsanvisningar följas:

- Vidrör inte apparaten med våta händer.
 - Vidrör inte elkontakten med våta händer.
 - Kontrollera att det alltid finns fri åtkomst till eluttaget som apparaten är ansluten till så att elkontakten kan tas ut om behov uppstår.
 - För att ta ut ledningen från eluttaget ska du ta tag i kontakten. Dra aldrig direkt i sladden eftersom den kan skadas.
 - Försök inte att reparera apparaten om den har ett fel.
 - Stäng istället av apparaten, ta ut kontakten från eluttaget och kontakta det Tekniska servicekontoret.
 - Om elkontakten eller sladden skadas får endast det Tekniska Servicekontoret för De'Longhi byta ut, för att undvika onödiga risker.
 - Doppa inte ned apparaten i vatten.
- Observera!** Ta ut elkontakten innan du rengör apparaten.
- Låt inte elsladden hänga fritt från bordskanten eller från arbetsytan och låt den inte komma i kontakt med heta ytor.
 - Låt inte kaffekvarnen mala i mer än 60 sekunder i sträck. Låt kaffekvarnen kylas ned i 10 minuter innan den används på nytt.



Fara! Allt förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyren) ska förvaras oåtkomligt för barn.



Fara! Personer (även barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller nedsatta sinnesintryck, eller med dålig erfarenhet eller kunnskap får inte använda denna apparat utan att de noggrant övervakas och instrueras av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

- Ställ ej apparaten på eller i närheten av el- eller gasspisar, eller i en uppvärmd ugn.
- Kontrollera att inga främmande föremål finns

i kaffemalaren.

- Knivarna är vassa. Var försiktig vid hantering av dem.
- Avlägsna aldrig locket förrän knivarna har stannat helt. När knappen släpps upp stannar knivarna inom 2-3 sekunder.
- Undvik kontakt med rörliga delar.

Avsedd användning

Denna apparat får endast användas för de ändamål som den utarbetats för.

All annan användning betraktas som felaktig.

Denna apparat är inte lämplig att användas i kommersiellt syfte.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av att apparaten använts på fel sätt.

Försök aldrig krossa is eller använda apparaten på annat sätt än det som anges i instruktionerna.

Bruksanvisningar

Denna bruksanvisning ska läsas noggrant innan apparaten tas i bruk.

- Försummelse i att iakttä anvisningarna kan orsaka skador på personer eller på apparaten.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av att anvisningarna försummats.



Observera : Bruksanvisningarna ska förvaras på säker plats. Om apparaten överläts till tredje man ska bruksanvisningarna överlämnas tillsammans med den.

KASSERING



Inga elektriska produkter får lov att slängas tillsammans med hushållsavfallet.

De apparater som är försedda med denna symbol omfattas av EG-direktivet 2002/96/EG.

Alla förbrukade elektriska och elektroniska produkter ska kasseras separat från hushållsavfallet genom att överlämna dem till specialiserade återvinningsplatser som förutses av staten.

Genom att kassera den förbrukade apparaten på ett korrekt sätt förhindrar du miljöförstörelse och risker för personers hälsa.

För ytterligare information om hur den förbrukade apparaten ska kasseras ber vi dig att vända dig till kommunförvaltningen, till återvinningscentralen eller till affären som apparaten inhandlades i.

BESKRIVNING AV APPARATEN

- A. Pensel för rengöring
- B. Lock till bönbehållare
- C. Avtagbar bönbehållare
- D. Sladdvinda
- E. Väljare för antal koppar (endast KG49)
- F. Kontrollampor för malningsgrad (endast KG49)

FÖRBEREDANDE HANDLINGAR

Kontroll av leveransen

Efter att emballaget tagits bort ska du kontrollera att apparaten inte skadats och att alla tillbehör finns med.

Använd inte apparaten om den har väl synliga skador. Vänd er till det Tekniska Servicekontoret för De'Longhi.

Uppställning av apparaten



Varning! Kontrollera att spänningen på elnätet överensstämmer med vad som anges på märkskylten som finns på apparatens undersida.

Apparaten får endast anslutas till ett yrkesmässigt korrekt installerat eluttag med en minimal kapacitet på 10A och med jordanslutning.

Om apparatens kontakt inte passar ihop med eluttaget ska du låta en behörig person byta ut kontakten med en som passar.

APPARATENS ANVÄNDNING

- Ställ apparaten på en plan yta.
- Skruva bort locket på behållaren och lyft upp det (fig. 1).
- Håll önskad mängd kaffeböner i behållaren (fig. 2).
- Skruva tillbaka locket genom att vrida det medsols till ändläge (fig. 3). Om locket inte har skruvats fast ordentligt kommer en säkerhetsanordning att göra så att kaffekvarnen inte sätts på.
- Dra ut så mycket av sladden som behövs och sätt in kontakten i eluttaget (fig. 4).

- På de modeller som har denna typ av funktion, ska du sätta väljaren (E) på den kaffemängd som överensstämmer med det antal koppar som det malna kaffepulvret ska användas till (fig. 5). Detta ska endast användas som ett ungefärligt värde, eftersom den effektiva mängden som går åt beror på vald smak på kaffet, typ av kaffeböna, rostningen och malningsgraden. I varje fall ska du aldrig överskrida det MAX-streck som är märkt på bönbehållaren.
- Tryck ned locket för att få kaffekvarnen att starta (fig. 6) och håll det nedtryckt tills du erhåller önskad malningsgrad.
- På de modeller som är försedda med kontrollampor för malningsgraden (F) (coarse, medium, fine), ska du trycka ned locket och släppa upp det när den kontrollampa som tillhör önskad malningsgrad tänds. Tänk på att apparaten nollställs i den stund som du släpper upp locket, även om det bara är för ett ögonblick. Om du påbörjar malningen på nytt kommer apparaten att betrakta innehållet som hela kaffeböner.

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

- Locket på bönbehållaren ska alltid vara väl tillslutet så att kaffebönornas smak och arom bibehålls.
- Mal endast den mängd kaffe som behövs för stunden.
- Fyll inte på bönbehållaren över MAX-strecket.
- På ett ungefär kan du räkna med en matsked kaffeböner för att brygga en kopp espresso (t.ex. 4 skedar kaffeböner för 4 koppar espresso). Med tiden kommer du att lära dig den rätta mängden kaffeböner som behövs för din personliga smak på kaffet.
- För de modeller som är försedda med kontrollampor för malningsgraden ska du tänka på att: malningsgraden "COARSE" (= grovt) passar till perkulatorer, malningsgraden "MEDIUM" (= medel) passar till drip och moka-bryggare, malningsgraden "FINE" (= fint) passar till espressomaskiner.
- Efter att kaffekvarnen har använts ska du vänta minst en minut innan den används på

- nytt för att undvika att den överhettas.
- För att garantera god kvalitet ska kaffepulvret alltid var nymalt. Rengör alltid kvarnen efter varje användning, speciellt när du ska mala kaffebönor efter att ha malt andra livsmedel (som t.ex. socker). Det rekommenderas att inte mala livsmedel som är oljiga (som t.ex. jordnötter) eller hårda (som t.ex. ris).

RENGÖRING



Fara för elektrisk stöt! Innan ett rengöringsarbete påbörjas på maskinen ska den stängas av och fränkopplas från elnätet. Lägg aldrig ned maskinen i vattenbad.

- Ta ut kontakten från eluttaget.
- Tvätta locket med vatten och mildt rengöringsmedel
- Skölj sedan noggrant och torka det.
- För att underlätta rengöringen av bönbehållaren är hela behållaren avtagbar. Vrid den medsols för att haka loss den och lyft sedan uppåt (fig. 7).
- Gör rent från gammalt kaffepulver med hjälp av borsten som medföljer apparaten (fig. 8). Doppa inte ned bönbehållaren i vatten eftersom den kan skadas.
- Sätt tillbaka behållaren på plats och vrid den motsols till blockerat läge.
- Rengör apparatens utsida med en mjuk trasa.
- Vid undanställning av apparaten ska du rulla upp sladden i den avsedda sladdvindan (D).

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning: 220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A

Effektförbrukning: 170W

Vikt : 1 Kg

CE Apparaten uppfyller kraven i följande EG-direktiv

- Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG
- EMC-direktivet 89/336/EEG och senare ändringar 92/31/EEG och 93/68/EEG.

De material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedelsprodukter överensstämmer med föreskrifterna i EG-förordningen 1935/2004.