

БЕЗПЕКА

Основні правила безпеки



Небезпека! Оскільки апарат працює від електричного струму, не можна виключити можливості поразки електрострумом.

Attenersi quindi alle seguenti avvertenze di sicurezza:

- Тому дотримуйтеся таких правил безпеки:
- Не торкайтеся апарата мокрими руками.
- Не торкайтеся штепсельної вилки мокрими руками.
- Переконайтеся, що електрична розетка має вільний доступ, тому що, тільки в цьому випадку можна витягнути вилку у разі потреби.
- Якщо потрібно витягнути вилку, беріться тільки за неї. Ніколи не тягніть за шнур, оскільки він може пошкодитися.
- У разі пошкодження апарату не намагайтеся полагодити його власноруч. Вимкніть апарат, витягніть вилку з розетки і зверніться до Служби технічної допомоги.
- У разі пошкодження вилки або шнуру живлення замінійте їх виключно у Службі технічної допомоги De'Longhi, щоб уникнути будь-якого ризику.
- Не занурюйте апарат у воду.
- Увага: перш ніж розпочати очищення, вийміть вилку з розетки.
- Слідкуйте, щоб шнур живлення не звисав з краю стола або іншої поверхні, та не контактував з нагрітими поверхнями.
- Не використовуйте апарат більше 60 секунд у безперервному режимі
- Перед повторним використанням залишайте його охолонути на 10 хвилин.



Небезпека! Зберігайте пакувальний матеріал (пластикові, полістирольні мішечки, пінопласт) поза межами досяжності для дітей.



Небезпека! Не дозволяйте використовувати апарат особам (а також дітям) з обмеженими психічними, фізичними і сенсорними можливостями, або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки ви не впевнені в їхній повній безпеці. Стежте за дітьми, апарат не призначений для ігор.

- Не розташовувати апарат зверху або поблизу електричної плити або газових конфорок, а також в гарячій духовці
- Переконайтеся в тому, що усередині кавового апарату

немає сторонніх речей.

- Леза загострені. Дотримуватися обережності при роботі.
- Забороняється знімати кришку до повної зупинки лез. Через 2-3 секунди після відпускання кнопки відбудеться зупинка лез.
- Уникати контакту з частинами, що рухаються.

Використання за призначенням

Даний апарат має використовуватися лише за призначенням.

Будь-яке інше застосування вважатиметься неналежним. Даний апарат не призначений для комерційного використання.

Виробник відхиляє будь-яку відповідальність за збитки внаслідок використання апарату не за призначенням.

Забороняється використовувати не за призначенням, визначеним в інструкції (напр., для коління льоду і т.і.)

Інструкція з використання

Перш ніж використовувати апарат, уважно прочитайте цю інструкцію.

- Недотримання цієї інструкції може призвести до пошкодження апарату.

Виробник не відповідає за шкоду в результаті недотримання інструкцій з використання.



Примітка: Збережіть цю інструкцію. Вона має супроводжувати апарат також в разі передачі його іншим особам.

УТИЛІЗАЦІЯ



Електричні апарати не повинні утилізуватися разом з побутовими відходами.

Апарати, на яких є такий символ, підпадають під дію європейської Директиви 2002/96/ЄС.

Всі утилізовані електричні і електронні апарати мають перероблятися окремо від побутових відходів і здаватися в спеціалізовані центри.

Правильна утилізація використаного апарату допомагає уникнути забруднення навколишнього середовища і ризику для здоров'я людей.

Для подальшої інформації про переробку використаного апарату звертайтеся до місцевих комунальних служб, в відділ з утилізації або до торгівельної мережі, де Ви придбали апарат.

ОПИС АПАРАТУ

- A. Пензлик для очищення
- B. Кришка контейнера для кави
- C. Знімний контейнер для кави
- D. Кожух для дроту
- E. Ghiera di selezione del numero di tazze (solo KG49)
- F. Spie grado di macinatura (solo KG49)

ПОПЕРЕДНІ ОПЕРАЦІЇ

Контроль транспортування

Після видалення упаковки перевірте цілісність апарату і наявність всього приладдя. Не використовуйте апарат за наявності явних несправностей. Зверніться до Служби технічної допомоги De'Longhi.

Підключення апарату



Увага! Переконайтеся, що напруга електричної мережі відповідає величині, вказаній на шильдіку внизу апарату

Підключайте апарат тільки до розетки, встановленої за правилами, розрахованої на мінімальну потужність 10 А і таку, що має ефективне заземлення.

У разі несумісності між розеткою і вилкою апарату зверніться до кваліфікованого персоналу для заміни розетки.

ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТУ

- Розставте апарат на рівній поверхні.
- Розгвинтіть проти годинникової стрілки кришку контейнера та підніміть її (мал. 1).
- Насипте в контейнер бажану кількість кавових зерен (мал. 2).
- Закрутіть кришку, повертаючи її за годинниковою стрілкою до упору (мал. 3).
- При неналежно вставленій кришці запобіжний пристрій не дозволить увімкнення машини.
- Витягніть шнур (ділянку бажаної довжини) та вставте вилку в розетку (мал. 4).
- Поверніть диск вибору (у тих моделях, де він передбачений) (E) навпроти бажаної кількості чашок (мал. 5).
- Майте на увазі, що ця пропорція є приблизною, кількість залежатиме від власного смаку, типу кавових зерен та їхнього ступеню смаження та помелу: у всякому разі, ніколи не заповнюйте контейнер для кави вище відмітки MAX.
- Натисніть на кришку, щоб запустити кавовий автомат

(мал. 6), та утримуйте, поки не буде досягнуто бажаний ступінь помелу.

- В моделях зі світлодіодами, які вказують на ступінь помелу кави (F) (coarse, medium, fine), натисніть на кришку та відпустіть її в той момент, коли спалахне світлодіод, відповідний бажаному ступеню помелу.
- Майте на увазі, що навіть при секундному відпусканні кришки апарат відновить свою роботу з початку, ніби-то всередині маютьяся цільні немелені кавові зерна.

ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ

- Щоб зберегти аромат та смак кавових зерен, кришка контейнера для зерен має завжди щільно прилягати.
- Змелюйте тільки необхідну кількість кави для кожного разу.
- Не заповнюйте занадто контейнер зернами.
- Зазвичай можна розраховувати на чашку кави 1 столову ложку зерен (напр., 4 ложки кавових зерен для 4 чашок кави).
- Зрозуміло, що оптимальну кількість, яка залежить від власного смаку, ви визначите з часом.
- Нижче наведено вказівки для автоматів, оснащених світлодіодами ступеню помелу: помел "COARSE" (= грубий) ідеально підходить для кавоварок з фільтром-перколятором; помел "MEDIUM" (= середній) ідеально підходить для фільтрового проливного методу приготування кави та кавоварок-мока; помел "FINE" (= тонкий) ідеально підходить для кавових машин еспресо.
- Між приготуваннями кави слід зачекати не менше хвилини, щоб запобігти перегріванню машини.
- Щоб гарантувати добру якість та свіжість кави, після кожного використання очищайте апарат. Особливо це стосується випадків помелу кави після інших продуктів (напр., цукру).
- Не рекомендується молоти масляні плоди та насіння (напр., арахіс) або дуже тверді продукти (напр., рис).

ЧИЩЕННЯ



Небезпека поразки електричним струмом!

Перш ніж виконувати будь-яку операцію з чищення машини, її необхідно вимкнути і від'єднати від електричної мережі. Ніколи не занурюйте машину у воду.

- Вийміть вилку з розетки.
- Промийте кришку водою з нейтральним миючим засобом.
- Потім ретельно обполосніть та висушіть її.
- Щоб полегшити очищення контейнеру для зерен, можна витягти сам контейнер. Для цього поверніть його за годинникову стрілку (він відчепиться) та потягніть вгору (мал. 7).
- Видаліть пензликом залишки меленої кави (мал. 8).
- Не занурюйте контейнер для кави у воду, щоб не пошкодити його.
- Щоб встановити контейнер на місце, вставте його та поверніть проти годинникової стрілки (віз заблокується).
- Зовні очищайте апарат ганчіркою.
- Якщо апарат не використовуватиметься, підберіть шнур живлення у спеціальний кожух (D).

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Напруга: 220-240 В ~ 50/60 Гц, максимально 10А

Споживана потужність: 170 Вт

Вага: 1 Кг



Апарат відповідає таким директивам ЄС:

- Директива щодо низької напруги 2006/95/CE;
 - Директива щодо електромагнітної сумісності 89/336/EEC і подальші поправки 92/31/EEC і 93/68/EEC.
- Матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами, відповідають розпорядженням Європейських правил 1935/2004.