


1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER

- Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe de overvåges eller har fået anvisninger i sikker anvendelse af apparatet, og hvis de har forstået faren ved at bruge apparatet.
- Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Dyp aldrig maskinen i vand, når den rengøres.
- Brug aldrig apparatet, hvis låget, som beskytter den roterende del, er beskadiget.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet er ikke beregnet til brug i: Rum, der anvendes som køkken til de ansatte i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer, hytter, hoteller, moteller og andre boformer, værelser leje.
- Hvis stikket eller ledningen bliver beskadiget, bør det/den kun udskiftes af et servicecenter for at forebygge enhver risiko.

KUN TIL DE EUROPÆISKE MARKEDER:

- Tag altid ledningen ud af apparatet, hvis det ikke efterlades under opsyn samt og inden montering, afmontering og rengøring heraf.
- Dette apparat må ikke anvendes af børn. Hold apparatet og dets kabel uden for børns rækkevidde.
- Børn må ikke anvende apparatet under leg.

2. SIKKERHEDSADVARSLER

 **Fare!** Manglende overholdelse kan medføre eller forårsager personkvæstelser som følge af elektrisk stød med fare for livet.

Da maskinen er strømforsynet, er det ikke muligt at udelukke faren for elektrisk stød.

Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger:

- Rør aldrig ved apparatet med våde hænder eller fødder.
- Rør aldrig ved stikket med våde hænder.
- Sørg for, at det anvendte stik altid er frit tilgængeligt, så det er muligt at trække det ud, hvis nødvendigt.
- Tag fat om stikket, når du trækker de ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen, da den vil kunne tage skade.
- Tag stikket ud af stikkontakten for at slukke maskinen fuldstændigt.
- Forsøg ikke selv at reparere apparatet, hvis det går i stykker.
Sluk apparatet, tag stikket ud, og kontakt et servicecenter.
- Inden rengøring skal man slukke kaffemaskinen, tage stikket ud af stikkontakten og lade maskinen køle af.



Bemærk: Manglende overholdelse kan eller vil medføre kvæstelser eller beskadigelse af apparatet.

- Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspansiv polystyren) uden for børns rækkevidde.
- Apparatet må ikke placeres på eller i nærheden af elektriske kogleplader eller gasblus eller en opvarmet ovn.
- Kontroller, at der ikke ligger nogen genstande i kaffekværnen.
- Undgå kontakt med delene i bevægelse.

2.1 Tilsigtet anvendelse

Dette apparatet må kun bruges til de formål, som det er designet til. Al anden anvendelse må anses for ukorrekt. Dette apparat er ikke egnet til kommerciel brug. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af den forkerte brug af apparatet.

Forsøg aldrig at knuse is eller bruge apparatet på anden måde end anvist i instruktionerne.

2.2 Brugsanvisning

Læs disse anvisninger omhyggeligt, inden apparatet tages i brug. Manglende overholdelse af anvisningerne kan medføre personkvæstelser og skader på maskinen.

Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger.

Bemærk:

Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Hvis apparatet overdrages til andre, skal brugsanvisningen altid medfølge.

3. BESKRIVELSE

3.1 Beskrivelse af apparatet

(side 3 - A)

- A1. Kaffebønneholder
- A2. Låg til beholder til kaffebønner
- A3. Indstilling af malegrad
- A4. Drejeknap til valg af antal kopper
- A5. Rum til tilbehør
- A6. Ekstra rum til kopholder
- A7. Kopholder
- A8. Hylde til kaffepulverbeholder
- A9. ON/OFF-trykknop
- A10. Låg til kaffepulverbeholder
- A11. Prop til kaffepulverbeholder
- A12. Kaffepulverbeholder
- A13. Rengøringspensel

3.2 Beskrivelse af kommandoerne

(side 3 - B)

- B1. Trykknop til maling i filter
- B2. Trykknop til maling i kaffepulverbeholder

4. KONTROL AF APPARATET

Efter at have fjernet emballagen skal du kontrollere, at apparatet er i god stand, og at alt tilbehør følger med. Brug ikke apparatet, hvis det har synlige skader. Kontakt De'Longhi's tekniske assistance.

5. TILSLUTNING AF APPARATET

Fare!

Kontrollér, at strømforsyningens spænding svarer til den, der er trykt på typeskiltet på undersiden af maskinen.

Apparatet må udelukkende tilsluttes en korrekt installeret stikkontakt med en kapacitet på mindst 10 A og med en effektiv jordforbindelse. Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, skal en fagmand udskifte stikkontakten med en egnet type.

6. INDLEDENDE MANØVRER

Inden kaffemaskinen tages i brug skal maskinens hus gøres rent med en fugtig klud. Vask al tilbehør i hånden med lunken vand og opvaskemiddel; skyl og tør derefter delene.

Bemærk:

Kværnen må ikke vaskes, og skal altid holdes tør. Gør kværnen ren med en pensel med hårde børster.


7. BRUG AF APPARATET

7.1 Kværne kaffe i beholderen


1. Placer apparatet på en plan overflade.
2. Skru kaffebønnebeholderen på ved at dreje den med urets retning (fig. 1).
3. Fjern låget fra kaffebønnebeholderen (fig. 2).
4. Kom den ønskede mængde kaffebønner i beholderen (fig. 3).
5. Luk låget, og tryk det godt fast.

Bemærk:

Fjern ikke kaffebønnebeholderen, hvis der er kaffebønner tilbage.

6. Sæt stikket i en stikkontakt.
7. Stil drejeknappen (A4) på kaffemængden, som svarer til antallet af kopper, som der skal kværnes kaffe til (fig. 4). Dette er kun vejledende, da mængden kan variere afhængigt af aroma og kaffebønnernes ristning og type samt den valgte malegrad.
8. Tryk på knappen  (B2) (fig. 5).
9. Indstil malegraden for kaffebønnerne ved at regulere drejeknappen (A3) til den ønskede kaffetype (fig. 6).

Bemærk:

- Det er normalt at opnå forskellige kaffemængder afhængigt af den valgte malegrad.
 - Regulér malegraden til din personlige smag.
 - FRANSK STEMPELKANDE: Når der vælges malegrad til denne type kaffe anbefales det at tilberede mindst 8 kopper.
10. Når den valgte kaffemængde er malet, standser apparatet automatisk.
 11. Hvis du ønsker at stoppe kværnen inden kaffen er færdig malet, tryk på knappen .

Bemærk:

Stop kværnen, hvis kaffepulverniveauet når op til MAX.

12. Fjern kaffepulverbeholderen (A12), bank let på beholderen, fjern låget og hæld kaffepulveret i kaffemaskinens filter. Hvis ikke al den malede kaffe bruges, kan kaffepulveret opbevares i beholderen, som lukkes med proppen (A11) for at undgå, at kaffen mister sin aroma.

Tøm altid kaffebeholderen for den malede kaffe, inden den bruges igen.

7.2 Male kaffe i beholderen med filterholder



1. Forbered kaffebønnebeholderen som vist i punkt 1 til 6 i det foregående afsnit.
2. Fjern (A6) fra filterholderrummet (fig. 7).
3. Tag filterholderen (A7) ud fra beholderen (fig. 8).
4. Sæt tilbehøret i maskinen, og skub det helt ind (fig. 9). På displayet lyser indikatorlampen fast.

Bemærk:

- Når filterholderen anvendes, er det ikke muligt at vælge antallet af kopper. Det er kun muligt at kværne den mængde kaffe, som er nødvendig til en eller to kopper espresso.
- Når filterholderen anvendes, skal knappen, som regulerer malegraden (A3) stilles ud for intervallet 1 til 6 "ESPRESSO". Reguler malegraden, mens maskinen er i funktion.

Bemærk: mal ikke over graden 6 for at undgå, at filterholderen overbelastes.

5. Sæt filterholderen i tilbehøret (fig. 11). Det anbefales at holde filterholderen på plads, da tilbehøret er fremstillet med standardmål, som ikke er fælles for alle filterholdere i handlen.
6. Tryk på knappen (B1) for at starte kværnen (fig. 6). Tryk to gange på knappen inden for det første sekund af forberedelsen, hvis du ønsker at tilberede 2 kopper kaffe.
7. Kværnen stopper automatisk. Tryk igen på startknappen for kværnen, hvis du ønsker at stoppe kværnen inden kaffen er færdigmalet.
8. Fjern filterholderen, og fortsæt med at tilberede espressokaffen.



8. GOD RÅD TIL BRUGEN

- Hold altid låget på kaffebønnebeholderen hermetisk lukket. Det bevarer bønnernes smag og aroma.
- Kværn kun den mængde kaffe, som er nødvendig.
- Overfyld aldrig kaffebønnebeholderen. En generel retningslinje er at beregne en spiseske kaffebønner pr. kop kaffe (eks. 4 spsk. kaffebønner til 4 kopper kaffe). Naturligvis afhænger den optimale mængde af den personlige smag, som brugeren finder frem til med tiden.

- Hvis du har brygget kaffe to gange efter hinanden, skal du vente 15 minutter, før du bruger apparatet igen.
- For at sikre en god kvalitet i form af frisk kaffe, skal apparatet altid gøres rent før brug. Det frarådes at male olieholdige bønner.

9. PROGRAMMERBARE INDSTILLINGER

9.1 Programmering af kværnetiden med brug af tilbehøret med filterholder (A7).

1. Sæt filterholdertilbehøret i maskinen.
2. Sæt filterholderen i espressokaffemaskinen.
3. Tryk på knappen  (A1), og hold den nede. Kværnen starter, og knappen blinker hurtigt for at vise, at maskinen er i programmeringsstilstand.
4. Når den ønskede mængde kaffe er malet slippes knappen . Maskinen afbryder kværnen, og maletiden for en kop espressokaffe er gemt i hukommelsen.

Bemærk:

- For at undgå at male for stor mængde kaffe, kan maskinen højst gemme en maletid på ca. 7 sekunder.
- Det er kun muligt at gemme en mængde malet kaffe, som svarer til 1 kop. Når du maler kaffe til 2 kopper, kværner maskinen den dobbelte mængde af den, som er gemt for 1 kop.

9.2 Nulstilling til standardværdier

1. Tænd for maskinen ved at trykke på knappen ON/OFF (A9).
2. Fjern kaffepulverbeholderen (A12) eller filterholdertilbehøret (A7) (hvis indsat).
3. Tryk samtidig på de to knapper. Apparatet går tilbage til standard maletid med filterholdertilbehør.
4. Sæt kaffebønnebeholderen eller filterholdertilbehøret tilbage. Maskinen er klar til brug.

10. RENGØRING

Fare!

Inden maskinen rengøres skal den slukkes, og ledningen skal tages ud af stikkontakten. Kom aldrig kaffemaskinen ned i vand.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Fjern kaffebønnebeholderen (A1) ved at dreje den mod urets retning og fjern den fra maskinen. Kontroller, at den er tom, inden den fjernes.
3. Fjern kaffepulverbeholderen (A12).
4. Fjern filterholdertilbehøret (A6).
5. Løft hylden til kaffepulverbeholder (A8).

6. Al tilbehør kan vaskes med lunkent vand og opvaskemiddel. Kom ikke delene i opvaskemaskinen! Tør omhyggeligt tilbehøret, inden det anvendes igen.

i Bemærk:

Kværnene skal jævnligt gøres rent som følger:

1. Drej regulatoren, som indstiller malegraden helt i bund til positionen "OPEN" (fig. 12).
2. Fjern kværnens øverste del ved at løfte den op (fig. 13).
3. Gør kværnen ren med en pensel med hårde børster (fig. 14).
4. Gør maskinen rent indvendigt med en pensel, og støvsug kafferesterne (fig. 15).
5. Sæt kværnens øverste del tilbage, og drej vælgeren til den ønskede malegrad.

Med tiden bliver kværnene slidt, og den malede mængde kaffe bliver mindre. Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter for at købe og udskifte kværnene.

11. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding: 220-240 V ~50/60 Hz maks. 10 A



Strømforbrug: 150 W

Vægt: 3,5 Kg



Dette maskine opfylder kravene i EU-forordning 1935/2004 af 27/10/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

12. HVIS NOGET IKKE VIRKER

Apparatet fungerer ikke.	Kontroller, at stikket er sat korrekt i stikkontakten, og at stikkontakten fungerer korrekt.
	Hverken kaffepulverbeholderen (A12) eller filterholdertilbehøret (A7) er indsat. Sæt det ønskede tilbehør maskinen. Tilbehøret er ikke indsat korrekt. Tag det ud, og sæt det ind igen.
	Kaffebønnebeholderen er ikke indsat (A1). Indsæt beholderen. Kaffebønnebeholderen (D) er ikke indsat korrekt. Fjern den, og sæt den korrekt på maskinen.
Apparatet stopper, mens det kværner.	Apparatet er overopvarmet. Motorens termosikring er blevet uløst. Kontakt et autoriseret kundeservicecenter
Der er for lidt kaffepulver.	Med tiden bliver kværnene slidt. Køb nye kværne hos et autoriseret servicecenter, og udskift som beskrevet i kapitel "10. Rengøring")