

1. ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕР

- Құрылғыларды қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады.
- Құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін балаларды қадағалау қажет.
- Құрылғыны ешқашан суға батыру арқылы тазаламаңыз.
- Айналмалы бөлікті қорғайтын қақпақ зақымданса немесе сынып қалса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Бұл тек үйде пайдалануға арналған құрылғы. Дүкендердегі, офистердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлер тамақтанатын орындарда; фермаларда; қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа қонақ күту орталарындағы клиенттерге; төсек және таңғы ас беретін орталарда.
- Егер ашалы қосқыш немесе қуат сымы зақымданса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін оны тек тұтынушыларды қолдау қызметтері ауыстыруы керек.

ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚҚА АРНАЛҒАН:

- Құрылғы қараусыз қалатын кезде және оны құрастыру, оның бөлшектерін шешу немесе тазалау алдында оны әрқашан розеткадан ажыратып жүріңіз.
- Бұл құрылғымен балалар ойнамаулары керек. Құрылғыны және оның сымын балалардан аулақ ұстаңыз.
- Балалардың құрылғымен ойнамауы керек.

2. МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Қауіпті! Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін.


Бұл – электрлік құрылғы, сондықтан ол электр тогына түсуге себеп болуы мүмкін.

Сондықтан, осы қауіпсіздік туралы ескертулерді ұстануыңыз керек:

- Құрылғыны ылғал қолдарыңызбен немесе аяқтарыңызбен түртпеңіз.
- Сымды ешқашан ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Розетканың құрылғыны қажет кезде ажыратуға болатындай оңай қол жеткізетін жерде орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Тек ашалы қосқыштан ұстап ажыратыңыз. Ешқашан сымнан ұстап тартпаңыз, себебі оны зақымдауыңыз мүмкін.
- Құрылғыны толық ажырату үшін, оны розеткадан ажыратуыңыз керек.
- Егер құрылғы ақаулы болса, оны жөндеуге тырыспаңыз.

Оны өшіру үшін розеткадан ажыратыңыз және тұтынушыны қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

- Құрылғыны тазаламас бұрын, оны әрқашан розеткадан суырыңыз.

 **Маңызды:** Мұндай ескертуді елемеу жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

- Барлық орам (пластик қалталар, полистирен көбігі) материалдарын балалардан аулақ ұстаңыз.
- Құрылғыны газ немесе электр плитасына немесе ыстық пешке қоймаңыз.
- Кофе тартқыштың ішінде бөгде заттардың болмауын тексеріңіз.
- Қозғалатын бөліктерін ұстамаңыз.

2.1 Пайдалану мақсаты

- Бұл құрылғыны тек аталған мақсатта ғана пайдалану керек. Барлық басқа қолданыс дұрыс емес болып табылады. Бұл құрылғы коммерциялық қолданысқа жарамайды.

Өнім жасаушысы құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындайтын зақым үшін жауапты емес.

Құрылғыны ешқашан мұзды ұнтақтауға немесе нұсқауларда көрсетілгеннен басқа мәнерде қолданбаңыз.

2.2 Пайдалану нұсқаулығы

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Мұндай пайдалану нұсқауларын елемеу күйіп қалуға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

Өнім жасаушысы осы нұсқауды елемеуден туындайтын зақым үшін жауапты болмайды.

 **Ескеріңіз:**

- 2.3 Осы пайдалану нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Егер құрылғы басқа адамдарға берілсе, оларды осы пайдалану нұсқаулығымен бірге беру керек.

3. СИПАТТАМА

3.1 Құрылғының сипаттамасы

(3-бет - А)

- A1. Кофе дәндері ыдысы

A2. Кофе дәндері ыдысының қақпағы

A3. Тартуды таңдау реттегіші

A4. Кеселер санына арналған таңдау дөңгелегі (МИН=1; МАКС=14)

A5. Ұстағыш қосымша құралдың корпусы

A6. Сүзгі ұстағышының қосымша құралының қорабы

A7. Сүзгі ұстағышының қосымша құралы

A8. Тартылған кофе ыдысының науасы

A9. ON/OFF түймешігі

A10. Тартылған кофе ыдысының қақпағы

A11. Тартылған кофе ыдысының қақпағы

A12. Тартылған кофе ыдысы

A13. Тазалау щеткасы

3.2 Басқару тақтасының сипаттамасы

(3-бет - В)


B1. Тартуды тартылған кофе ыдысында бастау түймесі

B2. Тартуды кофе сүзгісін ұстағышта бастау түймесі

4. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТЕКСЕРУ

Орамды ашқан соң, құрылғы бөлшектерінің түгелдігін, зақымданбаған және барлық керек-жарақтардың болуын тексеріңіз. Егер құрылғының зақымданғаны көрініп тұрса, оны пайдаланбаңыз. De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖАЛҒАУ

 **Қауіпті!**

Розетка қуаты кернеуінің құрылғы астындағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сәйкестігін тексеріңіз.

Құрылғыны тек жерге тиімді жолмен тұйықталған және ток қуаты кемінде 10 А болатын розеткаға қосыңыз. Егер розетка қуаты құрылғыдағы қуатқа сай болмаса, тиісті розетка түрін білікті маманға ауыстыртыңыз.

6. ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН

Кофе тартқышты пайдаланбас бұрын сыртқы корпусы мен кофе дәндерін салуға арналған ыдысты таза дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Барлық қосымша құралдарды сабынды сумен жуып, шайыңыз және кептіріңіз.

 **Маңызды:**

Тартқышты жуудың қажеті жоқ және әрқашан құрғақ болу керек. Тартқышты талшықтары тығыз орналасқан щеткамен тазалаңыз.

7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ

7.1 Тартылған кофе ыдысын пайдалану




1. Құрылғыны тегіс бетке қойыңыз.
2. Кофе дәндері ыдысын сағат тілі бағытымен бұраңыз (1-сур.);
3. Кофе дәндері ыдысының қақпағын алыңыз (2-сур.);
4. Қалаған кофе дәндері мөлшерін ыдысқа құйыңыз (3-сур.);
5. Қақпақты мықтап басып жабыңыз;




Маңызды:

Ыдыста кофе дәндері болса, оны ешқашан алмаңыз.

6. Құрылғыны розеткаға қосыңыз;
7. Дөңгелекті (A4) дәндер тартылатын кеселер санына сәйкес кофе мөлшеріне орнатыңыз: қатысты сан дисплейде пайда болады (4-сурет). Мөлшері кофе дәндерінің дәміне, түріне және қақталуына, сондай-ақ таңдалған тарту шеберлігіне байланысты болатындықтан, бұл коэффициентті тек мысал нұсқау ретінде пайдаланыңыз;
8.  түймесін (B2) (5-сурет) басыңыз;
9. Реттегішті (A3) реттеу арқылы кофе тарту түрін таңдаңыз (6-сурет);



Маңызды:

- Тартылған кофе мөлшері кофенің әр түрлі тартылу деңгейіне қарай әр түрлі болады.
 - Кофенің тартылу деңгейін жеке талғамға сай реттеңіз.
 - ФРЕНЧ-ПРЕСС: осындай кофе машинасы түріне арналған тартылған кофе түрін дайындаған кезде, ең көбі 8 кесе орнатқан жөн.
10. Алдында таңдалған кофе мөлшеріне жеткен кезде, құрылғы автоматты түрде тоқтатылады;
 11. Құрылғыны тарту аяқталмайынша тоқтатуды қаласаңыз,  түймесін тағы басыңыз;



Ескертпе:

Тартылған кофемаксималдықдеңгейге жеткен кезде тартуды тоқтатыңыз.

12. Ұнтақ кофе ыдысын (A12) алыңыз, ыдысты жайлап басып, қақпағын алыңыз және ұнтақ кофені кофе құрылғысының сүзгісіне құйыңыз. Барлық тартылған кофені пайдаланбасаңыз, дәмді жоғалтпас үшін оны қақпақпен (A11) жабу арқылы ыдыста сақтауға болады.

Құрылғыны қайта пайдаланбас бұрын әрқашан тартылған кофе ыдысын босатып отырыңыз.

7.2 Сүзгі ұстағышында тікелей тарту



1. Кофе дәндері ыдысын алдыңғы тараудағы1-6 қадамдарда көрсетілгендей етіп дайындаңыз;
2. Сүзгі ұстатқыш қосымша құралының қорабын (A6) корпусынан (7-сур.) шығарыңыз;
3. Сүзгі ұстатқыш қосымша құралын (A7) шығарыңыз (8-сур.);
4. Қосымша құралды тірелген жеріне дейін итеру арқылы құрылғыға енгізіңіз: дисплейде тиісті шам тұрақты жанады (9-сурет);



Ескеріңіз

- Сүзгіні ұстағыш қосымша құралды пайдаланып жатқан кезде, қақпақтар санын таңдай алмайсыз: кофені тек 1 не 2 кесе эспрессо үшін тартуға болады;
- Сүзгіні ұстағыш қосымша құралды пайдаланған кезде, тартуды таңдау реттегішін (A3) “ESPRESSO” (Эспрессо) бөліміндегі 1 не 6 санына бұраңыз.

Ескертпе: сүзгі ұстатқышын шамадан тыс толтырмас үшін 6 санынан асырып тартпаңыз.

5. Сүзгі ұстатқышын қосымша құралға енгізіңіз (11-сурет). Сүзгі ұстатқышын орнында қалдырған жөн, себебі бұл қосымша құрал стандартты өлшемдерге сай және барлық үлгілерді қамтымайды;
6. Бастау түймесін басыңыз (B1) (7-сурет): 2 кеселік мөлшерді тарту үшін, бастау түймесін 1 секунд ішінде екі рет басыңыз;



7. Тарту автоматты түрде тоқтайды: оны ертерек тоқтатқыңыз келсе, бастау түймесін тағы да басыңыз;
8. Сүзгі ұстағышын шығарып, эспрессо кофесін дайындауды жалғастырыңыз.

8. КЕҢЕСТЕР

- Кофе дәндерінің дәмі мен иісін сақтап қалу үшін дәндер ыдысын әрқашан жауып жүріңіз.
- Кофе мөлшерін бір рет дайындау үшін ғана тартыңыз.
- Кофе дәндерінің ыдысын ешқашан шамадан тыс толтырмаңыз. Мысал нұсқа ретінде бір кесе үшін бір ас қасық дәнді қолданыңыз (мыс., 4 ас қасық дән 4 кесе кофеге арналады). Тартқышты қолданатындықтан, әрине өзіңіздің жеке дәміңіз үшін оңтайлы мөлшерлерді табасыз.
- 2 рет қатарынан дайындаған соң, келесі қолданысқа дейін 15 минут күтіңіз.
- Кофенің балаусалық тұрғысынан жақсы сапасын сақтау үшін, құрылғыны әрбір қолданыстан соң тазалап отырыңыз. Май бөлетін дәндерді тартпаңыз.

9. БАҒДАРЛАМАЛАНАТЫН ПАРАМЕТРЛЕР

9.1 Тарту уақытын сүзгіні ұстағыш қосымша құралымен бағдарламалау (A7)

1. Сүзгі ұстағыш қосымша құралды енгізіңіз;
2. Кофе құрылғысының сүзгі ұстағышын енгізіңіз;
3.  түймесін (A1) басыңыз және оны басып тұрыңыз: тарту басталады және қақпақ белгісі құрылғының бағдарламалау режимінде тұрғанын көрсету үшін жыпылықтайды;
4. Қажетті кофе мөлшері алынған соң,  түймесін жіберіңіз: құрылғы тартуын тоқтатады және 1 кесе эспрессо уақыты бағдарламаланады.

Ескеріңіз:

- Шамадан тыс мөлшерлердің алдын алу үшін, максималдық тарту уақыты шамамен 7 секунд болады.

- 1 кесе мөлшерді бағдарламалауға болады; 2 кеселік мөлшерді дайындаған кезде, құрылғы қос мөлшерді тартады.

9.2 Әдепкі мәндерге қайта орнату

1. Құрылғыны ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) түймесін басу арқылы іске қосыңыз (A9);
2. Тартылған кофе ыдысын (A12) немесе сүзгіні ұстағыш қосымша құралын (A7) шығарыңыз (енгізілген болса);
3. Екі түймені бірге басыңыз: құрылғы дисплей контрастының әдепкі мәндеріне және сүзгіні ұстау қосымша құралын пайдаланған кездегі тарту уақытына қайта орнатылады;
4. Тартылған кофе ыдысын немесе сүзгі ұстағыш қосымша құралды енгізіңіз: құрылғы пайдалануға дайын болады.

10. ТАЗАЛАУ

Қауіпті!

Кез келген тазалау әрекеттерін орындамас бұрын құрылғыны өшіріп, ток көзінен ажырату керек. Кофе құрылғысын ешқашан суға батырмаңыз.

1. Токты розеткадан суырыңыз.
2. Кофе дәндері ыдысын (A1) сағат тіліне қарсы бұрау арқылы босатып, шығарыңыз. Шығарып жатқан кезде оның бос екеніне көз жеткізіңіз;
3. Тартылған кофе ыдысын шығарыңыз (A12);
4. Сүзгі ұстағыш қосымша құрал қорабын шығарыңыз (A6);
5. Тартылған кофе ыдысының науасын көтеріңіз (A8);
6. Барлық қосымша құралдарды жұмсақ, сабынды сумен жуыңыз: ыдыс жуғыш машинада жумаңыз! Қосымша құралдарды пайдаланбас бұрын мұқият кептіріңіз.

Ескеріңіз:

тартқыштарды мына қадамдарға сүйене отырып тұрақты түрде тазалаңыз:

1. Реттегішті "OPEN" (Ашу) күйіне (12-сурет) қарай сағат тіліне қарсы бұраңыз;
2. Жоғарғы тартқышты көтеру арқылы шығарыңыз (13-сурет);

3. Шығарылған тартқышты талшықтары тығыз орналасқан щеткамен тазалаңыз (14-сурет);
4. Ішкі тартқышты щеткамен тазалап, кофе қалдықтарын шаңсорғышпен тазалаңыз (15-сурет);
5. Жоғарғы тартқышты қайта енгізіп, қалаған тарту деңгейін таңдау арқылы реттегішті бұраңыз.


Уақыт өте келе тартқыштар тозады және кофенің тартылу сапасы нашарлайды. Мұндай жағдайда жаңа тартқыштарды сатып алу және оларды ауыстыру үшін өкілетті қызмет орталығымен хабарласыңыз.

11. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Кернеу:..... өнімдегі таңбалауға қараңыз
Тұтынылатын қуат:

өнімдегі таңбалауға қараңыз

Салмағы:..... 3,5 кг

 Бұл құрылғы Тағамдармен байланысқа түсетін материалдарға қатысты №1935/2004 Еуропалық ережеге сай.

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауап көршілікті және импортер:



“Делонги” ЖШҚ
127055 Ресей, Мәскеу қ,
Сушѐвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4).

EAC

12. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Құрылғы жұмыс істемейді.	Ашаның розеткаға толық тығылғанын және розетканың жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.
	Тартылған кофе ыдысын (A12) немесе сүзгіні ұстағыш қосымша құралды (A7) шығарыңыз (енгізілген болса). Қосымша құралды енгізіңіз. Қосымша құрал дұрыс енгізілмеген. Оны шығарып, қайта салыңыз.
	Кофе дәндері ыдысы (A1) салынбаған. Кофе дәні ыдысын салыңыз. Кофе дәндері ыдысы (A1) дұрыс салынбаған. Оны шығарып, қайта салыңыз.
Құрылғы пайдаланылған кезде тоқтайды.	Құрылғы шамадан тыс қызып кетті. Мотордың балқығыш сақтандырғышы араласуда. Өкілетті тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.
Тартылған кофе мөлшерінің жетіспеушілігі	Уақыт өте келе тартқыштар тозады және кофенің тартылу сапасы нашарлайды. Мұндай жағдайда жаңа тартқыштарды сатып алу және оларды ауыстыру үшін өкілетті қызмет орталығымен хабарласыңыз (“10. Тазалау” бөлімін көріңіз)