

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, ellei näitä henkilöitä valvota tai elleivät he ole saaneet ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja elleivät he ole ymmärtäneet laitteen käyttöön liittyviä vaaroja.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.
- Puhdistuksen aikana laitetta ei saa koskaan upottaa veteen.
- Älä käytä laitetta jos pyörivää osaa suojaava kansi on vahingoittunut tai rikki.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa paikoissa: liikkeen henkilökunnan keittiötilat, toimistot ja muut työtilat, maatilamatkailupaikat, hotellit, motellit ja muut majoituspaikat.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suorittavaksi, jotta riskeiltä vältyttäisiin.

VAIN EUROOPAN MARKKINOILLE

- Irrota laite aina virrasta, jos jätät sen vartioimatta tai ennen sen kokoonpanoa, purkamista tai puhdistamista.
- Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen johto lasten ulottumattomissa.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

2. TURVALLISUUSVAROITUKSET



Vaara! Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.

Laitteen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä se toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske laitteeseen, jos kätesi tai jalkasi on märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvillasi, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain suoraan pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä laitteen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata laitteeseen mahdollisesti tulleita vikoja.
- Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Ennen laitteen puhdistamista kytke se pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.



Varoitus: Jos varoitukset laiminlyödään, seurauksena saattaa olla henkilövahinko tai laitteen vaurioituminen.

- Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreeni-pehmusteet) lasten ulottumattomissa.
- Älä sijoita laitetta sähkö- tai kaasuliesien päälle tai läheisyyteen äläkä kuumaan uuniin.
- Tarkista ettei kahvimyllyn sisällä ole vieraita esineitä.
- Vältä koskemasta liikkuviin osiin.

Oikea käyttö

Tätä laitetta saa käyttää vain sille suunniteltuun käyttöön. Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä käytöstä. Älä koskaan murskaa jäätä tai käytä laitetta ohjeista poikkeavalla tavalla.

2.1 Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa laitetta.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Huomaa:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat laitteen heidän käyttöönsä.

3. KUVAAUS

3.1 Laitteen kuvaus

(sivu 3 - A)

- A1. Kahvipapussäiliö
- A2. Kahvipapussäiliön kansi
- A3. Jauhatuskarkeuden säätönuppi
- A4. Kahvikuppien määrän valintanuppi (MIN=1; MAX=14)
- A5. Varustelokero
- A6. Suodatinpidikevarusteen säiliö
- A7. Suodatinpidikevaruste
- A8. Jauhetun kahvin säiliön alusta
- A9. ON/OFF-painike
- A10. Jauhetun kahvin säiliön kansi
- A11. Jauhetun kahvin säiliön korkki
- A12. Jauhetun kahvin säiliö
- A13. Puhdistussuti

3.2 Ohjainten kuvaus

(sivu 3 - B)

- B1. Jauhatuskännyspainike
- B2. Maun valintapainike
- B3. Maun valinta (LIGHT = MIETO; NORMAL = NORMAALI; STRONG= VAHVA)
- B4. Jauhetun kahvin säiliön merkivalo
- B5. Valittu kuppien lukumäärä
- B6. Suodatinpidikevarusteen merkivalo
- B7. Kahvipapussäiliön merkivalo

4. LAITTEEN TARKASTUS

Poista laite pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä laitetta, mikäli se on silmännähdyn vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

5. LAITTEEN KYTKENTÄ



Vaara!

Varmista, että laitteen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke laite ainoastaan riittävän tehokkaasti maadoitettuun ja oikeaoppisesti asennettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10 A. Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

6. ENNALTÄ SUORITETTAVAT TOIMENPITEET

Puhdista laitteen runko kostealla liinalla ennen kahvimyllyn käyttämistä. Pese kaikki varusteet käsin miedolla vedellä ja astianpesuaineella. Huuhtele ja kuivaa ne sitten.



Varoitus:

Jauhinterää ei saa pestä, ja se on pidettävä aina kuivana.

Puhdista jauhinterä sudilla, jossa on kovat harjakset.

7. KAHVIMYLLYN KÄYTTÖ

7.1 Jauha kahvi säiliöön



1. Aseta laite tasaiselle pinnalle.
2. Ruuvaa kahvipapussäiliö paikoilleen kiertämällä sitä myötäpäivään (kuva 1).
3. Irrota kahvipapussäiliön kansi (kuva 2).
4. Kaada haluttu määrä kahvipapuja säiliöön (kuva 3).
5. Paina kansi kunnolla kiinni.



Varoitus:

Älä irrota kahvipapussäiliötä, mikäli sen sisällä on kahvipapuja.

6. Laita pistoke pistorasiaan.
7. Käännä valintanuppi (A4) sellaisen kahvin määrän kohdalle, joka vastaa kahvikuppien määrää, jota varten kahvipaput jauhetaan. Näyttöön tulee näkyviin haluttu lukumäärä (kuva 4). Tämä määrä on vain suuntaa antava, sillä se vaihtelee maun, kahvipapujen paahdatusasteen ja tyyppin sekä valitun jauhatuskarkeuden mukaan.
8. Paina maun valintapainiketta (B2), kunnes haluttu maku näkyy näytöllä (kuva 5).



Varoitus:

- On täysin normaalia, että jauhetun kahvin määrä vaihtelee valitun jauhatuskarkeuden mukaan.
 - Säädä jauhatuskarkeus ja maku mieluisiksi.
 - FRENCH PRESS: kun jauhatuskarkeus valitaan tämän tyyppiselle kahville, enintään 8 kupillisen valmistusta suositellaan.
9. Paina jauhatuskännyspainiketta (B1) (kuva 6).
 10. Säädä kahvin jauhatuskarkeutta vääntämällä vastaava säädin (A3) haluamasi kahvityypin kohdalle (kuva 7). Muuta jauhatuskarkeutta, kun laite on käynnissä.
 11. Kun edellä valittu kahvimäärä on saavutettu, laite pysähtyy automaattisesti.
 12. Jos haluat pysäyttää laitteen ennen kuin jauhatus on päättynyt, paina jauhatuskännyspainiketta uudelleen.



Huomaa:

Pysäytä jauhatus, jos jauhettu kahvi saavuttaa MAX-tason.

13. Irrota jauhetun kahvin säiliö (A12), koputa astiaa kevyesti, irrota kansi ja kaada jauhettu kahvi kahvinkeitteen suodattimeen. Jos kaikkea jauhetta kahvia ei käytetä, jauhetta voidaan säilyttää säiliön sisällä, kunhan korkki (A11) laitetaan kiinni niin, etteivät aromit haihdu.

Tyhjennä jauhetun kahvin säiliö aina ennen seuraavia käyttökertoja.

7.2 Jauha kahvi suodatinpidikkeen säiliöön



1. Valmistele kahvipapusaäiliö edellisen kappaleen kohdissa 1–6 annettujen ohjeiden mukaan.
2. Irrota suodatinpidikevarusteen säiliö (A6) lokerosta (kuva 8).
3. Ota suodatinpidikevaruste (A7) säiliöstä (kuva 9).
4. Laita varuste laitteeseen. Työnnä se pohjaan asti. Vastaa-va merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti (kuva 10).

i Huomaa:

- Suodatinpidikevarustetta käytettäessä kupillisten määrää ei voida valita. Yhden tai kahden espressokupillisen kahvimäärä voidaan jauhaa.
- Suodatinpidikevarustetta käytettäessä jauhatuskarkeuden säädin (A3) on väännettävä 1:stä 6:een kohdassa "ESPRESSO". Säädä jauhatuskarkeutta, kun laite on päällä.

Tärkeää: älä jauhaa jauhatuskarkeuden asteen 6 yli, jotta suodatinpidike ei ylikuormittuisi.

5. Kiinnitä suodatin varusteeseen (kuva 11). Suodatinta suositellaan pitämään paikoillaan, sillä varuste on valmistettu vakioimittaiseksi, eivätkä mitat vastaa kaikkia myynnissä olevia suodatinpidikkeitä.
6. Paina jauhatuksen käynnistyspainiketta (B1) (kuva 6). Jos haluat jauhaa 2 kupillista, paina käynnistyspainiketta kaksi kertaa valmistuksen ensimmäisen sekunnin sisällä.
7. Jauhatus keskeytyy automaattisesti. Jos haluat pysäyttää laitteen ennen kuin jauhatus on päättynyt, paina jauhatuksen käynnistyspainiketta uudelleen.
8. Irrota suodatinpidike ja jatka espresson valmistusta.

8. KÄYTTÖVINKKEJÄ

- Pidä kahvipapusaäiliön kantta aina tiiviisti suljettuna kahvipapujen maun ja aromin säilyttämiseksi.
- Jauha aina sillä hetkellä tarvittava määrä kahvia.
- Älä koskaan täytä kahvipapusaäiliötä liikaa. Yleissääntönä voidaan pitää yhtä ruokalusikallista kahvipapuja yhtä kahvikupillista kohti (esim. 4 ruokalusikallista kahvipapuja 4 kahvikupillista kohti). Luonnollisesti ihanteelliset määrät, jotka määrittävät henkilökohtaisen maun mukaan, saadaan ajan myötä.

- Odota 2 peräkkäisen käytön jälkeen 15 minuuttia ennen kuin käytät laitetta uudelleen.
- Jotta kahvi olisi aina tuoretta ja hyvälaatuista, puhdista laite aina jokaisen käyttökerran jälkeen. Öljyisten papujen jauhatusta ei kuitenkaan suositella.

9. SÄÄDETTÄVÄT ASETUKSET

9.1 Jauhatusajan ohjelmointi suodatinpidikevarustetta (A7) käyttämällä

1. Laita suodatinpidikevaruste paikoilleen.
2. Laita espressokahvin keittimen suodatin paikoilleen.
3. Paina jauhatuksen käynnistyspainiketta (A1) ja pidä sitä painettuna. Jauhatus alkaa, ja kupin symboli vilkkuu nopeasti osoittaen, että laite on ohjelmointitilassa.
4. Kun haluttu kahvimäärä on jauhettu, vapauta painike. Laite keskeyttää jauhatuksen ja yhden espressokupillisen jauhatusmäärä on tallennettu muistiin.

i Huomaa:

- Jotta kahvijauhetta ei tulisi liikaa, laite voi tallentaa muistiin enintään noin 7 sekunnin jauhatusajan.
- Vain 1 kupillisen kahvijauheen määrä voidaan tallentaa muistiin. Kun 2 kupillisen kahvijauhe jauhetaan, laite jauhaa kaksinkertaisena yhdelle kupilliselle tallennetun määrän.

9.2 Näytön kontrasti

Näyttö voidaan asettaa yhteen viidestä eri kontrastiasetuksesta. Toimi seuraavasti:

1. Käynnistä laite painamalla ON/OFF-painiketta (A9).
2. Irrota jauhetun kahvin säiliö (A12) tai suodatinpidikevaruste (A7) (jos asennettuina).
3. Paina yhtä kahdesta painikkeesta. Näyttöön ilmestyy tällä hetkellä valittuna oleva kontrastin taso (kuva 16).
4. Paina yhtä kahdesta painikkeesta lisätäksesi tai vähentääksesi kontrastia.
5. Kun haluttu kontrasti on valittu, aseta kahvijauhesäiliö tai suodatinpidikevaruste uudelleen paikoilleen. Laite on nyt käyttövalmis.

9.3 Oletusarvojen palauttaminen

1. Käynnistä laite painamalla ON/OFF-painiketta (A9).
2. Irrota jauhetun kahvin säiliö (A12) tai suodatinpidikevaruste (A7) (jos asennettuina).
3. Paina kahta näppäintä samanaikaisesti. Laite palaa ennalta asennettuihin kontrastiarvoihin sekä vakiojauhatusaikoihin suodatinpidikkeen kanssa.
4. Aseta jauhetun kahvin säiliö tai suodatinpidikevaruste uudelleen paikoilleen. Laite on käyttövalmis.

10. PUHDISTUS



Varmista ennen minkään puhdistustoimenpiteen aloittamista, että laite on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota laitetta veteen.

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Irrota kahvipapusailiö (A1) vääntämällä sitä vastapäivään ja ota se sitten pois laitteesta. Varmista ennen irrottamista, että se on tyhjä.
3. Irrota jauhetun kahvin säiliö (A12).
4. Irrota suodatinpidikevarusteen säiliö (A6).
5. Nosta jauhetun kahvin säiliön alustaa (A8).
6. Kaikki varusteet voidaan pestä haaleassa vedessä astianpesuaineella. Älä pese osia astianpesukoneessa! Kuivaa varusteet huolella ennen kuin käytät niitä uudelleen.



Huomaa:

Puhdista myös jauhinterät säännöllisesti seuraavasti:

1. Väännä jauhatuskarkeuden säädintä vastapäivään loppuun asti "OPEN"-asentoon (kuva 12).
2. Nosta jauhinterän yläosaa ja irrota se (kuva 13).
3. Puhdista irrotettu osa sudilla, jossa on kovat harjakset (kuva 14).

4. Puhdista laitteen sisäosat sudilla ja poista kahvijäämät pölynimurilla (kuva 15).
6. Laita jauhinterän yläosa uudelleen paikoilleen ja väännä säädin haluamaasi jauhatuskarkeuteen.

Ajan myötä jauhinterät kuluvat ja jauhettu kahvimäärä vähenee. Jos näin käy, ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen uusien jauhinterien hankintaa varten ja vaihda terät.

11. TEKNISEET TIEDOT

Jännite:220-240V ~50/60 Hz enint. 10A

Tehonkulutus: 150 W

Paino:3,5 Kg



Tämä laite vastaa elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista annettua eurooppalaista asetusta 1935/2004.

12. HÄVITTÄMINEN



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteen tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

13. JOS ONGELMIA ILMENEE

Laite ei toimi.	Varmista, että pistoke on asetettu oikein pistorasiaan ja että pistorasia toimii.
	Jauhetun kahvin säiliö (A12) ja suodatinpidikevaruste (A7) eivät ole paikoillaan. Laita haluamasi varuste paikoilleen.
	Varuste ei ole kunnolla paikoillaan. Irrota se ja laita se takaisin uudelleen.
	Kahvipapusailiö (A1) ei ole paikoillaan. Laita säiliö paikoilleen.
	Kahvipapusailiötä (A1) ei ole asetettu oikein paikoilleen. Irrota se ja laita se kunnolla paikoilleen.
Laite pysähtyy toiminnan aikana.	Laite on ylikuumentunut. Moottorin lämpösulake on lauennut. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.
Jauhetun kahvin määrä on vähäinen.	Ajan myötä jauhinterät kuluvat. Hanki uudet jauhinterät valtuutetusta huoltokeskuksesta ja vaihda ne (katso osiota luvusta "10. Puhdistus").