

1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.
- Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- A tisztításhoz soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Ne használja a készüléket, ha a forgó részt védő fedél sérült vagy megrongálódott.
- A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. A használat rendellenesnek minősül az alábbi helyeken: üzletek, irodák és más munkahelyek konyhának kialakított helyiségeiben, tanyasi vendégházakban, szállodákban, motelekben és más vendéglátó egységekben, fogadókban.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén, a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag egy márkaszervizzel cseréltesse ki.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor őrizetlenül hagyja és össze-, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- A készülék használata gyermekek számára tilos. A készüléket és annak kábelét gyermekek által el nem érhető helyen tárolja.
- Gyermekek számára tilos a készülék játékszerként való használata.

2. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



Veszély! Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez vezethet.

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, mert szükség esetén a készüléket csak ezzel lehet lecsatlakoztatni a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatról, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetéket, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatról.

- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg háziilag megjavítani.

Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.

- A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót.



Figyelem: Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.

A készülék csomagolóanyagait (pl. műanyag zsákok, polisztirol hab) tartsa gyermekektől távol.

- Ne tegye a készüléket elektromos vagy gáz tűzhelyek fölé vagy közelébe, vagy előre melegített sütőbe.
- Ellenőrizze, hogy a kávédaráló belsejében nincsenek-e idegen tárgyak.
- Kerülje a mozgásban levő részekkel való érintkezést.

Rendeltetészerű használat

Ez a készülék csak a tervezett célra használható. Minden egyéb használat nem rendeltetészerűnek minősül. A készülék nem alkalmas kereskedelmi célú használatra.

A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetészerű használatból eredő károkért.

Soha ne próbáljon meg jeget darálni vagy az útmutatóban megjelöltéktől eltérő célokra használni.

2.1 Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet, és károkot okozhat a készülékben.

A gyártó nem vállal felelősséget jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.

Megjegyzés:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket tovább adja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.

3. LEÍRÁS

3.1 A készülék leírása

(3 - A old.)

- A1. Szemes kávé tartó
- A2. Szemes kávé tartó fedele
- A3. Az őrlés finomságát szabályozó gomb
- A4. Csésze szám választó gomb (MIN=1; MAX=14)
- A5. Tartozék tartó rekesz
- A6. Szűrőtartó tartály
- A7. Szűrőtartó tartozék
- A8. Őrölt kávé tárolására alkalmas felület
- A9. ON/OFF nyomógomb
- A10. Őrölt kávé tartó fedele
- A11. Őrölt kávé tartó sapka
- A12. Őrölt kávé tartó
- A13. Tisztító ecset

3.2 Parancsok leírása

(3 - B old.)

- B1. Őrlés indító gomb
- B2. Aroma választó gomb
- B3. Aktuális aroma kiválasztása (LIGHT = KÖNNYŰ; NORMAL = NORMÁL; STRONG= ERŐS)
- B4. Őrölt kávé tartály jelzőfény
- B5. Választott csésze szám
- B6. Szűrőtartó tartozék jelzőfény
- B7. Szemes kávé tartó jelzőfény

4. A KÉSZÜLÉK ELLENŐRZÉSE

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi márkaszervizhez.

5. A KÉSZÜLÉK BEKÖTÉSE

Veszély!

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik a készülék alján elhelyezett táblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesítményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa. Ha az aljzat és a csatlakozó nem illenek össze, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

6. ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

A kávédaráló használatát megelőzően tisztítsa meg a gép törzsét nedves ronggyal. Kézzel, langyos vízzel és mosogatószerrel mossa el az összes tartozékot, majd öblítse le és törölje szárazra őket.

Figyelem:

A darálót tilos elmosni és mindig szárazon kell tartani.

A darálót kemény sörtéjű kefével kell tisztítani.

7. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

7.1 Őröljön kávé a tartályba

1. A készüléket sík felületen használja.
2. Szorítsa meg a szemes kávé tartályt az óramutató járásával megegyező irányba (1 ábr.);
3. Vegye ki a szemes kávé tartály fedelét (2 ábr.);
4. Töltsen a kívánt kávészem mennyiséget a tartályba (3 ábr.);
5. Zárja vissza a fedelet, erősen nyomva;

Figyelem:

Ne távolítsa el a szemes kávé tartályt, ha belsejében vannak kávé szemek.

6. Illessze a dugót a csatlakozóaljba;
7. Állítsa a szabályozógombot (A4) annak a csésze számnak megfelelő mennyiségre, amelyhez szemes kávé kíván őrölni: a kijelzőn megjelenik a kívánt szám (4 ábr.). Mindenképp ezt a megfelelést használja hivatkozásként, mivel a mennyiség a kávészemek íze, típusa és pörkölése, valamint a választott őrlési finomság függvényében fog változni;
8. Nyomja meg az aroma választó gombot (B2), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt aroma (5 ábr.);

Figyelem:

- Normális jelenség, hogy a választott őrlési finomság függvényében eltérő mennyiségű kávé áll rendelkezésre.

- Az őrlés finomságát és az aromát az egyéni ízlésnek megfelelően állítsa be.
 - FRENCH PRESS: amikor ilyen típusú kávéhoz választ őrlési finomságot, maximum 8 csésze kávé készítése javasolt.
9. Nyomja meg a (B1) gombot (6 ábr.);
 10. Állítsa be a kávéőrlés finomságát a vonatkozó szabályozógombot (A3) a kívánt kávé típusra állítva (7 ábr.): módosítsa az őrlés finomságát a gép üzemelése közben;
 11. Miután elérte az előzetesen kiválasztott kávé mennyiséget, a készülék automatikusan leáll;
 12. Ha szeretné a készüléket a kávéőrlés befejezése előtt leállítani, nyomja meg az őrlés indító gombot;

i **Megjegyzés:**

Állítsa le az őrlest, amikor a kávépor eléri a MAX jelzést.

13. Távolítsa el az őrölt kávé tartályt (A12), finoman ütögesse meg az edényt, vegye le a fedelet és öntse az őrölt kávé a kávéfőzőgép szűrőjébe. Ha nem használja fel az összes őrölt kávé, ezt a tartályban tárolhatja, lezárva annak fedelét (A11), hogy ne veszítse el aromáját.

Mielőtt folytatja a gép használatát, mindig ürítse ki az őrölt kávé tartályt.

7.2 Kávé őrlése a szűrőtartóba

1. Készítse elő a szemes kávé tartót az előző szakasz 1-6. pontjaiban leírtak szerint;
2. Vegye ki a rekeszből a szűrőtartó tartozék tartályt (A6) 8 ábr.);
3. Vegye ki a tartályból a szűrőtartó tartozékot (A7) 9 ábr.);
4. Helyezze a készülékbe a tartozékot, ütközésig nyomva: a kijelzőn folyamatosan ég a hozzátartozó jelzőfény (10 ábr.);

i **Megjegyzés:**

- Amikor használja a szűrőtartó tartozékot, nem választhat csésze számot: egy, maximum két csésze espresso kávénak megfelelő mennyiségű kávé őrlése lehetséges;
- Amikor használja a szűrőtartó tartozékot, forgassa az őrlés finomságát szabályozó gombot (A3) a kiválasztó gomb "ESPRESSO" 1-6 állásának megfelelően: állítsa be az őrlés finomságát, miközben a készülék üzemel.

Megjegyzés: ne őröljön a 6-os őrlési fokon túl, hogy ne töltse túl a szűrőtartót.

5. Akassza a szűrőtartót a tartozéokra (11 ábr.). Javasoljuk, hogy a szűrőtartót tartsa pozícióban, mivel a tartozék bizonyos szabvány méretek szerint került gyártásra, melyek nem felelnek meg az összes, kereskedelmi forgalomban kapható szűrőtartónak;

6. Nyomja meg az őrlés indító gombot (B1) (6 ábr.): 2 csésze kávé készítéséhez elegendő mennyiség őrléséhez kétszer nyomja meg az indító gombot a készítés első másodpercén belül;
7. Az őrlés automatikusan megszakad: ha szeretné a készüléket a kávéőrlés befejezése előtt leállítani, nyomja meg az őrlés indító gombot;
8. Vegye ki a szűrőtartó kávékart és készítse el az espresso kávé.

8. HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS TANÁCSOK

- A szemes kávé tartó fedelét mindig hermetikusan zárja le a kávészemek ízének és aromájának megőrzéséhez.
- Csak a pillanatnyilag szükséges kávé mennyiséget őröljön.
- Soha ne töltse meg túlságosan a szemes kávé tartót. Általánosságban csészénként egy evőkanál szemes kávéval számoljon (pl. négy evőkanál szemes kávé négy csésze kávéhoz). Természetesen az egyéni ízlés szerinti optimális mennyiségeket csak idővel lehet megtalálni.
- Két egymás utáni használatot követően várjon 15 percet a készülék újbóli használata előtt.
- A kávé frissességének biztosítása érdekében, a készüléket minden használat után tisztítsa meg. Nem tanácsos olajok magvak őrlése.

9. PROGRAMOZHATÓ BEÁLLÍTÁSOK

9.1 Szűrőtartóval (A7) történő őrlés idejének programozása

1. Tegye be a szűrőtartó tartozékot;
2. Tegye be az espresso kávéfőző gép szűrőtartóját;
3. Nyomja meg az őrlés indító gombot (A1) és tartsa lenyomva: kezdetét veszi az őrlés, a csésze szimbóluma gyorsan kezd villogni, ez azt jelzi, hogy a készülék programozási üzemmódban van;
4. A kívánt kávé mennyiség őrlését követően engedje el a gombot: a készülék megszakítja az őrlest és elmenti egy csésze espresso kávé őrlési idejét.

i **Megjegyzés:**

- Túlzott mennyiségű őrölt kávé készítésének elkerülése érdekében, a készülék által elmenthető maximális őrlési idő 7 másodperc.
- Csak egy csészének megfelelő őrölt kávé mennyiség menthető el: amikor két csészényi kávé őröl, a készülék az egy csésze kávéhoz elmentett mennyiség kétszeresének megfelelő mennyiséget őröl.

9.2 Display kontraszt

A kijelző 5 különböző kontraszt beállításra állítható be: az alábbiak szerint járjon el:

1. A készüléket az ON/OFF gomb segítségével kapcsolja be (A9);
2. Vegye ki az őrölt kávé tartályt (A12) vagy a szűrőtartó tartozékot (A7) (ha be vannak helyezve);
3. Nyomja meg az egyik gombot: a kijelzőn megjelenik a jelenleg választott kontraszt szint száma (46 ábr.);
4. Nyomja meg a kettő közül az egyik gombot a kontraszt fokozásához/csökkentéséhez;
5. Miután kiválasztotta a kívánt kontrasztot, helyezze vissza az őrölt kávé tartályt vagy a szűrőtartó tartozékot: a készülék használatra készen áll.

9.3 Gyári értékekre történő visszaállítás

1. A készüléket az ON/OFF gomb segítségével kapcsolja be (A9);
2. Vegye ki az őrölt kávé tartályt (A12) vagy a szűrőtartó tartozékot (A7) (ha be vannak helyezve);
3. Egyidejűleg nyomja meg a két gombot: a készülék visszaáll az előre beállított kontraszt értékre és a szűrőtartó szabvány őrlési időre;
4. Helyezze vissza az őrölt kávé tartályt vagy a szűrőtartó tartozékot: a készülék használatra készen áll.

10. TISZTÍTÁS



Veszély!

Bármilyen tisztítási művelet előtt kapcsolja ki a gépet és húzza ki az elektromos csatlakozóból. Soha ne merítse a készüléket vízbe.

1. Húzza ki a villásdugót a dugaljából;
2. Emelje le a szemes kávé tartályt (A1), forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba és emelje ki a gépből. A kiemelés előtt győződjön meg arról, hogy üres;
3. Vegye ki az őrölt kávé tartályt (A12);
4. Vegye ki a szűrőtartó tartozék tartályt (A6);
5. Emelje fel az őrölt kávé tárolására alkalmas felületet (A8);
6. Minden tartozék mosható langyos vízzel és mosogatószerrel: tilos a tartozékok mosogatógépben történő mosása! Az újbóli használat előtt alaposan törölje szárazra a tartozékokat.



Megjegyzés:

Rendszeresen tisztítsa a darálót is, az alábbiak szerint eljárva:

1. Forgassa az őrlés finomságát szabályozó gombot ütközésig, "OPEN" állásba (12 ábr.);
2. Emelje fel és vegye ki a daráló felső részét (13 ábr.);

3. A daráló kiemelt részét kemény söretű kefével kell tisztítani (14 ábr.);
4. A gép belsejét tisztítsa meg egy ecsettel és egy porszívóval szívja ki a kávé maradványokat (15 ábr.);
6. Helyezze vissza a daráló felső részét és forgassa el a szabályozó gombot a kívánt őrlési finomság kiválasztásával. Idővel a daralók elkopnak és az őrölt kávé mennyisége csökken. Ilyen esetben forduljon egy felhatalmazott márkaszervizhez új daralók vásárlása érdekében és cserélje ki őket.

11. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Felvett teljesítmény: 150W

Súly: 3,5Kg





Jelen készülék megfelel az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó 1935/2004/EK rendeletnek.

12. ÁRTALMATLANÍTÁS



A készüléket nem szabad települési hulladékként ártalmatlanítani, hanem egy kijelölt szelektív gyűjtőhelyen kell leadni.

13. HA VALAMI NEM MŰKÖDIK

A készülék nem működik.	Győződjön meg arról, hogy a villásdugó megfelelően illeszkedik a csatlakozójába és ez utóbbi helyesen működik.
	Nem helyezte be sem az őrölt kávé tartályt (A12), sem a szűrőtartó tartozékot (A7). Tegye be a kívánt tartozékot
	A tartozékot nem helyezte be megfelelően. Vegye ki és ismétlje meg a behelyezést.
	Nem lett behelyezve a szemes kávé tartó tartály (A1). Tegye be a tartályt.
	A szemes kávé tartó tartály (A1) nem lett megfelelően behelyezve. Vegye ki és helyezze be megfelelően.
A készülék működés közben leáll.	A készülék túlmelegedett. Beavatkozott a motor olvadó biztosítója. Lépjön kapcsolatba egy felhatalmazott márkaszervizzel.
Túl kevés az őrölt kávé mennyisége.	Idővel a darálók elkopnak. Az egyik felhatalmazott márkaszervizben vásároljon új darálókat és végezze el cseréjüket (lásd a "10. Tisztítás" c. fejezetet)