

# 1. GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSINFORMASJON

- Apparatet kan anvendes av personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, samt personer uten erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet, gitt at disse holdes under oppsyn eller har vært gjenstand for opplæring i de medfølgende instruksjonene for sikker bruk av produktet, samt viser forståelse for de farene bruken av produktet medfører.
- Barn må holdes under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet.
- Ved rengjøring må man aldri legge maskinen i vann.
- Ikke bruk apparatet hvis lokket på den roterende delen er ødelagt eller skadet.
- Dette apparatet er kun beregnet til hjemmebruk. Den skal ikke anvendes i: personalkjøkken i butikker, kontorer, andre arbeidssteder som gårdsturisme, hotell, motell og andre overnattingssteder med romutleie.
- Hvis det oppstår skader på støpslet eller strømledningen, skal disse kun byttes av Teknisk Assistanse, slik at man unngår enhver risiko.

## KUN FOR EUROPEISKE MARKEDER:

- Koble alltid fra apparatet hvis det ikke skal brukes, eller i forbindelse med montering, demontering og rengjøring.
- Dette apparatet skal ikke anvendes av barn. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.
- Barn kan ikke anvende apparatet som leketøy.

## 2. INFORMASJON ANGÅENDE SIKKERHET



**Fare!** Manglende overholdelse kan føre til situasjoner med elektriske sjokk og påfølgende livsfare.

Siden apparatet fungerer ved bruk av elektrisk strøm kan det ikke utelukkes at det oppstår elektriske støt.

Man må derfor rette seg etter følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender eller føtter.
- Man må ikke berøre støpslet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes aldri er tildekket, kun slik vil man kunne trekke ut kontakten de ganger det er behov for dette.
- Ta direkte tak i støpslet når det trekkes ut av kontakten. Ikke dra i selve ledningen, den kan skades.
- For å kople fra apparatet fullstendig må støpslet trekkes ut av kontakten.
- Hvis det oppstår feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv.  
Slå av apparatet, trekk støpset ut av kontakten, og kontakt dereetter Teknisk Assistanse.

- Før man tar til med rengjøring må man slå av maskinen og trekke ut støpset.



**Viktig!** Manglende overholdelse av det ovenstående kan være, eller er, årsak til personskader eller skader på apparatet.

- Oppbevar emballasjedelene (plastposer, styropor) utenfor barns rekkevidde.
- Ikke plasser apparatet på eller i nærheten av elektriske/gassdrevne ovner, eller inne i oppvarmede ovner/komfyrer.
- Se til at det ikke finnes fremmedlegemer inne i maskinen.
- Unngå å komme i kontakt med bevegelige deler.

### Tiltenkt bruk

Dette apparatet skal kun anvendes i henhold til de angitte formål. All annen bruk skal anses som uegnet. Dette apparatet er ikke tiltenkt brukt i kommersiell virksomhet.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av uegnet bruk av apparatet.

Man må aldri hakke opp is eller bruke apparatet til andre formål enn de som er gjengitt heri.

## 2.1 Bruksanvisning

Les disse instruksjonene før apparatet tas i bruk. Manglende overholdelse av disse instruksjonene vil kunne føre til feil og skader på apparatet.

Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av uegnet bruk av apparatet.

### NB!

Ta godt vare på disse instruksjonene. Dersom apparatet gis videre til andre personer, må disse bruksinstruksjonene overhendes sammen med apparatet.

## 3. BESKRIVELSE

### 3.1 Beskrivelse av apparatet

(side 3 - A )

- A1. Kaffebønnebeholder
- A2. Lokk på kaffebønnebeholder
- A3. Regulator for malegrad
- A4. Bryter for koppevalg (MIN=1 / MAX=14)
- A5. Avlukke for ekstrautstyr
- A6. Skålholder (ekstrautstyr)
- A7. Skål (ekstrautstyr)
- A8. Hylle for beholder malt kaffe
- A9. Knapp ON/OFF
- A10. Deksel beholder malt kaffe
- A11. Lokk beholder malt kaffe
- A12. Beholder malt kaffe
- A13. Rengjøringsbørste

### 3.2 Beskrivelse av kontrollknapper

(s. 3 - B)

- B1. Knapp for oppstart av kvernen
- B2. Knapp for valg av aroma
- B3. Løpende valg av aroma (LIGHT=MILD / NORMAL=NORMAL / STRONG=STERK)
- B4. Kontrolllampe kaffebeholder
- B5. Antall kopper valg
- B6. Kontrolllampe skålholder (ekstrautstyr)
- B7. Kontrolllampe kaffebønnebeholder

## 4. KONTROLL AV APPARATET

Etter at man har fjernet emballasjen må man sørge for at apparatet er helt, og at alle delene følger med. Unngå å bruke apparatet hvis det har tydelige skader. Ta kontakt med De'Longhi Tekniske Assistanse.

## 5. TILKOPLING AV APPARATET

### Fare!

Se til at spenningen i strømforsyningen tilsvarer verdien som er gjengitt på merkeskiltet nederst på apparatet.

Koble apparatet til en behørig jordnet stikkontakt med minimumstyrke på 10 A, som er installert etter god håndverkskikk. Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk.

## 6. FORBEREDENDE OPERASJONER

Før man tar i bruk kaffekvernen må man rengjøre den med en fuktig klut. Rengjør alt ekstrautstyret med lunkent vann og oppvaskmiddel. Skyll og tørk.

### Viktig!

Kvernen skal aldri rengjøres og må alltid holdes tørr. Rengjør kvernen med en stivhåret børste.

## 7. BRUK AV APPARATET

### 7.1 Kverne kaffe i beholder

1. Sett apparatet på en jevn overflate.
2. Skru til lokket ved å vri det med klokkeretningen (fig. 1)
3. Ta lokket av beholderen for kaffebønner (fig. 2)
4. Hell i ønsket mengde kaffebønner i beholderen (fig. 3)
5. Lukk lokket ved å trykke ned hardt

### Viktig!

Man må aldri ta ut beholderen mens det er kaffebønner i denne

6. Sett støpslet inn i stikkontakten.
7. Still inn bryteren (A4) på det antall kopper som tilsvarer mengden kaffebønner som skal kvernes opp. Displayet viser ønsket antall (fig. 4). Denne mengden skal anses som en referanse. Mengden kan variere avhengig av smak, type risting, samt malegraden som ser stilt inn på kvernen.
8. Trykk på knappen for aromavalg (B2) inntil man viser ønsket aroma i display (fig. 5).

### OBS!

- Det er normalt at det kommer ut forskjellige mengder avhengig av type malegrad man velger.
  - Velg malegrad og aroma i henhold til egen personlige smak.
  - FRENCH PRESS: når man velger malegrad for denne kaffetypen burde man ikke tilberede mer enn 8 kopper av gangen.
9. Trykk på knappen for å starte kvernen (B1) (fig. 6)
  10. Still inn ønsket malegrad ved å vri regulatoren (A3) til ønsket type kaffe (fig. 7). Malegraden kan kun endres mens maskinen er i funksjon.
  11. Når man har nådd ønsket mengde kaffe vil apparatet slå seg av automatisk.

12. Hvis man ønsker å stanse operasjonen før kverningen er fullført trykker man på startknappen

**i NB!**

Stans kvernen hvis kaffepulveret når MAX-grensen.

13. Ta ut beholderen med malt kaffe (A12), slå lett på den, fjern lokket og hell den malte kaffen ned i filteret. Hvis man ikke bruker alt pulveret kan dette oppbevares i beholderen. Sett på lokket (A11) for å unngå at kaffen mister aroma.

Tøm alltid beholderen for malt kaffe før den brukes til andre formål.

## 7.2 Kverne kaffe direkte i skål

1. Klargjør beholderen for kaffebønner som vist i punkt 1 til 6 i forrige paragraf.
2. Ta ut skålholderen fra avlukket for tilleggsutstyr (A6) (fig. 8)
3. Ta ut skålen fra skålholderen (A7) (fig. 9).
4. Sett skålen inn i apparatet ved å presse den helt inn (fig. 10). Den tilhørende lysdioden lyser.

**i NB!**

- Hvis man bruker den medfølgende skålen kan man ikke velge antall kaffekopper. Maskinen vil kverne opp en tilstrekkelig mengde kaffe for å tilberede en eller to kopper espresso.
  - Når man bruker den medfølgende skålen, vri på regulatoren for malegrad (A3 mellom 1 og 6 "ESPRESSO". Regulering av malegrad må gjøres mens apparatet er i funksjon. **Merk:** Man må aldri stille inn en malegrad som overgår 6. Dette vil medføre slitasje på filterholderen.
5. Feste skålen til skålholderen (fig. 11). Vi anbefaler at skålen holdes fast, da den er basert på standarddimensjoner som ikke alltid stemmer med den enkelte filterholderen som er montert på maskinen.
  6. Trykk på knappen for å starte kverningen (B1) (fig. 6). For å male opp tilstrekkelig mengde for 2 kopper, trykker man to ganger på startknappen innen det er gått ett sekund.
  7. Kverningen vil stanse automatisk. Hvis man ønsker å stanse operasjonen før kverningen er fullført, trykker man nok engang på startknappen.
  8. Trekk ut filterskålen og fortsett med tilberedelsen.

## 8. BRUKSANBEFALINGER:

- Hold alltid lokket på beholderen for malt kaffe hermetisk lukket. Dette vil gjøre at aromaen og smaken holder seg lenger.
- Man burde kun kverne opp den nødvendige mengde kaffe.

- Ikke overfyll bønnebeholderen. På generell basis anbefales det en spiseskje kaffebønner per kopp (eks. 4 spiseskjeer til 4 kopper). Optimal mengde avhenger naturligvis av personlig smak. Dette vil brukeren smake seg fram til etterhvert.
- Etter at maskinen er blitt brukt to ganger etter hverandre, burde man vente 15 minutter før man igjen tar den i bruk.
- For å garantere at kaffen alltid er fersk, må man rengjøre apparatet etter hver bruk.. Det anbefales ikke å kverne kaffebønner som inneholder olje.

## 9. PROGRAMMERBARE INNSTILLINGER

### 9.1 Stil inn maletid ved hjelp av den medfølgende skålholderen.

1. Sett inn skålholderen
2. Sett inn skålen i espressomaskinen
3. Trykk og hold nede kverneknappen (A1). Kverningen starter opp og tasten blinker hurtig for å vise at maskinen er under programmering.
4. Når man har kvernet opp en passende mengde kaffe trykker man på knappen . Apparatet vil avbryte prosessen og lagre den forløpte kvernetiden som tidsverdien for 1 kopp.

**i NB!**

- For å unngå at det kvernes opp en for stor mengde, kan apparatet lagre en maksimaltid som tilsvarer cirka 7 sekunder.
- Det er kun mulig å lagre mengdeverdier for 1 kopp. Hvis man ønsker å kverne opp malt kaffe til 2 kopper, vil apparatet male opp en dobbel mengde i forhold til mengdeverdien som er stilt inn for 1 kopp.

### 9.2 Kontrast i display

Displayet kan reguleres til 5 forskjellige kontraster ved å gjøre som følger:

1. Slå på apparatet ved å trykke på tasten ON/OFF (A9).
2. Trekk ut kaffebeholderen (A12) eller skålholderen (A7) (på berørte maskiner)
3. Trykk på en av de to knappene. Displayet viser det nåværende kontrastnivået (fig. 16)
4. Trykk på en av de to knappene for å øke/reducere kontrasten.
5. Når man valgt ønsket kontrastnivå, settets kaffebeholderen eller skålholderen på plass. Apparatet er nå klart til bruk.

### 9.3 Stille tilbake til standardverdier

1. Slå på apparatet ved å trykke på tasten ON/OFF (A9).
2. Trekk ut kaffebeholderen (A12) eller skålholderen (A7) (på berørte maskiner)

- Trykk samtidig på de to tastene. Apparatet går over til den forhåndsinnstilte kontrastverdien og standard kvernetid med skålholder
- Sett kaffebeholderen eller skålholderen på plass. Apparatet er nå klart til bruk.

## 10. RENGJØRING



Før man rengjør maskinen må den slås av og kobles fra strømmen. Man må aldri dyppe maskinen i vann.

- Trekk ut støpslet fra stikkkontakten
- Løsne bønnebeholderen (A1), vri den mot klokkeretningen og løsne den fra maskinen. Se til at den er tom før den fjernes.
- Trekk ut beholderen for malt kaffe (A12)
- Trekk ut skålholderen (A6)
- Trekk opp hyllen for kaffebeholderen (A8)
- Alt ekstrautstyr må rengjøres i lukket vann og oppvaskmiddel. Det må aldri anvendes oppvaskmaskin! Tørk av alle deler før bruk.



Rengjør også kvernen ved å følge anvisningene under:

- Vri regulatoren for malegrad til den øverste innstillingen, posisjon "OPEN" (fig. 12)
- Trekk den øvre delen av kvernen rett opp (fig.13)
- Rengjør denne med en stivhåret børste (fig. 14)
- Rengjør innsiden av maskinen med en børste og fjern alle pulverrester med den støvsuger (fig. 15)
- Sett den øvre delen av kvernen på plass og vri på regulatoren for å stille inn ønsket malegrad.

Med tiden vil kvernen være gjenstand for slitasje og pulvermengden vil reduseres. I disse tilfellene burde man henvende seg til et autorisert servicesenter for å kjøpe ny kvernenhet.

## 11. TEKNISKE EGENSKAPER

Spenning: ..... 220-240V ~ 50/60 Hz max. 10A

Strømforbruk: ..... 150W

Vekt: 3,5Kg



Dette apparatet er utviklet i samsvar med Europeisk forskrift 1935/2004 for materialer som er i kontakt med matvarer.

## 12. KASSERING



Apparatet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men må overleveres til et autorisert kildesorteringsanlegg.

## 13. DERSOM NOE IKKE FUNGERER

Apparatet fungerer ikke.	Se til at støpslet er korrekt satt i stikkkontakten og at kontakten fungerer som den skal.
	Det er hverken satt inn kaffebeholder (A12) eller skålholder (A7). Sett inn ønsket utstyr
	Utstyret er ikke satt korrekt på plass. Trekk ut og sett inn på nytt.
	Kaffebønnebeholderen er ikke satt inn (A1). Sett inn beholderen.
	Kaffebønnebeholderen (A1) er ikke satt korrekt på plass. Trekk ut og sett inn korrekt.
Apparatet stanser underveis i kverningen.	Apparatet er overopphetet. Den termiske sikringen i motoren er blitt utløst. Brukeren bes henvende seg til autorisert brukerstøtte.
Det gjenstår lite kaffepulver	Kvernen er gjenstand for slitasje. Hvis det må byttes kvern, kan disse bestilles hos autoriserte forhandlere (se informasjon i kapittel "10. Rengjøring")