


1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami len pod dozorom alebo keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa prístroja.
- Deti musia byť pod dozor, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Počas čistenia nikdy neponárajte prístroj do vody.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je ochranné veko rotačnej časti poškodené alebo zničené.
- Tento spotrebič je určený iba pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie v: priestoroch používaných ako kuchyňa pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných oblastiach, chalupách, hoteloch, motelloch a ďalších ubytovacích zariadeniach, izbách na prenájom.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prírodného elektrického kábla ich nechajte vymeniť výhradne v stredisku Technickej Asistencie, zabránite tak akémukoľvek riziku.

IBA PRE EURÓPSKE TRHY:

- Prístroj vždy vypnite od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou a čistením.
- Deti tento spotrebič nesmú používať. Spotrebič a jeho kábel uschovávajú mimo dosahu detí.
- Deti nesmú spotrebič používať na hranie.

2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA


 **Nebezpečenstvo!** Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.

Keďže prístroj pracuje pod elektrickým prúdom, nedá sa vylúčiť, že nevyvolá zásahy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy:

- Nedotýkajte sa prístroja, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Ubezpečte sa, že zásuvka elektrického prúdu je vždy voľne prístupná, pretože iba takto sa zástrčka dá v prípade potreby vytiahnuť.
- Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy neťahajte za prírodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Pre úplné odpojenie prístroja vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- V prípade porúch sa nepokúšajte prístroj opraviť sami. Prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na servis.

- Pred akýmkoľvek čistením spotrebič najskôr vypnite, odpojte zástrčku zo zásuvky.

 **Pozor:** Nerešpektovanie môže byť príčinou úrazu alebo poškodenia prístroja.

- Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí.
- Spotrebič neumiestňujte nad alebo v blízkosti elektrických alebo plynových varičov alebo do rozohriatej pece.
- Overte, či vnútri mlynčeka na kávu nie sú cudzie predmety.
- Zabráňte kontaktu s časťami v pohybe.

Použitie v súlade s určením

Tento spotrebič sa smie používať iba na účel, na ktorý bol skoncipovaný. Každé iné použitie sa považuje za nevhodné. Tento spotrebič nie je určený na obchodné použitie.

Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča.

Nikdy sa nepokúšajte drviť ľad alebo používať iným spôsobom ako uvedeným v tomto návode.

2.1 Návod na použitie

Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia prístroja.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Poznámka:

Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade odovzdania prístroja iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.

3. POPIS

3.1 Opis prístroja

(str. 3 - A)

- A1. Zásobník zrnkovej kávy
- A2. Veko zásobníka zrnkovej kávy
- A3. Regulátor hrúbky pomletia
- A4. Gombík výberu počtu šálok (MIN=1; MAX=14)
- A5. Priestor na odkladanie príslušenstva
- A6. Nádoba na príslušenstvo držičku
- A7. Príslušenstvo držičku
- A8. Plocha pre zásobník mletej kávy
- A9. Tlačidlo ON/OFF
- A10. Veko zásobníka mletej kávy
- A11. Uzáver zásobníka mletej kávy
- A12. Zásobník mletej kávy
- A13. Štetec na čistenie

3.2 Opis ovládacích prvkov

(str. - 3 - B)

- B1. Tlačidlo štartu mletia
- B2. Tlačidlo voľby arómy
- B3. Výber aktuálnej arómy (LIGHT = MIERNA; NORMAL = NORMÁLNA; STRONG= SILNÁ)
- B4. Kontrolka zásobníka mletej kávy
- B5. Zvolený počet šálok
- B6. Kontrolka príslušenstva držičku
- B7. Kontrolka zásobníka zrnkovej kávy

4. KONTROLA PRÍSTROJA

Po vybalení skontrolujte, či nie je prístroj poškodený a či je prítomné všetko príslušenstvo. Ak sú na prístroji viditeľné poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De'Longhi.

5. ZAPOJENIE SPOTREBIČA



Nebezpečenstvo!

Preverte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na výrobnom štítku na zadnej strane prístroja. Prístroj zapojte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10 A a vybavenou výkonným uzemnením. V prípade, že zásuvka a zástrčka prístroja nie sú kompatibilné, je treba nahradiť zásuvku za odpovedajúci typ; táto výmena musí byť vykonaná iba kvalifikovaným odborníkom.

6. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

Pred použitím mlynčeka na kávu umyte telo stroja pomocou navlhčenej handričky. Ručne umyte všetko príslušenstvo, použite teplú vodu a čistiaci prostriedok na riady, potom všetko opláchnite a osušte.



Pozor:

Drvič sa nesmie umývať a musí sa vždy udržiavať suchý. Drvič vyčistite kefkou s tvrdými štetinami.

7. POUŽITIE SPOTREBIČA

7.1 Zomelzte kávu v nádobe



1. Spotrebič položte na rovnú plochu.
2. Upevnite zásobník zrnkovej kávy otočením v smere doprava (obr. 1).
3. Vytiahnite veko zásobníka zrnkovej kávy (obr. 2).
4. Do zásobníka vsypte požadované množstvo zrnkovej kávy (obr. 3).
5. Veko zatvorte silným zatlačením.



Pozor:

Zásobník zrnkovej kávy nevyberajte, ak sú v ňom ešte zrnká kávy.

6. Vložte zástrčku do elektrickej zásuvky.
7. Nastavte gombík (A4) na množstvo kávy zodpovedajúce počtu šálok, pre ktoré je potrebné namlieť zrnkovú kávu: na displeji sa zobrazí požadovaný počet (obr. 4). Používajte však tento súlad iba ako referenciu, keďže množstvo sa bude meniť podľa chuti, typu a stupňa praženia zrnkovej kávy, ako aj vybratého stupňa mletia.
8. Stláčajte tlačidlo výberu arómy (B2), až dokým sa nezobrazí požadovaná aróma (obr. 5).



Pozor:

- Je bežné, že objem namletej kávy sa bude meniť v závislosti od zvolenej hrúbky namletia.
- Nastavte hrúbku zomletia a arómu podľa Vašich preferencií.

- FRENCH PRESS: pri zvolení hrúbky namletia pre tento typ kávy odporúčame prípravu maximálne 8 šálok.
9. Stlačte tlačidlo spustenia mletia (B1) (obr. 6).
 10. Nastavte hrúbku namletia kávy otočením príslušného regulátora (A3) na požadovaný typ kávy (obr. 7): hrúbku namletia upravte počas prevádzky spotrebiča.
 11. Po dosiahnutí vopred vybrateho množstva kávy sa prístroj automaticky zastaví.
 12. Ak chcete zastaviť prístroj pred ukončením mletia, znovu stlačte tlačidlo spustenia mletia.

i **Poznámka:**

Zastavte mletie, ak množstvo namletej kávy dosiahne značku MAX.

13. Vyberte zásobník mletej kávy (A12), jemne poklopte nádobou, odoberte veko a nasypete namletú kávu do filtra kávovaru. Ak sa nespotrebuje všetka namletá káva, je možné ju uschovať v nádobe tak, že zatvoríte uzáver (A11) a zabránite tak strate arómy.

Pred použitím nádoby na namletú kávu na iné účely nádobu vždy vyprázdnite.

7.2 Zomelte kávu v nádobe držiača

1. Nádobu na zrnkovú kávu pripravte podľa pokynov v bodoch 1 až 6 v predchádzajúcom odseku.
2. Vytiahnite nádobu na príslušenstvo držiača (A6) (obr. 8).
3. Z nádoby vyberte príslušenstvo držiača (A7) (obr. 9).
4. Zasuňte príslušenstvo do prístroja a úplne ho zatlačte: na displeji sa rozsvieti a zostane svietiť príslušná kontrolka (obr. 10).

i **Poznámka:**

- Pri použití príslušenstva držiača nie je možný výber počtu šálok: je možné namlieť dávku kávy potrebnú na jedni alebo dve šálky kávy espresso.
- Pri použití príslušenstva držiača otočte regulátor hrúbky namletia (A3) do polohy zodpovedajúcej časti 1 až 6 „ESPRESSO“: nastavte hrúbku namletia počas toho, ako je prístroj v prevádzke.

Poznámka: nemelte kávu na stupni vyššom ako 6, aby ste zabránili preťaženiu držiača filtra.

5. Pripevnite držiak k príslušenstvu (obr. 11). Keďže príslušenstvo je vyrobené podľa niektorých štandardných rozmerov, ktoré nie sú bežné pre všetky držiačky filtra na trhu, odporúčame držiak pridržať na mieste.
6. Stlačte tlačidlo spustenia mletia (B1) (obr. 6): na zomletie množstva kávy na 2 šálky dvakrát stlačte tlačidlo spustenia počas prvej sekundy prípravy.

7. Mletie sa preruší automaticky: ak chcete zastaviť prístroj pred ukončením mletia, znovu stlačte tlačidlo spustenia mletia.
8. Vytiahnite držiak filtra a pripravte kávu espresso.

8. RADY NA POUŽITIE

- Veko zásobníka zrnkovej kávy vždy udržiavajte hermeticky uzavreté, aby sa zachovala chuť a aróma zrnkovej kávy.
- Namelte len množstvo kávy potrebné v danom momente.
- Zásobník zrnkovej kávy nikdy príliš nenapĺňajte. Ako to uvádza všeobecná informácia, berte do úvahy jednu polievkovú lyžicu zrnkovej kávy na šálku (napr. 4 polievkové lyžice zrniek na 4 šálky). Samozrejme, optimálne množstvo, stanovené na základe osobnej chuti, sa zistia časom.
- Po 2 použitiach za sebou počkajte 15 minút pred opätovným použitím zariadenia.
- Na zaručenie dostatočnej čerstvosti kávy zariadenie vždy po každom použití vyčistite. Neodporúčame mletie olejnatých zrník kávy.

9. NASTAVENIE PROGRAMOV

9.1 Programovanie trvania mletia pomocou príslušenstva držiača filtra (A7)

1. Zasuňte príslušenstvo držiača filtra.
2. Založte držiak stroja na prípravu kávy espresso.
3. Stlačte tlačidlo spustenia mletia (A1) a podržte ho stlačené: začne sa mletie a symbol šálky rýchlo bliká, čo znamená, že zariadenie je v režime programovania.
4. Po zomletí požadovaného množstva kávy uvoľnite tlačidlo: zariadenie preruší mletie a doba mletia na prípravu jednej šálky kávy sa uloží.

i **Poznámka:**

- Aby sa zabránilo zomletiu príliš veľkého množstva kávy, prístroj dokáže uložiť iba maximálnu dobu mletia v rozsahu do približne 7 sekúnd.
- Je možné uložiť iba množstvo mletej kávy na 1 šálku: pri mletí na 2 šálky prístroj namelie dvojnásobný objem množstva uloženého pre jednu šálku.

9.2 Kontrast displeja

Displej je možné nastaviť na 5 rôznych nastavení kontrastu: postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla ON/OFF (A9).
2. Vytiahnite nádobu na mletú kávu (A12) alebo príslušenstvo držiača filtra (A7) (ak sú založené).
3. Stlačte jedno z dvoch tlačidiel: na displeji sa zobrazí číslo aktuálne zvoleného kontrastu (obr. 16)
4. Na zvýšenie/zníženie kontrastu stlačte jedno z dvoch tlačidiel.

- Po zvolení želaného kontrastu vložte naspäť nádobu na mletú kávu alebo príslušenstvo držiaka filtra: spotrebič je pripravený na použitie,

9.3 Obnovenie nastavení výrobcu

- Spotrebič zapnite stlačením tlačidla ON/OFF (A9).
- Vyťahnite nádobu na mletú kávu (A12) alebo príslušenstvo držiaka filtra (A7) (ak sú založené).
- Zároveň stlačte obe tlačidlá: spotrebič uvedie hodnotu kontrastu na prednastavenú hodnotu a obnoví štandardnú dobu mletia s držiakom filtra.
- Vložte naspäť nádobu na mletú kávu alebo príslušenstvo držiaka filtra: spotrebič je pripravený na použitie,

10. ČISTENIE

Nebezpečenstvo!

Pred vykonaním akejkoľvek operácie čistenia sa prístroj musí vypnúť a odpojiť od elektrickej siete. Spotrebič nikdy neponárajte do vody.

- Vyťahnite zástrčku zo zásuvky.
- Nádobu na zrnkovú kávu (A1) odoberte otočením v smere doľava a vyťahnutím von. Pred odobratím sa uistite, že je prázdna.
- Vyťahnite nádobu na zomletú kávu (A12).
- Vyťahnite nádobu príslušenstva držiaka (A6).
- Nadvihnite plochu na nádobu na zomletú kávu (A8).
- Všetko príslušenstvo je možné umývať pomocou teplej vody a čistiaceho prostriedku na riady: neumývajte komponenty v umývačke riadu! Príslušenstvo pred opätovným použitím dobre osušte.

Poznámka:

Pravidelne čistite aj drviče, a to nasledujúcim spôsobom:

- Otočte v smere doľava regulátor mletia úplne na doraz, do polohy OPEN (obr. 12).
- Nadvihnite a vyťahnite hornú časť drviča (obr. 13).
- Vyťahnutú časť vyčistite kefkou s tvrdými štetinami (obr. 14).
- Pomocou štetca vyčistite vnútro stroja a vysajte zvyšky kávy pomocou vysávača (obr. 15).
- Zložte naspäť hornú časť drviča a otočte regulátor do požadovanej hrúbky namletia.

Používaním sa drviče opotrebia a množstvo zomletej kávy sa znižuje. Vtedy sa s nákupom nových drvičov obráťte na autorizované servisné stredisko a vymeňte ich.

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie: 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Príkon: 150W

Hmotnosť: 3,5 kg





Tento spotrebič je v súlade s európskym nariadením č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

12. LIKVIDÁCIA



Prístroj sa nesmie likvidovať spolu s domácnym odpadom, ale je potrebné ho odovzdať do zberných stredísk.

13. AK NIEČO NEFUNGUJE

Prístroj nefunguje.	Uistite sa, či zástrčka je správne zasunutá do zásuvky a či zásuvka funguje správne.
	Nie je zasunutá nádobu na zomletú kávu (A12) ani príslušenstvo držiaka (A7). Zasuňte požadované príslušenstvo
	Príslušenstvo nie je vložené správne. Vyťahnite ho a zopakujte vloženie.
	Nie je vložená nádobu na zrnkovú kávu (A1). Založte nádobu.
	Nádobu na zrnkovú kávu (A1) nie je vložená správne. Vyťahnite ju a vložte správne.
Prístroj sa počas prevádzky zastaví.	Prístroj je prehriaty. Došlo k zásahu tepelnej poistky motora. Skontaktujte sa s autorizovaným servisným strediskom.
Množstvo namletej kávy je malé.	Drviče sa časom opotrebujú. Zakúpte si nové drviče v autorizovanom servisnom stredisku a vymeňte ich (pozri príslušnú časť v kapitole „10. Čistenie“).