

1. GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR

- Enheten kan användas av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller om de har fått instruktioner om säker användning av apparaten och om de förstår de faror som medföljer användningen.
- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten vid rengöring.
- Använd inte apparaten om locket som skyddar den roterande delen är skadat eller förstört.
- Denna maskin är avsedd uteslutande för hushållsbruk. Den är inte avsedd att användas i: personalkök för anställda i butiker, kontor och andra arbetsplatser, stugor, hotell, motell och andra inkvarteringsmöjligheter, rum att hyra.
- I händelse av skador på kontakten eller matningskabeln, låt dem bytas ut uteslutande av Teknisk Assistans, för att förebygga alla risker.

ENDAST FÖR EUROPEISKA MARKNADER:

- Koppla alltid bort apparaten från elnätet om den lämnas utan tillsyn och innan du monterar, demonterar, eller rengör den.
- Denna apparat får inte användas av barn. Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn.
- Barn får inte använda maskinen som leksak.

2. SÄKERHETS VARNINGAR



Fara! Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan medföra skador genom elektriska stötar med risk för livet.

Eftersom maskinen fungerar med elektrisk ström, kan man inte utesluta att den orsakar elektriska stötar.

Följ därför följande säkerhetsanvisningar:

- Vidrör inte apparaten med våta händer eller fötter.
- Vidrör inte stickkontakten med våta händer.
- Försäkra dig att eluttaget som används alltid är lätt att komma åt, eftersom det endast på detta sätt är möjligt att dra ut kontakten vid behov.
- För att ta ut kontakten från eluttaget ska du gripa tag i själva kontakten. Dra aldrig i sladden, eftersom den då kan skadas.
- För att koppla bort maskinen fullständigt ska du ta ut kontakten från eluttaget.
- Försök inte att reparera apparaten om ett fel uppstår. Slå av maskinen, dra ut kontakten från uttaget och kontakta Teknisk Assistans.

- Före varje rengöringsgrepp ska du stänga av maskinen, ta ut stickkontakten ur vägguttaget och låta maskinen svalna.



Varning! Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan vara eller är orsak till personskador eller skador på maskinen.

- Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, expanderad polystyren) utom räckhåll för barn.
- Placera inte apparaten ovanpå eller i närheten av elektriska plattor eller gashällar eller en uppvärmd ugn..
- Kontrollera att det inte finns några främmande föremål inuti kaffekvarnen.
- Undvik kontakt med delar i rörelse.

Regelmässig användning

Denna apparat får användas endast för det ändamål för vilket den är utformad. All annan användning ska anses felaktig. Denna maskin är inte lämplig för kommersiellt bruk.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som har sitt ursprung i felaktig användning av maskinen.

Försök aldrig att krossa is eller använda på annat sätt än vad som anges i instruktionerna.

2.1 Bruksanvisningar

Läs noggrant dessa instruktioner innan du använder maskinen. Att inte respektera dessa instruktioner kan medföra personskada och apparatskada.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som har sitt ursprung i underlåtenhet att iaktta dessa bruksanvisningar.

Observera:

Förvara noggrant dessa instruktioner. Om maskinen överläts till tredje part, överlämna även dessa bruksanvisningar.

3. BESKRIVNING

3.1 Beskrivning av maskinen

(sid. 3 - A)

- A1. Behållare för kaffeböner
- A2. Lock för behållaren av kaffeböner
- A3. Reglage för malningsgrad
- A4. Vred för val av antal koppar (MIN=1; MAX=14)
- A5. Fack för tillbehör
- A6. Tillbehör, utrymme för filterkopphållare
- A7. Tillbehör, filterkopphållare
- A8. Hylla för behållare av malet kaffe
- A9. Knapp (PÅ/AV)
- A10. Lock för behållaren av malet kaffe
- A11. Lock för behållaren av malet kaffe
- A12. Behållare för malet kaffe
- A13. Rengöringspensel

3.2 Beskrivning av kommandon

(sid. 3 - B)

- B1. Knapp för att starta malningen
- B2. Knapp för val av arom
- B3. Välj aktuell arom (LIGHT = SVAG; NORMAL = NORMAL; STRONG= STARK)
- B4. Indikationslampa behållare malet kaffe
- B5. Valt antal koppar
- B6. Indikationslampa tillbehör filterkopphållare
- B7. Indikationslampa behållare för kaffeböner

4. KONTROLL AV MASKINEN

Efter att ha avlägsnat förpackningsmaterialet, försäkra dig att utrustningen är hel och att alla tillbehör finns med. Använd inte utrustningen vid befintlighet av uppenbara skador. Vänd dig till Teknisk Assistans vid De'Longhi.

5. ANSLUTNING AV MASKINEN

Fara!

Försäkra dig att elnätets spänning överensstämmer med den som anges på skylten på maskinens botten.

Anslut maskinen endast till ett eluttag, som är regelmässigt installerat och med en minimum kapacitet på 10A och är försett med effektiv jordning. I händelse av inkompatibilitet mellan uttaget och maskinens kontakt, låt byta ut uttaget med ett annat av lämplig typ, av kvalificerad personal.

6. FÖRBEDANDE PROCEDURER

Innan du använder kaffekvarnen, rengör maskinstommen med en fuktig duk. Diska alla tillbehören för hand, med ljummet vatten och diskmedel, skölj och torka dem sedan.

Varning!

Kvarnen får inte diskas och ska alltid hållas torr. Rengör kvarnen med en borste med hård borst.

7. ANVÄNDNING AV APPARATEN

7.1 Mal kaffe i behållaren

1. Placera enheten på en plan yta.
2. Skruva på locket och vrid det medurs (fig. 1).
3. Dra ut locket från behållaren för kaffeböner (fig 2);
4. Häll önskad mängd kaffeböner i behållaren (fig. 3).
5. Stäng locket och tryck till det ordentligt;

Varning!

Avlägsna inte behållaren för kaffebönorna om det finns böner inuti den.

6. För in kontakten i vägguttaget;
7. Ställ in vredet (A4) på mängden kaffe som motsvarar antalet koppar för vilka du behöver mala kaffebönorna: displayen visar önskat antal (fig. 4). Använd i alla händelser denna uppgift, endast som referens, eftersom mängden varierar beroende på smaken, typen av rostning av kaffebönorna, samt graden av vald malning;
8. Tryck in knappen för val av arom (B2), tills önskad arom visas på displayen (fig. 5);

Varning!

- Det är normalt att erhålla olika mängd malet kaffe beroende på den valda malningsgraden.
 - Justera malningsgraden och aromen efter din personliga smak.
 - FRENCH PRESS: när du väljer malningsgraden för denna typen av kaffe, rekommenderas det att bereda högst 8 koppar
9. Tryck in knappen för start av malning (B1) (fig. 6);

10. Ställ in graden för malning av kaffet, genom att välja den motsvarande regulatören (A3) till typen av önskat kaffe (fig. 7): modifiera malningsgraden medan apparaten är i funktion;
11. När du erhållit mängden kaffe, som tidigare ställts in, stannar apparaten automatiskt;
12. Om du vill stoppa apparaten före avslutad malning, tryck in knappen start malning.

i **Observera:**

Stoppa malningen om mängden kaffepulver når MAX nivån.

13. Avlägsna behållaren av malet kaffe (A12), slå lätt på behållaren, avlägsna locket och håll det malna kaffet i kaffeapparatusens filter. Om du inte använder allt det malna kaffet, kan detta förvaras inuti behållaren, genom att stänga locket (A11) för att undvika att förlora aromen.
- Töm alltid behållaren för malet kaffe, före påföljande användning.

7.2 Mala kaffe i behållaren för filterkoppållaren

1. Förbered behållaren för kaffeånor som beskrivs under punkterna 1 till 6 i föregående avsnitt;
2. Dra ut behållaren för tillbehöret filterkoppållare (A6) (fig.8);
3. Ta ut tillbehöret filterkoppållare (A7) från behållaren (fig. 9);
4. För in tillbehöret i apparaten, genom att trycka in det till botten: den relativa indikationslampan förblir tänd på displayen (fig. 10);

i **Observera:**

- När du använder tillbehöret filterkoppållare, är det inte möjligt att välja antalet koppa: man kan nämligen mala den nödvändiga dosen kaffe för en eller två koppar espresso;
- När du använder tillbehöret filterkoppållare, vrid regulatören för graden av malning (A3) till sektionen mellan 1 till 6 "ESPRESSO": justera malningsgraden när maskinen är i funktion.

Obs.: mal inte över malningsgrad 6 för att undvika att filterkoppållaren blir för full.

5. Fäst filterkoppållaren vid tillbehöret (fig. 11). Vi rekommenderar att hålla filterkoppållaren i läge eftersom tillbehöret är utformat enligt vissa standardmått, som inte överensstämmer med alla filterkoppållare, som finns i handeln;
6. Tryck in knappen för start av malning (B1) (fig. 6): för att mala mängden för 2 koppar, tryck in startknappen två gånger inom den första sekunden av beredningen;

7. Malningen stannar automatiskt: om du vill stoppa apparaten före avslutad malning, tryck in knappen för start malning;
8. Dra ut filterkoppållaren och utför beredningen av espressokaffet.

8. RÅD FÖR ANVÄNDNING

- Håll alltid locket på behållaren för kaffeånor tätt förslutet för att bevara kaffeånornas smak och arom..
- Mal endast den mängd kaffe som är nödvändig för tillfället.
- Fyll aldrig behållaren för kaffeånor för mycket. Som allmän indikation, räkna med en matsked kaffeånor per kopp (t ex 4 skedar kaffeånor för 4 koppar). Naturligtvis kommer den optimala mängden att identifieras med tiden, beroende på den personliga smaken.
- Efter 2 påföljande användningar, vänta 15 minuter innan du använder apparaten.
- För att garantera god kvalitet, vad beträffar kaffets färskhet, rengör alltid apparaten efter varje användning.. Det är i alla händelser inte tillrådligt att mala oljehaltiga ånor.

9. PROGRAMMERBARA INSTÄLLNINGAR

9.1 Programmering av malningstid, med användning av tillbehöret filterkoppållare (A7)

1. För in tillbehöret filterkoppållare;
2. För in espressomaskinens filterkoppållare;
3. Tryck in knappen för start av malning (A1) och håll den intryckt: malningen startar och koppssymbolen blinkar snabbt för att ange att apparaten är i programmeringsläge;
4. När önskad mängd kaffe har malts, släpp upp knappen: apparaten avbryter malningen och tiden för malning för en kopp espresso sparas.

i **Observera:**

- För att undvika att producera en överdriven mängd kaffe i pulver, kan apparaten spara en malningstid på högst 7 sekunder ungefär.
- Det är endast möjligt att spara i minnet, mängden malet kaffe för 1 kopp: när du malar för 2 koppar, kommer maskinen att mala den dubbla mängden som sparats för den enskilda koppållaren.

9.2 Displayupplösning

Displayen kan ställas in på 5 olika inställningar för upplösning: utför följande:

1. Slå på apparaten genom att trycka på knappen ON/OFF (A9);
2. Dra ut behållaren för malet kaffe (A12) eller tillbehöret filterkoppställare (A7) (om införda);
3. Tryck in en av de två knapparna: på displayen visas numret för den aktuellt valda upplösningsnivån (fig 16);
4. Tryck in en av de två knapparna för att öka/minska upplösningen;
5. När du sedan valt önskad upplösning, sätt tillbaka behållaren för malet kaffe eller tillbehöret filterkoppställare, apparaten är nu klar för användning.

9.3 Återställning till fabriksvärden

1. Slå på apparaten genom att trycka på knappen ON/OFF (A9);
2. Dra ut behållaren för malet kaffe (A12) eller tillbehöret filterkoppställare (A7) (om införda);
3. Tryck in de två knapparna samtidigt, apparaten går tillbaka till det förhållningsinställda upplösningsvärdet och standardtid för malning med filterkoppställare;
4. Sätt tillbaka behållaren för kaffe i pulver eller tillbehöret filterkoppställare: apparaten är nu klar för användning.

10. RENGÖRING



Fara!

Innan du utför något ingrepp för rengöring, ska maskinen vara avstängd och bortkopplad från elnätet. Sänk aldrig ner maskinen i vatten.

1. Dra ut kontakten från uttaget.
2. Ha av behållaren för kaffeböner (A1), genom att vrida den moturs och dra ut den från maskinen. Försäkra dig att den är tom innan du avlägsnar den;
3. Dra ut behållaren för malet kaffe (A12);
4. Dra ut tillbehöret filterkoppställare (A6);
5. Lyft upp avställningsytan för behållaren av malet kaffe (A8);
6. Alla tillbehören kan diskas med ljummet vatten och diskmedel: diska inte delarna i diskmaskin! Torka delarna väl innan du använder dem på nytt.

Observera:

Rengör även kvarnarna regelbundet, på följande sätt:

1. Vrid malningsregulatorn moturs, till stopp, i läge "OPEN" (fig. 12);
2. Dra ut den övre delen av kvarnen, genom att lyfta upp den (fig. 13);
3. Rengör kvarnen med en borste med hård borst (fig. 14);
4. Rengör maskinens insida med en pensel och sug upp resterna av kaffe med en dammsugare (fig. 15);
6. Sätt tillbaka kvarnens övre del och välj önskad malningsgrad, genom att vrida regulatorn.

Med tiden slits kvarnarna och mängden malet kaffe minskar. Kontakta, i denna händelse ett auktoriserat service center för att köpa nya kvarnar och byt ut dem.

11. TEKNISKA DATA

Spänning: 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Absorberad effekt: 150W

Vikt: 3,5Kg



Denna apparat överensstämmer med den europeiska förordningen 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

12. BORTSKAFFANDE



Bortskaffa inte apparaten med vanligt hushållsavfall, utan överlämna den till en auktoriserad central för separat avfallshantering

13. OM NÅGOT INTE FUNGERAR...

Apparaten fungerar inte.	Försäkra dig att kontakten är korrekt införd i uttaget och att uttaget fungerar korrekt.
	Vare sig behållaren för malet kaffe (A12) eller filterkopphållaren är införda (A7). Sätt i önskat tillbehör. Tillbehöret är inte korrekt införd. Dra ut det och upprepa införandet.
	Behållaren för kaffebönorna är inte korrekt införd (A1). Sätt i behållaren. Behållaren för kaffebönor (A1) är inte korrekt införd. Dra ut den och sätt i den korrekt.
Apparaten stannar under funktionen.	Apparaten är överhettad. En av motorns termiska säkringar har utlösts. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
Mängden malet kaffe är otillräcklig.	Kvarnarna slits med tiden. Köp nya kvarnar hos ett auktoriserat service center och byt ut dem (se det särskilda avsnittet i kapitel "10 Rengöring").