

SICUREZZA

Avvertenze fondamentali per la sicurezza



Pericolo! Poiché l'apparecchio funziona a corrente elettrica, non si può escludere che generi scosse elettriche.

Attenersi quindi alle seguenti avvertenze di sicurezza:

- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Assicurarsi che la presa di corrente utilizzata sia sempre liberamente accessibile, perché solo così si potrà staccare la spina all'occorrenza.
- Se si vuole staccare la spina dalla presa, agire direttamente sulla spina. Non tirare mai il cavo perché potrebbe danneggiarsi.
- In caso di guasti all'apparecchio, non tentare di ripararli.

Spegnere l'apparecchio, staccare la spina dalla presa e rivolgersi all'Assistenza Tecnica.

- In caso di danni alla spina o al cavo di alimentazione, farli sostituire esclusivamente dall'Assistenza Tecnica De'Longhi, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non immergere l'apparecchio nell'acqua.
- Attenzione: prima della pulizia togliere la spina.
- Non fare penzolare il cavo di alimentazione dall'orlo del tavolo o altro piano, né farlo toccare con superfici calde.
- Non utilizzare l'apparecchio per più di 60 secondi consecutivi. Lasciare che l'apparecchio si raffreddi per 10 minuti prima di riutilizzarlo.



Pericolo! Conservare il materiale dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso) fuori dalla portata dei bambini.



Pericolo! Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile della loro incolumità. Sorvegliare i bam-

bini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.

- Non sistemare l'apparecchio sopra o in prossimità di fornelli elettrici o a gas, o in un forno riscaldato.
- Verificare che all'interno del macinacaffè non ci siano oggetti estranei.

Collegamento dell'apparecchio



Attenzione! Assicurarsi che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata nella targa dati sul fondo dell'apparecchio.

Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente installata a regola d'arte avente una portata minima di 10A e dotata di efficiente messa a terra.

In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con un'altra di tipo adatto, da personale qualificato.

Uso conforme alla destinazione

Questo apparecchio dovrà essere impiegato solo per l'uso per il quale è stato concepito.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio.

Questo apparecchio non è adatto per uso commerciale.

Il costruttore non risponde per danni derivanti da un uso improprio dell'apparecchio.

Mai cercare di tritare ghiaccio o usare in modo diverso da quello indicato nelle istruzioni.

Istruzioni per l'uso

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di queste istruzioni può essere fonte di lesioni e di danni all'apparecchio.

Il costruttore non risponde per danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni per l'uso.



Nota Bene: Conservare accuratamente queste istruzioni. Qualora l'apparecchio venga ceduto ad altre persone, consegnare loro anche queste istruzioni per l'uso.

SMALTIMENTO



Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Gli apparecchi che recano questo simbolo sono soggetti alla Direttiva europea 2002/96/CE. Tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici dismessi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici, conferendoli agli appositi centri previsti dallo Stato. Smaltendo correttamente l'apparecchio dismesso, si eviteranno danni all'ambiente e rischi per la salute delle persone. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento dell'apparecchio dismesso rivolgersi all'Amministrazione comunale, all'Ufficio smaltimento o al negozio dove è stato acquistato l'apparecchio.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

1. Contenitore di carico dei chicchi di caffè
2. Coperchio del contenitore di carico dei chicchi di caffè
3. Corpo dell'apparecchio
4. Interruttore ON/OFF
5. Macina estraibile
6. Contenitore del caffè macinato
7. Coperchio del contenitore del caffè macinato
8. Manopola di selezione del numero di tazze
9. Manopola di selezione del grado di macinatura

INFORMAZIONI SUL MACINACAFFÈ

La macinatura corretta garantisce un caffè di gusto e aroma ottimali. Il grado di macinatura dipende dal metodo utilizzato per la preparazione del caffè.

In genere, più la macinatura è fine, più rapida deve essere la preparazione del caffè. Per questo motivo il caffè macinato utilizzato nelle macchine

da caffè espresso è molto più fine rispetto a quello utilizzato in un sistema a percolazione o infusione.

Se si effettua una macinatura troppo fine per un determinato processo di preparazione (ad esempio, macinatura fine per espresso utilizzata in una macchina da caffè automatica per percolazione o drip), si otterrà un'eccessiva estrazione e di conseguenza un caffè dal gusto amaro e pungente. Viceversa, se la macinatura è troppo grossolana per un particolare metodo di preparazione, si otterrà un'estrazione inferiore e un caffè leggero e acquoso.

Se si utilizza il grado di macinatura corretto, aggiungendo più caffè si ottiene una preparazione più forte senza rendere il caffè amaro.

Oltre a consentire varie impostazioni di macinatura, i macinacaffè garantiscono una macinatura omogenea.

Ciò è importante per assicurare che l'estrazione sia omogenea in tutte le particelle di caffè macinato.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Prima di utilizzare il macinacaffè, pulire l'alloggiamento esterno e il contenitore di carico dei chicchi di caffè con un panno pulito inumidito.

Lavare il coperchio del contenitore, il contenitore del caffè macinato e il coperchio del contenitore del caffè macinato in acqua calda saponata, quindi sciacquarli e asciugarli; possono essere lavati nel cestello superiore della lavastoviglie.

NOTA: La macina non deve essere lavata e deve essere mantenuta sempre asciutta.

Pulire la macina con una spazzola a setole dure.

UTILIZZO DEL MACINACAFFÈ

- **Accertarsi che il macinacaffè sia scollegato.** Installare il contenitore del caffè macinato (6) e il relativo coperchio (7) nella corretta posizione. Verificare che il contenitore sia correttamente posizionato nel corpo dell'apparecchio (3).
- Rimuovere il coperchio del contenitore di carico dei chicchi di caffè (2/Fig. A) e riempire il contenitore fino al livello desiderato (1/Fig. B). Non riempire oltre il livello MAX impresso sul contenitore. Riposizionare il coperchio e accertarsi che sia posizionato correttamente, premendolo a

fondo (Fig. C). Se il coperchio non è correttamente posizionato, il macinacaffè non funziona.

NOTA: Questo prodotto è progettato per macinare esclusivamente chicchi di caffè.

- Impostare la quantità di caffè macinato posizionando la manopola di selezione del numero di tazze (Fig. D) in base alla quantità di caffè desiderata.
- Impostare il grado di macinatura del caffè regolando il selettore del grado di macinatura sul tipo di caffè desiderato E.
- Inserire la spina in una presa elettrica.
- Premere l'interruttore ON/OFF (4) per avviare l'apparecchio (Fig. F).
- Una volta raggiunta la quantità di caffè desiderato, l'apparecchio si arresta.
- Se si desidera arrestare l'apparecchio prima che la macinatura sia terminata, premere l'interruttore ON/OFF (4).
- Rimuovere il contenitore del caffè macinato, picchiettare leggermente il recipiente, rimuovere il coperchio e versare il caffè macinato nel filtro della macchina da caffè.
- Per ottenere ulteriore caffè macinato, ripetere le operazioni sopra descritte. Accertarsi sempre che il caffè macinato non superi il livello MAX impresso sul contenitore del caffè macinato (6).

Le impostazioni selezionate rimarranno invariate fino alla successiva modifica.



IMPORTANTE!

Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio, accertarsi che:

- il coperchio del contenitore di carico dei chicchi di caffè (2) sia correttamente posizionato.
- Il contenitore del caffè macinato (6) e il relativo coperchio (7) siano correttamente posizionati nel corpo dell'apparecchio.

CONSIGLI PER L'USO

- Si raccomanda di conservare i chicchi di caffè in un luogo fresco e asciutto. Conservare i chicchi di caffè in un contenitore non trasparente e chiuso ermeticamente.
- Macinare solo la quantità di caffè necessaria al momento. Consigli per selezionare il grado di macinatura corretto del caffè.
- Utilizzare la manopola di selezione del grado di macinatura (Fig. E) per regolare la macinatura in base al tipo di macchina da caffè utilizzato.
- In genere, più rapido è il passaggio dell'acqua

attraverso il caffè macinato, più deve essere fine la macinatura. Una macinatura "media" è perciò adatta per preparare caffè filtrato, mentre una macinatura "molto fine" è necessaria per preparare caffè espresso.

- Per il primo utilizzo, si consiglia di utilizzare una posizione intermedia e quindi di regolare l'impostazione in base ai propri gusti.
Una volta utilizzato l'apparecchio alcune volte, si potrà individuare la macinatura ideale per i propri gusti e il proprio metodo di preparazione.
- Non modificare l'impostazione di macinatura quando l'apparecchio è in funzione.

MACINATURA	TIPO DI MACCHINA DA CAFFÈ
Fine	Espresso
Media/Fine	Macchina da caffè automatica all'americana tipo "drip"/filtro permanente
Media	Macchina da caffè automatica all'americana tipo "drip"/filtro permanente
Media/Grossa	Percolatore
Grossa	Filtro a pistone tipo "french press"

Impostazioni di macinatura consigliate:

Consigli per la selezione del numero di tazze

- Utilizzare la manopola di selezione del numero di tazze (Fig. D) per programmare la quantità di caffè macinato desiderata.
- Il macinacaffè macina circa 1 cucchiaino da tavola di caffè per ogni tazza selezionata.

MANUTENZIONE

- Per conservare tutto il gusto e l'aroma del caffè svuotare il contenitore del caffè macinato dopo ogni uso.
- Scollegare sempre il macinacaffè prima di pulirlo.
- Non immergere mai il macinacaffè, il cavo di alimentazione o la spina in acqua né porli sotto acqua corrente.
- Non utilizzare detersivi aggressivi o spugne abrasive per pulire l'apparecchio.
- Pulire i coperchi e il contenitore del caffè macinato con acqua calda saponata.
- Per rimuovere la macina (5), impostare la manopola di selezione del grado di macinatura (Fig. E) in posizione "fine", quindi afferrare con le dita la parte superiore della macina del macinacaffè e ruotarla in senso orario, quindi tirarla vertical-

- mente per rimuoverla.
- Pulire attentamente la parte interna del contenitore di carico dei chicchi di caffè (1) con un panno umido.
 - Per riposizionare la macina superiore, impostare la manopola selettiva del grado di macinatura (Fig. E) in posizione "grossa", inserire la macina e ruotarla una volta in direzione antioraria.
 - Pulire attentamente il dosatore di caffè macinato e il corpo dell'apparecchio con un panno umido, assicurandosi che il dosatore di caffè macinato non sia ostruito da residui di caffè.

QUANTITÀ DI CAFFÈ DA UTILIZZARE IN FUNZIONE DEL TIPO DI MACCHINA:

Macchina da caffè espresso:

- 1 cucchiaino da tavola per una dose di caffè espresso da 1 oncia (circa 30 grammi)

Caffè filtrato tipo "drip", filtro a pistone tipo "french press", percolatore:

- 1-2 cucchiaini da tavola per 1 tazza di caffè (da 5 once o 140 grammi)

DATI TECNICI

Tensione: 220-240 V~ 50/60 Hz

Potenza assorbita: 110W

Peso: KG79: 1,5 Kg

KG89: 1,7 Kg

C E L'apparecchio è conforme alle seguenti direttive CE:

- Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE;
- Direttiva EMC 89/336/EEC e successivi emendamenti 92/31/EEC e 93/68/EEC.

I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni del regolamento Europeo 1935/2004.

RICERCA GUASTI

PROBLEMA	CAUSA/SOLUZIONE
L'apparecchio non funziona.	<p>Accertarsi che la spina sia correttamente inserita nella presa e che la presa funzioni correttamente.</p> <p>Il coperchio del contenitore di carico dei chicchi di caffè non è posizionato correttamente.</p> <p>Il contenitore di carico dei chicchi di caffè non è posizionato correttamente o il coperchio del contenitore non è posizionato correttamente o non è applicato.</p>
L'apparecchio si arresta durante il funzionamento.	<p>L'apparecchio è surriscaldato. E' intervenuto il fusibile termico del motore. Contattare un centro assistenza autorizzato.</p> <p>La capacità massima del contenitore dei chicchi o del contenitore del caffè macinato è stata superata.</p>
Il selettore del grado di macinazione non funziona	<p>Controllare che la macina superiore sia correttamente posizionata.(consultare la sezione di manutenzione sopra riportata).</p>