

## VEILIGHEID

### Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid



**Gevaar!** Aangezien het apparaat op elektrische stroom werkt, kan het niet uitgesloten worden dat geen elektrische schokken worden opgewekt.

Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat nooit aan met vochtige of natte handen.
- Raak de stekker nooit aan met vochtige of natte handen.
- Controleer of het gebruikte stopcontact altijd vrij toegankelijk is want alleen op die manier kan de stekker indien nodig meteen verwijderd worden.
- Wil men de stekker uit het stopcontact trekken, pak dan alleen de stekker beet. Trek nooit aan het netsnoer want dit kan hierdoor beschadigd raken.
- Probeer de defecten van het apparaat niet eigenhandig te repareren.
- Schakel het apparaat uit, verwijder de stekker uit het stopcontact en breng het apparaat naar de Technische Service.
- Als de stekker of het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend door de Technische Service van De'Longhi vervangen worden om elk risico te voorkomen.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- **Attentie:** trek vóór de reiniging de stekker los. Laat de voedingskabel niet van de tafelrand afhangen of van andere oppervlakken, laat de kabel niet met warme oppervlakken in aanraking komen.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 60 seconden achter elkaar. Laat het apparaat gedurende 10 minuten afkoelen alvorens het opnieuw te gebruiken.



**Gevaar!** Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyrol, enz.) buiten het bereik van kinderen.



**Gevaar!** Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met be-

perkte, mentale, fysieke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.

- Plaats het apparaat niet boven of in de nabijheid van elektrische fornuizen of gasfornuizen of in een verwarmde oven.
- Controleer of in de koffiemolen geen vreemde voorwerpen aanwezig zijn.

### Aansluiting van het apparaat



**Gevaar!** Controleer of de netspanning overeenkomt met de waarde aangegeven op het gegevensplaatje op de onderkant van het apparaat.

Sluit het apparaat uitsluitend aan op een correct geïnstalleerd stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aardaansluiting. Indien de stekker van het apparaat niet in het stopcontact past, moet het vervangen worden door een geschikt stopcontact. Laat dit door een vakman doen.

### Gebruik conform de bestemming

Dit apparaat mag alleen gebruikt worden voor het gebruik waarvoor het ontworpen is. Elk ander gebruik moet als oneigenlijk worden beschouwd. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een oneigenlijk gebruik van het apparaat.

### Instructies voor het gebruik

Lees deze aanwijzingen aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken.

- Veronachtzaming van deze aanwijzingen kan letsel en/of schade aan het apparaat veroorzaken.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door Veronachtzaming van deze instructies voor het gebruik



**Nota Bene :** Bewaar deze instructies met zorg. Indien het apparaat afgestaan wordt aan

derden moeten ook deze instructies voor het gebruik aan hen overhandigd worden.

## VUILVERWERKING



Elektrische apparaten mogen niet samen met huishoudelijk afval worden verwerkt. De apparaten met dit symbool vormen het voorwerp van de Europese Richtlijn 2002/96/EG. Alle elektrische en elektronische apparaten die niet meer gebruikt worden, moeten gescheiden van huishoudelijk afval verwerkt worden. Breng deze apparaten naar de speciale door de overheid voorziene centra. Door het apparaat op correcte wijze als vuil te verwerken, wordt milieuverontreiniging en schade voor de menselijke gezondheid vermeden. Wend u voor meer informatie over de vuilverwerking van het apparaat tot de gemeentelijke overheid, de vuilophalddienst of de winkel waarin het apparaat gekocht is.

## BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL

1. Reservoir voor koffiebonen
2. Deksel van de vulrechtter voor koffiebonen
3. Romp van het toestel
4. Schakelaar ON/OFF
5. Wegneembare koffiemolen bovenaan
6. Receptiënt voor gemalen koffie
7. Deksel van het receptiënt voor gemalen koffie
8. Draaiknop selectie van het aantal tassen
9. Draaiknop selectie mate van vermalen

## INLICHTINGEN BETREFFENDE DE KOFFIEMOLEN

Het correct vermalen garandeert een koffie van optimale smaak en aroma. De mate van vermalen hangt af van de gebruikte methode voor het bereiden van de koffie.

In het algemeen geldt: hoe fijner het vermalen, hoe sneller het bereiden van de koffie moet zijn. Daarom is gemalen koffie, gebruikt bij machines voor espresso koffie, veel fijner in vergelijking

met deze gebruikt in een percolatiesysteem of infusiesysteem.

Indien men te fijn gaat vermalen voor een welbepaald bereidingsproces (bij voorbeeld, fijn vermalen voor espresso gebruikt in een automatisch koffiezetapparaat voor percolatie of drip), bekomt men een overdreven extractie, met als gevolg een koffie met een bittere en stinkende smaak.

Omgekeerd, als het vermalen te grof is voor een welbepaalde bereidingsmethode, bekomt men een verminderde extractie, en een lichte en waterige koffie.

Indien men een correcte mate van vermalen toepast, verkrijgt men een sterkere bereiding, zonder de koffie bitter te maken, door meer koffie toe te voegen. Naast het verlenen van verschillende instellingen voor vermalen, garanderen de koffiemolens een homogeen vermalen.

Dit is belangrijk om te verzekeren dat de extractie homogeen gebeurt in alle deeltjes van de gemalen koffie.

NL

## HANDELINGEN VOORAF

Vooraleer de koffiemolen te gebruiken, reinig het omhulsel aan de buitenkant en de reservoir voor koffiebonen met een propere vochtige doek.

Het deksel van de reservoir, het receptiënt voor gemalen koffie en het deksel van het receptiënt voor gemalen koffie afwassen in warm zeepsop, daarna afspoelen en afdrogen; ze kunnen gewassen worden in de laadmand bovenaan van de vaatwasmachine.

**NOTA: De molen mag niet gewassen worden en moet altijd droog gehouden worden.**

**Reinig de frees met een borstel met harde borstelharen.**

## GEBRUIK VAN DE KOFFIEMOLEN

- **Verzeker u ervan dat de koffiemolen losgekoppeld is.** Installeer het receptiënt voor gemalen koffie (6) en het bijhorende deksel (7) op de correcte positie. Controleer of de groep correct geplaatst werd op de romp van het toestel (3).
- Verwijder het deksel van de reservoir voor koffiebonen (2/Fig. A) en vul de reservoir tot aan het gewenste niveau (1/Fig. B). Niet vullen tot over het MAX niveau, afgebeeld op het

recipiënt. Plaats het deksel terug en verzeker u ervan dat deze correct geplaatst is, door deze tot helemaal op het einde te duwen (Fig. C). **Indien het deksel niet correct geplaatst is, werkt de koffiemolen niet.**

**NOTA: Dit product is ontworpen om uitsluitend hele koffiebonen te vermalen.**

- Stel de hoeveelheid gemalen koffie in door met de draaiknop het aantal tassen te selecteren (Fig. D) op basis van de gewenste hoeveelheid.
- Stel de mate van vermalen van de koffie in door met de selectieschakelaar de mate van vermalen (Fig. E) te regelen op het gewenste type.
- Steek de stekker in een stopcontact.
- Druk op de schakelaar ON/OFF (4) om het toestel aan te zetten.
- Eenmaal de te vermalen hoeveelheid geselecteerd, zal het toestel automatisch stilvallen.
- Indien men het toestel wil stoppen vooraleer het vermalen beëindigd is, druk op de schakelaar ON/OFF (4) (Fig. F).
- Verwijder het recipiënt met gemalen koffie, lichtjes op het recipiënt tikken, het deksel verwijderen en de gemalen koffie in de filter van het koffiezetapparaat gieten of een maatlepel gebruiken.
- Om opnieuw gemalen koffie te bekomen, de werkingscyclus herhalen. Verzeker er u altijd van dat de gemalen koffie het MAX niveau afgebeeld op het recipiënt voor gemalen koffie (6) niet overschrijdt.

De geselecteerde instellingen blijven ongewijzigd tot de volgende wijziging.



#### **BELANGRIJK!**

Om de correcte werking van het toestel te garanderen, verzeker u ervan dat:

- het deksel van de reservoir voor koffiebonen (2) correct geplaatst is.
- Het recipiënt voor gemalen koffie (6) en het bijhorende deksel (7) correct geplaatst zijn op de romp van het toestel.

## **GEBRUIKSAANWIJZINGEN**

- Het is aanbevolen om de koffiebonen op een koele en droge plaats te bewaren. Bewaar de koffiebonen in een ondoorzichtige doos die hermetisch gesloten is.
- Vermaal enkel de hoeveelheid die u op dat moment nodig hebt. Het is aangeraden om de correcte mate van vermalen van de koffie te

selecteren.

- gebruik de selectiedraaiknop voor de mate van vermalen (Fig. E) om het vermalen te regelen op basis van het type gebruikt koffiezetapparaat.
- In het algemeen, hoe sneller het water door de gemalen koffie loopt, hoe fijner het vermalen moet zijn. Een "gemiddeld" vermalen is daarom geschikt om filterkoffie te bereiden, terwijl een "zeer fijn" vermalen noodzakelijk is om espresso koffie te bereiden.
- Wanneer men het toestel voor de eerste keer gebruikt, is het aanbevolen om een gemiddelde positie te gebruiken en daarna de instelling naar eigen smaak bij te regelen. Eenmaal het toestel enkele keren gebruikt werd, kan men het ideale vermalen bepalen volgens eigen smaak, en de eigen bereidingswijze bepalen.
- Verander de instelling voor vermalen niet terwijl het toestel in werking is.

| VERMALEN       | TYPE KOFFIEZETAPPARAAT  |
|----------------|---|
| Fijn           | Espresso  |
| Gemiddeld/Fijn | Automatisch Amerikaans koffiezetapparaat                                  |
| Gemiddeld      | type "drip"/permanente filter<br>Automatisch Amerikaans koffiezetapparaat |
| Gemiddeld/Grof | type "drip"/permanente filter   |
| Grof           | Percolator<br>Stempelfilter type "french press"                           |

#### **Aanbevolen instellingen voor vermalen:**

#### **Aanbevelingen voor de selectie van het aantal tassen**

- Gebruik de draaiknop voor selectie van het aantal tassen (Fig. D) om de gewenste hoeveelheid gemalen koffie te programmeren.
- De koffiemolen maalt 1 eetlepel koffie per geselecteerde tas.

## **ONDERHOUD**

- Om alle smaak en aroma van de koffie te behouden, moet het recipiënt voor gemalen koffie leeggemaakt worden na ieder gebruik.
- Altijd de stekker van de koffiemolen uit het stopcontact halen vooraleer te reinigen.
- Nooit de koffiemolen, de voedingskabel of de stekker in water onderdompelen, noch onder stromend water houden.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of

- schuursponsen om het toestel te reinigen.
- Reinig de deksels en het recipiënt voor gemalen koffie met warm zeepsop.
  - Om de frees bovenaan (5) weg te nemen, de draaiknop voor selectie van de mate van vermalen (Fig. E) instellen op positie "fijn", daarna met de vingers het bovendee van de frees van de koffiemolen vastgrijpen en deze in wijzerzin draaien, vervolgens verticaal uittrekken om weg te nemen.
  - Zorgvuldig het deel binnenin de reservoir voor koffiebonen (1) reinigen met een vochtige doek.
  - Om de frees bovenaan terug te plaatsen, de draaiknop voor selectie van de mate van vermalen (Fig. E) instellen op positie "grof", het mes inbrengen en deze eenmaal in tegenwijzerzin draaien. De doseerder voor gemalen koffie en de romp van het toestel zorgvuldig reinigen met een vochtige doek, ervoor zorgend dat de doseerder voor gemalen koffie niet verstopt zit met koffieresiduen.

**HOEVEELHEID KOFFIE GEBRUIKEN VOOR TOESTEL:  
Espresso koffiezetapparaat:**

- 1 eetlepel voor een dosis espresso koffie van 1

ons (circa 30 gram)

**Filterkoffie type "drip", stempelfilter type "french press", percolator:**

- 1-2 eetlepels voor 1 tas koffie (van 5 ons of 140 gram)

**TECHNISCHE GEGEVENS**


Spanning 220-240 V~ 50/60 Hz

Geabsorbeerd vermogen: 110W

Gewicht: KG79: 1,5 Kg

Gewicht: KG89: 1,7 Kg

NL

 Het apparaat is conform aan de volgende EG-richtlijnen:

- Richtlijn Laagspanning 2006/95/EG;
- Richtlijn EMC 89/336/EEG en latere amendementen 92/31/EEG en 93/68/EEG.

De materialen en de objecten die bestemd zijn om in aanraking met levensmiddelen te komen, zijn conform aan de voorschriften van de Europese Verordening 1935/2004.

**LEIDRAAD DEFECTEN OPZOEKEN**

| PROBLEEM   | OORZAAK/OPLOSSING   |
|--|---|
| Het toestel werkt niet.                              | <p>Verzekert u ervan dat de stekker correct ingebracht is in het stopcontact en dat het stopcontact correct werkt. Het deksel van de reservoir voor koffiebonen is niet correct geplaatst.</p> <p>De reservoir voor koffiebonen is niet correct geplaatst of het deksel van de reservoir is niet correct geplaatst of is niet gebruikt.</p> |
| Het toestel valt stil tijdens de werking.            | <p>Het toestel is oververhit. De thermische zekering van de motor is doorgeslagen. Contacteer een bevoegd centrum voor assistentie.</p> <p>De maximum capaciteit van het recipiënt voor koffiebonen of van het recipiënt voor gemalen koffie werd overschreden.</p>   |
| De selectieknop voor de mate van vermalen werkt niet | <p>Controleer of de frees bovenaan correct geplaatst werd. (raadpleeg de hierboven weergegeven sectie betreffende onderhoud).</p>   |