

## SÄKERHETSÅTGÄRDER

### Väsentliga säkerhetsföreskrifter



**Fara!** Eftersom apparaten fungerar med elektrisk ström utsluts inte möjligheten att den kan förorsaka elstötar.

Således ska följande säkerhetsanvisningar följas:

- Vidrör inte apparaten med våta händer.
- Vidrör inte elkontakten med våta händer.
- Kontrollera att det alltid finns fri åtkomst till eluttaget som apparaten är ansluten till så att elkontakten kan tas ut om behov uppstår.
- För att ta ut ledningen från eluttaget ska du ta tag i kontakten. Dra aldrig direkt i sladden eftersom den kan skadas.
- Försök inte att reparera apparaten om den har ett fel.
- Stäng istället av apparaten, ta ut kontakten från eluttaget och kontakta det Tekniska servicekontoret.
- Om elkontakten eller sladden skadas får endast det Tekniska Servicekontoret för De'Longhi byta ut, för att undvika onödiga risker.
- Doppa inte ned apparaten i vatten.  
**Observera!** Ta ut elkontakten innan du rengör apparaten.
- Låt inte elsladden hänga fritt från bordskanten eller från arbetsytan och låt den inte komma i kontakt med heta ytor.
- Låt inte kaffekvarnen mala i mer än 60 sekunder i sträck. Låt kaffekvarnen kylas ned i 10 minuter innan den används på nytt.



**Fara!** Allt förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyren) ska förvaras oåtkomligt för barn.



**Fara!** Personer (även barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller nedsatta sinnesintryck, eller med dålig erfarenhet eller kunnsighet får inte använda denna apparat utan att de noggrant övervakas och instrueras av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

- Ställ ej apparaten på eller i närheten av el- eller gasspisar, eller i en uppvärmd ugn.
- Kontrollera att inga främmande föremål finns i kaffemalaren.

### Uppställning av apparaten



**Varning!** Kontrollera att spänningen på elnätet överensstämmer med vad som anges på märkskylten som finns på apparatens undersida. Apparaten får endast anslutas till ett yrkesmässigt korrekt installerat eluttag med en minimal kapacitet på 10A och med jordanslutning. Om apparatens kontakt inte passar ihop med eluttaget ska du låta en behörig person byta ut kontakten med en som passar.

### Avsedd användning

Denna apparat får endast användas för de ändamål som den utarbetats för.

All annan användning betraktas som felaktig.

Denna apparat är inte lämplig att användas i kommersiellt syfte.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av att apparaten använts på fel sätt.

Försök aldrig krossa is eller använda apparaten på annat sätt än det som anges i instruktionerna.

### Bruksanvisningar

Denna bruksanvisning ska läsas noggrant innan apparaten tas i bruk.

- Försummelse i att iaktta anvisningarna kan orsaka skador på personer eller på apparaten.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av att anvisningarna försummas.



**Observera :** Bruksanvisningarna ska förvaras på säker plats. Om apparaten överläts till tredje man ska bruksanvisningarna överlämnas tillsammans med den.

### KASSERING



Inga elektriska produkter får lov att slängas tillsammans med hushållsavfallet.

De apparater som är försedda med denna symbol omfattas av EG-direktivet 2002/96/EG.

Alla förbrukade elektriska och elektroniska produkter ska kasseras separat från hushållsavfallet genom att överlämna dem till specialiserade återvinningsplatser som förutses av staten.

Genom att kassera den förbrukade apparaten på ett korrekt sätt förhindrar du miljöförstörelse och risker för personers hälsa.

För ytterligare information om hur den förbrukade apparaten ska kasseras ber vi dig att vända dig till kommunförvaltningen, till återvinningscentralen eller till affären som apparaten inhandlades i.

## BESKRIVNING AV APPARATEN

1. Behållare för kaffebönorna
2. Lock till behållare en för kaffebönorna
3. Apparats hus
4. Strömbrytare ON/OFF
5. Övre kvarn, urtagbar
6. Behållare för malet kaffe
7. Lock för behållaren för malet kaffe
8. Vred för val av antal koppar
9. Vred för val av malningsgrad

## INFORMATION OM KAFFEMALAREN

En korrekt malning garanterar ett kaffe med optimal smak och arom. Malningsgraden beror på metoden som används för att preparera kaffet.

Allmänt sett, ju finare malning desto snabbare måste kaffet göras. På grund av detta är det malda kaffet som används i espressomaskiner mycket finare jämfört med det som används i ett perkolator- eller filtersystem.

Om man maler kaffet för fint för en viss beredningsprocess (till exempel fin espressomalning som används i en automatisk perkolator eller droppbryggare), får man en för hög extraktion och därmed ett bittert och för starkt kaffe.

Vice versa, om malningen är för grov för en specifik beredningsmetod, får man en dålig extraktion och ett lätt och vattnigt kaffe.

Om man använder rätt malningsgrad och tillsätter mer kaffe får man en starkare brygd utan att kaffet blir bittert.

Utöver att tillåta olika malningsinställningar, garanterar kaffemalaren en homogen malning.

Detta är viktigt för att extraktionen ska bli homogen i alla kaffepartiklarna.

## FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER

Innan kaffemalaren används, rengör det yttre höljet och matningstratten för kaffebönor med en ren, fuktad trasa.

Diska trattens lock, behållaren för malet kaffe och locket till behållaren för malet kaffe i varmt såpvatten, skölj sedan av dem och torka dem; de kan även tvättas i den övre korgen i diskmaskin.

**OBS: Malaren får ej diskas och ska alltid hållas torr. Rengör kvarnen med en styv borste.**

## ATT ANVÄNDA KAFFEMALAREN

- **Försäkra dig om att kaffemalaren är inkopplad.** Installera behållaren för malet kaffe (6) och dess lock (7) i korrekt position. Kontrollera att enheten sitter korrekt i apparats hus (3).
- Ta bort locket från matningstratten för kaffebönor (2/Fig. A) och fyll tratten till önskad nivå (1/Fig. B). Fyll ej över MAX-nivån på behållaren. Sätt tillbaka locket och försäkra dig om att det sitter korrekt genom att trycka ner det i botten (Fig. C). **Om locket inte sitter på rätt sätt fungerar kaffemalaren ej.**
- **OBS: Denna produkt har konstruerats enbart för att mala hela kaffebönor.**
- Ställ in mängden malet kaffe genom att vrida på vreden för val av antal koppar (Fig. D), baserat på önskad mängd.
- Ställ in malningsgraden för kaffet genom att vrida väljaren för malningsgrad (Fig.E) till önskad nivå.
- Sätt i kontakten i ett eluttag.
- Tryck på strömbrytaren ON/OFF (4) för att starta apparaten (Fig. F).
- När vald mängd kaffe är mald stannar maskinen automatiskt.
- För att stoppa maskinen innan malningen är färdig, tryck på strömbrytaren ON/OFF (4).
- Ta bort behållaren med malet kaffe, knacka lätt på den, ta bort locket och håll det malda kaffet i kaffemaskinens filter eller använd ett mått.
- För att få mer malet kaffe, upprepa funktionscykeln. Försäkra dig alltid om att mängden malet kaffe inte överstiger MAX-nivån på behållaren för malet kaffe (6).

De förvalda inställningarna kvarstår till nästa ändring.

SE

**VIKTIGT!**

För att garantera apparatens korrekta funktion, försäkra dig om att:

- locket till matningstratten för kaffeböner (2) sitter på rätt sätt.
- behållaren för malet kaffe (6) och dess lock (7) sitter korrekt placerade i apparatens hus.

**ANVÄNDARTIPS**

- Det rekommenderas att förvara kaffebönorna på en sval och torr plats. Förvara kaffebönorna i en icke genomskinlig och hermetiskt försluten behållare.
- Mal bara den mängd kaffe som behövs för tillfället. Tips för att välja rätt malningsgrad för kaffet.
- Använd vredet för val av malningsgrad (Fig. E) för att reglera malningen beroende på typen av kaffemaskin som används.
- I allmänhet, ju snabbare vattnet passerar genom kaffet, desto finare ska malningen vara. En "medelmalning" passar därför till bryggkaffe, medan en mycket fin malning krävs för att göra espressokaffe.
- Vid första användandet rekommenderas det att använda ett mellanläge och efter hand reglera inställningen efter tycke och smak.  
När apparaten har använts några gånger, kan man finna den perfekta malningen för sin egen smak och beredningsmetod.
- Ändra inte malningsinställningen när apparaten är igång.

MALNING	TYP AV KAFFEMASKIN
Fin	Espresso
Medel/Fin	Automatisk kaffebryggare med droppfilter/permanent filter
Medel	Automatisk kaffebryggare med droppfilter/permanent filter
Medel/Grov	Perkolator
Grov	Pressfilterbryggare av typen "french press"

**Rekommenderade inställningar för malning:****Tips för val av antal koppar**

- Använd vredet för val av antal koppar (Fig. D) för att ställa in mängden malet kaffe som önskas.

- Kaffemalaren malar 1 matsked kaffe för varje vald kopp.

**UNDERHÅLL**

- För att bevara kaffets hela smak och arom, töm behållaren för malet kaffe efter varje användning.
- Koppla alltid ur kaffemalaren innan den används.
- Sänk aldrig ner kaffemalaren, strömkabeln eller kontakten i vatten eller för dem under rinnande vatten.
- Använd inte aggressiva rengöringsmedel eller grova tvättsvampar för att rengöra maskinen.
- Rengör locken och behållaren för malet kaffe med varmt såpvatten.
- För att ta bort den övre kvarnen (5), ställ vredet för val av malningsgrad (Fig. E) i läge "fin", ta sedan tag i den övre delen av kaffemalarens kvarn med fingrarna och vrid den medurs, dra den sedan uppåt för att ta bort den.
- Rengör noggrant insidan av matningstratten för kaffeböner (1) med en fuktig trasa.
- För att sätta tillbaka den övre kvarnen, ställ vredet för val av malningsgrad (Fig. E) i läge "grov", sätt i bladet och vrid det ett varv moturs. Rengör noggrant doseraren för malet kaffe och apparatens hus med en fuktig trasa, och kontrollera att doseraren för malet kaffe inte är igensatt av kafferester.

**MÄNGD KAFFE ATT ANVÄNDA FÖR KAFFEMASKIN:****Espressomaskin:**

- 1 matsked för en dos espressokaffe på 1 uns (cirka 30 gram)

**Kaffebryggare, pressfilterbryggare typ "french press", perkolator:**

- 1-2 matskedar för 1 kopp kaffe (5 uns eller 140 gram)

**TEKNISKA****SPECIFIKATIONER**

Spänning: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Effektförbrukning: 110W

Vikt : KG79: 1,5 Kg / KG89: 1,7 Kg

**CE** Apparaten uppfyller kraven i följande EG-direktiv

- Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG
- EMC-direktivet 89/336/EEG och senare ändringar 92/31/EEG och 93/68/EEG.

De material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedelsprodukter överensstämmer med föreskrifterna i EG-förordningen 1935/2004

## FELSÖKNINGSGUIDE

---

<b>PROBLEM</b>	<b>ORSAK/LÖSNING</b>
Apparaten fungerar ej	<p>Försäkra dig om att kontakten sitter korrekt i uttaget och att uttaget fungerar korrekt.</p> <p>Locket till behållare en för kaffeböner sitter ej korrekt.</p> <p>Locket till behållare en för kaffeböner sitter ej korrekt eller är ej ditsatt.</p>
Apparaten stannar under funktionen	<p>Apparaten är överhettad. Motorns säkring har löst ut. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.</p> <p>Maxkapaciteten för behållaren för böner eller behållaren för malet kaffe har överskridits.</p>
Väljaren för malningsgrad fungerar ej	<p>Kontrollera att den övre kvarnen sitter korrekt (se underhållsstycket ovan).</p>

SE