

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

Veiligheidswaarschuwingen



Gevaar!

Het niet in acht nemen van de waarschuwingen kan leiden tot levensbedreigend letsel door elektrische schok.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn betreffende het veilig gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de ermee verbonden risico's. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Kinderen onder de 3 jaar dienen op afstand gehouden te worden, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen dit apparaat alleen aan- en uitzetten, mits het geplaatst en geïnstalleerd is in zijn daarvoor bedoelde normale werkstand. Ook dienen zij onder toezicht te staan of geïnstrueerd te zijn betreffende het veilig gebruik van het apparaat, en zich bewust zijn van de ermee verbonden risico's. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, reguleren en schoonmaken of gebruikersonderhoud uitvoeren. **WAARSCHUWING— Sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Er dient speciale aandacht te worden besteed aan plaatsen waar**

kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.

- Gebruik dit apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van douches, badkuipen, wasbakken, zwembaden, enz.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, door de technische servicedienst of door een gekwalificeerd persoon - om elk risico te voorkomen.
- LET OP: Om elk gevaar te voorkomen veroorzaakt door per ongeluk resetten van het veiligheidssysteem, mag dit apparaat niet in werking worden gezet door een externe timer (schakelklok).



Belangrijk!

Het negeren van deze waarschuwing tot letsel of beschadiging van het apparaat leiden.

- Het apparaat dient niet rechtstreeks onder een bevestigd stopcontact geplaatst te worden.
- Het circuit van dit apparaat is gevuld met een exacte hoeveelheid speciale olie en reparaties die het openen van het apparaat vereisen, mogen uitsluitend uitgevoerd worden door een door de fabrikant erkend servicecentrum. Elke eventuele lekkage van olie moet aan de klantenservicedienst worden gemeld. Raadpleeg voor meer details de bijgesloten garantie.
- Het gebruik van een verlengsnoer is niet raadzaam, aangezien het tot oververhitting van het verlengsnoer kan leiden gedurende werking van de verwarming.



Gevaar voor brandwonden!

Het negeren van deze waarschuwing kan tot brandwonden of verbrandingen leiden.

WAARSCHUWING: Bedek het apparaat NOOIT wanneer het in werking is, teneinde brandgevaarlijke overver-



hitting te vermijden.



Opmerking:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

- Gebruik de radiator nooit voor het drogen van wasgoed.
- Plaats de stroomkabel nooit op de radiator terwijl hij nog heet is.
- Wij adviseren u de radiator niet op een tochtige plaats te zetten, aangezien sterke luchtstroom een averechts effect heeft op de operationele efficiëntie van het apparaat.
- Gebruik de radiator alleen in rechtopstaande positie.
- De radiator dient op minstens 30 cm van meubels of andere objecten geplaatst te worden.
- Laat het apparaat bij het eerste gebruik minstens 15 minuten werken met de thermostaat op maximum ten einde de "nieuwe" geur te elimineren. Er kan wat rook vrij komen tengevolge van de beschermende stoffen die voor transport op het verwarmingselement zijn aangebracht.
- Plaats het apparaat zodanig dat de stekker en het stopcontact ook na installatie eenvoudig bereikt kunnen worden.
- Gebruik het apparaat niet in ruimtes met een oppervlakte kleiner dan 4m².
- Een ingebouwd veiligheidsmechanisme zorgt dat het apparaat afslaat in geval van oververhitting. Neem om te resetten contact op met de klantenservice. Zie bijgesloten garantie.

Het apparaat weggoien



Mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

INTRODUCTIE

Dank u voor het kiezen van een De'Longhi product. Neem a.u.b. enkele minuten om de instructies te lezen. Hierdoor worden alle risico's en schade aan het apparaat vermeden.

BESCHRIJVING

(zie afbeelding op blz. 3.

- A** Thermostaat
- B** Schakelaars
- C** Timer (alleen sommige modellen)
- D** Snoerhouder
- E** Wielte

GEBRUIK

Elektrische aansluiting

- Controleer, alvorens de radiator op het net aan te sluiten, of het voltage van uw stroombron overeenkomt met de voltagedaarde aangegeven op het apparaat en zorg dat het stopcontact en de voedingskabel juist gedimensioneerd zijn.
- **SLUIT DE RADIATOR ALLEEN OP EFFICIËNT GEAARDE STOPCONTACTEN.**

Het aanpassen van de poten

Haal de poten en de zwenkwieltes uit de polystyreen verpakking. Plaats de schroefdraadbout zoals getoond op de Afbeeldingen 1, 2 en 3, en bevestig met de vleugelmoeren de poten aan de bodem van de radiator tussen de twee laatste elementen. Monteer daarna de wieltes aan de pinnetjes op de poten en druk ze stevig aan totdat ze vastklikken (Afbeeldingen 4, 5). Trek aan elk wielte om te controleren of het goed bevestigd is. Bij sommige modellen zijn de wieltes al op de poten gemonteerd.

Modellen met "Easy wheel" systeem

Keer de radiator ondersteboven op een kleedje of een zacht oppervlak om beschadiging van de lak te voorkomen.

Klap de wieltes helemaal uit door ze naar buiten te draaien (Afbeelding 6). Keer de radiator weer om naar zijn rechtopstaande positie.

Belangrijk!

Wanneer de radiator in werking is dient hij altijd in verticale positie te staan (wieltes onder, bedieningsknoppen boven). Elke andere positie kan gevaarlijk zijn!

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Aanschakelen

Draai de instelknop van de thermostaat met de klok mee tot maximum(6). Maak beide schakelaars aan. De lichtjes van de schakelaars blijven branden totdat de ingestelde temperatuur in de ruimte is bereikt. Dan gaan ze uit.

Wanneer de ruimte de gewenste temperatuur heeft bereikt, draai de instelknop langzaam tegen de richting van de wijzers van de klok in, totdat u een klik hoort en de lichtjes uitgaan. Het apparaat zal automatisch aan- en afslaan om de vereiste temperatuur te handhaven.

- knop in stand«**MIN**» = minimaal vermogen (indicatorlicht brandt);
- knop in stand«**MED**» = gemiddeld vermogen (indicatorlicht brandt);
- beide knoppen in stand«**MIN**» «**MED**» = maximaal vermogen (indicatorlicht brandt)

Gebruik van de thermostaat

De thermostaat richt zich naar de temperatuur in de ruimte en niet naar die van de radiator. Draai de instelknop van de thermostaat tegen de wijzers van de klok in naar de lagere nummers om de temperatuur te verlagen; draai in de richting van de klok naar de hogere nummers om de temperatuur te verhogen. Draai, teneinde het apparaat helemaal uit te zetten, de thermostaat naar de minimumstand ✖ en trek de stekker uit het stopcontact.

Vorstbeveiligingsfunctie

Wanneer de thermostaat is ingesteld ✖ en de schakelaars zijn ingedrukt, houdt het apparaat de ruimte op een temperatuur van ongeveer 5°C, waardoor bevroering wordt voorkomen met een minimaal energieverbruik.

HOE DE TIMER TE GEBRUIKEN

Ga om de verwarming te programmeren als volgt te werk (Afbeelding 7):

- Kijk op uw klok of horloge hoe laat het is. Als het 10 uur 's avonds is, draai de genummerde schijf met de klok mee totdat het nummer 22 (10 uur 's avonds) op de schijf samenvalt met de aanwijzer ▲ (3) op de timer. Stel in gedurende welke tijdsperioden het apparaat dient te werken door de pinnetjes op de timer (1) naar binnen te drukken. Elk pinnetje(1) komt overeen met een periode van 15 minuten. Hierdoor ontstaan er zichtbare sectoren die overeenstemmen met de perioden van werking (2). Wanneer de timer is ingesteld, zal de radiator elke dag werken gedurende de geprogrammeerde tijdsperioden. (Belangrijk: de radiator moet altijd aangesloten zijn op het stopcontact).
- Plaats om de programmering te veranderen de pinnetjes van de timer terug in hun oorspronkelijke positie en stel de nieuwe perioden van werking in.

- Om het apparaat helemaal uit te zetten, druk de schakelaars naar de 0 stand en trek ook de stekker uit het stopcontact om te voorkomen dat de timer blijft werken.

BELANGRIJK DRAAI DE INSTELKNOP VOOR DE TIJD NIET TEGEN DE WIJZERS VAN DE KLOK IN.

De timer is als een elektrische klok en werkt alleen als hij aangesloten is op een stroombron. Indien niet aangesloten, stopt de timer en moet hij later opnieuw ingesteld worden.

Het tijdelijk opheffen van de timer(alleen in sommige modellen)

Om de instellingen van de timer tijdelijk op te heffen, druk de schakelaar van de timer naar stand I (Afbeelding 8) Druk de schakelaar naar de oorspronkelijke stand, om terug te gaan naar de ingestelde werking (L) (Afbeelding 8).

LET OP: Indien de schakelaar van de timer in de 0-stand staat (Afbeelding 8), staat de verwarming op uit en zal niet werken).

ONDERHOUD

Alvorens ook maar enige handeling aan de radiator te verrichten, verwijder de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld. De oliege vulde elektrische radiator vereist geen specifiek onderhoud. Het is voldoende het vuil met een zachte, droge doek te verwijderen. Gebruik nooit oplos- of schuurmiddelen. Verwijder indien nodig vuilconcentraties met een stofzuiger.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stroombron Zie informatielabel
Opgenomen vermogen “

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat werkt niet	Zorg ervoor dat het aangesloten is en dat het stopcontact werkt. Controleer of er hindernissen aanwezig zijn. De temperatuur is misschien te laag ingesteld.	Steek de stekker in het stopcontact. Verwijder de hindernis en laat het apparaat afkoelen. Indien het apparaat niet werkt, neem alstublieft contact op met klantenservice. Stel de temperatuur hoger in.