

VIKTIGE ADVARSLER

Sikkerhetsadvarsler



Fare!

Manglende overholdelse kan føre til situasjoner med elektriske sjokk og påfølgende livsfare.

- Denne apparatet kan anvendes av barn eldre enn 8 år og personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne eller uten erfaring eller nødvendig kunnskap, gitt at disse holdes under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet av en person med ansvar for deres sikkerhet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten oppsyn.
- Barn yngre enn tre år bør holdes unna med mindre de er kontinuerlig under oppsyn.
- Barn eldre enn 3 år og yngre enn åtte år, skal bare slå på/av apparatet, forutsatt at det har blitt plassert eller installert i sin tiltenkte vanlig stilling, og de får oppsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår mulige farer. Barn i alderen fra 3 til 8 år skal ikke sette i støpselet, regulere og rengjøre apparatet eller utføre brukervedlikehold. **OBS - Deler av dette produktet kan bli svært varme og forårsake brannskader. Spesiell oppmerksomhet må gis der barn og sårbare mennesker er til stede.**
- Unngå å bruke dette apparatet i nærheten av bad, dusj, vask eller basseng osv.
- Hvis det oppstår skader på strømledningen, skal disse kun byttes av Teknisk Assistanse eller en kvalifisert person, for å forebygge enhver risiko.

- OBS: For å unngå fare forårsaket av en utilsiktet nullstilling av sikkerhetssystemet, må dette apparatet ikke kobles til et eksternt tidsur.



NB!


Manglende overholdelse av disse advarslene kan forårsake brannskader eller skader på selve apparatet.

- Apparatet må ikke settes rett under et fast stikkontakt.
- Kretsen i dette apparatet er fylt med en bestemt mengde olje. Alle reparasjoner som medfører åpning av kretsen, må kun utføres av et servicesenter som er autorisert av produsenten. Alle eventuelle oljelekkasjer må varsles til kundeservice. For flere detaljer, se den vedlagte garantien.
- Bruk av en skjoteledning anbefales ikke, da overoppheting av skjoteledningen kan oppstå under driften av varmeapparatet.



Forbrenningsfare!!

Manglende etterfølgelse av disse advarslene kan forårsake brannskader og svimerker.

- ADVARSEL: For å unngå overoppheting, aldri under noen omstendighet  dekk apparater under drift, da dette ville føre til farlig overoppheting.



NB:

Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for brukeren.

- Varmeapparatet skal aldri brukes for å tørke tøy.
- Strømkabelen skal aldri settes på toppen av varmeapparatet når det er varmt.
- Det anbefales at man ikke settes varmeapparatet i trekk, fordi sterk trekk av luft kan påvirke utstyrets driftseffektivitet.
- Varmeapparatet skulle brukes bare i oppreist stilling.
- Varmeapparatet må plasseres minst 30 cm fra møbler eller andre gjenstander.
- Første gang du bruker apparatet, bruk det minst 15 minutter med termostaten satt på

maksimum for å eliminere den "nye" lukten. Et lite røyk kan avgis på grunn av de beskyttende stoffer som anvendes på varmeelementet før transporten.

- Plasser apparatet slik at støpselet og stikkkontakten er lett tilgjengelig også etter installasjonen.
- Apparatet bør ikke brukes på rommet mindre enn 4m².
- Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsanordning som vil slå det av i tilfelle av utilsiktet overoppheting. For å nullstille det, vennligst kontakt teknisk assistanse, se vedlagt garanti.

INTRODUKSJON

Takk for at du har valgt et De'Longhi produkt.

Vær så snill og ta noen minutter for å lese disse instruksjonene. Slik unngår du alle farer og skader til apparatet.

BESKRIVELSE

(se figur på side 3.

- A** Termostat
- B** Brytere
- C** Tidsur (bare for visse modeller)
- D** Ledningsholder
- E** Hjul

BRUK

Elektrisk tilkobling

- Før du kobler til radiator til strømmettet, må du kontrollere at spenningen i strømforsyningen tilsvarer verdien V angitt på apparatet, og at kontakten og kraftlinjen er riktig dimensjonert.
- TILKOBLE RADIATOREN I BARE EFEKTIVT JORDKONTAKTER.

Montering av føttene

Ta føttene og styrehjul fra polystyren pakking. Sett den gjengede u-bolten som vist i figur 1, 2 og 3 og bruk vingemuttere for å feste føttene til bunnen av radiatoren mellom de to siste elementene, så fest styrehjulene til spindlene på føttene og trykk fast til de klikker på plass (fig. 4-5).

Trekk hvert hjul for å sjekke om de er riktig montert.

I visse modeller er styrehjulene allerede montert på føttene.

Modeller med "Easy wheel" system

Snu radiatoren opp-ned på et teppe eller en myk overflate for å unngå å skade lakken.

Fullt utfold styrehjulene ved å snu dem utover (Fig.6). Snu radiatoren tilbake til oppreist stilling.



Ved bruk skal radiatoren alltid holdes vertikalt (hjul nedst, styrer øverst). Enhver annen posisjon kan være farlig!

BRUKSANVISNING

Slå på

Vri termostaten med klokken til maksimum(6).

Slå på begge brytere. Lysene på bryterne lyser til romtemperaturen når den innstilte temperaturen, da, de vil slå seg av.

Når rommet når ønsket temperatur, vri skala mot klokken sakte til du hører et klikk og lysene slår seg av.

Apparatet vil slå på og slå av automatisk for å opprettholde ønsket temperatur.

- tasten i posisjon «**MIN**» = minimumstrømeffektivitet (indikatorlampen er på);
- tasten i posisjon «**MED**» = midtstrømeffektivitet (indikatorlampen er på);
- begge tastene i posisjon «**MIN**» «**MED**» = maksimumstrømeffektivitet (indikatorlampen på)

Bruk av termostat

Termostaten virker på basis av romtemperatur og ikke radiatortemperatur. Vri termostaten mot klokken mot de lavere tall for å redusere temperaturen; vri den med klokken mot høyere tall for å øke temperaturen. For å slå apparatet helt av, vri termostaten til minimum **✖** og koble fra strømmettet.

Frostbeskyttelsesfunksjon

Med termostaten i posisjonen **✖** og bryterne trykket på, opprettholder apparatet i rommet temperatur på ca. 5 °C, noe som hindrer frysing med et minimum energiforbruk.

HVORDAN Å BRUKE TIDSUR

For å programmere oppvarming, gjør følgende (fig.7):

- Sjekk tiden på klokke eller ur. Hvis det er 22:00, vri den nummererte tidsuret med klokken til nummeret 22 (22:00) på disken sammenfaller med pekere **▲ (3)** på tidsuret. Still perioder når du vil at apparatet skal fungere ved å skyve tennene **(1)** indre.
- Hver tann **(1)** svarer til periode på 15 minutter. Dette vil etterlate synlige sektorer som tilsvarer de driftsperiodene **(2)**.
- Når den er satt, vil radiatoren operere automatisk hver dag i løpet av tiden som er programmert (viktig: radiatoren må alltid være koblet i stikkkontakten).
- For å endre programmeringen, flytt tennene tilbake til utgangsposisjonen og sett de nye driftsperiodene.
- For å slå apparatet helt av, ved siden av å trykke på

bryterne til posisjon 0, må du også frakoble den fra strømuttaket for å unngå videre drift av tidsuret.

NB: IKKE VRI KLOKESKALA MOT KLOKKEN.

Tidsuret fungerer som en elektrisk klokke, og vil bare fungere når koblet til en strømforsyning. Når frakoblet, må tidsuret senere innstilles på nytt.

Tidsur overstyring (bare på visse modeller)

Hvis du ønsker å overstyre tidsinnstillingene, kan du trykke tidsurets bryter til posisjon I (fig.8) manuelt (Tidsur nullstilling). For å gå tilbake til tidsbestemt drift skyv bryteren tilbake til midtstilling (L) (fig.8).

NB: Hvis tidsuret er i posisjon 0 (Fig. 8), er varmeapparatet slått av og fungerer ikke).

VEDLIKEHOLD

Før enhver operasjon på radiator, koble fra strømmettet og vent til den er avkjølt.

Den oljefylt elektriske radiatoren krever ingen spesiell vedlikehold. Det er tilstrekkelig å fjerne støv med en myk, tørr klut. Bruk aldri skuremidler eller løsemidler. Om nødvendig kan konsentrasjoner av skitt fjernes med en støvsuger.

TEKNISKE EGENSKAPER

Strømforsyning

Se merkeskiltet

Driftseffekt

"

FEILFUNKSJONER

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Apparatet fungerer ikke	Se til at det er koblet i og at stikkkontakten fungerer. Sjekk for eventuelle hindringer. Den satte temperaturen kan være altfor lav.	Koble til stikkkontakten. Fjern hindringen og la apparatet avkjøles. Hvis apparatet ikke virker ta kontakt med teknisk assistanse. Sett høyere temperatur.