

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР

Қауіпсіздік ескертулері



Сақ болыңыз!

Ескертуді сақтамау электр шоғы бойынша өмірге қауіпті жарақатқа әкелуі мүмкін.

- Егер 8 және одан үлкен жастағы балаларға және физикалық, сезгіштік немесе ақыл-ой мүмкіншіліктері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі шектеулі тұлғаларға рұқсат немесе қауіпсіз жолмен пайдалану нұсқауы беріліп, қауіптер түсінікті болса, олар құралды пайдалана алады. Балалар құралмен ойнамауы керек. Тазалау және пайдаланушының техникалық қызметі бақылаусыз балалармен жасалмауы керек.
- 3 жастан кіші балалар үздіксіз бақыланбайынша алыс ұсталуы керек.
- Егер 3 жастағы және 8 жастан кіші балалар арнайы қалыпты жұмыс күйіне орналастырылған немесе орнатылған құралды қосу/өшіру керек және оларға құралды қауіпсіз пайдалану нұсқауы немесе басқару рұқсаты берілді және қамтылған қауіптерді түсінді. 3 жастағы және 8 жастан кіші балалар тығынды салмайды, құралды реттеп тазаламайды немесе пайдаланушының техникалық қызметін орындамайды. **САҚТЫҚ ШАРА – Осы өнімнің кейбір бөлшектері өте ыстық болып, күйіктерге себеп болуы мүмкін. Балаларға және қорғаныссыз адамдарға белгілі бір назар**

аударылуы керек.

- Бұл құрылғыны душтың, ваннаның, раковинаның, бассейннің және т.б. жанында пайдаланбаңыз.
- Егер қуат кабелі зақымдалса, барлық қауіптерді болдырмау үшін бұл өндірушімен, техникалық қызмет көрсету орталығымен немесе білікті тұлғамен ауыстырылуы қажет.
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** қауіпсіздік жүйесін кездейсоқ қайта орнатудан болатын зақымды болдырмау үшін бұл құрал сыртқы таймермен қуатталмауы қажет.



Маңызды!


Ескертуді сақтамау құрал зақымына не жарақатқа әкелуі мүмкін.

- Құрал бекітілген розетка шығысы астына дереу орналастырылуы қажет.
- Ұзарту сымын пайдалану ұсынылмайды, себебі қыздырғыш операциясы барысында ұзарту сымын артық қыздыру орын алуы мүмкін.



Күйіктер қаупі!

Ескертуді сақтамау күйдіруге не күйік алуға әкелуі мүмкін.

- **МАҢЫЗДЫ:** Артық қыздыруды болдырмау үшін ешбір жағдайларда операция барысында құрал қақпағын жабыңыз, себебі бұл қауіпті артық қыздыруға әкелуі мүмкін. 



Ескертпе:

Бұл таңба пайдаланушыға арналған ұсыныстар мен маңызды ақпаратты көрсетеді.

- Киімді құрғатуға ешқашан қыздырғышты пайдаланбаңыз.

- Қуат кабелін қыздырғыш ыстық кезде үстіне ешқашан қоймаңыз.
- Қыздырғышты тартпаға орналастыруды ұсынамыз, себебі ауаның күшті тартпалары жабдық жұмысының жиілігіне әсер етуі мүмкін.
- Қыздырғышты тек тік күйінде пайдаланыңыз.
- Қыздырғыш жиһаздан немесе басқа нысандардан кемінде 30 см орналастырылуы қажет.
- Құралды бірінші пайдалану кезінде "жаңа" иісті болдырмау үшін термостатты максимум деңгейінде кемінде 15 минут пайдаланыңыз. Тасымалдау алдында қыздыру элементіне қолданылатын қорғаныс заттарына байланысты кішкентай түтін шығуы мүмкін.
- Тығын мен шығысқа орнатудан кейін оңай қол жететіндей құралды орналастырыңыз.
- Құралды 4м² аймақты бөлмелерде пайдаланбаңыз.
- Құрал кездейсоқ артық қыздыру жағдайында өшетін қауіпсіздік құрылғысымен бекітіледі. Қайта орнату үшін Тұтынушы тәжірибесі орталығына хабарласып, ашық кепілдікті көріңіз.

- С** **Е** Құрал келесі ЕҚ директиваларына сәйкес:
- төмен кернеу деңгейінің директивасы және жүйелі түзетулер;
 - Электромагниттік үйлесімділік (ЭМУ) және жүйелі түзетулер бойынша директивасы;

КІРІСПЕ

De'Longhi өнімін таңдағаныңыз үшін рахмет. Осы нұсқауларды оқуға бірнеше минут алыңыз. Бұл құралдың барлық қауіптерін немесе зақымын болдырмайды.

СИПАТТАМАСЫ

(келесі беттегі суретті көріңіз: 3).

- A** Термостат
- B** Қосқыштар
- C** Ыңғайлы температура түймесі (кейбір үлгілерде ғана)
- D** Сым ұстағыш
- E** Дөңгелек

ПАЙДАЛАНУ

Электрлік байланыстар

- Радиаторды электр сымына тығу алдында электр сымының қуаты тиісті түрде өлшенген құралда, розеткада және қуат желісінде көрсетілген В мәніне сәйкес келеді.
- РАДИАТОРДЫ ТИІМДІ ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАЛҒАН

РОЗЕТКАЛАРҒА ҒАНА ҚОСЫҢЫЗ.

- Бұл құрал электромагниттік үйлесімділіктігі директивасына сәйкес келеді.

Аяқтарды бекіту

Полистирол бумадан аяқтарды және роликтерді алып тастаңыз. Аяқтардағы шпиндельдерге роликтерді бекітіп, орнына түскенше басыңыз (1-сурет). Дұрыс бекітілгенін тексеру үшін әрбір роликті тартыңыз. Белгілі бір үлгілерде роликтер бұрыннан аяқтарға бекітіледі. 2, 3 және 4 суреттерінде көрсетілген резьбалы и пішінде болттарды салып, аяқтарды соңғы екі элемент арасындағы радиатордың астына аяқтарды бекіту үшін гайканы пайдаланыңыз. Қамтамасыз етілген А және В түріне байланысты аяқтарды 5-суретте көрсетілгендей бекітіңіз.

"Оңай дөңгелек" жүйесінен тұратын үлгілер

Бояуға зақым келтірмеуі мақсатында радиаторды кілемге немесе жұмсақ бетке жоғарыдан төмен бұрыңыз. Роликтерді сыртқа бұру арқылы толығымен босатыңыз (6-сурет). Радиаторды кері тік күйіне бұрыңыз.



Қолданылуы кезінде радиатор тік күйінде сақталуы керек (астындағы дөңгелектер, үстіндегі басқару құралдары). Кез келген басқа орын қауіпті болуы мүмкін!

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУ

Қосу

Термостатты реттеу дискісін сағат тілімен максимум деңгейіне бұрыңыз (6). Екі қосқышты қосыңыз. Қосқыштардағы жарықтар бөлме температурасы орнатылған температураға жеткенше қосулы қалып, олар өшеді. Бөлме температурасы талап етілетін температураға жеткен кезде клик дыбысын естігенше реттеу дискісін сағат тіліне қарсы бұрсаңыз, жарықтар өшеді.

Талап етілетін температураға реттеу үшін құрал автоматты түрде қосылады және өшеді.

- «**MIN**» = минималды қуат күйіндегі түйме (индикатор жарығы қосулы);
- «**MED**» = орташа қуат күйіндегі түйме (индикатор жарығы қосулы);
- «**MIN**» «**MED**» = максималды қуат күйіндегі түймелер (индикатор жарығы қосулы)

Термостатты пайдалану

Термостат радиатор температурасында емес бөлме температурасының негізінде пайдаланылады. Температураны төмендету үшін термостатты реттеу

дискісін төмен сандарға бұрыңыз; температураны көтеру үшін бұны сағат тілімен бұрыңыз. Құралды толығымен өшіру үшін термостатты * күйіне бұрып, электр тогынан ажыратыңыз.

Қатудан қорғау функциясы

* күйіндегі термостатпен және басылған қосқыштармен құрал минималды энергия шығынымен қатыруды болдырмайтын шамамен 5°C температураны қамтамасыз етеді.

ЫҢҒАЙЛЫ ТЕМПЕРАТУРА ТҮЙМЕСІ

"ЫҢҒАЙЛЫ ТЕМПЕРАТУРА" түймесі және екі қосқыш басылса, құрал ыңғайлы температура деп қарастырылған деңгейге жетуге және реттелуге автоматты түрде орнатылады.

"ЫҢҒАЙЛЫ ТЕМПЕРАТУРА" белсенділігін көрсететін жасыл шам қосылады. Бұл режимде температура автоматты түрде ""ЫҢҒАЙЛЫ ТЕМПЕРАТУРА" күйіне орнатылады. Осы режимді өшіріп, термостат операциясына қайтару үшін ЫҢҒАЙЛЫ ТЕМПЕРАТУРА түймесін қайта басыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

Радиаторды операцияны орындау алдында электр сымдарын ажыратып, суығанын күтіңіз.

Маймен толтырылған радиатор белгілі бір техникалық қызметті талап етпейді.

Жұмсақ, құрғақ матамен шаңды жоюға жеткілікті. Абразивті ұнтақтарды немесе еріткіштерді ешқашан пайдаланбаңыз. Қажет болған жағдайда вакуумдық тазалау құралымен шаң концентрацияларын жойыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАР

Қуат көзінің кернеуі Номинал белгіні көріңіз
Шығын қуаты "

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі: өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі: "
Кернеу: "
Жиілік: "
Қуаты: "

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L. Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Көендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауап көршілікті және импортер:

"Делонги" ЖШҚ
127055 Ресей, Мәскеу қ.
Суцёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)



АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

МӘСЕЛЕ	СЕБЕБІ	ШЕШІМ
Құрал жұмыс істемейді	Оның қосылғанын және электр розеткасы қосулы екендігін тексеріңіз. Кедергіге тексеріңіз. Температура тым төмен орнатылуы мүмкін.	Қуат розеткасына тығыңыз. Кедергіні алып тастап, құралдың сууына мүмкіндік беріңіз. Егер құрал жұмыс істемесе, Тұтынушы тәжірибесі орталығына хабарласыңыз. Температураны жоғарға күйіне орнатыңыз.