

AVERTISMENTE IMPORTANTE

Avertismente privind siguranța



Nerespectarea acestui avertisment poate fi sau este motiv de leziuni provocate de electrocutări punând în pericol viața utilizatorului.

- Acest aparat poate fi folosit de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, lipsite de experiența sau cunoștințele necesare sub supraveghere sau numai după ce acestea au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și după ce au luat la cunoștință pericolul pe care le implică utilizarea acestuia. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul! Operațiunile de curățare și întreținere nu pot fi efectuate de către copii fără supraveghere.
- Nu trebuie lăsat în apropierea copiilor mai mici de 3 ani, dacă nu sunt supravegheați permanent.
- Copiii cu vârste între 3 și 8 ani pot doar să pornească/oprească aparatul, cu condiția ca acesta să fie amplasat sau instalat în poziția sa normală de funcționare și să fie supravegheați sau instruiți în privința folosirii aparatului în mod sigur și pentru a înțelege riscurile implicate. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și opt ani nu vor introduce în priză, nu vor regla, nu vor curăța și nu vor realiza operațiuni de întreținere ale acestuia. **ATENȚIE — Unele componente ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot să producă arsuri. Acordați mai multă atenție în prezența copiilor și a persoanelor vulnerabile.**
- Nu utilizați acest aparat în imediata apropiere a dușurilor, căzilor de baie, a

lavoarelor, piscinelor, etc.

- Dacă firul de alimentare este deteriorat, trebuie să fie înlocuit de către producător, de centrul de servicii tehnice sau de o persoană calificată pentru a evita toate riscurile.
- **ATENȚIE:** pentru a evita orice situație periculoasă provocată de o resetare accidentală a sistemului de siguranță, acest aparat nu trebuie să fie alimentat printr-un temporizator extern.



Nerespectarea avertismentelor poate provoca accidentări sau avarieri ale aparatului.

- Aparatul nu trebuie să fie amplasat imediat sub o priză fixă.
- Folosirea unui prelungitor nu este recomandată, deoarece prelungitorul se poate supraîncălzi pe durata funcționării radiatorului.



Nerespectarea acestui avertisment poate provoca arsuri sau răni.

- **AVERTISMENT:** Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți în niciun caz aparatele în timpul funcționării, lucrul acesta putând provoca creșteri periculoase de temperatură.



Acest simbol indică recomandări și informații importante pentru utilizator.

- Nu folosiți radiatorul pentru a usca rufe.
- Nu puneți niciodată cablul de alimentare deasupra radiatorului cât timp acesta este fierbinte.
- Vă recomandăm să nu amplasați radiatorul în curent de aer, deoarece zonele cu curent puternic de aer pot afecta eficiența operațională a echipamentului.
- Folosiți radiatorul doar în poziție verticală.
- Radiatorul trebuie să fie amplasat la cel puțin 30 cm față de mobilier sau alte obiecte.
- La prima folosire a aparatului, lăsați-l să funcționeze cel puțin 15 minute cu termostatul la maximum pentru a

elimina mirosul specific de "nou". Este posibil să elimine puțin fum din cauza substanțelor de protecție aplicate pe radiator înainte de transportare.

- Poziționați aparatul astfel încât ștecărul și priza să fie ușor accesibile chiar și după instalare.
- Nu utilizați aparatul în încăperi cu suprafață mai mică de 4m².
- Aparatul este dotat cu un dispozitiv de siguranță care îl va deconecta în cazul unei supraîncălziri accidentale. Pentru resetare, vă rugăm contactați departamentul de Asistență Clienți. Consultați garanția inclusă.

CE Aparatul corespunde următoarelor directive CE:

- Directiva Joasă Tensiune cu modificările ulterioare;
- Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetică (EMC) cu modificările ulterioare;

Eliminarea ca deșeu a aparatului



Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul domestic, ci duceți-l la un centru de colectare diferențiată oficială.

INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru alegerea unui produs De'Longhi. Acordați câteva minute citirii acestor instrucțiuni. Astfel veți evita toate riscurile și deteriorarea aparatului.

DESCRIERE

(vezi figura de la pag. 3).

- A** Termostat
- B** Întrerupătoare
- C** Buton reglaj temperatură
- D** Suport fir alimentare
- E** Rolă

UTILIZARE

Conexiune electrică

- Înainte de conectarea radiatorului la rețea, verificați dacă tensiunea rețelei dumneavoastră corespunde valorii V indicate pe aparat și dacă ștecărul și firul de alimentare sunt dimensionate corespunzător.
- CONECTAȚI RADIATORUL DOAR LA ȘTECĂRE ÎMPĂMÂNȚATE EFICIENT.
- Acest aparat este conform cu Directiva privind compatibilitatea electromagnetică.

Montarea picioarelor

Scoateți picioarele și rolele din ambalajul de polistiren. Montați rolele pe axurile picioarelor și apăsați ferm până ce clip-

sează pe poziție (fig. 1).

Trageți de fiecare rolă pentru a verifica dacă este orientată corect.

La anumite modele, rolele sunt deja montate pe picioare.

Folosind șurubul în u și piulițele-fluturi, fixați picioarele la baza radiatorului între ultimele două elemente după cum se observă în figurile 2, 3 și 4. În funcție de tipul de picioare, tip A sau tip B, montați picioarele ca în figura 5.

Modele cu sistemul "Easy wheel"

Răsturnați radiatorul pe un covor sau o suprafață moale pentru a evita deteriorarea vopselei.

Desfaceți complet rolele răsucindu-le spre exterior (Fig.6). Reașezați radiatorul în poziție verticală.



Important!

În timpul funcționării, radiatorul trebuie să rămână permanent vertical (cu roțile în jos și comenzile sus). Orice altă poziție ar putea fi periculoasă!

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pornirea

Rotiți discul termostatului în sensul acelor de ceasornic până la maximum (6).

Porniți ambele întrerupătoare Luminile de pe întrerupătoare rămân aprinse până când temperatura încăperii ajunge la valoarea stabilită, apoi se vor stinge.

Când încăperea atinge temperatura stabilită, rotiți discul în sens invers acelor de ceasornic până auziți un clic, iar luminile se vor stinge.

Aparatul se va conecta și deconecta automat pentru a menține temperatura stabilită.

- discul în poziția «MIN» = putere minimă (lumina indicatoare se aprinde);
- discul în poziția «MED» = putere intermediară (lumina indicatoare se aprinde);
- ambele discuri în pozițiile «MIN» «MED» = putere maximă (luminile indicatoare se aprind)

Utilizarea termostatului

Termostatul acționează în funcție de temperatura din încăpere, nu pe baza temperaturii radiatorului.

Rotiți discul termostatului în sens invers acelor de ceasornic către numerele mai mici pentru a reduce temperatura; răsuciți-l în sensul acelor de ceasornic, către numerele mai mari, pentru a crește temperatura. Pentru a închide complet aparatul, rotiți termostatul la minimum * și deconectați-l de la rețea.

Funcția de protecție împotriva înghețului

Când termostatul este la poziția * și întrerupătoarele sunt apăstate, aparatul menține temperatura încăperii mai sus de 5°C, prevenind înghețul, cu un consum minim de energie.

DATE TEHNICE

Tensiune
Putere absorbită

Consultați eticheta
“

BUTON REGLAJ TEMPERATURĂ

Cu ajutorul butonului “COMFORTEMP”, prin apăsarea ambelor întrerupătoare, aparatul este setat automat să atingă și să mențină temperatura considerată de confort.

Se aprinde o lumină verde pentru a indica activarea modului “COMFORTEMP”. În acest mod, temperatura este setată automat doar de către “COMFORTEMP”. Pentru a dezactiva acest mod și pentru a reveni la funcționarea pe bază de termostat, apăsați din nou butonul COMFORTEMP.

ÎNȚREȚINERE

Înainte de a efectua orice operațiune asupra radiatorului, deconectați-l de la rețea și așteptați să se răcească.

Radiatorul electric cu ulei nu necesită întreținere.

Este suficient să îndepărtați praful cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți produse abrazive sau solvenți. Dacă este necesar, eliminați eventualele acumulări de murdărie cu aspiratorul.

DEPANARE

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Aparatul nu funcționează	Asigurați-vă că aparatul este conectat la rețea și că priza electrică funcționează. Verificați să nu existe obstrucții. Valoarea temperaturii ar putea fi setată prea jos.	Realizați conexiunea la priză. Eliminați obstrucția și lăsați aparatul să se răcească. Dacă aparatul nu funcționează, vă rugăm apelați departamentul Asistență Clienți. Setați temperatura la o valoare mai ridicată.