

VIGTIGE ADVARSLER

Sikkerhedsadvarsler



Fare!

Manglende overholdelse af advarslen kan resultere i livstruende skader ved elektrisk stød.

- Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugsvedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
 - Børn under 3 år skal holdes væk, medmindre de løbende overvåges.
 - Børn i alderen fra 3 år og mindre end 8 år skal kun tænder/slukke apparatet forudsat at det har været placeret eller installeret i sin tilsigtede normale betjeningsposition og de er under tilsyn eller instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstå de involverede risici. Børn i alderen fra 3 år og mindre end 8 år skal ikke tilslutte, regulere og rengøre apparatet eller udføre brugervedligeholdelse.
- FORSIGTIG — Nogle dele af dette produkt kan blive meget varm og forårsage brandsår. Særlig opmærksomhed må gives, hvor børn og sårbare personer er til stede.**
- Brug ikke dette apparat i umiddelbar nærhed af brusekabiner eller -nicher, badekar, håndvaske, svømmebassiner eller lignende.
 - Hvis net ledningen er blevet beskadiget, skal den udskiftes af producenten

eller et tekniske servicecenter eller af en kvalificeret person for at undgå enhver risiko.

- OBS: for at undgå enhver fare forårsaget af en utilsigtet nulstilling af sikkerhedssystemet, må dette apparat ikke være drevet via en ekstern timer.



Vigtigt!

Hvis du ikke overholder advarslen kan det resultere i personskade eller skade på apparatet.

- Apparatet må ikke være placeret umiddelbart under en fast stikkontakt.
- Brugen af en forlængerledning kan ikke anbefales, da overophedning af en forlængerledning kan opstå under driften af ovnen.



Risiko for forbrændinger!

Manglende overholdelse af advarslen kan resultere i forbrændinger eller skoldninger.

- ADVARSEL: For at undgå overophedning, må du under ingen omstændigheder tildække apparaterne under drift, da dette vil føre til farlig overophedning.



Bemærk venligst:

Dette symbol angiver anbefalinger og vigtige oplysninger til brugeren.

- Brug aldrig ovnen til at tørre vasketøj.
- Anbring aldrig strømkablet oven på ovnen, mens den er varmt.
- Vi anbefaler, at du ikke placerer radiatoren på et sted hvor der er stærk træk, fordi stærk træk i luften kan påvirke udstyrets operationelle effektivitet.
- Brug kun radiatoren i en oprejst position.
- Ovnen skal være placeret mindst 30 cm fra møbler eller andre objekter.
- Første gang du bruger apparatet, tændes det i mindst 15 minutter med termostat på maksimal for at fjerne den "nye" lugt. Der kan afgives lidt røg på grund af de beskyttende stoffer der anvendes til varmelegemet under transport.
- Placer apparatet, sådan stikket og stikkontakten nemt kan nås selv efter installation.

- Brug ikke apparatet i værelser mindre end 4m² i areal.
- Apparatet er udstyret med en sikkerhedsanordning, som slukker for det i tilfælde af utilsigtet overophedning. Hvis du vil nulstille, kontakt venligst kundeservice, se vedlagte garanti.

C Apparatet er i overensstemmelse med følgende fællesskabsdirektiver:

- Lav spænding direktiv og senere ændringer;
- EØF direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og efterfølgende ændringsforslag;

Bortskaffelse af apparatet



Må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

INTRODUKTION

Tak for at vælge en De'Longhi produkt.

Du bedes bruge et par minutter på at læse disse instruktioner. Du vil undgå alle risici og skader på apparatet.

BESKRIVELSE

(se figur på sid. 3).

- A** Termostat
- B** Kontakter
- C** Komfortemp. knap
- D** Ledningsholder
- E** Hjul

BRUG

El-tilslutning

- Inden du tilslutter radiatoren til lysnettet, kontroller at din stikkontakt svarer til værdien V spænding angivet på apparatet og at stik og power line er korrekt dimensioneret.
- TILSLUT KUN RADIATOREN MED ET EFFEKTIVT JORDET STIK.
- Dette apparat er i overensstemmelse med direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet.

Montering af fødder

Fjerne fødderne og hjul fra polystyren emballage. Passer hjul til spindler på fødderne og skub dem fast indtil de klikker på plads (fig. 1).

Træk i hvert hjul for at kontrollere, at det er monteret korrekt. I visse modeller, er hjul allerede monteret på fødderne.

Ved hjælp af gevind u-bolt og vingemøtrikker, passes fødder

til bunden af køleren mellem de sidste to elementer som vist i figur 2, 3 og 4. Afhængigt af type leveres, type A og type B, monteres fødderne som vist i figur 5.

Modeller med "Let hjul" system

Vend radiatoren op og ned på et tæppe eller en blød overflade for at forhindre skader på malingens finish.

Fold hjulene ud ved at dreje dem udad (Fig.6). Drej radiatoren tilbage til sin lodrette stilling.



Når den er i brug, skal radiatoren altid holdes lodret (hjul i bunden, kontrolelementer øverst). Enhver anden orientering kunne være farlige!

BRUGSANVISNING

Tændes

Drej termostaten skiven med uret til maksimum (6).

Tænd for begge kontakter. Lyset oven på afbrydere lyser indtil rumtemperatur når den indstillede temperatur, så de vil slukke.

Når rummet når den krævede temperatur, drejes skiven langsomt mod uret, indtil du hører et klik og lyset vil slukke.

Apparatet vil tænde og slukke automatisk for at opretholde den ønskede temperatur;

- knappen i position «MIN» = minimum effekt (indikator lys på)
- knappen i position «MED» = mellemliggende magt (indikator lys på);
- begge knapper i position «MIN» «MED» = maksimal effekt (indikatorlys på).

Ved hjælp af termostaten

Termostaten fungerer på grundlag af stuetemperatur og ikke på grundlag af kølerens temperatur.

Drej termostat skiven mod uret mod de lavere numre til at reducere temperaturen; Drej det med uret til de højere tal for at hæve temperaturen. For at slukke apparatet helt, drejes termostaten til minimum ***** og stikket tages ud af stikkontakten.

Frost beskyttelsesfunktion

Med termostat i position ***** og omskifterne nedtrykket, fastholder apparatet rummet ved en temperatur på omkring 5°C, for at forhindre frynsning med minimum energiforbrug.

KOMFORTEMP KNAK

Med knappen "COMFORTEMP" og begge omskiftere nedtrykket, indstilles apparatet automatisk til at nå og opretholde,

hvad der anses for at være en komfortabel temperatur.

Et grønt lys vil angive aktivering af "COMFORTEMP". I denne tilstand angives temperaturen automatisk af "COMFORTEMP". For at de-aktivere denne indstilling og vende tilbage til termostat operation, skal du trykke på knappen COMFORTEMP igen.

VEDLIGEHOLDELSE

Før hver justering på radiatoren, frakobles el-ledningen og vent til den er afkølet.

Oliefyldte elektriske radiatoren kræver ingen særlig vedligeholdelse.

Det er tilstrækkeligt til at fjerne støv med en blød, tør klud.

Brug aldrig slibende pulver eller opløsningsmidler. Eventuelt fjernes koncentrationer af snavs med en støvsuger.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Strømforsyning

Se rating etiket

Absorbere effekt

"

FEJLFINDING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Apparatet virker ikke	Vær sikker på, det er tilsluttet og at stikkontakten fungerer. Check for enhver obstruktion. Temperaturen kan være indstillet for lavt.	Sæt stikket i stikkontakten. Fjern obstruktion og lad apparatet køle ned. Hvis apparatet ikke virker, kontakt kundeservice. Indstil temperaturen til en højere stilling.