

## VIGTIGE ADVARSLER

### Sikkerhedsadvarsler



#### Fare!

Manglende overholdelse af advarslen kan resultere i livstruende skader ved elektrisk stød.

- Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstå de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugsvedligeholdelse må foretages af børn uden opsyn.
- Børn under 3 år skal holdes væk, medmindre de løbende overvåges.
- Børn i alderen fra 3 år og mindre end 8 år skal kun tænder/slukke apparatet forudsat at det har været placeret eller installeret i sin tilsigtede normale betjeningsposition og de er under tilsyn eller instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstå de involverede risici. Børn i alderen fra 3 år og mindre end 8 år må ikke tilslutte, regulere og rengøre apparatet eller udføre brugervedligeholdelse. **FORSIGTIG — Nogle dele af dette produkt kan blive meget varm og forårsage brandsår. Særlig opmærksomhed skal udvises, hvor der er børn og sårbare personer til stede.**
- Brug ikke dette apparat i umiddelbar nærhed af brusekabiner eller -nicher, badekar, håndvaske, svømmebassiner eller lignende.
- Hvis net ledningen er blevet beskadiget, skal den udskiftes af producenten

eller et tekniske servicecenter eller af en kvalificeret person for at undgå enhver risiko.

- OBS: for at undgå enhver fare forårsaget af en utilsigtet nulstilling af sikkerhedssystemet, må dette apparat ikke være drevet via en ekstern timer.



#### Vigtigt!


Hvis du ikke overholder advarslen kan det resultere i personskade eller skade på apparatet.

- Apparatet må ikke være placeret umiddelbart under en fast stikkontakt.
- Dette apparats kredsløb er fyldt med helt nøjagtigt den nødvendige oliemængde, og de reparationer, der kræver åbning af kredsløbet, må kun foretages af et af fabrikanten autoriseret servicecenter. Et evt. olieudslip skal meddeles servicecenteret. Læs den vedlagte garanti for at få yderligere oplysninger.
- Brugen af en forlængerledning kan ikke anbefales, da overophedning af en forlængerledning kan opstå under driften af ovnen.



#### Risiko for forbrændinger!

Manglende overholdelse af advarslen kan resultere i forbrændinger eller skoldninger.

- ADVARSEL: For at undgå overophedning, må du under ingen omstændigheder tildække apparaterne under drift, da dette ville føre til farlig overophedning. 



#### Bemærk venligst:

Dette symbol angiver anbefalinger og vigtige oplysninger til brugeren.


- Brug aldrig ovnen til at tørre vasketøj.
- Anbring aldrig strømkablet oven på ovnen, mens den er varmt.
- Vi anbefaler, at du ikke placerer radiatoren på et sted hvor der er stærk træk, fordi stærk træk i luften kan på-

virke udstyrets operationelle effektivitet.

- Brug kun radiatoren i en oprejst position.
- Ovnens skal være placeret mindst 30 cm fra møbler eller andre objekter.
- Første gang du bruger apparatet, tændes det i mindst 15 minutter med termostat på maksimal for at fjerne den "nye" lugt. Der kan afgives lidt røg på grund af de beskyttende stoffer der anvendes til varmelegemet under transport.
- Placer apparatet, sådan stikket og stikkontakten nemt kan nås selv efter installation.
- Brug ikke apparatet i værelser mindre end 4m<sup>2</sup> i området.
- Apparatet er udstyret med en sikkerhedsanordning, som slukker det i tilfælde af utilsigtet overophedning. Hvis du vil nulstille, kontakt venligst kundeservice, se vedlagte garanti.

### Bortskaffelse af apparatet



Må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et  godkendt indsamlingscenter.

## INTRODUKTION

Tak for at vælge en De'Longhi produkt.

Du bedes bruge et par minutter på at læse disse instruktioner. Du vil undgå alle risici og skader på apparatet.

## BESKRIVELSE

(se figur på sid. 3).

- A** Termostat
- B** Kontakter
- C** Timer (kun på visse modeller)
- D** Ledningsholder
- E** Hjul

## BRUG

### El-tilslutning

- Inden du tilslutter radiatoren til lysnettet, kontroller at din stikkontakt svarer til værdien V spænding angivet på apparatet og at stik og power line er korrekt dimensioneret.
- TILSLUT KUN RADIATOREN MED ET EFFEKTIVT JORDET STIK.

### Montering af fødder

Fjerne fødderne og hjul fra polystyren emballagen.

Indsæt den gevind u-bolt, som vist i figur 1, 2 og 3 og brug Vingemøtrikker til at fastgøre fødderne til bunden af køle-

ren mellem de sidste to elementer, derefter tilpasses hjul til spindler på fødder og tryk dem fast indtil de klikker på plads (fig. 4-5).

Træk i hvert hjul for at kontrollere, at de er monteret korrekt. I visse modeller, er hjul allerede monteret på fødderne.

### Modeller med "Let hjul" system

Vend radiatoren op og ned på et tæppe eller en blød overflade for at forhindre skader på malingens finish.

Fold hjulene ud ved at dreje dem udad (Fig.6). Drej radiatoren tilbage til sin oprejste stilling.



### Vigtigt!

Når den er i brug, skal radiatoren altid holdes lodret (hjul i bunden, kontrolelementer øverst). Enhver anden orientering kunne være farlig!

## BRUGSANVISNING

### Tændes

Drej termostaten skiven med uret til maksimum (6).

Tænd for begge kontakter. Lyset oven på afbrydere lyser indtil rumtemperatur når den indstillede temperatur, så de vil slukkes.


Når rummet når den krævede temperatur, drej skiven langsomt mod uret, indtil du hører et klik og lyset vil slukke.

Apparatet vil tænde og slukke automatisk for at opretholde den ønskede temperatur;

- knappen i position «MIN» = minimum effekt (indikator lys på)
- knappen i position «MED» = mellemliggende magt (indikator lys på);
- begge knapper i position «MIN» «MED» = maksimal effekt (indikatorlys på)

### Ved hjælp af termostaten

Termostaten fungerer på grundlag af stuetemperatur og ikke på grundlag af kølerens temperatur. Drej termostat skiven mod uret mod de lavere numre til at reducere temperaturen; Drej det med uret til de højere tal for at hæve temperaturen.

For at slukke apparatet helt, drejes termostaten til minimum  og stikket tages ud af stikkontakten.

### Frost beskyttelsesfunktion

Med termostat i position  og kontakterne er nedtrykt, opvarmer apparatet rummet til en temperatur på omkring 5°C, for at forhindre frysning med minimum energiforbrug.

## HVORDAN MAN BRUGER TIMEREN

For at programmere varmeren, fortsættes som følger (fig.7):

- Af læs tiden på dit ur. Hvis det er 10:00, drej den numererede timer skive med uret indtil nummer 22 (kl) på skiven falder sammen med markøren ▲ (3) på timeren. Angiv perioderne, hvor du vil apparatet til at arbejde ved at skubbe tænderne (1) indad. Hver tand (1) svarer til en periode på 15 minutter. Dette vil efterlade synlige sektorer, der svarer til driftsperioderne (2). Når den er indstillet, vil radiatoren fungere automatisk hver dag det antal gange den er programmeret til (vigtigt: radiatoren skal altid være sluttet til stikket).
- For at ændre programmeringen, flytte tænderne tilbage til den oprindelige position og angive de nye perioder af drift.
- For at slukke apparatet helt, samt trykke omskifter til stillingen 0, skal du også fjerne stikket fra stikkontakten for undgå fortsat drift af timeren.

### VIGTIGT: DU MÅ IKKE ROTERE UR SKIVEN MOD URET.

Timeren er ligesom et elektrisk ur, og virker kun når den er sluttet til en strømforsyning. Når den ikke er tilsluttet, vil timer stop og den skal resettes senere.

### Timeren override (kun på visse modeller)

Hvis du vil tilsidesætte indstillingerne for timeren, skubbes parameter timeren til position I (fig.8) manual (timer override). For at vende tilbage til tidsstyret drift trykkes og skiftes tilbage til den midterste position (L) (fig.8).

**BEMÆRK: Hvis parameteren på timer står i 0 startposition (fig. 8), vil ovnen slukkes og vil ikke fungere).**

### VEDLIGEHOLDELSE

Før hver justering på radiatoren, tag fra el-ledningen og vent til den er afkølet.

Oliefyldte elektriske radiatoren kræver ingen særlig vedligeholdelse. Det er tilstrækkeligt til at fjerne støv med en blød, tør klud. Brug aldrig slibende pulver eller opløsningsmidler. Eventuelt fjerne koncentrationer af snavs med en støvsuger.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Strømforsyning	Se rating etiket
Absorberede effekt	"

### FEJLFINDING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Apparatet virker ikke	Vær sikker på, det er tilsluttet og at stikkontakten fungerer.  Check for enhver obstruktion.  Temperaturen kan være indstillet for lavt.	Stikket i stikkontakten.  Fjern obstruktion og lad apparatet køle ned. Hvis apparatet ikke virker, kontakt kundeservice.  Indstil temperaturen til en højere stilling.