

TÄRKEÄT VAROITUKSET

Turvavaroitukset



Vaara!

Varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa hengenvaaralliseen sähköiskuun.

- Yli 8 vuotiaat lapset voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan. Fyysisesti, psyykkisesti tai aistikyvyiltään rajoittuneet henkilöt sekä henkilöt, joilla ei ole kokemusta laitteen käytöstä ja jotka eivät tunne laitetta, voivat käyttää sitä valvonnan alaisina, jos heitä opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ovat tietoisia käyttöön liittyvistä riskeistä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa huoltaa tai puhdistaa laitetta ilman valvontaa.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää poissa laitteen luota, paitsi jatkuvasti valvottuna.
- Yli 3-8 -vuotiaat lapset voivat kääntää laitteen päälle ja pois jos se on asennettu sen tarkoitettuun käyttöpaikkaan jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ovat tietoisia käyttöön liittyvistä riskeistä. 3-8 -vuotiaat lapset eivät saa laittaa laitetta pistorasiaan, säätää tai puhdistaa laitetta tai suorittaa huoltotoimia. **VAROITUS – Jotkut tuotteen osat voivat olla erittäin kuumia ja aiheuttaa palovammoja. Tämä on erityisesti otettava huomioon kun läsnä on lapsia tai haavoittuvaisia ihmisiä.**
- Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun, pesualtaan, uima-altaan jne. läheisyydessä.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se

tulee vaihtaa valmistajan, takuuhuollon tai pätevän henkilön toimesta riskien välttämiseksi.

- **HUOMIO:** välttääksesi turvajärjestelmien tarkoittamattoman nollauksen aiheuttamia riskejä älä käytä laitetta ulkoisen ajastimen kanssa.



Varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa vammoihin tai laitteen vaurioitumiseen.

- Laitetta ei saa sijoittaa suoraan kiinteän pistorasian alle.
- Jatkojohdon käyttäminen ei ole suositeltavaa, sillä se saattaa kuumeta lämmittimen käytön yhteydessä.



Varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa palovammiin.

- **VAROITUS:** Ylikuumenemisen välttämiseksi, älä koskaan peitä laitetta käytön aikana, sillä se johtaa vaaralliseen ylikuumenemiseen.



Tämä symboli osoittaa käyttäjälle tärkeitä suosituksia ja tietoja.

- Älä koskaan kuivaa pyykkiä lämmittimellä.
- Älä koskaan laita virtajohtoa lämmittimen päälle sen ollessa kuuma.
- Suosittelemme, että lämpöpatteria ei sijoiteta vetoiseen paikkaan, sillä kova veto voi huonontaa lämmittimen suorituskykyä.
- Käytä lämpöpatteria vain pystyasennossa.
- Lämmittimen täytyy olla vähintään 30 cm etäisyydellä huonekaluista ja muista esineistä.
- Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, pidä termoskaatti vähintään 15 minuuttia täydellä teholla päästäkseen eroon "uudesta" hajusta. Lämpöelementtejä kuljetuksessa suojaavista aineista voi tulla hieman savua.
- Sijoita laite niin, että pistorasia ja pistoke ovat helposti ulottuvilla myös asennuksen jälkeen.
- Älä käytä laitetta 4m2 pienemmissä huoneissa.
- Laitteessa on turvalaite, joka sammuttaa sen laitteen

ylukuometessa. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon sen nollaamiseksi, katso ohessa oleva takuu.

CE Tämä laite on seuraavien EU-direktiivien mukainen:

- Pienjännitedirektiivi ja sen jälkeiset muutokset.
- Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva eurooppalainen direktiivi ja sen jälkeiset lisäykset.

Laitteen hävittäminen



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kieräytyskeskukseen.

ESITTELY

Kiitos De'Longhin tuotteen valinnasta. Käytä hetkinen näiden ohjeiden lukemiseen. Näin vältät laitteen vahingoittumisen.

KUVAUS

(katso kuva sivulla 3).

- A** Termostaatti
- B** Katkaisijat
- C** Comfortemp -painike
- D** Johtopidike
- E** Rulla

KÄYTTÖ

Sähkökytkentä

- Ennen laitteen kytkemistä verkkovirtaan, tarkista, että verkkovirta vastaa laitteeseen merkittyä V-arvoa, ja että pistorasia ja voimalinja ovat oikean kokoisia.
- KYTKE LÄMPÖPATTERI VAIN MAADOITETTUUN PISTORASIAAN.
- Laite on sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva eurooppalainen direktiivin mukainen.

Jalkojen kiinnitys

Poista jalat ja rullat polystyreenipakkauksesta. Aseta rullat jaloissa oleviin puoliin ja paina napakasti kunnes ne napsahtavat paikoilleen (kuva 1).

Vedä jokaista rullaa varmistaaksesi, että ne ovat oikein paikoillaan.

Joissain malleissa rullat ovat jo asennettuina jalkoihin.

Käyttäen kierteistä u-ruuvia sekä siipimuttereita, asenna jalat lämpöpatterin pohjaan kahden viimeisen elementin väliin, kuten kuvissa 2, 3 ja 4. Toimitetusta mallista riippuen, malli A tai malli B, asenna jalat kuten näytetty kuvassa 5.

Mallit joissa on "Easy wheel" -järjestelmä

Käännä lämpöpatteri ylösalaisin matolle tai pehmeälle pinnalle välttääksesi maalipinnan vahingoittumista. Avaa rullat kääntämällä niitä ulospäin (kuva 6). Käännä lämpöpatteri takaisin pystyasentoon.



Tärkeää!

Lämpöpatteri tulee pitää käytössä pystyasennossa (rullat alhaalla, ohjaimet ylhäällä). Muiden asentojen käyttäminen voi olla vaarallista!

KÄYTTÖOHJEET

Päälle laittaminen

Käännä termostaatti myötöpäivään maksimiteholle (6). Laita molemmat katkaisijat päälle. Katkaisijoissa olevat valot palavat, kunnes huoneen lämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan ja sammuvat sitten.

Kun huone saavuttaa halutun lämpötilan, käännä termostaattia vastapäivään, kunnes kuule napsahduksen ja valot sammuvat.

Laite käynnistyy ja sammuu automaattisesti pitääkseen halutun lämpötilan.

- katkaisija asennossa «MIN» = minimiteho (merkkivalo palaa);
- katkaisija asennossa «MED» = keskiteho (merkkivalo palaa);
- katkaisijat asennoissa «MIN» «MED» = täysi teho (merkkivalo palaa);

Termostaatin käyttäminen

Termostaatti toimii huoneen, ei lämmittimen, lämpötilan perusteella.

Käännä termostaatin kiekkoa vastapäivään pienempiä numeroita kohden vähentääksesi lämpötilaa ja myötöpäivään isompia numeroita kohden nostaaksesi lämpötilaa. Sammuttaaksesi laitteen täysin, käännä termostaatti alimpaan tasoon ✳ ja irrota laite verkkovirrasta.

Pakkasuojustoiminto

Kun termostaatti on asennossa ✳ ja kytkimet painettuina, laite pitää huoneen lämpötilan noin 5 asteessa, mikä estää jäätyamisen vähällä energiankulutuksella.

COMFORTEMP -PAINIKE

"COMFORTEMP" -painike ja molemmat katkaisijat painettuina laite saavuttaa ja pitää automaattisesti mukavan lämpötilan.

Vihreä valo osoittaa, että "COMFORTEMP" on aktivoituna.

Tässä tilassa lämpötila säädetään automaattisesti "COM-FORTEMP" -toiminnolla. Ota tila pois käytöstä ja palaa termostaattikäyttöön painamalla COMFORTEMP-painiketta uudelleen.

KUNNOSSAPITO

Ennen kuin teet laitteelle mitään, irrota se verkkovirrasta ja odota sen jäähtymistä.

Öljytäytteinen lämpöpatteri ei vaadi erityistä kunnossapitoa. On riittävää poistaa pölyt kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaavia jauheita tai liuottimia. Jos tarpeen, poista lika pölynimurilla.

TEKNISET TIEDOT

Virtalähde

Katso merkkikilpi

Virrankulutus

"

VIANETSINTÄ

VIKA	SYY	RATKAISU
Laite ei toimi	Varmista että se on liitetty verkkovirtaan, ja että pistorasia toimii. Tarkista mahdolliset tukkeumat. Lämpötila voi olla asetettu liian alhaiseksi.	Kytke laite pistorasiaan. Poista tukkeumat ja anna laitteen jäähtyä. Jos laite ei toimi, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon. Aseta lämpötila täydelle asetukselle.