

## FONTOS FIGYELMEZTETÉS

### Biztonsági figyelmeztetés



#### Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez vezethet.

- A készüléket 8 éves, vagy annál idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű, tapasztalatlan vagy a szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy miután a készülék biztonságos használatára és a használattal járó veszélyekre vonatkozó oktatásban részesültek. A készülék nem játékszer! A felhasználó részéről elvégzendő tisztítási és karbantartási munkákat gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A 3 évnél kisebb gyermekek csak folyamatos felügyelet alatt tartózkodhatnak a készülék közelében.
- A 3-8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha az a felhasználási helyre van állítva, ha a gyermekek felügyelő jelenlétében vannak, illetve ha a készülék biztonságos működéséről, valamint az esetleges veszélyekről felvilágosítást kaptak és megértették azt. A 3-8 év közötti gyermekek a készüléket nem dughatják a hálózatba, nem szabályozhatják, tisztíthatják sem végezhetnek karbantartási munkát a készüléken. **FIGYELEM!— A készülék egyes részei felforrósodhatnak és égési sérülést okozhatnak. Fokozottan ügyeljen gyermekek, illetve sérülékeny személyek jelenléte esetén.**
- Ne használja a készüléket zuhanyzók,

fürdőkádad, mosdókagylók, úszómedencék, stb. közvetlen közelében.

- Ha a tápkábel sérült, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval, műszaki szakszervizzel vagy villanyszerelővel cseréltesse le.
- **FIGYELEM:** a biztonsági rendszer véletlen újraillesztése miatt bekövetkező veszély elkerülése érdekében a készüléket ne üzemeltesse külső időzítőről. (timer).



#### Fontos!

A figyelmeztetések be nem tartása sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.

- A készüléket ne helyezze közvetlenül fix csatlakozó aljzat alá.
- Hosszabbító kábel használata nem ajánlott, mert az a készülék túlmelegedését okozhatja.



#### Égési sérülés veszélye!!

A figyelmeztetések be nem tartása égési sérülést okozhat.

- **FIGYELEM:** A túlhevülés elkerülése érdekében működés közben soha ne takarja le a készüléket!



#### Megjegyzés:

A jelzés ajánlásokat és a felhasználó számára fontos információt jelöl.

- Ne használja a radiátort ruhaszárításra!
- Ne tegye a hálózati kábelt a készülékre, míg a készülék teljesen ki nem hűlt!
- Ne helyezze a készüléket erősen huzatos helyre, mint-hogy az erős huzat a készülék működési hatékonyságát negatívan befolyásolhatja!
- A készüléket kizárólag felállítva használja!
- A radiátort bútoroktól és egyéb tárgyaktól legalább 30 cm távolságra kell helyezni.
- A készülék első használatakor legalább 15 percig működtesse maximális hőfokon, hogy a készülék "új" szaga megszűnjön. A szállítás előtt a fűtőelemekre felvitt védőanyag füstöt eresztet.
- Úgy állítsa a készüléket, hogy a dugó és a konnektor a telepítés után is könnyen elérhető legyen.

- Ne használja a készüléket 4 m<sup>2</sup>-nél kisebb szobában.
- A radiátor biztonsági kapcsolóval rendelkezik, amely véletlen túlmelegedés esetén kikapcsolja a készüléket. Újraállításához kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel, a garancialevélen feltüntetett elérhetőségek egyikén.

**CE** A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

- Kisfeszültség Irányelv és módosításai;
- rendelet az elektromágneses összeférhetőségről (EMC) és annak módosításainak

### A készülék ártalmatlanítása



A leselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy De'Longhi terméket választott. Kérjük, szánjon pár percet a használati útmutató átolvasására, a készülék veszélye és sérülésének elkerülése érdekében.

## LEÍRÁS

(lásd a 3. ábrát).

- A** Termosztát
- B** Kapcsolók
- C** Comfortemp gomb
- D** Kábeltartó
- E** Kerekek

## HASZNÁLATA

### Elektromos csatlakoztatás

- A radiátor elektromos hálózatra dugása előtt ellenőrizze, hogy az Ön hálózati feszültsége megfelel a készülékben, a dugón és a tápvezetéken feltüntetett Volt értékeknek.
- A RADIÁTORT KIZÁRÓLAG MEGFELELŐEN FÖLDELTE KONNEKTORBA DUGJA!
- A készülék megfelel a az elektromágneses összeférhetőségről szóló rendeletnek.

### Támaszlábak felszerelése

Vegye ki a lábkat és a görgöket a polisztrénből csomagolásból. Helyezze a görgöket a lábakra és pattintsa a helyükre (1. ábrák).

Húzza meg a görgöket, hogy meggyőződjön róla, hogy megfelelően be lettek illesztve.

Egyes modelleknél a görgők már a lábakra vannak szerelve.

Helyezze be a menetes u-csavarokat a 2., 3. és 4. ábrákon jelzett módon, a szárnyas anyákkal rögzítse a támaszlábakat a radiátor utolsó két tagjának az aljára. A támaszláb típusától (A típusú vagy B típusú) függően szerelje fel a lábat az 5. ábra szerint.

### “Easy wheel” rendszerű modellek

Tegye a radiátort fejfel lefelé egy szőnyegre, vagy puha felületre, hogy a radiátor festése ne sérüljön.

Oldalra fordítva teljesen hajtja ki a kerekeket (6. ábra). Állítsa vissza függőleges helyzetbe a radiátort.



**Fontos!**

A radiátort mindig függőleges állásban használja (kerekek alul, vezérlőgombok felül). Bármilyen más állásban való használata veszélyes lehet!

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### Bekapcsolás

Az óramutató járásával ellentétesen forgatva állítsa maximuma a termosztátot (6).

Kapcsolja be mindkét gombot. A kapcsolók addig világítanak, amíg a szoba hőmérséklete el nem éri a beállított hőfokot.

Ha a szoba hőmérséklete elérte a beállított hőfokot, lassan forgassa el a kapcsolót az óramutató járásával ellentétesen, míg egy kattantást nem hall. A lámpák ekkor kialszanak.

A készülék automatikusan ki- és bekapcsol a beállított hőmérséklet fenntartásához.

- gomb a «**MIN**» állásban = minimális fok (jelzőfény világít);
- gomb a «**MED**» állásban = közepes fok (jelzőfény világít);
- gomb a «**MIN**» «**MED**» állásban = maximális fok (jelzőfény világít)

### A termosztát használata

A termosztát a szoba hőmérséklete, nem pedig a radiátor hőmérséklete szerint működik.

A hőfok csökkentéséhez tekerje a termosztátot az óramutató járásával ellentétes irányban az alacsonyabb hőfokok felé; a hőmérséklet emeléséhez a magasabb számok irányába. A készülék kikapcsolásához tekerje a termosztátot a minimumra **\*** és húzza ki a készüléket a konnektorból.

### Fagyvédelmi funkció

A termosztátot **\*** állásba állítva és a gombot lenyomva a készülék körülbelül 5°C hőmérsékleten tartja a szobát. Ezzel minimális energiafogyasztással kerülhető el a fagyveszély.

## COMFORTEMP GOMB

A "COMFORTEMP" gomb és a két kapcsoló lenyomásával a készülék automatikusan komfort hőmérsékletre melegíti a szobát és ezt a hőmérsékletet tartja fenn.

A "COMFORTEMP" gomb aktiválását zöld fény kigyulladás jelzi. Így a hőmérséklet csak a "COMFORTEMP" gombbal lett beállítva. Az üzemmód deaktiválásához és a termosztátos működtetéshez való visszatéréshez nyomja meg ismételten a COMFORTEMP gombot.

## KARBANTARTÁS

Mielőtt a radiátoron bármiféle műveletet végezne, húzza ki az elektromos hálózathoz és várja meg, míg kihűl.

Az olajradiátornak nincs karbantartást igénylő része.

A portalanításhoz puha, száraz rongyot használjon. Súroló-

port vagy oldószert ne használjon. Szükség esetén porszívóval távolítsa el a felgyűlt port.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápfeszültség

Lásd a címkén

Felvett teljesítmény

"

## HIBAELHÁRÍTÁS

| HIBA                   | OK  | ELHÁRÍTÁS   |
|------------------------|---|---|
| A készülék nem működik | Győződjön meg róla, hogy a készülék be van dugva és a konnektor működik.<br><br>Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömve.<br><br>A hőfok esetleg túl alacsonyra van állítva. | Dugja be a konnektorba.<br><br>Szüntesse meg az eltömődést és hagyja a készüléket kihűlni. Ha a készülék ezután sem működik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel.<br><br>Állítsa magasabbra a hőfokot. |