

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

### Bezpečnostné upozornenia



#### Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.

- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez patričných skúseností a znalostí, pod podmienkou, že sú pod prísny dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní jednotky a uvedomujú si riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti mladšie ako 3 roky nesmú byť v blízkosti zariadenia, pokiaľ nie sú po celý čas pod dozorom.
- Deti od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov, môžu zapínať a vypínať uvedené zariadenie, iba v prípade, že je umiestnené a nainštalované v správnej pracovnej polohe, sú pod dohľadom a bolo im dostatočne vysvetlené používanie zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú možným rizikám. Deti od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov nesmú pripájať, ovládať a čistiť zariadenie alebo vykonávať užívateľskú údržbu. **POZOR - Niektoré časti tohto produktu môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny. Obzvlášť dávajte pozor, keď sú prítomné deti a bezbranní ľudia.**
- Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vaní, umývadiel, sprích, výleviek, bazénov atď.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcem alebo technickým servisným centrom alebo kva-

lifikovanou osobou, aby sa predišlo rizikám.

- **POZOR:** aby ste predišli nebezpečenstvu spôsobenému náhodným vynuľovaním bezpečnostného systému, nesmie byť toto zariadenie napájané cez externý časovač.



#### Dôležité!


Nedodržanie upozornení by mohlo viesť k zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča.

- Zariadenie nesmie byť umiestnené hneď pod upevnenou zásuvkou.
- Používanie predlžovacieho kábla sa neodporúča, pretože sa môže počas prevádzky vykurovacieho zariadenia prehrievať.



#### Nebezpečenstvo popálenia!

Nedodržanie upozornení môže spôsobiť popáleniny alebo opareniny.

- **UPOZORNENIE:** Aby ste predišli prehrievaniu, nikdy za žiadnych okolností nezakrývajte zariadenie počas prevádzky, pretože to môže viesť k nebezpečnému prehrievaniu. 



#### Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

- Nikdy nepoužívajte toto vykurovacie zariadenie na sušenie prádla.
- Nikdy nedávajte napájací kábel na vrch vykurovacieho zariadenia, keď je horúce.
- Odporúčame, neumiestňovať vykurovacie zariadenie do prievanu, pretože silný prievan vzduchu môže nepriaznivo pôsobiť na prevádzkovú účinnosť zariadenia.
- Používajte vykurovacie zariadenie iba v stojatej polohe.
- Vykurovacie zariadenie musí byť umiestnené najmenej 30cm od nábytku alebo iných predmetov.
- Pri prvom použití zariadenia, ho nechajte zapnutý najmenej 15 minút s termostatom na maximum, aby ste odstránili zápach "nového prístroja". Môže vyjsť trochu dymu, kvôli ochranným látkam aplikovaným na vykurovacie teleso pred prepravou.
- Umiestnite zariadenie tak, aby ste mali dobrý prístup k zástrčke a zásuvke aj po inštalácii.

- Nepoužívajte zariadenie v miestnostiach menších ako 4m<sup>2</sup>.
- Zariadenie je vybavené s bezpečnostným zariadením, ktoré ho vypne v prípade náhodného prehriatia. Pre zrušenie nastavenia, prosím kontaktujte zákaznickú podporu, pozrite priloženú záruku.

**CE** Spotrebič je v súlade s požiadavkami nasledujúcich smerníc ES:

- Smernica o nízkom napätí v znení neskorších zmien a doplnení;
- EEC Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) v znení neskorších zmien a doplnení;

### Likvidácia zariadenia



Nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.

### ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok od spoločnosti De'Longhi. Prosím venujte pár minút prečítaniu tohoto návodu.

Vyhnete sa tým všetkým rizikám a poškodeniam zariadenia.

### POPIS

(pozrite obrázok na str. 3).

- A** Termostat
- B** Vypínače
- C** Tlačidlo komfortnej teploty (Comfortemp)
- D** Držiak kábla
- E** Koliesko

### POUŽITIE

#### Elektrické pripojenie

- Pred pripojením radiátora do siete, skontrolujte či napätie vo vašej elektrickej sieti korešponduje s hodnotou V vyznačenou na zariadení a či je zásuvka a napájací kábel správne dimenzovaný.
- PRIPOJTE RADIÁTOR IBA K DÔKLADNE UZEMNEJ ZÁSUVKE.
- Toto zariadenie je v súlade so smernicou o elektromagnetickej kompatibilite.

#### Montáž nožičiek

Odstráňte nožičky a kolieska z polystyrénového balenia. Nasadte kolieska do osí na nožičkách a pevne ich zatlačte pokým nezapadnú kliknutím na miesto (obr. 1).

Potiahnite každé koliesko, aby ste skontrolovali či je správne nasadené. Na určitých modeloch sú už kolieska namontované

na nožičkách.

Použitím závitovej strmeňovej skrutky a krídlovej matice, namontujte nožičky na spodnú časť radiátora medzi posledné dva články ako je zobrazené na obrázkoch 2, 3 a 4. V závislosti na dodanom type, typ A alebo typ B, namontujte nožičky podľa obrázku 5.

#### Modely so systémom "Easy wheel"

Otočte radiátor hore nohami na koberci alebo mäkkom povrchu, aby ste predišli poškodeniu povrchovej farby.

Úplne vyklepte kolieska ich otočením smerom von (obr. 6). Otočte radiátor späť, do správnej polohy.



#### Dôležité!

Pri používaní by mal byť radiátor vždy postavený vertikálne (kolieska na zemi, ovládanie na vrchu). Akákoľvek iná poloha môže byť nebezpečná!

### POKYNY PRE POUŽITIE

#### Zapnutie

Otočte termostat v smere hodinových ručičiek na maximum (6). Zapnite obidva vypínače. Kontrolky na vypínačoch ostávajú svietiť, pokiaľ teplota v miestnosti nedosiahne nastavenú hodnotu, potom sa vypnú.

Keď je v izbe dosiahnutá potrebná teplota, otočte koliečko termostatu v protismere hodinových ručičiek pomaly, pokiaľ nebudete počuť kliknutie a nevypnú sa kontrolky.

Zariadenie sa bude zapínať a vypínať ďalej automaticky, aby udržiavalo nastavenú teplotu.

- tlačidlo v polohe «**MIN**» = minimálny výkon (kontrolka svieti);
- tlačidlo v polohe «**MED**» = stredný výkon (kontrolka svieti);
- obidve tlačidlá v polohe «**MIN**» «**MED**» = maximálny výkon (kontrolka svieti)

#### Používanie termostatu

Termostat pracuje na základe teploty v miestnosti a nie teploty radiátora.

Otočte koliečko termostatu proti smeru hodinových ručičiek smerom k nižším číslam, pre zníženie teploty; otočte ho v smere hodinových ručičiek smerom k vyšším číslam pre zvýšenie teploty. Pre úplné vypnutie zariadenia, otočte termostat na minimum **\*** a odpojte ho zo siete.

#### Mrazuvzdorná funkcia

S termostatom nastaveným v polohe **\*** a so stlačenými vypínačmi, zariadenie udržiava miestnosť pri teplote približne 5°C, aby sa zabránilo mrazu pri minimálnej spotrebe energie.

## TLAČIDLO COMFORTEMP (komfortná teplota)

S tlačidlom "COMFORTEMP" a stlačenými obidvomi vypínačmi, je zariadenie automaticky nastavené, aby dosiahlo a udržovalo teplotu považovanú za komfortnú.

Rozsvieti sa zelená kontrolka, ktorá naznačuje spustenie "COMFORTEMP". V tomto režime je teplota automaticky nastavená tlačidlom "COMFORTEMP". Pre vypnutie tohoto režimu a návrat k prevádzke s termostatom, stlačte znova tlačidlo COMFORTEMP.

## ÚDRŽBA

Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na radiátore, ho najprv odpojte z elektrickej siete a počkajte kým vychladne.

Elektrický radiátor plnený olejom nevyžaduje zvláštnu údržbu.

Stačí odstrániť prach s jemnou suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte brúsny prášok alebo rozpúšťadlá. Ak je to potrebné, odstráňte usadený prach vysávačom.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie

Pozrite klasifikačný štítok

Príkion

"

## PORUCHY FUNGOVANIA

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Zariadenie nefunguje	Uistite sa, či je pripojené a či elektrická zástrčka funguje.  Skontrolujte pre akúkoľvek prekážku.  Teplota je možno nastavená príliš nízko.	Pripojte do zásuvky.  Odstráňte prekážku a nechajte zariadenie vychladnúť. Ak zariadenie nefunguje, prosím kontaktujte zákazníčku podporu.  Nastavte teplotu na vyššiu hodnotu.