

POMEMBNA OPOZORILA

Varnostna opozorila



Nevarnost!

Nespoštovanje opozoril lahko privede do življenjsko nevarnih poškodb zaradi kratkega stika.

- Napravo lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi zmogljivostmi ali brez potrebnih izkušenj samo, če so pod nadzorom ali po tem, ko so dobile navodila o varni uporabi naprave in so razumele nevarnosti povezane z njeno uporabo. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Otroci, mlajši od 3 let, se napravi brez nadzora ne smejo približati.
- Napravo lahko otroci od 3. do 8. leta starosti vklopijo/izklopijo samo, če je nameščena na pravilnem položaju za delovanje in so pod nadzorom ali so prejeli navodila za varno uporabo naprave in razumejo nevarnosti, povezane z njeno uporabo. Otroci od 3. do 8. leta starosti naprave ne smejo priključiti, nastavljati ali čistiti ali izvajati vzdrževalnih del. **POZOR - deli naprave lahko postanejo zelo vroči in lahko povzročijo opekline. Posebej bodite pozorni v primeru prisotnosti otrok ali občutljiv oseb.**
- Aparata ne uporabljajte v neposredni bližini prhe, kopalne kadi, umivalnikov, bazena, ipd.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali uradna servisna služba, da bi se izognili vsakemu tveganju.
- **POZOR:** da se izognete nevarnostim zaradi nenamerne ponastavitve varnostnega sistema, naprava ne sme biti priklopljena na zunanji priklop za nastavitve časa.



Pomembno!


Nespoštovanje opozoril lahko privede do poškodb ali škode na napravi.

- Naprava se ne sme nahajati takoj pod fiksno vtičnico.
- Uporaba podaljška ni priporočena, saj se lahko med delovanjem grelca pojavi pregrevanje.



Nevarnost opeklin!!

Nespoštovanje opozoril lahko privede do opeklin.

- **OPOZORILO:** Da se izognete pregrevanju, naprave med delovanjem nikoli ne pokrivajte, saj lahko to povzroči  nevarno pregrevanje.



Pazite:

Ta simbol označuje pomembne informacije za uporabnika.

- Grelec nikoli ne uporabljajte za sušenje perila.
- Električnega kabla nikoli ne polagajte na grelec, če je ta vroč.
- Grelec ni priporočeno postavljati na prepih, saj lahko sunki vetra vplivajo na delovanje grelca.
- Grelec uporabljajte samo v pokončnem položaju.
- Grelec mora stati vsaj 30 cm proč od pohištva in drugih predmetov.
- Ko napravo uporabljate prvič, jo nastavite za vsaj 15 minut na maksimalno moč, da se znebite vonja »po novem«. Lahko se pojavi nekaj dima zaradi zaščitne snovi, ki jo na grelni element namažejo pred transportom.
- Napravo postavite tako, da sta vtičak in kabel zlahka dostopna tudi po namestitvi.
- Naprave ne uporabljajte v sobah, manjših od 4 m².
- Naprava ima varnostni aparat, ki jo izključi v primeru naključnega pregrevanja. Za ponastavitev se obrnite na pooblaščen servisni center, glejte priloženo garancijo.



Aparat je skladen s sledečimi direktivami ES:

- direktiva o nizki napetosti z vsemi spremembami;
- direktiva o elektromagnetni kompatibilnosti (EMK) z vsemi amandmaji.

Kako napravo zavreči



Aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjstskimi odpadki, ampak ga morate izročiti pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

UVOD

Hvala, da ste izbrali napravo znamke De'Longhi. Pozorno preberite navodila. S tem se boste izognili tveganju in poškodbam naprave.

OPIS

(glejte sliko na str. 3).

- A Termostat
- B Stikala
- C Gumb za temperaturo Comfort
- D Nosilec za kabel
- E Kolo

UPORABA

Električna povezava

- Preden radiator priključite, preverite, da je napetost v vtiču v skladu z vrednostjo V, označeno na napravi, in da sta vtičnica in kabel primernih dimenzij.
- RADIATOR PRIKLJUČITE SAMO NA PRIMERNO OZEMLJENO VTIČNICO.
- Naprava je v skladu z direktivo o elektromagnetni kompatibilnosti.

Nameščanje nogic

Nogice in kolesca odstranite iz zaščitnega stiroporja. Namestite kolesa na vretena na nogicah in jih trdno potisnite, da zaskočijo na mesto (slika 1). Vsako kolo povlecite, da se prepričate, da je pravilno nameščeno. Pri določenih modelih so kolesa že nameščena na nogice. Vstavite vijak u in matice ter pritrdite nogice na dnu radiatorja, med zadnja elementa, kot je prikazano na slikah 2, 3 in 4. Odvisno od tipa naprave, tip A ali B, namestite nogice, kot je prikazano na sliki 5.

Modeli s sistemom »lahka kolesca«

Radiator obrnite na glavo na preprogo ali mehko podlago, da ne poškodujete barve. Odvijte kolesa tako, da jih obrnete navzven (slika 6). Radiator obrnite nazaj na noge.



Pomembno!

Ko radiator uporabljate, mora vedno stati pokončno (kolesa na dnu, gumbi za nastavitve zgoraj). Vsi drugi položaji so lahko nevarni!

NAVODILA ZA UPORABO

Vklp

Obrnite gumb termostata v smeri urnega kazalca do konca (6). Vklpote obe stikali. Luči na stikalih gorita, dokler temperatura sobe ne doseže nastavljenе temperature, nato se luči ugasneta.

NEPRAVILNO DELOVANJE

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Naprava ne deluje	Prepričajte se, da je priključena in električni vtič deluje. Prepričajte se, da ni ovir. Temperatura je nastavljena prenizko.	Priključite na elektriko. Odstranite oviro in počakajte, da se naprava ohladi. Če naprava ne deluje, se obrnite na pisarno za pomoč strankam. Temperaturo nastavite na več.

Ko soba doseže želeno temperaturo, gumb obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca, da zaslšite klik in se luči ugasneta. Naprava se sama vklopi in izklopi, da vzdržuje želeno temperaturo.

- gumb v položaju »MIN« = minimalna moč (opozorilna lučka gori);
- gumb v položaju »MED« = srednja moč (opozorilna lučka gori);
- oba gumba v položaju »MIN« »MED« = maksimalna moč (opozorilna lučka gori).

Uporaba termostata

Termostat deluje na podlagi temperature sobe in ne temperature radiatorja. Gumb termostata obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca proti nižjim številkam, da temperaturo znižate; za zvišanje temperature, gumb obrnite v smeri urnega kazalca proti višjim številkam. Da napravo izključite, obrnite gumb termostata na minimum ✱ in napravo odklopite iz elektrike.

Funkcija za zaščito proti zmrzali

Če je gumb termostata v položaju ✱ in so stikala pritisnjena, naprava vzdržuje temperaturo sobe pri približno 5°C, kar preprečuje zamrzovanje z minimalno potrošnjo energije.

GUMB ZA TEMPERATURO COMFORT

Ko je prižgan gumb za temperaturo »Comfort« in sta prižgani obe stikali, naprava samodejno doseže in vzdržuje prijetno temperaturo. Za aktivacijo gumba »Comfort« se prižge zelena lučka. Pri tej nastavitvi je temperatura samodejno nastavljena z gumbom za temperaturo »Comfort«. Za izklop te nastavitve in povrnitev na nastavitve z gumbom za termostat ponovno pritisnite gumb »Comfort«.

VZDRŽEVANJE

Predn na radiatorju karkoli delate, ga odklopite iz električne napeljave in počakajte, da se ohladi. Oljni radiator ne zahteva posebnega vzdrževanja. Dovolj je, da z njega z mehko, suho krpo obrišete prah. Nikoli ne uporabljajte brusnega praha ali raztopil. Če je potrebno, umazanijo odstranite s sesalcem.

TEHNIČNI PODATKI

Električno napajanje
Absorbirana moč

Glejte tabelo z oznakami
"