

VIKTIGA VARNINGAR

Säkerhetsanvisningar



Fara!

Underlåtenhet att iaktta denna varning kan medföra skador genom elektriska stötar med risk för livet.

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med brist på erfarenhet och kunskap, på villkor att de övervakas noggrant och informeras beträffande säker användning av apparaten och är medvetna om riskerna som användningen medför. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
- Håll barn som är under 3 år borta från apparaten om de inte är under uppsikt hela tiden.
- Barn mellan 3 och 8 år får endast sätta på och stänga av apparaten förutsatt att den har placerats på dess avsedda, normala användningsposition och att de övervakas noggrant och informeras beträffande säker användning av apparaten och är medvetna om riskerna som användningen medför. Barn mellan 3 och 8 år får inte ansluta, reglera eller rengöra apparaten eller utföra användarunderhåll. **VAR FÖRSIKTIG – Vissa delar på denna apparat kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Särskild uppmärksamhet måste iakttas när barn och känsliga personer är närvarande.**
- Använd inte denna apparat i omedelbar anslutning till badkar, duschar, tvättställ, simbassänger eller dyligt.

- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, ett tekniskt servicecenter eller en kvalificerad person för att förhindra alla risker.
- **OBSERVERA:** för att undvika risken för oavsiktlig återställning av säkerhetssystemet får apparaten inte strömförserjas genom en extern timer.



Viktigt!


Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till personskador eller skador på apparaten.

- Apparaten får inte placeras direkt nedanför ett fast uttag.
- Användning av en förlängningsladd rekommenderas inte efter som den kan överhettas när värmeelementet är i drift.



Fara för brännskador!

Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till brännskador eller skällskador.

- **WARNING:** För att undvika överhettning får apparaten under inga villkor täckas över under användningen eftersom detta skulle leda till farlig överhettning. 



Observera:

Denna symbol anger rekommendationer och information som är viktig för användaren.

- Använd aldrig värmelementet för att torka tvätt.
- Placera aldrig strömkabeln ovanpå värmeelementet medan det är varmt.
- Vi rekommenderar att du aldrig placerar värmeelementet i drag, eftersom kraftigt luftdrag kan påverka apparatens effektivitet negativt.
- Använd alltid värmeelementet i upprätt läge.
- Värmeelementet måste placeras på minst 30 cm avstånd från möbler eller andra föremål.
- Den första gången du använder apparaten ska du använda den i minst 15 minuter med termostaten inställd på max för att eliminera lukten som nya apparater inledningsvis avger. Lite rökbildning kan uppstå på grund av de skyddande ämnena som applicerats på värmeelementet innan transporten.
- Placera apparaten så att kontakten och uttaget är enkla

att komma åt även efter installationen.

- Använd inte produkten i rum med en mindre area än 4 m².
- Denna apparat är utrustad med en säkerhetsanordning som stänger av den om överhettning inträffar. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för att återställa anordningen, se den bifogade garantin.

- CE** Apparaten överensstämmer med följande EU-direktiv:
- Lågspänningsdirektivet och påföljande modifieringar
 - Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och påföljande modifieringar

Bortskaffande av apparaten



Ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

INLEDNING

Tack för att du valt denna produkt från De'Longhi. Avsätt några minuter för att läsa dessa anvisningar. På så vis kan du undvika alla risker och skador på apparaten.

BESKRIVNING

(se figur på sid. 3).

- A** Termostat
- B** Brytare
- C** Komfortemp-knapp
- D** Kabelhållare
- E** Hjul

ANVÄNDNING

Elektrisk anslutning

- Innan du ansluter radiatoren till elnätet ska du kontrollera att nätspänningen motsvarar värdet V som anges på apparaten och att uttaget och strömkabeln är lämpligt dimensionerade.
- ANSLUT ENDAST RADIATOR TILL UTTAG SOM ÄR KORREKT JORDADE.
- Denna apparat uppfyller kraven i direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet.

Montera fötterna

Ta bort fötterna och svänghjulen från polystyrenförpackningen. Montera sedan svänghjulen på hjulaxlarna och tryck ordentligt tills de klickar på plats (fig. 1).

Dra i varje svänghjul för att kontrollera att det sitter ordentligt. På vissa modeller är svänghjulen redan monterade på fötterna.

Använd de gängade byglarna och vingmuttrarna för att sät-

ta fast fötterna vid radiatorns undersida mellan de sista två elementen enligt figurerna 2, 3 och 4. Beroende på om typ A eller typ B medföljer ska du montera fötterna enligt figur 5.

Modeller med "Easy wheel"-system

Vänd radiatoren upp och ned på en matta eller ett mjukt underlag för att undvika att lacken skadas.

Fäll ut svänghjulen helt och hållet genom att vrida dem utåt (fig. 6). Vänd på radiatoren igen så att den står upprätt.



Viktigt!

När radiatoren används ska den alltid hållas i vertikalt läge (hjulen längst ner, reglagen högst upp). Alla andra lägen kan vara farliga!

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Påslagning

Vrid termostatvredet medurs till maxläget (6)

Slå på båda brytarna. Lamporna på brytarna förblir tända tills rumstemperaturen når den inställda temperaturen. Sedan slocknar de.

När den önskade temperaturen har uppnåtts i rummet vrid du vredet moturs långsamt tills du hör ett klickljud och lamporna slocknar.

Apparaten aktiveras och inaktiveras automatiskt för att bibehålla den önskade temperaturen.

- knapp i läge «MIN» = lägsta effekt (indikatorlampan tänd)
- knapp i läge «MED» = medelhög effekt (indikatorlampan tänd)
- båda knapparna i läge «MIN» «MED» = högsta effekt (indikatorlamporna tända)

Använda termostaten

Termostaten aktiveras av rumstemperaturen och inte radiatortemperaturen.

Vrid termostatvredet moturs mot de lägre siffrorna för att sänka temperaturen och medurs mot de högre siffrorna för att öka temperaturen. För att stänga av apparaten helt och hållet, vrid temperaturvredet till det lägsta läget * och dra ur kontakten från eluttaget.

Frostskyddsfunktion

Med termostaten i läge * och brytarna nedtryckta bibehåller apparaten rummets temperatur vid ca 5 °C, vilket förhindrar frysning med minimal energiförbrukning.

COMFORTEMP-KNAPP

Med knappen "COMFORTEMP" och båda brytarna nedtryckta

ställs apparaten in automatiskt så att den uppnår och bibehåller det som anses vara en behaglig temperatur.

En grön lampa tänds för att indikera att "COMFORTEMP" är aktiverad. I detta läge ställs temperaturen enbart in automatiskt av "COMFORTEMP". För att inaktivera detta läge och återgå till termostاتفunktionen trycker du på COMFORT-TEMP-knappen igen.

UNDERHÅLL

Innan du utför någon underhållsåtgärd på radiatorn ska du dra ur kontakten från eluttaget och vänta tills den svalnar.

Den oljefyllda elektriska radiatorn kräver inte något särskilt underhåll.

Det räcker med att avlägsna dammet med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig pulver eller lösningar med slipverkan.

Avlägsna ansamlingar av smuts med en dammsugare vid behov.

FELSÖKNING

| PROBLEM | ORSAK | LÖSNING |
|-------------------------|--|--|
| Apparaten fungerar inte | Kontrollera att apparaten är inkopplad och att eluttaget fungerar. Kontrollera om det förekommer blockeringar. Temperaturen kan var inställd för lågt. | Sätt i kontakten i eluttaget. Avlägsna blockeringen och låt apparaten svalna. Kontakta ett servicecenter om apparaten inte fungerar. Ställ in temperaturen på ett högre värde. |

TEKNISKA EGENSKAPER

Strömförsörjning

Se typskylten

Upptagen effekt:

"