

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní upozornění



Nebezpečí!

Nedodržení tohoto upozornění může mít za následek úraz elektrickým proudem s ohrožením života.

- Tento spotřebič může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.
- Děti mladší než 3 roky by měly být drženy z dosahu spotřebiče, pokud nejsou pod dohledem.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou spotřebič pouze zapínat a vypínat, pokud byl umístěn nebo nainstalován na jeho zamýšlené místo provozu, jsou pod dohledem a byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopily zahrnutá nebezpečí. Děti ve věku od 3 do 8 let nemohou spotřebič zapojovat do sítě, regulovat ho a čistit ani provádět uživatelskou údržbu. **POZOR - Některé díly tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popálení. Zvláštní pozornost byste měli dávat tam, kde jsou přítomné děti a bezbaraní lidé.**
- Nepoužívejte tento spotřebič v bezprostřední blízkosti sprch, van, umyvadel, bazénů, atd.

- Pokud byl přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo střediskem technických služeb nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo všem nebezpečím.
- **POZOR:** abyste předešli veškerým nebezpečím způsobeným náhodným resetováním bezpečnostního systému, nesmí být tento spotřebič zapínán přes externí časovač.



Důležité!


Nedodržení tohoto upozornění by mohlo mít za následek úraz nebo poškození spotřebiče.

- Spotřebič nesmí být umístěn přímo pod pevnou elektrickou zásuvkou.
- Použití prodlužovacího kabelu nedoporučujeme, během provozu radiátoru by mohlo dojít k jeho přehřátí.



Nebezpečí opaření!!

Nedodržení tohoto upozornění by mohlo mít za následek popálení nebo opaření.

- **UPOZORNĚNÍ:** Spotřebič za žádných okolností během provozu  nezakrývejte, vedle vy to k nebezpečnému přehřátí.



Povšimněte si prosím:

Tento symbol označuje doporučení a důležité informace pro uživatele.

- Nikdy nepoužívejte radiátor k sušení prádla.
- Nikdy nepokládejte přívodní šňůru na ohřívač, když je horký.
- Doporučujeme, abyste radiátor neumísťovali do průvanu, protože silný průvan může nepříznivě ovlivnit provozní účinnost spotřebiče.
- Radiátor používejte pouze ve vzpřímené poloze.
- Radiátor musí být umístěn alespoň 30 cm od nábytku nebo jiných předmětů. Při prvním použití spotřebiče ho provozujte po dobu minimálně 15 minut s termostatem na maximum, abyste odstranili zápach "novoty". Spotřebič může vydávat trochu kouře kvůli ochranným látkám použitých na topný článek před přepravou.
- Umístěte spotřebič tak, aby zástrčka a výstup byly i po

instalaci snadno dosažitelné.

- Nepoužívejte spotřebič v místnostech menších, než 4m².
- Spotřebič je vybavený bezpečnostním zařízením, které ho v případě náhodného přehřátí vypne. Pro opětovné nastavení kontaktujte Zákaznický servis, viz příložená záruka.

CE Tento spotřebič vyhovuje následujícím směrnici EU:

- Směrnice o nízkém napětí ve znění násl. předpisů
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) ve znění násl. předpisů;

Likvidace spotřebiče



Neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrně.

ÚVOD

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek De'Longhi. Věnujte prosím několik minut přečtení tohoto návodu. Zabráníte tak nebezpečím a poškození spotřebiče.

POPIS

(viz obr. na str. 3).

- A** Termostat
- B** Spínače
- C** tlačítko Comfortemp
- D** Držák přívodní šňůry
- E** Kolečko

POUŽITÍ

Elektrické připojení

- Před zapnutím spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí vaší elektrické sítě odpovídá hodnotě V uvedeně na spotřebiči a že jsou zásuvka a elektrická síť správně dimenzované.
- **PŘIPOJUJTE RADIÁTOR POUZE K DOBRĚ UZEMNĚNÉ ZÁSUVCE.**
- Tento spotřebič vyhovuje směrnici o elektromagnetické kompatibilitě.

Přípevnění nohy.

Vyjměte nohu a kolečka u polystyrenového obalu. Připevněte kolečka k hrotům na noze a pevně zatlačte, až zapadnou na své místo (obr. 1). Zatlačte na každé kolečko, abyste zkontrolovali, že je správně připevněné. U některých modelů jsou kolečka již namontovaná na noze. Pomocí U-šroubu se závitěm a křídlatých matice připevněte nohu ke spodní

části radiátoru mezi posledními dvěma články, jak je zobrazeno na obr. 2,3, a 4. Podle dodaného typu, typ A nebo typ B, namontujte nohu tak, jak je zobrazeno na obr. 5.

Modely se systémem Easy wheel

Obráťte radiátor na koberec nebo měkký povrch, abyste předešli poškození laku. Zcela rozložte kolečka jejich otáčecím směrem ven (obr. 6). Otočte radiátor zpět do vzpřímené polohy.



Důležité!

Když je používán, musí být radiátor vždy postavený vertikálně (kolečka dole, ovládací prvky nahoře). Jakákoliv jiná poloha by byla nebezpečná!

NÁVOD K POUŽITÍ

Zapnutí

Otočte voličem termostatu na maximum (6).

Zapněte oba spínače Světla na spínačích zůstanou rozsvícené, dokud teplota v pokoji nedosáhne nastavené teploty, a pak se vypnou. Když pokojová teplota dosáhne požadované teploty, otočte voličem proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte kliknutí a světla se vypnou. Spotřebič se bude automaticky zapínat a vypínat, aby udržel požadovanou teplotu.

- tlačítko v pozici «**MIN**» = minimální proud (kontrolka je rozsvícená);
- tlačítko v pozici «**MED**» = střední proud (kontrolka je rozsvícená);
- obě tlačítka v pozici «**MIN**» «**MED**» = maximální proud (kontrolka je rozsvícená).

Použití termostatu

Termostat funguje na základě pokojové teploty a ne teploty radiátoru. Otáčejte ovladačem termostatu proti směru hodinových ručiček směrem k nižším číslům, abyste snížili teplotu. Pro zvýšení teploty otáčejte po směru hodinových ručiček směrem k vyšším číslům. Pro úplné vypnutí spotřebiče otočte termostat na minimum ***** a odpojte ze sítě.

Přinámrazová funkce

S termostatem v pozici ***** a stisknutým spínačem udržuje spotřebič v místnosti teplotu asi 5°C, a tím zabraňuje zamrznutí při minimální spotřebě energie.

TLAČÍTKO COMFORTEMP

S tlačítkem COMFORTEMP a oběma spínači stlačenými se spotřebič automaticky nastaví tak, aby dosáhl a udržel

teplotu, která je považovaná za komfortní. Zelené světlo se zapne a oznamuje aktivaci COMFORTEMP. V tomto režimu je teplota automaticky nastavena pouze COMFORTEMP. K deaktivování tohoto režimu a návratu do provozu termostatu stiskněte znovu tlačítko COMFORTEMP.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Síťové napájení	Viz výkonnostní štítek
Adsorbovaný proud	"

ÚDRŽBA

Před prováděním jakékoliv údržby na radiátoru ho odpojte od elektrické sítě a počkejte, než vychladne. Elektrický olejový radiátor nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Je dostatečně odstranit prach měkkým, suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte abrazivní prášky nebo rozpouštědla. Pokud je to nutné, odstraňte koncentrovaný prach vysavačem.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nefunguje	<p>Ujistěte se, že je zapojený do sítě a že elektrická zástrčka funguje.</p> <p>Zkontrolujte veškeré překážky.</p> <p>Teplota může být nastavena příliš nízko.</p>	<p>Zasuňte do elektrické zásuvky.</p> <p>Odstraňte překážku a nechte přístroj vychladnout. Pokud přístroj nefunguje, obraťte se prosím na službu zákazníků.</p> <p>Nastavte teplotu na vyšší stupeň.</p>