

LEÍRÁS

- A Visszajelző lámpa
- B Termosztát
- C Teljesítmény-választógomb
- D Időzítő
- E Időzítő mutató
- F Kapcsoló (csak néhány típusnál)
- G Kerek

HASZNÁLAT

Kerek

Fordítsa a feje a radiátort és támassza egy ruhára vagy más puha felületre, nehogy megsérüljön a festés.

Kifelé forgatva teljesen nyissa ki a görgőket (1. ábra).

Ezután állítsa vissza a radiátort normális helyzetbe.

Figyelem!

A radiátort úgy használja, hogy mindig függőleges helyzetben legyen (kerek lent, kapcsolók fent). Bármilyen eltérő pozíció veszélyes helyzetet teremthet!

Elektromos bekötés

- Mielőtt a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzatba illesztené, ellenőrizze, hogy a háztartási villamos hálózat feszültsége megegyezik-e a készülék adattábláján jelzett értékkel, és hogy az aljzat és az elektromos hálózat megfelelnek-e a használt terhelésnek.

- CSAK FÖLDELT ALJZATRA CSATLAKOZTASSA A RADIÁTORT.

A radiátort helyes polaritással egy tökéletesen működő 230-240V váltakozó áramú csatlakozóaljzatba kell kapcsolni. A radiátor energiaellátására szolgáló csatlakozóaljzat ne érintkezzen ruházattal, alsóneművel, bútorokkal és gyúlékony anyagokkal.

Hova helyezze el a készüléket

Helyezze a radiátort a padlóra a szoba leghidegebb ablaka alá vagy a szoba bármilyen más pontjára.

A radiátor minimálisra fogja csökkenteni a hideg légáramlatok hatásait. A készüléket ne helyezze közvetlenül egy fali csatlakozóaljzat alá. Ne használja a készüléket 4 m²-nél kisebb területű helyiségekben.

ÜZEMELÉS ÉS HASZNÁLAT

Helyezze a dugaszt az elektromos aljzatba; forgassa el a termosztát kapcsolóját maximális helyzetbe, és kapcsolja be a készüléket a teljesítmény-választó segítségével az alábbiak szerint:

- Forgassa el a teljesítmény-választógombot (C) 

állásba, hogy csak a beállított időt tartsa meg.

- Fordítsa el a teljesítmény-választó kapcsolót a minimális teljesítménynek megfelelő 1-es helyzetbe (a visszajelző lámpa bekapcsol).
- Fordítsa el a teljesítmény-választó kapcsolót az átlagos teljesítménynek megfelelő 2-es helyzetbe (a visszajelző lámpa bekapcsol).
- Fordítsa el a teljesítmény-választó kapcsolót a maximális teljesítménynek megfelelő 3-as helyzetbe (a visszajelző lámpa bekapcsol).




Megjegyzés: A gazdaságos felhasználás céljából, ha a készülék elérte az üzemi hőmérsékletet, használható a minimális vagy közepes teljesítmény (1 vagy 2).

A termosztát szabályozása

Amikor a helyiség eléri a kívánt hőmérsékletet, lassan forgassa el a termosztátot az óramutató járásával megegyező irányba a "kattanás" jelzéssel jelölt helyzetbe, és ne tovább. A termosztát az így beállított hőmérsékletet ezután automatikusan szabályozza és állandó szinten tartja. Ha a radiátor modellje három teljesítménnyel rendelkezik, a köztes évszakokban vagy a nem különösen rideg napokon kiválaszthatja az alacsonyabb teljesítményt, ami további fogyasztási megtakarítást eredményezhet.

Fagyásgátló funkció

A  állásban lévő termosztáttal és a maximális teljesítményen lévő teljesítmény-választóval a készülék körülbelül 5 °C-os hőmérsékleten tartja a környezetet, minimalizálva ezzel az energiafogyasztást.



Megjegyzés: A készülék teljes kikapcsolásához állítsa a teljesítmény-választókapcsolót "0" állásba.

24 ÓRÁS IDŐZÍTŐ

Az időzítőt, mint minden órát, be kell állítani a pontos időre. Például, ha reggel 9:30 van, forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a számlapot (a nyíl irányát követve) mindaddig, amíg a 9:30 idő nincs beállítva a mutatóhoz.

FONTOS: NE FORGASSA EL AZ IDŐZÍTŐ SZÁMLAPJÁT AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL ELLENTÉTES IRÁNYBA.



Az időzítő valójában egy elektromos óra, és csak akkor működik, ha csatlakoztatva van egy hálózati aljzathoz.

Az időzítő 96 fogból áll, mindegyik fog egy 15 perces időtartamnak felel meg. A készülék beprogramozható az előre beállított időpontokban történő be- és kikapcsoláshoz. Az időzítővel a programozás hozzátétőlegesen 15 percen belül, és egészen 48 ciklusig programozható (minden egyes ciklus


egy be- és kikapcsolást jelent) 24 órás időtartamon belül. A fogakat ujjal be lehet nyomni vagy ki lehet húzni. Ha a fogat a számlap közepe felé tolják, akkor a radiátor azalatt a 15 perc alatt üzemel. Ha a fogat kihúzza, a radiátor abban az időszakban nem működik.




Időzítő működése

- Helyezze a dugaszt az aljzatba.
- Forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a számlapot az aktuális idő beállításához.
- Tolja kifelé a fogakat annál az időszaknál, amelyiknél azt szeretné, hogy a radiátor ne működjön.
- Forgassa a teljesítmény-választót a kívánt pozícióba (1 - 2 - 3 vagy )
- Ha a fogakat a kívánt fűtési periódusokra beállította, a radiátor a beállításnak megfelelően be- és kikapcsol.
- A készülék kikapcsolásához állítsa a teljesítmény-választógombot (C) "0" állásba. Ebben a helyzetben a beállított időt nem fogja megtartani. Ha viszont meg akarja tartani a beállított időt, állítsa a teljesítmény-választót (C)  helyzetbe.


IDŐZÍTŐ KAPCSOLÓ NÉLKÜL

Teljesítmény választó-gomb (C)	Üzemelés
0	<ul style="list-style-type: none"> A készülék kikapcsolt állapotban van. A beállított idő nem marad meg.
	<ul style="list-style-type: none"> A készülék ki van kapcsolva. A beállított idő megmarad.
1	<ul style="list-style-type: none"> A programozás aktív. A termék minimális teljesítményen működik. A beállított időt megtartja.
2	<ul style="list-style-type: none"> A programozás aktív. A termék közepes teljesítményen működik. A beállított időt megtartja.
3	<ul style="list-style-type: none"> A programozás aktív. A termék maximális teljesítményen működik. A beállított idő megmarad.


IDŐZÍTŐ KAPCSOLÓVAL 0 helyzetben

Kapcsoló (F)	Teljesítmény választó-gomb (C)	Üzemelés
0	0	<ul style="list-style-type: none"> A készülék kikapcsolt állapotban van. A beállított idő nem marad meg.
		<ul style="list-style-type: none"> A készülék ki van kapcsolva. A beállított időt megtartja.
	1	<ul style="list-style-type: none"> A programozás nem aktív. A termék nem aktiválja a minimális teljesítményt. A beállított időt megtartja.
	2	<ul style="list-style-type: none"> A programozás nem aktív. A termék nem aktiválja az átlagos teljesítményt. A beállított idő megmarad.
3	3	<ul style="list-style-type: none"> A programozás nem aktív. A termék nem aktiválja a maximális teljesítményt. A beállított időt megtartja.



AZ IDŐZÍTŐ KIZÁRÁSA (csak a kapcsolós típusokhoz)

Ha ki szeretné zárni az időzítő programozását, állítsa a kapcsolót (F) az I pozícióba. A programozott üzemeléshez való visszatéréshez állítsa a kapcsolót (F) a pozícióba .

IDŐZÍTŐ KAPCSOLÓVAL HELYZETBEN I

Kapcsoló (F)	Teljesítmény választógomb (C)	Üzemelés
I	0	<ul style="list-style-type: none"> A készülék kikapcsolt állapotban van. A beállított idő nem marad meg.
		<ul style="list-style-type: none"> A készülék ki van kapcsolva. A beállított időt megtartja.
	1	<ul style="list-style-type: none"> A programozás nem aktív. A termék a legalacsonyabb folyamatos teljesítményen működik. A beállított időt megtartja.
	2	<ul style="list-style-type: none"> A programozás nem aktív. A termék közepes folyamatos teljesítményen működik. A beállított idő megmarad.
	3	<ul style="list-style-type: none"> A programozás nem aktív. A termék maximális folyamatos teljesítményen működik. A beállított időt megtartja.

IDŐZÍTŐ KAPCSOLÓVAL HELYZETBEN

Kapcsoló (F)	Teljesítmény választógomb (C)	Üzemelés
	0	<ul style="list-style-type: none"> A készülék kikapcsolt állapotban van. A beállított idő nem marad meg.
		<ul style="list-style-type: none"> A készülék ki van kapcsolva. A beállított időt megtartja.
	1	<ul style="list-style-type: none"> A programozás aktív. A termék minimális teljesítményen működik. A beállított időt megtartja.
	2	<ul style="list-style-type: none"> A programozás aktív. A termék átlagos teljesítményen működik. A beállított idő megmarad.
	3	<ul style="list-style-type: none"> A programozás aktív. A termék maximális teljesítményen működik. A beállított idő megmarad.

Biztonsági szerkezet

Túlmelegedés esetén egy biztonsági szerkezet kikapcsolja a radiátort. A radiátor újraindításához hívja fel a legközelebbi márkaszervizt.

KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZHÁLÓZAT

Mielőtt bármilyen munkához látna, húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzattól, és hagyja lehűlni a radiátort. A radiátort egy puha és nedves törlőruhával portalanítsa, ne használjon tisztítószereket vagy dörzshatású szereket. Ha hosszabb ideig nem használja a radiátort, csavarja fel a kábelt a kábeltartóra és egy száraz helyre tegye el a készüléket. Ezt a készüléket úgy alakították ki, hogy sok éven át problémamentesen tudjon üzemelni. Hibás működés vagy bármilyen kétség felmerülése esetén ne próbálja meg egyedül megjavítani a radiátort: fennáll a tűzveszély kockázata, és hogy áramütés éri. Hívja fel a legközelebbi márkaszervizt (lásd Márkaszervizek listája).

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség
Felvett teljesítmény

Lásd a tulajdonságok tábláját
"

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	<p>Győződjön meg róla, hogy behelyezte a dugaszt, és hogy az elektromos aljzat aktív.</p> <p>Ellenőrizze az esetleges akadályokat.</p> <p>A beállított hőmérséklet túl alacsony lehet.</p>	<p>Helyezze a dugaszt az elektromos aljzatba.</p> <p>Távolítson el minden akadályt, és hagyja lehűlni a készüléket. Ha a készülék még mindig nem működik, forduljon a legközelebbi De'Longhi szervizhez.</p> <p>Állítson be magasabb hőmérsékletet.</p>