

СИПАТТАМА

- A Индикатор шамы
- B Термостат
- C Қуат таңдағышы
- D Таймер
- E Таймер көрсеткісі
- F Сырғыма қосқыш (тек кейбір үлгілерде)
- G Дөңгелектер

ПАЙДАЛАНУ

Дөңгелектер

Радиатордың бетіндегі сырды сырып алмас үшін, оны бір жапырақ шүберекке немесе жұмсақ нәрсеге төңкеріп қойыңыз. Дөңгелектерді сыртқа қарай бұрау арқылы толығымен ашыңыз (1-сурет). Радиаторды тігінен қойыңыз.

Маңызды

Пайдаланылып жатқан кезде, радиаторды әрқашан тік тұрған күйінде ұстаңыз (дөңгелектер астында, басқару элементтері үстінде). Басқа кез келген орналасу күйі қауіпті болуы мүмкін!

Электр желісіне қосу

- Құрылғыны розеткаға енгізбес бұрын, розеткадағы қуаттың құрылғыдағы төлқұжат тақташасында көрсетілген қуатпен сәйкес екеніне және розетка қуаты түсіретін жүктің сәйкестігіне көз жеткізіңіз.
- РАДИАТОРДЫ ТЕК ЖЕРГЕ ҚОСЫЛҒАН РОЗЕТКАҒА ҒАНА ҚОСЫҢЫЗ.


Радиаторды полярлығы дұрыс, кіршіксіз жұмыс істейтін 230-240 В розеткаға қосу керек. Радиатордың киім-кешектерге, үй төсеніштеріне, жиһазға, тұтанғыш заттарға және қуат беретін розеткаға тиюіне жол бермеңіз.


Құрылғы орналастыруға болатын орын

Радиаторды бөлмедегі ең суық терезенің астына немесе қалаған орынға қойыңыз. Радиатор салқын өтпе желдің әсерін барынша төмендетеді. Бұл құрылғыны бекітілген қуат көзінің дәл астына орналастырмау керек. Бұл құрылғыны беткі аймағы 4 м² шамасынан кем бөлмелерде пайдаланбаңыз.

ЖҰМЫС ІСТЕТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Төменде сипатталғандай етіп розеткаға қосыңыз, термостат тетігін ең жоғарыға орнатыңыз және радиаторды қуат таңдағышы көмегімен іске қосыңыз:


- Тек орнатылған уақытты ғана сақтау үшін қуат таңдағыш дөңгелекті (C)  күйіне орнатыңыз.
- Қуат таңдағышты 1 (ең аз қуат) бағытына бұраңыз (шам жанады).
- Қуат таңдағышты 2 (орташа қуат) бағытына бұраңыз (шам жанады).
- Қуат таңдағышты 3 (ең көп қуат) бағытына бұраңыз (шам жанады).


 **Ескеріңіз:** Үнемдеп пайдалану үшін, құрылғы жұмыс істеу температурасына жеткен соң, ең аз немесе орташа қуатты (1 не 2) пайдалана аласыз.

Термостатты реттеу

Бөлме температурасы қажетті деңгейге жеткен кезде, термостат тетігін сағат тілі бағытымен «сырт» еткен дыбыс шыққанша бұраңыз, бірақ одан әрі бұрамаңыз. Одан кейін термостат бөлме температурасын автоматты түрде таңдалған деңгейде күйде сақтайды. Егер сіздегі үлгіде үш қуат деңгейі болса, көктемде немесе күзде немесе ауа райы жұмсақ болған күндері сіз төменгі қуатты пайдалану арқылы қуат үнемдей аласыз.

Қатудың алдын алу режимі

Термостат  күйінде болғанда және қуат таңдағышы жоғарғы қуатқа орнатылған кезде, құрылғы бөлме температурасын шамамен 5°C деңгейінде сақтап, өте аз қуат тұтыну арқылы қатып қалудың алдын алады.

 **Ескеріңіз:** Құрылғыны толығымен өшіру үшін, қуат таңдағышын "0" бағытына бұраңыз.

24 САҒАТТЫҚ ТАЙМЕР

Барлық сағаттар сияқты, таймерді де дәл уақытқа орнату керек. Мысалы, таңертең



бұл 9:30 болса, таймердің дөңгелегін сағат тілі бағытымен (көрсеткімен көрсетілген бағытта) 9:30 мәні индикаторға сәйкестелгенше бұраңыз. ▲.

МАҢЫЗДЫ: ТАЙМЕРДІҢ ТЕТІГІН САҒАТ ТІЛІ БАҒЫТЫНА ҚАРСЫ БҰРАМАҢЫЗ.


Бұл таймер – электрлік сағат, ол тек розеткаға қосылған кезде ғана жұмыс істейді.

Таймерде 96 тіс бар, әрбір тіс 15 минутқа тең. Құрылғыны орнатылған уақыттарда іске қосылатын және ажыратылатын етіп орнатуға болады. Таймермен температура 15 минут ішіндегі уақыт аралықтарына орнатылады және 48 циклге дейін бағдарламалауға болады (әрбір цикл қосылу және өшу уақытынан тұрады (24 сағаттың кезеңде). Тістерді саусақтарыңызбен басуға не тартуға болады. Тіс тетіктің ортасына қарай басылған кезде, радиатор сол 15 минуттық жұмыс істеу режимінде қалады. Егер тістер тартылған болса, осы кезеңде радиатор өшірулі болады.


Таймерді пайдалану

- A) Құрылғыны розеткаға қосыңыз.
- B) Ағымдағы уақытты орнату үшін дөңгелекті сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- C) Тістерді радиатор жұмыс істемейтін уақытқа сәйкестендіріп бұраңыз.
- D) Қуат таңдағышын қажетті күйге бұраңыз (1, 2, 3 немесе )
- E) Тіс қыздырудың қалаған күйіне орнатылған соң, радиатор орнатылған уақыттарда өшеді және қосылады.
- F) Құрылғыны өшіру үшін, қуат таңдағышын (C) "0" күйіне бұраңыз. Бұл күйде уақыт сақталмайды. Екінші жағынан, орнатылған уақытты сақтағыңыз келсе, қуат таңдағышын (C)  күйіне бұраңыз.

СЫРҒЫМА ҚОСҚЫШСЫЗ ТАЙМЕР


Қуат таңдағышы (C)	Әрекет
0	<ul style="list-style-type: none"> • Құрылғы өшеді. • Орнатылған уақыт сақталмайды.
	<ul style="list-style-type: none"> • Құрылғы өшеді. • Орнатылған уақыт сақталады.
1	<ul style="list-style-type: none"> • Бағдарламалау белсенді. • Құрылғы төменгі деңгейдегі қуатта жұмыс істейді. • Орнатылған уақыт сақталады.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Бағдарламалау белсенді. • Құрылғы орташа деңгейдегі қуатта жұмыс істейді. • Орнатылған уақыт сақталады.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Бағдарламалау белсенді. • Құрылғы жоғарғы деңгейдегі қуатта жұмыс істейді. • Орнатылған уақыт сақталады.

ТАЙМЕРДІ ҚОСПАҒАНДА (тек сырғыма қосқышы бар үлгілерде ғана)


Таймер параметрлерін қоспау үшін, сырғыма қосқышты (F) I күйіне орналастырыңыз. Бағдарламаланған режимге оралу үшін, сырғыма қосқышты (F)  күйіне орналастырыңыз.



СЫРҒЫМА ҚОСҚЫШСЫЗ ТАЙМЕР 0
КҮЙІНДЕ

Сырғытпа қосқыш (F)	Қуат таңдағышы (C)	Әрекет
0	0	<ul style="list-style-type: none"> • Құрылғы өшеді. • Орнатылған у а қ ы т сақталмайды.
		<ul style="list-style-type: none"> • Құрылғы өшеді. • Орнатылған у а қ ы т сақталады.
	1	<ul style="list-style-type: none"> • Бағдарламалау белсенді емес. • Қ ұ р ы л ғ ы төменгі қуатта жұмыс істемейді. • Орнатылған у а қ ы т сақталады.
	2	<ul style="list-style-type: none"> • Бағдарламалау белсенді емес. • Құрылғы орташа қуатта жұмыс істемейді. • Орнатылған у а қ ы т сақталады.
	3	<ul style="list-style-type: none"> • Бағдарламалау белсенді емес. • Қ ұ р ы л ғ ы жоғарғы қуатта жұмыс істемейді. • Орнатылған у а қ ы т сақталады.

СЫРҒЫМА ҚОСҚЫШСЫЗ ТАЙМЕР
КЕЛЕСІ КҮЙДЕ I

Сырғытпа қосқыш (F)	Қуат таңдағышы (C)	Әрекет
I	0	<ul style="list-style-type: none"> • Қ ұ р ы л ғ ы өшеді. • Орнатылған у а қ ы т сақталмайды.
		<ul style="list-style-type: none"> • Қ ұ р ы л ғ ы өшеді. • Орнатылған у а қ ы т сақталады.
	1	<ul style="list-style-type: none"> • Бағдарламалау белсенді емес. • Қ ұ р ы л ғ ы төменгі қуат к ү й і н д е үздіксіз жұмыс істейді. • Орнатылған у а қ ы т сақталады.
	2	<ul style="list-style-type: none"> • Бағдарламалау белсенді емес. • Қ ұ р ы л ғ ы орташа қуат режимінде үздіксіз жұмыс істейді. • Орнатылған у а қ ы т сақталады.
	3	<ul style="list-style-type: none"> • Бағдарламалау белсенді емес. • Қ ұ р ы л ғ ы жоғарғы қуат күйінде үздіксіз жұмыс істейді. • Орнатылған у а қ ы т сақталады.

СЫРҒЫМА ҚОСҚЫШСЫЗ ТАЙМЕР КЕЛЕСІ КҮЙДЕ ⌚

Сырғытпа қосқыш (F)	Қуат таңдағышы (C)	Әрекет
⌚	0	<ul style="list-style-type: none"> Құрылғы өшеді. Орнатылған у а қ ы т сақталмайды.
	⏪	<ul style="list-style-type: none"> Құрылғы өшеді. Орнатылған у а қ ы т сақталады.
	1	<ul style="list-style-type: none"> Бағдарламалау белсенді. Қ ұ р ы л ғ ы т ө м е н г і д е ŋ г е й д е г і қуатта жұмыс істейді. Орнатылған у а қ ы т сақталады.
	2	<ul style="list-style-type: none"> Бағдарламалау белсенді. Қ ұ р ы л ғ ы о р т а ш а д е ŋ г е й д е г і қуатта жұмыс істейді. Орнатылған у а қ ы т сақталады.
	3	<ul style="list-style-type: none"> Бағдарламалау белсенді. Қ ұ р ы л ғ ы ж о ғ а р ғ ы д е ŋ г е й д е г і қуатта жұмыс істейді. Орнатылған у а қ ы т сақталады.

жағдайы орын алған кезде радиаторды ажыратады. Радиаторды қайта іске қосу үшін ең жақын тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз.

КҮТІМ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТҰТЫНУШЫҒА КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ

Осы құрылғымен кез келген операцияны орындамас бұрын, құрылғыны әрқашан розеткадан суырып, суытып қойыңыз. Радиатордың шаңын жұмсақ әрі дымқыл шүберекпен сүртіңіз, жұғыш химикаттарды немесе қырғыш заттарды пайдаланбаңыз. Егер радиатор біраз уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, сымды ұстағыштың айналасына орап, құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз. Бұл құрылғы ұзақ жылдар бойы ешбір проблемасыз қызмет көрсететіндей етіп жасалған. Ақаулық немесе күдік болған жағдайда, оны өзіңіз жөндеуге әрекеттенбеңіз. Бұл өрт және электр тогына түсу қаупі болуы мүмкін. Ең жақын жердегі тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз (тұтынушыларға қызмет көрсету орталықтары тізімін көріңіз).

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК

Қуат көзінің кернеуі	Мәліметтер тақтасын көріңіз
Жұтылатын қуат	"

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі:	өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі:	"
Кернеу:	"
Жиілік:	"
Қуаты:	"

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Қауіпсіздік құрылғысы

Қауіпсіздік құрылғысы шамадан тыс қыу

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жа-

уап кершілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ
 127055 Ресей, Мәскеу қ,
 Сущёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат
 Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы белмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде A – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

**АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ**

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Құрылғы жұмыс істемейді	Құрылғының розеткаға қосылғанына және розеткада қуаттың барына көз жеткізіңіз. Ықтимал кедергілердің жоқтығын тексеріңіз. Орнатылған температура тым төмен.	Розеткаға қосыңыз. Кедергіні алып тастаңыз және құрылғыны салқындатып қойыңыз. Егер құрылғы бұдан кейін де жұмыс істемесе, жергілікті De'Longhi тұтынушыларды қолдау орталығымен хабарласыңыз. Жоғарырақ температураны орнатыңыз.