

**Register Now**   
[www.delonghi.com/register](http://www.delonghi.com/register)



---

# ESAM3300

## COFFEE MAKER

Instructions for use. Keep these instructions

Visit [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com) for a list of service centers

near you.

## ELECTRIC CHARACTERISTICS

120 V~ 60 Hz 1350 W

## MACHINE À CAFÉ

Mode d'emploi . Conservez cette notice

Visitez [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com) pour y voir une liste des

centres de réparation proches de chez vous.

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

120 V~ 60 Hz 1350 W



## CAFETERA

Repase y guarde estas instrucciones.

Lea cuidadosamente este instructivo antes de usar

su aparato.

Visite [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com) para ver la lista de

centros de servicios cercanos a usted.

## CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

120 V~ 60 Hz 1350 W

---

The DeLonghi logo, consisting of the brand name in a stylized font inside an oval border.

**EN**

page 6

**FR**

pag.19

**ES**

pág.33







